MobaTools – eine Arduino Bibliothek (nicht nur) für Modellbahn und Modellbau

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Übersicht | 1 |
|---|--|-----|
| | 1.1 Erweiterungen seit V2.3 | 2 |
| 2 | Unterstützte Prozessoren | 3 |
| | 2.1 AVR | |
| | 2.1.1 ATmega328P, ATMega2560, ATmega32u4, ATtiny | 3 |
| | 2.1.2 ATmega4809 | 3 |
| | 2.2 Renesas RA4M1 | 3 |
| | 2.3 STM32F103 | 3 |
| | 2.4 ESP32 | 3 |
| | 2.5 ESP8266 | 4 |
| | 2.6 Allgemeine Hinweise | 4 |
| 3 | Klassenbeschreibungen | 5 |
| | 3.1 MoToServo | 5 |
| | 3.1.1 Einrichten des Servos: | 5 |
| | 3.1.2 Methoden: | 5 |
| | 3.2 MoToStepper | 8 |
| | 3.2.1 Einrichten des Schrittmotors: | 8 |
| | 3.2.2 Methoden: | 8 |
| | 3.2.3 Zusatzinfos zum Stepper: | .12 |
| | 3.3 MoToSoftLed | .13 |
| | 3.3.1 Einrichten: | .13 |
| | 3.3.2 Methoden: | .13 |
| | 3.4 MoToTimer | .15 |
| | 3.4.1 Einrichten: | .15 |
| | 3.4.2 Methoden: | .15 |
| | 3.5 MoToTimebase | .15 |
| | 3.5.1 Einrichten: | .16 |
| | 3.5.2 Methoden: | .16 |
| | 3.6 MoToButtons | .17 |
| | 3.6.1 Einrichten: | .17 |
| | 3.6.2 Methoden: | |
| | 3.7 MoToPwm (nur auf ESP8266) | .20 |
| 4 | Anhang: | |

1 Übersicht

Die MobaTools sind eine Zusammenstellung von Funktionen, die speziell im Modellbahnumfeld (aber nicht nur dort) oft gebraucht werden können. Sie erleichtern einige Standard-Aufgaben und ermöglichen so auch Einsteigern komplexe Sketches zu schreiben.

Zusammenfassung der Klassen:

Ab der Version 2.0 wurden die Klassennamen verändert und vereinheitlicht. Die alten Klassennamen sind aus Kompatibilitätsgründen noch gültig, sollten aber in neuen Sketchen nicht mehr verwendet werden. Die alten Klassennamen werden in der IDE nicht mehr rot markiert.

MoToServo Ansteuerung von bis zu 16 Servos an beliebigen Pins. Die Aufrufe sind

weitgehend kompatibel zur Standard Servolib des Arduino. Allerdings kann die

Geschwindigkeit, mit der sich das Servo bewegt, vorgegeben werden.

MoToStepper Ansteuerung von Schrittmotoren. Im Gegensatz zur Standard Library 'Stepper'

sind die Aufrufe nicht blockierend. Nachdem ein Referenzpunkt festgelegt wurde,

lässt sich der Schrittmotor mit nahezu den gleichen Aufrufen wie in der MoTServo – Library auch absolut positionieren (in Winkelgraden)

Der Schrittmotortreiber A4988 (und alle Treiber mit Step/Dir Eingang) werden unterstützt. Damit können bipolare Schrittmotoren (auch mit Microstepping)

angesteuert werden.

Eine Rampe für Anfahren und Bremsen kann festgelegt werden.

MoToSoftLed Weiches auf- und Abblenden von Leds. Als Anschlußpins sind alle Digitalpins

zulässig,.

MoToTimer 'Kurzzeitwecker' der einfach Zeitverzögerungen ohne Blockierung des

Sketchablaufes im loop ermöglicht.

MoToTimebase zur Auslösung von Aktionen in regelmäßigen Abständen.

MoToButtons Verwalten von bis zu 32 Tasten und Schaltern pro Instanz mit Entprellen und

Ereignisbehandlung (gedrückt, losgelassen, kurzes Drücken, langes Drücken, einfach-klick, doppel-klick). Die Tasten/Schalter können über eine User-Callback-Funktion eingelesen werden. Dies ermöglicht die Verwendung von Matrix-

Anordnungen und z.B. I2C-Port-Expandern.

MoToPwm Diese Klasse existiert nur für ESP8266. Auf dem ESP8266 können wegen der

begrenzten Timerressourcen die intergrierten Funktionen tone(), analogWrite() und Servo() nicht parallel zu den MobaTools genutzt werden. MoToPwm stellt

Methoden zur Verfügung, um tone() und analogWrite() zu ersetzen.

1.1 Erweiterungen seit V2.3

Ab der Version V2.4 werden die Prozessoren ESP32 und Attiny unterstützt. Bei Attiny ist allerdings Voraussetzung, dass sie einen Timer1 mit 16 Bit und eine SPI oder USI Hardware beinhalten. Sie sollten mit mindestens 8MHz laufen und mehr als 4k Flash besitzen. Ab der Version 2.5 wird auch der ATmega4809 (Arduino Nano Every) unterstützt, ab Version 2.6 auch UNO R4.

Die Unterstützung von 32-Bit Prozessoren wurde allgemein verbessert. Dadurch sind bei STM32F103 und ESP32 deutlich höhere Stepraten möglich. Aufgrund der nur sehr eingeschränkten HW-Peripherie (Timer) gilt dies allerdings nicht für den ESP8266.

Bei allen 32-Bit Prozessoren sind bei Softled für die Zustände EIN und AUS auch gedimmte Werte möglich (Bei AVR nur voll AN oder ganz AUS).

2 Unterstützte Prozessoren

2.1 AVR

2.1.1 ATmega328P, ATMega2560, ATmega32u4, ATtiny

Boards: UNO Rev3, Nano classic, Mega2560, Leonardo, Micro u.ä

Die MobaTools verwenden intensiv den Timer1 des Arduino (AVR). D.h. Alle anderen Libraries oder Funktionen, die ebenfalls den Timer1 verwenden, können nicht gleichzeitig genutzt werden. Dies betrifft z.B. die Standard-ServoLib und analogWrite an den Pins 9+10. Ist der Timer 3 vorhanden, so wird er anstelle des Timer 1 verwendet. Das betrifft z.B. Arduino Leonardo, Micro und Mega.

Nur Attiny die ebenfalls den Timer 1 enthalten, werden unterstützt. Zusätzlich benötigen die Attiny eine SPI oder USI Hardware, um mit den MobaTool kompatibel zu sein.

2.1.2 ATmega4809

Boards: Nano Every, UNO WiFi Rev2

Ab der Version 2.5 wird auch der ATmega4809 unterstützt. Bei diesem Prozessor wird der Timer TCA0 verwendet. Die millis() Funktion des megaAVR Core verwendet zwar den Timer TCB3. Leider wird dabei aber auch der Prescaler des TCA0 mitbenutzt. Daher darf der nicht verändert werden um die millis() Funktion nicht zu beeinflussen. Dies führt dazu, dass die Auflösung der Pulsbreite bei den Servos nur 4µs ist (ist <= 1µs bei den anderen Prozessoren).

2.2 Renesas RA4M1

Boards UNO R4 Minima, UNO R4 WiFi

Ab der Version V2.6 werden die neuen UNO R4 Versionen Minima und WiFi unterstützt. Der verwendete Timer (GPT Timer) wird über die Timer-Verwaltung des Renesas core bestimmt und ist nicht absolut festgelegt.

2.3 STM32F103

Auf der **STM32F103**-Platform wird der Timer 4 verwendet. Es muss der Core von RogerClark (https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino STM32) verwendet werden.

Zur Installation kann diese URL benutzt werden:

http://dan.drown.org/stm32duino/package STM32duino index.json

Die URL bei den "Voreinstellungen" zu den Boardverwalter-URL"s hinzufügen, dann kann der Core über den Boardverwalter installiert werden.

2.4 ESP32

Auf der ESP32 Plattform werden die Impulse für Servos und Led's mit der LED_PWM-Hardware des ESP erzeugt. Dies führt zu sehr stabilen Impulsen, was speziell bei den Servos zu einem ruhigen Stand des Servo auch ohne Abschalten der Impulse führt. Aufgrund der HW sind beim ESP insgesamt maximal16 Instanzen für Servos und Softleds möglich. Wird neben den MobaTools auch die AnalogWrite Funktion des ESP genutzt, kann es zu Konflikten kommen, da diese ebenfalls die LED PWM-Hardware nutzt.

Ab der MobaTools Version 2.5 wird auch die 2.x Version des ESP32 Boardmanagers unterstützt (getestet mit 2.0.9). Allerdings nicht die neuen HW-Versionen des ESP32 (S2,S3,C3)

2.5 ESP8266

Da auf dem **ESP8266** die Timerstruktur vollkommen anders ist, als bei den obigen Prozessoren mussten für diese Plattform einige Konzepte geändert werden. Dies führt dazu, dass der GPIO16 nicht für Pulsausgänge (Softled, Servo, Step) genutzt werden kann. Als Dir-Ausgang beim Stepper kann er genutzt werden, wenn die enable-Funktion nicht verwendet wird.

2.6 Allgemeine Hinweise

Obwohl es für Softleds und Stepper keine harte Grenze bezüglich der Zahl der instanziierbaren Objekte mehr gibt, sind die Leistungsgrenzen des verwendeten Prozessors zu beachten. Sowohl Stepper als auch Softleds werden in ein und derselben Interruptroutine verwaltet. Softleds belasten den Interrupt nur während des Auf- und Abblendens. Bei Steppern ist die Belastung abhängig von der Steprate (Häufigkeit des Interrupts) und der Rampe (Während der Rampe ist die Rechenbelastung im Interrupt höher).

Bei UNO/Nano/Leonardo und Micro ergibt sich die Begrenzung bereits aus der Zahl der verfügbaren Pins. Bei einem Mega ist aber verstärkt darauf zu achten.

Versuche mit 6 Steppern und 6 ständig pulsierenden Leds waren noch problemlos. Die maximale Zahl der Stepper ist per #define in MoBaTools.h auf 6 begrenzt. Wenn z.B. keine Softleds verwendet werden, kann dies auch hochgesetzt werden.

3 Klassenbeschreibungen

3.1 MoToServo

Die Servo Funktionen erzeugen die Impulse verschachtelt innerhalb eines 20ms Zyklus. Da die 20ms fest sind, müssen innerhalb dieser Zeit alle Impulse erzeugbar sein. Die Zahl der erzeugbaren Impulse hängt von der Maximallänge und – da die Impulse überlappend erzeugt werden – auch von der Minimallänge der Impulse ab. Standardmäßig liegen die Grenzen bei 0,7ms (Min) und 2.3ms maximal. Daraus ergibt sich die Zahl von 16 anschließbaren Servos.

Dies betrifft nicht die ESP Versionen. Hier liegt die Begrenzung in Hardware Peripherie.

3.1.1 Einrichten des Servos:

```
MoToServo myServo;
```

Es werden keine Parameter benötigt.

3.1.2 Methoden:

```
byte myServo.attach( int pin );
```

Ordnet dem Servo einen pin zu, an dem die Impulse ausgegeben werden. Der Pin wird auf Ausgang geschaltet, es werden aber noch keine Impulse erzeugt.

Rückgabewert ist 0, wenn keine Zuordnung möglich war, sonst 1. Auf dem ESP32 ist der Rückgabewert die pwm-Kanalnummer.

```
byte myServo.attach( int pin, bool autoOff );
```

Wird der optionale Parameter 'autoOff' mit dem Wert 'true' übergeben, so wird der Impuls automatisch abgeschaltet, wenn sich die Länge für mehr als 1sec nicht ändert.

```
byte myServo.attach (int pin, int pos0, int pos180, bool autoOff);
Mit den Parametern pos0 und pos180 kann vorgegeben werden, welche Impulslängen den
Winkeln '0' bzw. '180' zugeordnet werden. (der Parameter autoOff kann auch hier entfallen)
```

```
byte myServo.detach();
```

Die Zuordnung des Servos zum Pin wird aufgehoben, es werden keine Impulse mehr erzeugt. Wenn diese Methode während eines aktiven Pulses aufgerufen wird, wird das Pulsende abgewartet. So entstehen keine abgeschnittenen Pulse.

```
void myServo.setSpeed(int Speed);
void myServo.setSpeed(int Speed, HIGHRES);
```

Bewegungsgeschwindigkeit des Servos vorgeben. 'Speed' ist der Wert um den sich die Impulslänge (als Mittelwert) alle 20ms verändert, wenn sich das Servo bewegt. Auf AVR wird Speed in 0,5 μs Einheiten angegeben (Kompatibilität zu älteren Versionen) . Auf allen anderen Prozessoren sind es 0,125 μs Einheiten. Wird einmal der optionale Parameter ,HIGHRES' angegeben, sind es auch auf AVR generell 0,125 μs (für alle Instanzen).

Da die interne Auflösung der Impulsbreite - je nach Zielplattform - größer als 0,125µs ist, ist es möglich, dass sich die Impulslänge nicht bei jedem Impuls ändert.

Speed=20 bedeutet zum Beispiel, dass 8 Sekunden benötigt werden, um die Pulslänge von 1ms auf 2ms zu ändern. Wegen interner Rundungsfehler sind dies Zeiten nicht immer ganz

exakt.

Speed=0 (Standardwert) bedeutet eine direkte Impulsänderung (wie in der Standard-Servo-Bibliothek).

```
void myServo.setSpeedTime(int Time);
```

Zeit(in ms) die der Servo für die Bewegung von 0° bis 180° benötigt. Dies gilt auch, wenn die Werte für 0° bzw 180° verändert werden. D.h. diese Veränderungen haben dann auch Einfluß auf die Servogeschwindigkeit.

Maximalwert sind 30000 (30Sekunden für die volle Bewegung). Wegen interner Rundungen wird der Wert nicht exakt erreicht. Insbesondere bei großen Werten (= kleine Inkremente von Puls zu Puls) kann der Fehler größer werden.

Wird die Funktion setSpeedTime genutzt, wird generell auch auf AVR die hohe Auflösung bei setSpeed genutzt (kein Kompatibilitäts Mode mehr).

```
void myServo.write(int angle);
```

Zielposition vorgeben. Der Servo bewegt sich mit der vorgegebenen Geschwindigkeit zu dieser Position. Bei Werten von 0...180 Wird der Wert als Winkel interpretiert, und entsprechend in eine Impulslänge umgerechnet. Werte > 180 werden als Impulslänge in μs interpretiert, wobei auf die minimale (700μs) bzw. maximale (2300μs) Impulslänge begrenzt wird.

Der write-Befehl wirkt sofort, auch wenn das Servo seine beim vorhergehenden write gesetzte Position noch nicht erreicht hat. Gegebenenfalls ändert das Servo auch sofort die Drehrichtung.

Ist dies der erste 'write' Aufruf nach einem 'attach', so wird die vorgegebene Impulslänge sofort ausgegeben (Startposition).

```
byte myServo.moving();
```

Information über den Bewegungszustand des Servo.

0: Das Servos steht still

>0: Restweg, den das Servo bis zum Ziel noch hat. In % vom Gesamtweg seit dem letzten 'write'.

```
byte myServo.read();
```

Momentane Position des Servos in Winkelgraden.

```
uint16 t myServo.readMicroseconds();
```

Momentane Position des Servos in us (Impulslänge).

Im Gegensatz zur Standard-Lib entsprechen diese Werte nicht unbedingt dem mit dem letzten 'write' übergebenen Wert. Während sich das Servo noch bewegt, wird die tatsächliche Position zurückgegeben.

Obwohl es keinen eigenen 'stop' Befehl gibt, lässt sich dies mit der Sequenz

```
myServo.write( myServo.readMicroseconds() );
```

erreichen. Damit wird die Momentanposition als neue Zielposition vorgegeben, was zum sofortigen Stop des Servos führt.

```
byte myServo.attached();
```

Gibt 'true' zurück, wenn ein Pin zugeordnet ist

```
void setMinimumPulse( word length);
```

Ordnet dem Winkel '0' eine Impulslänge zu, Standard ist

550µs für ESP8266/ESP32

700µs sonst (darf nicht kleiner gemacht werden)

void setMaximumPulse(word length);

Ordnet dem Winkel '180' eine Impulslänge zu, Standard ist 2600µs für ESP8266/ESP32 2300µs sonst (darf nicht länger gemacht werden)

3.2 MoToStepper

Damit können bipolare und unipolare Schrittmotore angesteuert werden. Im Gegensatz zur Arduino Standard Library sind die Aufrufe nicht blockierend. Das Programm im 'loop' läuft weiter, während sich der Schrittmotor dreht.

Neben der Schrittgeschwindigkeit kann auch einen Anfahr- und Bremsrampe vorgegeben werden. Die Rampenlänge wird über die Schrittzahl definiert. D.h. es wird angegeben, wie viele Schritte benötigt werden, um vom Stillstand auf die eingestellte Geschwindigkeit zu kommen.

Bei Rampenlänge 0 (default) verhält sich der Schrittmotor wie bisher (vor V1.1).

Wird die Schrittgeschwindigkeit verändert ohne eine neue Rampenlänge vorzugeben, so wird die Rampenlänge so angepasst, dass das Anfahrverhalten etwa gleich bleibt.

Die MobaTools verwalten jederzeit die Position des Schrittmotors. Die Position ist der Abstand zu einem vorgebbaren Referenzpunkt in Schritten gemessen. Beim Starten des Arduino wird die momentane Stellung des Schrittmotors als Referenzpunkt genommen. Der Referenzpunkt kann jederzeit verändert werden.

Der Schrittmotor kann in Absolutwerten zu einer Zielposition gefahren werden, die einen entsprechenden Abstand zum Referenzpunkt hat. Diese Zielposition kann wahlweise in Winkelgraden oder in Schritten vorgegeben werden. Werden Winkelgrade verwendet, ist es wichtig, dass die Zahl der Schritte/Umdrehung beim Einrichten des Schrittmotors korrekt angegeben wird. Abhängig von der aktuellen Position des Schrittmotors wird Drehrichtung und die Zahl der notwendigen Schritt bis zur Zielposition berechnet.

Alternativ können auch relative Schritte vorgegeben werden. Dann beziehen sich die Schritte auf die momentane Position des Schrittmotors. Die Drehrichtung wird in diesem Fall durch das Vorzeichen bestimmt. Intern wird aus der aktuellen Position und den vorgegebenen relativen Schritten eine neue Zielposition berechnet, die dann angefahren wird.

In beiden Fällen bleibt die interne Positionsverfolgung des Motors korrekt. Relative und absolute Steuerung des Motors kann beliebig gemischt genutzt werden.

3.2.1 Einrichten des Schrittmotors:

```
MoToStepper myStepper( long steps360, byte mode );
```

<u>mode</u> gibt an, ob der Motor im FULLSTEP oder HALFSTEP Modus angesteuert wird. Wird der Parameter weggelassen, wird HALFSTEP angenommen. (Ausser bei ESP8266, da wird der einzig zugelassene Wert STEPDIR gesetzt)

mode=STEPDIR (vormals A4988) gibt an, dass der Motor über einen Schrittmotortreiber mit Step- und Direction Eingang (z.B. der A4988) angeschlossen ist. Beim ESP8266 ist dies der einzig gültige Mode!

steps360 ist die Zahl der Schritte, die der Motor für eine Umdrehung braucht (im jeweils angegebenen Mode, bei STEPDIR ist das eingestellte Microstepping zu berücksichtigen)

3.2.2 Methoden:

```
byte myStepper.attach( byte spi);
byte myStepper.attach( byte pin1, byte pin2, byte pin3, byte pin4);
Zuordnung der Ausgangssignale. Die Signale könen entweder an 4 einzelnen Pins, oder er die
SPI-Schnittstelle ausgegeben werden. Für den Parameter spi sind die Werte
```

SPI_1, SPI_2, SPI_3 oder SPI_4 zulässig. Es werden immer 16 Bit herausgeschoben. Die Parameter geben an, an welcher Position die 4er Gruppe steht. SPI_4 sind die zuerst herausgeschobenen Bits und stehen deshalb am Ende der Schieberegisterkette. Wird nur ein 8-Bit Schieberegister angeschlossen, können nur die Werte SPI_1 und SPI_2 genutzt werden.

Die SPI-Schnittstelle wird nur aktiviert, wenn mindestens ein Schrittmotor über SPI angeschlossen wird. Ein Beispiel zur Beschaltung ist im Anhang zu sehen.

Funktionswert ist 0 ('false') wenn keine Zuordnung möglich war.

Über die 4 Ausgangspins können sowohl unipolare als auch (über eine doppelte H-Brücke) bipolare Motoren angesteuert werden.

Diese Varianten können auf einem ESP8266 nicht genutzt werden.

```
byte myStepper.attach( byte pinStep, byte pinDir );
```

Bei der Ansteuerung über den A4988 (oder kompatiblen) Treiber werden hier die Ports für "Step" und "Direction" angegeben.

Funktionswert ist 0 ('false') wenn keine Zuordnung möglich war.

void myStepper.attachEnable(uint8_t pinEna, uint16_t delay, bool active); Hiermit wird ein Pin definiert, über den der Motor ein- bzw ausgeschaltet oder in einen Stromsparmodus gebracht werden kann. Der Pin ist immer aktiv, während Steps ausgegeben werden.

pinEna: die Arduino Pinnummer

delay: Verzögerung zwischen Pin-Einschalten und 1. Step in ms, Ebenso zwischen letztem

Step und Pin Ausschalten.

active: Ausgang HIGH aktiv oder LOW aktiv

ESP8266: Wird diese Funktion genutzt, kann der Dir-Ausgang nicht auf dem GPIO16 gelegt werden

```
void myStepper.attachEnable( uint16 t delay );
```

Im FULLSTEP oder HALFSTEP Mode mit unipolaren Stepppern, können diese ohne einen zusätzlichen Enable Pin ausgeschaltet werden. Der Stepper wird abgeschaltet, in dem alle 4 Stepper-Pins ausgeschaltet werden. Dies funktioniert auch, wenn die Stepper-Pins über SPI angesteuert werden.

delay: Verzögerung zwischen Pins-Einschalten und 1. Step in ms, Ebenso zwischen letztem Step und Pins Ausschalten.

ESP8266: Diese Funktion kann nicht genutzt werden das der ESP8266 FULLSTEP und HALFSTEP nicht unterstützt.

```
void myStepper.detach();
```

Die Pinzuordnung wird aufgehoben.

```
uint16 t myStepper.setSpeed(int rpm10 );
```

Rotationsgeschwindigkeit (in Umdrehungen / min) einstellen. Der Wert muss in rpm*10 angegeben werden.

Funktionswert ist die aktuelle Rampenlänge

```
uint32_t myStepper.setSpeedSteps(uint32_t speed10); // 32-Bit boards uint16_t myStepper.setSpeedSteps(uint16_t speed10); // AVR
```

- Schrittgeschwindigkeit des Motors in Steps/10sec.

Die Rampenlänge wird gegebenenfalls angepasst, um das Anfahrverhalten in etwa gleich zu halten.

Funktionswert ist die aktuelle Rampenlänge.

```
uint32_t myStepper.setMaxSpeed( uint32_t speed ); // 32-Bit boards
uint16_t myStepper.setMaxSpeed( uint16_t speed ); // AVR
```

- Schrittgeschwindigkeit des Motors in Steps/sec.

Ansonsten wie setSpeedSteps(speed10).

```
uint32_t myStepper.setSpeedSteps( uint32_t speed10, uint32_t rampLen );
uint16_t myStepper.setSpeedSteps( uint16_t speed10, uint16_t rampLen );
```

- Schrittgeschwindigkeit des Motors in Steps/10sec. (bei 32-Bot Prozessoren als unit32_t, da die Steprate > 65000 werden darf)
- Rampenlänge in Steps.

Funktionswert ist die aktuelle (gegebenenfalls angepasste) Rampenlänge.

Allgemeine Info zu setSpeed:

Ab der Version 2.5 ist auch 0 als Geschwindigkeit erlaubt. In diesem Fall bremst der Motor – unabhängig vom gesetzten Ziel – bis zum Stillstand ab. Das vorher gesetzte Ziel bleibt gespeichert, und wird wieder angefahren, sobald die Geschwindigkeit wieder größer als 0 gesetzt wird. Das Ziel kann auch während des Stillstands geändert werden. Ist die enable-Funktion aktiv, wird der Stepper während des Stillstands abgeschaltet.

>> Weitere Informationen zur Steprate und Rampenlänge in Kap 3.2.3 (Seite 12)

```
uint32_t myStepper.setRampLen( uint32_t rampLen );
uint16_t myStepper.setRampLen( uint16_t rampLen );
```

Rampenlänge in Steps. Die zulässige Rampenlänge ist von der Schrittgeschwindigkeit abhängig, und maximal 16000 für hohe Stepraten. Bei Stepraten unter 2Steps/sec ist keine Rampe mehr möglich. Liegt ramplen außerhalb des zulässigen Bereiches, wird der Wert angepasst.

Funktionswert ist die aktuelle (gegebenenfalls angepasste) Rampenlänge.

```
void myStepper.doSteps(long stepcount );
void myStepper.move(long stepcount );
```

Zahl der Schritte, die der Motor ausführen soll. Das Vorzeichen gibt die Drehrichtung an. Referenzpunkt für den Start der Schritte ist immer die momentane Motorposition. Und zwar auch dann, wenn sich der Motor zum Zeitpunkt des Befehls bereits dreht. Es wird dabei aus der Zahl der Schritte eine neue Zielposition errechnet, die dann angefahren wird (mit Rampe). Dies kann dazu führen, dass der Motor erst über das Ziel hinausfährt, und sich dann zurück zur Zielposition dreht.

doSteps(0) führt z.B. dazu, dass der Motor abbremst und zu der Position zum Zeitpunkt des Befehls zurückdreht,

```
void myStepper.rotate( int direction );
```

Der Motor dreht bis zum nächsten Stop-Befehl. (1= forwarts, -1 = rückwarts)

Rotate(0) hält den Motor an (mit Rampe). Der Motor bleibt am Ende der Bremsrampe stehen.

```
void myStepper.stop();
```

Hält den Motor sofort an (Notstop).

```
void myStepper.setZero();
```

Die aktuelle Position des Motors wird als Referenzpunkt für den 'write Befehl mit absoluter Positionierung genommen.

```
void myStepper.setZero(long zeroPoint);
```

Der neue Referenzpunkt wird 'zeroPoint' steps entfernt von der aktuellen Position gesetzt.

```
void myStepper.setZero(long zeroPoint, long steps360);
```

Der neue Referenzpunkt wird 'zeroPoint' steps entfernt von der aktuellen Position gesetzt. Zusätzlich wird die Zahl der Steps für eine Umdrehung neu gesetzt. Dies wirkt sich erst beim nächsten 'setSpeed' Kommando aus.

```
void myStepper.write( long angle );
void myStepper.write( long angle, byte factor );
```

Der Motor bewegt sich zum angegebenen Winkel (gemessen von setZero-Punkt). Der vorgebbare Winkel ist nicht auf 360° beschrankt. Z.B. bedeutet angle=3600 10 Umdrehungen vom setZero Punkt. Wird danach z.B. angle= -360 übergeben, bedeutet das nicht 1 Umdrehung zurück, sondern 11 Umdrehungen zurück! (-360° vom setZero Punkt)

Der 2. Aufruf erlaubt es, den Winkel als Bruch anzugeben. Wird factor = 10 gesetzt, wird angle in $1/10^{\circ}$ interpretiert.

```
void myStepper.writeSteps( long stepPos );
void myStepper.moveTo( long stepPos );
```

Der Motor bewegt sich zu der Position, die stepPos Schritte vom setZero Punkt entfernt ist

```
byte myStepper.moving();
```

=0 wenn der Motor steht

>0...<=100 Restlicher Weg bis zum Zielpunkt in % vom Gesamtweg seit letztem 'write' oder 'doSteps' Befehl. Dies beinhaltet auch gegebenenfalls einen "Umweg", wenn aufgrund der Rampe der Stepper erst über das Ziel hinaus, und dann wieder zurückbewegt wird. In diesem Fall können Werte über 100% entstehen.

```
long myStepper.stepsToDo();
long myStepper.distanceToGo();
```

gibt zurück wie viel Schritte noch bis zum Ziel ausgeführt werden müssen. Dies beinhaltet auch gegebenenfalls einen "Umweg", wenn aufgrund der Rampe der Stepper erst über das Ziel hinaus, und dann wieder zurückbewegt wird.

```
long myStepper.read();
long myStepper.read(byte factor);
```

gibt zurück an welchem Winkel sich der Motor befindet (gemessen vom setZero Punkt). Wird der Parameter 'factor' angegeben, wird der Winkel in entsprechenden Bruchteilen ausgegeben, was die Genauigkeit des Positionswertes erhöht. Mit factor=10 wird die Position z.B. in 1/10° zurückgegeben.

Vorsicht bei großen Werten von factor und Positionen weit entfernt vom Referenzpunkt: Da die Winkelwerte dann deutlich größer werden können als die Positionswerte in Steps, kann ein Überlauf auftreten.

```
long myStepper.readSteps();
long myStepper.currentPosition();
```

gibt zurück wie viele Schritte sich der Motor vom setZero Punkt entfernt befindet.

```
int32 t myStepper.getSpeedSteps();
```

gibt immer die <u>aktuelle</u> Geschwindigkeit in Steps/10sec zurück (auch während Beschleunigen/Bremsen) Das Vorzeichen gibt die aktuelle Drehrichtung an.

3.2.3 Zusatzinfos zum Stepper:

Absolute und relative Befehle können gemischt verwendet werden. Intern werden die ausgeführten Schritte immer mitgezählt (in einer long Variablen). Solange diese Variable nicht überläuft (passiert nach gut 2Mrd Steps in eine Richtung), weiß die Steuerung immer, wo sich der Motor befindet. 'setZero' setzt diesen Zähler zu 0.

Die maximale Geschwindigkeit hängt mit der IRQ-Rate zusammen und ist dafür ausgelegt, dass auch bis zu 6 Stepper mit dieser Geschwindigkeit betrieben werden können. Außerdem werden auch die Softleds im gleichen Interrupt bearbeitet, was diesen ebenfalls belastet. Die erreichbaren Stepraten sind daher auch von der Zielplattform abhängig. Default sind derzeit folgende Werte:

| AVR | 2500 Steps/sec |
|---------|-----------------|
| ESP8266 | 6250 Steps/sec |
| UNO R4 | 12000 Steps/sec |

STM32F103 20000 Steps/sec bei schwacher Belastung des Prozessors auch mehr ESP32 30000 Steps/sec bei schwacher Belastung des Prozessors auch mehr

Die zulässige Rampenlänge ist von der Schrittgeschwindigkeit abhängig, und maximal 16000(AVR) bzw. 160000(32-Bit) für hohe Stepraten. Bei Stepraten unter 2Steps/sec ist keine Rampe mehr möglich. Liegt ramplen außerhalb des zulässigen Bereiches, wird der Wert angepasst.

Unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung kann die maximale Steprate für AVR und ESP8266 (über #defines in MobaTools.h) auch noch etwas "getuned" werden.

Auch die maximale Zahl der Stepper (default is max 6 Stepper) lässt sich über einen #define in der Datei MobaTools.h hochsetzen.

Rotate:

Effektiv ist dies kein Endlosdrehen. Vielmehr wird der Zielpunkt auf den weitestmöglichen Wert in plus bzw minus Richtung gesetzt (ca. 2Mrd Steps vom Nullpunkt). Da auch bei rotate die Position des Steppers intern verfolgt wird, kann auch jederzeit einer der Befehle dosteps/write/oder writesteps abgesetzt werden, um ein neues Ziel vorzugeben.

Soll tatsächlich über diesen Endpunkt hinaus gedreht werden, dann muss rechtzeitig der Referenzpunkt zur aktuellen Position 'nachgezogen' ' und dann rotate erneut aufgerufen werden. Allerdings wird – ausgehend vom Referenzpunkt - dieser Endpunkt auch bei der höchsmöglichen Steprate des ESP32 erst nach gut einem Tag ununterbrochenen Drehens erreicht.

3.3 MoToSoftLed

Die Klasse MoToSoftLed enthält Methoden, um eine Led 'weich' ein- und auszuschalten. Die PWM-Impulse während des Auf/Abblendens werden per Software erzeugt. Daher funktioniert dies an allen digitalen Ausgängen.

3.3.1 Einrichten:

```
MoToSoftLed myLed;
```

Die Zahl der ansteuerbaren Leds ist grundsätzlich nicht begrenzt. In der Praxis bestimmen die vorhanden Pins und die Leistungsfähigkeit des Microprozessors (Ram und Geschwindigkeit) die sinnvoll nutzbare Anzahl.

3.3.2 Methoden:

```
byte myLed.attach( byte pinNr );
byte myLed.attach( byte pinNr, byte Invert );
```

Der Digitalausgang muss nicht PWM-fähig sein. Ist der Parameter Invert angegeben und 'True', so ändert sich die Ausgangslogik: ON ist dann LOW am Ausgang, OFF ist HIGH am Ausgang.

ESP8266: Gpio16 kann nicht verwendet werden.

Auf dem ESP32 ist der Rückgabewert die pwm-Kanalnummer (>0) und 0 wenn kein attach möglich war. Auf den anderen Plattformen wird immer 1 zurückgegeben.

```
void myLed.riseTime( uint16_t Wert );
```

Der Wert gibt die Zeit in ms an, bis die Led ihre volle Helligkeit erreicht hat bzw. dunkel ist. Da intern nur bestimmte Stufen möglich sind, ist die tatsächliche Zeit eine möglichst gute Annäherung an den übergebenen Wert.

Der Maximalwert ist prozessorabhängig (ca 5sec bei STM, 10s.bei AVR, 65s bei ESP)

```
void myLed.on();
```

Die Led wird eingeschaltet.

```
void myLed.off();
```

Die Led wird ausgeschaltet.

```
void myLed.on(uint8_t brightness); ( nicht bei AVR-Prozessoren ) brightness = 0...100 PWM-Wert für ,ON' in %
```

Die Led wird eingeschaltet.und leuchtet dann mit brightness % der maximalen Helligkeit. Der PWM-Wert wird für nachfolgende Einschaltvorgänge mit on/toggle/write gespeichert. Aus Kompatibilitätsgründen kann die Methode auch bei AVR-Prozessoren aufgreufen werden, der übergebene Paramter wird allerdings ignoriert.

```
void myLed.off(uint8_t brightness); ( nicht bei AVR-Prozessoren ) brightness = 0...100 PWM-Wert für OFF in \%
```

Die Led wird ausgeschaltet, leuchtet aber noch mit dem eingestellten PWM-Wert.

 $Der\ PWM\text{-}Wert\ wird\ f\"{u}r\ nachfolgende\ Ausschaltvorg\"{a}nge\ mit\ off/toggle/write\ gespeichert.$

Der PWM-Wert für off muss kleiner sein als der für on.

Aus Kompatibilitätsgründen kann die Methode auch bei AVR-Prozessoren aufgreufen werden, der übergebene Paramter wird allerdings ignoriert.

void myLed.toggle();

Die Led wird umgeschaltet.

void myLed.write(byte Zustand);

Zustand = ON oder OFF. Die Led wird entsprechend ,Zustand ein- oder ausgeschaltet.

void myLed.write(byte Zustand, byte Type);

mit Type = LINEAR oder BULB kann die Charakteristik des Auf- Abblendens verändert werden.

3.4 MoToTimer

Die Klasse MoToTimer enthält Methoden für einfache Zeitverzögerungen.

3.4.1 Einrichten:

```
MoToTimer myTimer
```

3.4.2 Methoden:

```
void myTimer.setTime( unsigend long Zeit );
```

Startet den Timer. Der Wert gibt die Laufzeit des Timers in ms an.

Wird 0 übergeben wird der Timer nicht gestartet und stoppt falls er gerade läuft .

```
void myTimer.restart();
```

Der Timer wird mit der zuletzt per setTime übergebenen Zeit neu gestartet. Die Zeit startet auch dann wieder von vorn, wenn der Timer derzeit bereits läuft.

```
bool myTimer.running();
```

'true' während der Timer läuft, 'false' sonst..

```
bool myTimer.expired();
```

Ereignis ,Timerablauf'. Funktionswert ist ,true' nur beim ersten Aufruf nach Timerablauf, sonst immer ,false'.

```
unsigend long myTimer.getElapsed();
```

gibt die bisherige Laufzeit des Timers zurück (in ms). Läuft der Timer nicht mehr, wird die zuletzt mit setTime gesetzte Zeit zurückgegeben (ist dann identisch zu runTime())

```
unsigend long myTimer.getRemain();
```

gibt die Restlaufzeit des Timers zurück (in ms). Läuft der Timer nicht (mehr), wird immer 0 zurückgegeben. Alternativ ist auch noch der bisherige Methodenname getTime() gültig, sollte aber bei neuen Programmen nicht mehr verwendet werden.

```
unsigend long myTimer.getRuntime();
```

gibt den letzten per setTime () gesetzten Laufzeitwert zurück.

```
unsigend long myTimer.getTime();
```

sollte nicht mehr verwendet werden. Neu ist getRemain ().

Gibt die Restlaufzeit des Timers zurück (in ms). Läuft der Timer nicht (mehr), wird immer 0 zurückgegeben.

```
void myTimer.stop();
```

den Timer vorzeitig anhalten. Es entsteht kein 'expired' Ereignis.

3.5 MoToTimebase

Mit der Klasse MoToTimebase lassen sich Aktionen in regelmäßigen Abständen auslösen (Taktgeber). Die Abstände werden genauer eingehalten, als wenn man dies mit der Klasse MoToTimer nachbildet.

3.5.1 Einrichten:

MoToTimebase myBase;

Unmittelbar nach dem Einrichten ist der Taktgeber noch inaktiv.

3.5.2 Methoden:

```
void myBase.setBasetime( long baseTime );
```

Zeitintervall setzen (in ms). Wird die Zeit negativ angegeben, so wird das Intervall zwar gesetzt, der Taktgeber aber noch nicht gestartet.

Wird 0 als Intervall übergeben, so wird der Taktgeber inaktiv, und kann nicht gestartet werden.

```
void myBase.start();
```

Startet den Taktgeber, wenn er noch nicht läuft, und ein Intervall gesetzt ist.

```
void myBase.stop();
```

Stoppt den Taktgeber (es werden keine Ticks mehr ausgelöst). Der Wert des Intervalls bleibt erhalten. Der Taktgeber kann jederzeit wieder gestartet werden.

```
bool myBase.tick();
```

Gibt ,true' zurück, wenn der Taktgeber gestartet ist und die Intervallzeit abgelaufen ist.

```
bool myBase.running();
```

,true', wenn der Taktgeber aktiv und gestartet ist.

```
bool myBase.inactive();
```

,true' wenn keine Intervallzeit gesetzt ist.

3.6 MoToButtons

Diese Klasse enthält Methoden zum Verwalten von Tastern und Schaltern.

Standardmäßig können bis zu 16 Taster/Schalter verwaltet werden. Diese Voreinstellung kann geändert werden, um RAM zu sparen (bis zu 8 Taster) oder um bis zu 32 Taster zu verwalten (mit zusätzlichem RAM-Verbrauch).

Dies kann durch Einfügen von '#define MAX32BUTTONS' oder '#define MAX8BUTTONS' vor dem #include <MoBaTools.h> erreicht werden.

Soll nur diese Klasse verwenden wollen, kann auch #include <MoToButtons.h> verwenden werden.

Der Zustand der Tasten/Schalter kann über eine User-Callback-Funktion gelesen werden. Dies ermöglicht Designs, bei denen die Tasten/Schalter in einer Matrix angeordnet sind und/oder über einen Port-Extender gelesen werden. Der Rückgabewert dieser Funktion muss ein 8-Bit-, 16-Bit-oder 32-Bit-Wert sein, entsprechend der maximal verwaltbaren Anzahl von Schaltern. Jeder Taster/Schalter wird durch ein Bit repräsentiert, wobei '1' bedeutet, dass der Taster gedrückt ist. Die Tasternummer in den Methoden entspricht der Bitnummer im Rückgabewert der Einlesefunktion.

Der Datentyp 'button_t' wird automatisch auf den richtigen Typ gesetzt (uint8_t, uint16_t oder uint32 t) und kann zur Definition des Typs der Callback-Funktion verwendet werden.

3.6.1 Einrichten:

Variante mit direktem Einlesen von Pins:

MoToButtons myButtons (const uint8_t pinNumbers[], const uint8_t pinCnt, uint8_t debTime, uint16_t pressTime);

Par1: Adresse eines Array mit den Pinnummern der Schalter. Die Schalter müssen gegen Gnd angeschlossen sein (Gedrückt ergibt LOW am Pin).

Das Einrichten der Pins (pinMode) wird in der Lib gemacht. Es ist nicht notwendig, dies im setup() zu erledigen.

Par2: Zahl der angeschlossenen Schalter (Länge des Arrays von Par1)

Par3: Entprellzeit in ms

Par4: Zeit (in ms) um zwischne kurzen und langen Tastendrücken zu unterscheiden. Der Maximalwert ist Entprellzeit * 255

Variante mit Einlesen der Taster über eine Callback-Funktion:

MoToButtons myButtons(button_t (*getHWbuttons)(), uint8_t debTime,
uint16_t pressTime);

Par1: Adresse der Callbackfunktion für das Einlesen der Taster/Schalter.

Bei dieser Variante wird von MotoButtons keinerlei Initiierung vorgenommen (z.B. pinMode), da die Taster mit der Callback-Funktion auf beliebigen Wegen – auch z.B. über I2C oder SPI – eingelesen werden können.

Par2: Entprellzeit in ms

Par3: Zeit (in ms) um zwischne kurzen und langen Tastendrücken zu unterscheiden. Der Maximalwert ist Entprellzeit * 255

In beiden Fällen kann optional ein weiterer Parameter angegeben werden, um die Doppeklickzeit zu ändern (default ist 300ms).

3.6.2 Methoden:

```
void myButtons.processButtons();
```

Diese Methode muss möglichst häufig im loop() aufgerufen werden. Wenn sie weniger häufig als die Entprellzeit aufgerufen wird, ist die Unterscheidung zwischen kurzem und langem Drücken ungenau.

```
bool myButtons.state( uint8 t buttonNbr );
```

Gibt den entprellten Zustand der Taste 'buttonNbr'zurück.

```
button t myButtons.allStates();
```

Gibt den entprellten Zustand aller Taster/Schalter zurück (bitcodiert wie im Returnwert der Lesefunktion).

```
button t myButtons.changed();
```

Alle Bits bei denen sich der Zustand seit dem letzten Aufruf von myButtons.changed() geändert hat, sind gesetzt.

```
bool myButtons.shortPress( uint8 t buttonNbr );
```

True, wenn die Taste 'buttonNbr' kurz gedrückt wurde. Dieses Ereignis wird gesetzt, wenn die Taste nach einem kurzen Druck losgelassen wurde und zurückgesetzt nach dem Aufruf dieser Methode oder wenn die Taste erneut gedrückt wird.

```
bool myButtons.longPress( uint8_t buttonNbr );
```

True, wenn die Taste 'buttonNbr' lang gedrückt wurde. Dieses Ereignis wird gesetzt, wenn nach dem Drücken und Halten der Taste die Zeit für einen langen Druck abgelaufen ist und zurückgesetzt nach dem Aufruf dieser Methode oder wenn die Taste erneut gedrückt wird.

```
bool myButtons.pressed( uint8 t buttonNbr );
```

True, wenn die Taste 'buttonNbr' gedrückt wurde. Dieses Ereignis wird gesetzt, wenn die Taste gedrückt wird und zurückgesetzt nach dem Aufruf dieser Methode oder wenn die Taste losgelassen wird.

```
uint8 t myButtons.released( uint8 t buttonNbr );
```

>0, wenn die Taste 'buttonNbr' losgelassen wurde. Dieses Ereignis wird gesetzt, wenn die Taste losgelassen wird und zurückgesetzt nach dem Aufruf dieser Methode oder wenn die Taste erneut gedrückt wird.

Der zurückgegebene Wert ist die Zeitdauer des Drückens in debTime (Entprellzeit) Einheiten. Der Maximalwert ist 255, auch wenn die Taste länger gedrückt wurde.

```
void myButtons.forceChanged();
```

Der nächsten Aufrufe von 'changed()' oder 'pressed()'/'released()' verhalten sich so, als ob der Taster/Schalter seinen Zustand in die aktuelle Position geändert hätte. Die Aufrufe von longPress() und shortPress() sind davon nicht betroffen.

```
void myButtons.resetChanged();
```

Alle 'geändert' Ereignisse werden gelöscht(bezüglich des Aufrufs von 'changed()', 'pressed()' oder 'released()'. Die Aufurfe von longPress() und shortPress() sind davon nicht betroffen.

```
uint8_t myButtons.clicked( uint8_t buttonNbr );
```

Gibt zurück, ob der Taster einfach oder doppelt geklickt wurde. Der Rückgabewert ist:

```
NOCLICK (=0) wenn nichts geklickt wurde.
```

SINGLECLICK (=1) wenn einfach geklickt wurde.

DOUBLECLICK (=2) wenn doppelt geklickt wurde.

Nach dem Aufruf der Methode wird das Ereignis gelöscht, d.h. weitere Aufrufe geben wieder NOCLICK zurück. Das Ereignis wird auch gelöscht, wenn der Taster erneut gedrückt wurde, bevor die Methode aufgerufen wurde.

Zu beachten ist, dass ein Klick auch als 'shortPress' interpretiert wird. Bei einem Klick wird also auch ein 'shortPress' Ereignis (s.o.) generiert. In der Regel sollte also entweder auf 'clicked' <u>oder</u> auf 'shortPress' abgefragt werden.

Wird vor dem #include <MobaTools.h> eine Zeile mit #define CLICK_NO_SHORT eingefügt, wird auch das 'shortPress' Ereignis gelöscht, wenn beim Aufruf von 'clicked' ein Einfach- oder Doppel-Klick erkannt wurde. (siehe auch das Beispiel 'Button I2C')

3.7 MoToPwm (nur auf ESP8266)

Die Klasse MoToPwm enthält Methoden um Töne und PWM-Signale zu erzeugen. Die originalen Funktionen tone() und analogWrite() dürfen nicht genutzt werden

```
Einrichten:
MoToPwm myPwm;
Methoden:
byte myPwm.attach( byte pinNr );
     Der Funktionswert ist ,0', wenn eine ungültige Pinnr. angegeben wurde, oder der Pin schon
     genutzt wird. Der Pin wird auf Ausgang geschaltet, aber noch keine Pulse erzeugt.
byte myPwm.detach();
     Der Pin wird wieder freigegeben.
void myPwm.analogWrite( uint16 t duty1000 );
     Es wird ein PWM Signal mit dem angegebenen Dutycycle erzeugt. Der Wert wird in Promille
     angegeben (0...1000). Nach dem attach hat das Signal eine Frequenz von 1kHz
void myPwm.setFreq(uint32_t freq);
     Ändert die Frequenz des PWM-Signals für folgende Aufrufe von analogWrite.
void myPwm.tone(float freq, uint32 t duration );
     Erzeugt einen Ton mit der angegebenen Frequenz und Dauer. Die Dauer wird in ms
     angegeben. Ist Dauer 0, so wird ein endloser Ton erzeugt.
void myPwm.stop();
     Stoppt die Signalausgabe (pwm und Ton).
void myPwm.setPwm( uint32_t high, uint32_t low );
     Erzeugt ein PWM-Signal mit frei einstellbarer HIGH und LOW Zeit (in µs),
     Mindestzeit für HIGH und LOW ist 40µs.
```

4 Anhang:

Beispielschema des Anschlusses eines Schrittmotors über die SPI-Schnittstelle:

