

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开(√)

# RKNN Toolkit 快速上手指南

(技术部,图形计算平台中心)

文件状态:	当前版本:	V1.7.3
[]正在修改	作 者:	饶洪
[√] 正式发布	完成日期:	2022-08-07
	审核:	熊伟
	完成日期:	2022-08-07

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co., Ltd
(版本所有,翻版必究)



# 更新记录

版本	修改人	修改日期	修改说明	核定人
V0.9.9	饶洪	2019-03-25	初始版本	熊伟
V1.0.0	饶洪	2019-05-08	同步 RKNN-Toolkit-V1.0.0 修改内容	熊伟
V1.1.0	饶洪	2019-06-28	<ol> <li>同步 RKNN-Toolkit-V1.1.0 修改内容</li> <li>新增 Windows/MacOS/ARM64 等平台的快速上手指南</li> </ol>	熊伟
V1.2.0	饶洪	2019-08-21	同步 RKNN-Toolkit-V1.2.0 修改内容	熊伟
V1.2.1	饶洪	2019-09-26	同步 RKNN-Toolkit-V1.2.1 修改内容	熊伟
V1.3.0	饶洪	2019-12-23	同步 RKNN-Toolkit-V1.3.0 修改内容	熊伟
V1.3.2	饶洪	2020-04-03	同步 RKNN-Toolkit-V1.3.2 修改内容	熊伟
V1.4.0	饶洪	2020-08-13	同步 RKNN-Toolkit-V1.4.0 修改内容	熊伟
V1.6.0	饶洪	2020-12-31	同步 RKNN-Toolkit-V1.6.0 修改内容	熊伟
V1.6.1	饶洪	2021-05-21	同步 RKNN-Toolkit-V1.6.1 修改内容	熊伟
v1.7.0	邢正	2021-08-06	同步 RKNN-Toolkit-V1.7.0 修改内容	熊伟
v1.7.1	饶洪	2021-11-20	同步 RKNN-Toolkit-V1.7.1 修改内容	熊伟
V1.7.3	饶洪	2022-08-07	<ol> <li>Ubuntu 平台更新依赖的系统版本 (18.04)和 Python 版本(3.6);</li> <li>增加开发环境搭建相关内容。</li> </ol>	熊伟



# 目 录

1	主要	· 功能说明	5
2	开发	好境搭建	8
	2.1	参考系统配置	8
	2.2	系统依赖说明	8
	2.3	连接 ROCKCHIP NPU 设备	10
	2.3.1		
	2.3.2	2 通过 DEBUG 口连接设备	12
	2.3.3	3 确认设备连接正确	14
	2.3.4	4 常见问题	15
3	UBU	UNTU 平台快速上手	16
	3.1	环境准备	16
	3.2	安装 RKNN-Toolkit	16
	3.3	运行安装包中附带的示例	17
	3.3.1	1 在PC 上仿真运行示例	17
	3.3.2	2 在RK1808 上运行示例	19
	3.3.3	3 在 RV1126 上运行示例	20
4	WIN	NDOWS 平台快速上手指南	21
	4.1	环境准备	21
	4.2	安装 RKNN-Toolkit	22
	4.3	在 RK1808 上运行示例	23
	4.4	在 RV1126 上运行示例	24
5	MA	C OS X 平台快速上手指南	25
	5.1	环境准备	25



	5.2	安装 RKNN-Toolkit	. 25
	5.3	在 RK1808 上运行示例	. 26
	5.4	在 RV1126 上运行示例	. 27
6	ARM	<b>/</b> 164 平台快速上手指南	. 28
	6.1	环境准备	. 28
	6.2	安装 RKNN-Toolkit	. 28
	6.3	运行安装包中附带的示例	. 29
7	附录		. 31
	7.1	参考文档	. 31
	7.2	问题反馈渠道	. 31



#### 1 主要功能说明

RKNN-Toolkit 是为用户提供在 PC、 Rockchip NPU 平台上进行模型转换、推理和性能评估的 开发套件,用户通过该工具提供的 Python 接口可以便捷地完成以下功能:

模型转换: 支持 Caffe、TensorFlow、TensorFlow Lite、ONNX、Darknet、PyTorch、MXNet
 和 Keras 模型转为 RKNN 模型。

从 1.2.0 版本开始支持多输入模型的转换。

从 1.3.0 版本开始支持 PyTorch 和 MXNet 框架。

从 1.6.0 版本开始支持 Keras 框架模型,并支持 TensorFlow 2.0 导出的 H5 模型。

2) 量化功能:支持将浮点模型量化为定点模型,目前支持的量化方法为非对称量化 (asymmetric\_quantized-u8),动态定点量化 (dynamic\_fixed\_point-i8 和 dynamic\_fixed\_point-i16)。

从 1.0.0 版本开始,RKNN-Toolkit 开始支持混合量化功能,该功能的详细说明请参考第 4.5 章节。

从 1.6.1 版本开始, RKNN-Toolkit 提供量化参数优化算法 MMSE 和 KL 散度。

从 1.7.0 版本开始,支持加载已量化的 ONNX 模型。从 1.7.1 版本开始,支持加载已量化的 PyTorch 模型。

- 3) 模型推理: 支持在 PC (Linux x86 平台) 上模拟 Rockchip NPU 运行 RKNN 模型并获取推理结果; 也支持将 RKNN 模型分发到指定的 NPU 设备上进行推理。
- 4) 性能评估:支持在 PC(Linux x86 平台)上模拟 Rockchip NPU 运行 RKNN 模型,并评估模型性能(包括总耗时和每一层的耗时);也支持将 RKNN 模型分发到指定 NPU 设备上运行,以评估模型在实际设备上运行时的性能。
- 5) 内存评估:评估模型运行时系统内存的使用情况。支持将 RKNN 模型分发到 NPU 设备中运行,并调用相关接口获取内存使用信息。从 0.9.9 版本开始支持该功能。
- 6) 模型预编译:通过预编译技术生成的 RKNN 模型可以减少 NPU 加载模型的时间。通过预编译技术生成的 RKNN 模型只能在 NPU 硬件上运行,不能在模拟器中运行。当前只有



x86\_64 Ubuntu 平台支持直接从原始模型生成预编译 RKNN 模型。RKNN-Toolkit 从 0.9.5 版本开始支持模型预编译功能,并在 1.0.0 版本中对预编译方法进行了升级,升级后的预编译模型无法与旧驱动兼容。

从 1.4.0 版本开始,支持通过 NPU 设备将普通 RKNN 模型转为预编译 RKNN 模型,详情请参考 7.14 章节接口 export\_rknn\_precompile\_model 的使用说明。

- 7) 模型分段: 该功能用于多模型同时运行的场景。将单个模型分成多段在 NPU 上执行,借此来调节多个模型占用 NPU 的时间,避免因为一个模型占用太多 NPU 时间,而使其他模型无法及时执行。 RKNN-Toolkit 从 1.2.0 版本开始支持该功能。目前,只有 RK1806/RK1808/RV1109/RV1126 芯片支持该功能,且 NPU 驱动版本要大于 0.9.8。
- 8) 自定义算子功能: 当模型含有 RKNN-Toolkit 不支持的算子 (operator),模型转换将失败。针对这种情况,RKNN Toolkit 提供自定义算子功能,允许用户自行实现相应算子,从而使模型能正常转换和运行。RKNN-Toolkit 从 1.2.0 版本开始支持该功能。自定义算子的使用和开发请参考《Rockchip\_Developer\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_Custom\_OP\_CN》文档。自定义算子目前只支持 TensorFlow 框架。
- 9) 量化精度分析功能: RKNN Toolkit 精度分析功能可以保存浮点模型、量化模型推理时每一层的中间结果,并用欧式距离和余弦距离评估它们的相似度。该功能从 1.3.0 版本开始支持。
  - 1.4.0 版本增加逐层量化精度分析子功能,上一层的浮点结果会被记录并输入到下一个被量化的网络层,避免逐层误差积累,能够更准确的反映每一层自身受量化的影响。
- 10) 可视化功能:该功能以图形界面的形式呈现 RKNN-Toolkit 的各项功能,简化用户操作步骤。允许通过填写表单、点击功能按钮的形式完成模型的转换和推理等功能,无需手动编写脚本。有关可视化功能的具体使用方法请参考

《Rockchip\_User\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_Visualization\_CN》文档。1.3.0 版本开始支持该功能。

1.4.0 版本完善了对多输入模型的支持,并且支持 RK1806, RV1109, RV1126 等新的 RK NPU 设备。



1.6.0 版本增加对 Keras 框架的支持。

- 11) 模型优化等级功能: RKNN-Toolkit 在模型转换过程中会对模型进行优化,默认的优化选项可能会对模型精度或性能产生一些影响。通过设置优化等级,可以关闭部分或全部优化选项。有关优化等级的具体使用方法请参考 config 接口中 optimization\_level 参数的说明。该功能从 1.3.0 版本开始支持。
- 12) 模型加密功能:使用指定的加密等级将 RKNN 模型整体加密。RKNN-Toolkit 从 1.6.0 版本 开始支持模型加密功能。因为 RKNN 模型的加密是在 NPU 驱动中完成的,使用加密模型 时,与普通 RKNN 模型一样加载即可,NPU 驱动会自动对其进行解密。



# 2 开发环境搭建

本章节介绍在使用 RKNN Toolkit 前的开发环境准备工作。对于环境部署可能遇到的问题,将在 2.4 小节常见问题中给出。

## 2.1 参考系统配置

RKNN Toolkit 建议的系统配置如下:

表 2-1 推荐系统配置

硬件/操作系统	推荐配置
CPU	Intel Core i3 以上或同级别至强 / AMD 处理器
内存	16G 或以上
操作系统	Linux: Ubuntu 18.04 64bit 或 Ubuntu 20.04 64bit
	MacOS: 10.13.5
	Windows: 10

注:模型转换阶段建议使用以上推荐配置的 PC 完成。在 RK3399Pro、RK1808 计算卡等设备上使用指定固件时也可以完成模型转换,但因为这些设备的 CPU 和内存资源有限,并不建议使用。

# 2.2 系统依赖说明

使用本开发套件时需要满足以下运行环境要求:



表 2-2 运行环境

操作系统版本	Ubuntu18.04(x64)及以上
	Windows 7(x64)及以上
	Mac OS X 10.13.5(x64)及以上
	Debian 9.8(aarch64)及以上
Python 版本	3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8
Python 库依赖	'numpy == 1.16.3'
	'scipy == 1.3.0'
	'Pillow == 5.3.0'
	'h5py == 2.10.0'
	'lmdb == 0.93'
	'networkx == 1.11'
	'flatbuffers == 1.10',
	'protobuf == 3.11.2'
	'onnx == 1.6.0'
	'flask == 1.0.2'
	'tensorflow == 1.14.0'
	'dill==0.2.8.2'
	'ruamel.yaml == 0.15.81'
	'psutil == 5.6.2'
	'ply == $3.11$ '
	'requests == 2.22.0'
	'torch == 1.9.0'
	'mxnet == 1.5.0'
	'sklearn == 0.0'
	'opencv-python'
	'Jinja2 == 2.11.2'

#### 注:

- 1. Windows 提供适配 Python3.6 的安装包; MacOS 提供适配 Python3.6 和 Python3.7 的安装包; ARM64 平台(安装 Debian 9 或 10 操作系统)提供适配 Python3.5(Debain 9)和适配 Python3.7(Debian10)的安装包。
- 2. Linux x86\_64 平台从 RKNN Toolkit 1.7.3 版本开始, 移除对 Python3.5 的支持, 增加对 Python3.8 的支持。
- 由于部分依赖在 Python3.8 环境中无法正常安装或使用, 所以在 Linux x86\_64 /
   Python3.8 环境中, 将 TensorFlow 版本升级到 2.2.0, Jinja2 的版本升级到 3.0, flask



版本升级到 2.0.2, numpy 版本升级到 1.19.5。

- 4. 使用 pip 安装 RKNN Toolkit 时默认不会安装 tensorflow / torch / mxnet,请根据实际需要安装相应的版本,以上表格中的版本为建议使用的版本。
- 5. ARM64 平台不需要依赖 sklearn。
- 6. Jinja2 只在使用自定义 OP 时用到。

## 2.3 连接 Rockchip NPU 设备

模型评估或部署时,需要连接 Rockchip NPU 设备。本节将给出 RK3399Pro, RK1808, RV1109, RV1126 开发板的连接方式,以及如何确认设备是否成功连接。

注:

- 1. 如果使用的是 Toybrick 开发板,请参考以下链接中的开机启动和串口调试内容: <a href="https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AF%BC%E8">https://t.rock-chips.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.php.com/wiki.ph
- 2. 使用模拟器进行模型评估,只需要一台装有 RKNN Toolkit 的 x86\_64 Linux PC 即可。考虑到模拟器与开发板存在差异且耗时比较久,建议最终的评估工作通过实际使用的开发板进行。

#### 2.3.1 通过 USB-OTG 口连接设备

RKNN Toolkit 与 Rockchip NPU 开发板之间的通信是通过 USB-OTG 接口进行的。在模型评估或模型部署阶段,需要通过 USB-OTG 接口连接 PC 和 Rockchip NPU 设备,以完成相关工作。



RK3399Pro USB-OTG 接口位置如下图红圈所示,通过 USB Type-C 线与 PC 连接:




图 2-1 RK3399Pro USB-OTG 接口位置



RK1808 USB-OTG 接口位置如下图所示,通过 Micro-USB 线与 PC 连接:




图 2-2 RK1808 USB-OTG 接口位置

RV1109/RV1126 的 USB-OTG 接口位置如下图红圈所示,通过 Micro-USB 线与 PC 连接:



图 2-3 RV1109/RV1126 USB-OTG 口位置

#### 2.3.2 通过 DEBUG 口连接设备

在模型评估或模型部署阶段,如果遇到开发板上的错误,需要通过 DEBUG 口连接 NPU 设备,抓取上面的日志。

RK3399Pro NPU DEBUG 接口位置如下图所示,通过 USB-串口转换小板与 PC 连接,PC 端通过 Minicom 或 Putty 等软件与开发板通信:






图 2-4 RK3399Pro DEBUG 接口位置

RK1808 DEBUG 接口位置如下图红圈所示,通过 Micro-USB 线与 PC 连接:



图 2-5 RK1808 DEBUG 接口位置

RV1109/RV1126 DEBUG 接口位置如下图红圈所示:





图 2-6 RV1109/RV1126 DEBUG 接口位置

#### 2.3.3 确认设备连接正确

如果设备连接正确,在 PC 端的命令行窗口执行"python3-m rknn.bin.list\_devices"命令将列出所连接设备的 ID。参考输出如下:

\*\*\*\*\*\*\*\*

all device(s) with adb mode:

cf8f01ae745b49ce

all device(s) with ntb mode:

1126

\*\*\*\*\*\*\*\*

从这个输出可以看到,PC目前连着两块开发板,第一块开发板的设备编号是cf8f01ae745b49ce,第二块开发板的设备编号是1126。

注:

- 1. 如果使用的是 x86\_64 Linux 系统,第一次使用 Rockchip NPU 设备时可能需要更新 USB 设备 权限,否则系统对这些设备没有读写权限。更新方法是执行 platform-tools/update\_rk\_usb\_rule/linux/目录下的 update\_rk1808\_usb\_rule.sh 脚本,执行完后需要重启系统。
- 2. 如果是在 Windows 上使用 Rockchip NPU 设备,需要先开启 NTB 通信模式(RK1808 和 Toybrick 开发板默认已开启),开启方法是通过 adb 进入开发板系统,修改文件 /etc/init.d/.usb\_config, 在这个文件中增加一行: usb\_ntb\_en, 然后重启开发板。原来的



usb\_adb\_en 要保留,否则无法通过 adb 进入开发板系统。

# 2.3.4 常见问题

设备连接常见问题请参考《Rockchip\_Trouble\_Shooting\_RKNN\_Toolkit\_CN.pdf》文档 1.5 章节。





# 3 Ubuntu 平台快速上手

本章节以 Ubuntu 18.04、Python3.6 为例说明如何快速上手使用 RKNN-Toolkit。

#### 3.1 环境准备

- 一台安装有 ubuntu18.04 操作系统的 x86\_64 位计算机。
- RK1808 或 RV1126 EVB 板。
- 将 RK1808 或 RV1126 EVB 板通过 USB 连接到 PC 上,使用 adb devices 命令查看,结果如下:

rk@rk:~\$ adb devices List of devices attached

515e9b401c060c0b device c3d9b8674f4b94f6 device

其中红色字段是设备编号。

## 3.2 安装 RKNN-Toolkit

1. 安装 Python3.6

sudo apt-get install python3

2. 安装 pip3

sudo apt-get install python3-pip

- 3. 获取 RKNN-Toolkit 安装包,然后执行以下步骤:
  - a) 进入 package 目录:

cd package/

b) 安装 Python 依赖



```
pip3 install tensorflow==1.14.0
pip3 install mxnet==1.5.0
pip3 install torch==1.6.0+cpu torchvision==0.7.0+cpu -f \
https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
pip3 install gluoncv
```

c) 安装 RKNN-Toolkit

sudo pip3 install rknn\_toolkit-1.7.x-cp36-cp36m-linux\_x86\_64.whl

d) 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

```
rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/package$ python3 >>> from rknn.api import RKNN >>>
```

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

#### 3.3 运行安装包中附带的示例

#### 3.3.1 在 PC 上仿真运行示例

Linux x86\_64上的 RKNN-Toolkit 自带 Rockchip NPU 模拟器,可以模拟 RKNN 模型在 Rockchip NPU 上运行时的行为。

这里以 mobilenet\_v1 为例。示例中的 mobilenet\_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类,它是在模拟器上运行的。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

```
\label{linear_rk} $$rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/package$ cd ../examples/tflite/mobilenet_v1 $$rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet_v1$$
```

2. 执行 test.py 脚本

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$ python3 test.py

3. 脚本执行完后输出分类结果 TOP5 和性能数据:



mobilenet\_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.8642578125 [155]: 0.083740234375

[205]: 0.01241302490234375 [284]: 0.006565093994140625[194]: 0.002044677734375

W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs.

	Performance		
====== Layer ID	Name	======================================	
60	openvx.tensor_transpose_3	72	
1	convolution.relu.pooling.layer2_2	370	
3	convolution.relu.pooling.layer2_2	213	
5	convolution.relu.pooling.layer2_2	186	
7	convolution.relu.pooling.layer2_2	299	
9	convolution.relu.pooling.layer2_2	99	
11	convolution.relu.pooling.layer2_2	140	
13	convolution.relu.pooling.layer2_2	103	
15	convolution.relu.pooling.layer2_2	133	
17	convolution.relu.pooling.layer2_2	102	
19	convolution.relu.pooling.layer2_2	110	
21	convolution.relu.pooling.layer2_2	169	
23	convolution.relu.pooling.layer2_2	112	
25	convolution.relu.pooling.layer2_2	108	
27	convolution.relu.pooling.layer2_2	127	
29	convolution.relu.pooling.layer2_2	210	
31	convolution.relu.pooling.layer2_2	127	
33	convolution.relu.pooling.layer2_2	210	
35	convolution.relu.pooling.layer2_2	127	
37	convolution.relu.pooling.layer2_2	210	
39	convolution.relu.pooling.layer2_2	127	
41	convolution.relu.pooling.layer2_2	210	
43	convolution.relu.pooling.layer2_2	127	
45	convolution.relu.pooling.layer2_2	210	
47	convolution.relu.pooling.layer2_2	109	
49	convolution.relu.pooling.layer2_2	172	
51	convolution.relu.pooling.layer2_2	220	
53	convolution.relu.pooling.layer2_2	338	
55	pooling.layer2	34	
56	fullyconnected.relu.layer_3	110	
58	softmaxlayer2.layer	39	
Total Time	(us): 4923		
	Hz): 152.35		
FPS(800MHz): 203.13			
(			

Note: Time of each layer is converted according to 800MHz!



这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN模型;导出 RKNN模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet\_v1 相同,这些模型主要用于分类、目标检测和图像分割。

#### 3.3.2 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet\_v1 为例。工具包中带的 mobilenet\_v1 示例是在 PC 模拟器上运行的,如果要在 RK1808 EVB 板上运行这个示例,可以参考以下步骤:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$

2. 修改 test.py 脚本里的初始化环境变量时带的参数

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$ vim test.py

# 找到脚本里初始化环境变量的接口 init runtime, 如下

ret = rknn.init\_runtime()

# 修改该接口的参数

ret = rknn.init\_runtime(target='rk1808', device\_id='515e9b401c060c0b')

# 保存修改并退出

3. 执行 test.py 脚本,输出分类结果 TOP5 和性能数据:

mobilenet\_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.85205078125

[155]: 0.09185791015625

[205]: 0.012237548828125

[284]: 0.006473541259765625

[194]: 0.0024929046630859375

W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs.

\_\_\_\_\_\_

Performance

Total Time(us): 5499

FPS: 181.85



#### 3.3.3 在 RV1126 上运行示例

RV1126 与 RK1808 EVB 板类似。在调用 config 接口,指定 target\_platform 为 RV1126, 在 init\_runtime 时,target 值设为 RV1126。具体步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$

2. 修改 test.py 脚本里的 config 参数和 init\_runtime 参数

rk@rk:~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$ vim test.py

# 找到脚本里调用模型配置接口 config 的地方,如下

rknn.config(channel\_mean\_value='128 128 128 128', reorder\_channel='0 1 2')

# 指定 RKNN 模型的目标使用平台,默认是 RK1808,这里指定为 RV1126

rknn.config(channel\_mean\_value='128 128 128 128', reorder\_channel='0 1 2',

target\_platform=['rv1126'])

# 找到脚本里初始化环境变量的接口 init\_runtime, 如下

ret = rknn.init\_runtime()

# 修改目标平台及设备编号,设备编号要和连接的开发板一致

ret = rknn.init\_runtime(target='rv1126', device\_id='c3d9b8674f4b94f6')

# 保存修改并退出

3. 执行 test.py 脚本,输出分类结果 TOP5 和性能数据:

mobilenet\_v1

----TOP 5----

[156]: 0.8603515625

[155]: 0.0833740234375

[205]: 0.0123443603515625

[284]: 0.00726318359375

[260]: 0.002262115478515625

Performance

Total Time(us): 4759

FPS: 210.13



## 4 Windows 平台快速上手指南

本章节说明如何在 Windows 系统、Python3.6 环境中使用 RKNN-Toolkit。

### 4.1 环境准备

- 一台安装有 Windows 10 (或 Windows 7) 操作系统的 PC。
- 一个 RK1808 或 RV1126 开发板。
- 将 RK1808 或 RV1126 开发板通过 USB 连接到 PC 上。第一次使用开发板时需要安装相应的驱动,安装方式如下:
  - 进入 SDK 包 platform-tools/drivers\_installer/windows-x86\_64 目录,以管理员身份运行 zadig-2.4.exe 程序安装计算棒的驱动,如下图所示:
    - 1. 确认待安装的设备及需要安装的驱动,确认完后点 Install Driver 开始安装驱动。




图 4-1 驱动安装界面

注: 待安装的设备 USB ID 以 2207 开头;安装的驱动选择默认的 WinUSB。

2. 安装成功后会出现如下界面:






图 4-2 驱动安装成功示例

■ 安装完后如果 windows 设备管理器的中的 NTB Interface 设备没有感叹号,且如下所示,说明安装成功:



图 4-3 驱动安装成功时的设备状态

注:安装完驱动后需要重启计算机。

# 4.2 安装 RKNN-Toolkit

安装 RKNN-Toolkit 前需要确保系统里已经安装有 Python3.6。在 cmd 里执行 python –version确定,执行结果如下说明 Python3.6 已经安装:

C:\Users\rk>python -version Python 3.6.8

获取 RKNN-Toolkit SDK 包,然后执行以下步骤:

1. 在 sdk 根目录以管理员权限执行 cmd, 然后进入 package 目录:

D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.x>cd packages

2. 安装 Python 依赖:



```
pip install tensorflow==1.14.0
pip install torch==1.6.0+cpu torchvision==0.7.0+cpu -f \
https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html --user
pip install mxnet==1.5.0
pip install gluoncv
```

注: gluoncv 在运行 examples/mxnet 中的例子时会用到。

3. 安装 RKNN-Toolkit

```
pip install rknn_toolkit-1.7.x-cp36-cp36m-win_amd64.whl
```

4. 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

```
D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.x\packages>python
Python 3.6.8 (tags/v3.6.8:3c6b436a57, Dec 24 2018, 00:16:47) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from rknn.api import RKNN
>>>
```

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

#### 4.3 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet\_v1 为例。示例中的 mobilenet\_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

```
D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.x>cd examples\tflite\mobilenet_v1
```

2. 修改脚本 test.py 脚本,找到调用 init\_runtime 接口的地方,添加参数 target='rk1808':

```
#修改前:
ret = rknn.init_runtime()
#修改后:
ret = rknn.init_runtime(target='rk1808')
```

3. 执行 test.py 的脚本:



#### D:\workspace\rknn-toolkit-v1.7.x\examples\tflite\mobilenet\_v1>python test.py

4. 脚本执行完后得到概率最高的前5类结果及模型运行的参考性能:

mobilenet\_v1
----TOP 5---[156]: 0.8828125

[155]: 0.06768798828125 [188 205]: 0.0086669921875 [188 205]: 0.0086669921875 [263]: 0.006366729736328125

\_\_\_\_\_

#### Performance

Total Time(us): 6032

FPS: 165.78

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet\_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. Windows 平台并不提供 NPU 模拟器,所以在 Windows 平台上必须接 Rockchip NPU 设备 才可以使用推理/性能评估/内存评估等功能。

## 4.4 在 RV1126 上运行示例

Windows 平台上使用 RV1126 运行示例时需要修改的地方和运行步骤与 Ubuntu 平台相同,这里不再赘述。



#### 5 Mac OS X 平台快速上手指南

本章节说明如何在 Mac OS X 系统、Python3.6 环境中使用 RKNN-Toolkit。

### 5.1 环境准备

- 一台安装有 MacOS High Sierra(或更高版本)操作系统的 Mac PC。
- 一个 RK1808 或 RV1126 开发板。
- 将 RK1808 或 RV1126 开发板通过 USB(OTG 口)连接到 PC 上。在 PC 上进入 SDK 包 platform-tools/ntp/mac-osx-x86\_64 目录,运行 npu\_transfer\_proxy 程序查看是否存在可用的 Rockchip NPU 设备,命令如下:

```
macmini:ntp rk$ ./npu_transfer_proxy devices
List of ntb devices attached
515e9b401c060c0b 2bed0cc1 USB_DEVICE
```

其中红色字段是设备编号。

## 5.2 安装 RKNN-Toolkit

获取 RKNN-Toolkit SDK 包, 执行以下步骤:

1. 进入 rknn-toolkit-v1.7.x/packages 目录:

cd packages/

2. 安装 Python 依赖

```
pip3 install tensorflow==1.14.0
pip3 install mxnet==1.5.0
pip3 install torch==1.6.0 torchvision==0.7.0
pip3 install gluoncv
```

注: examples/mxnet 中的例子依赖 gluoncv。

3. 安装 RKNN-Toolkit



pip3 install rknn\_toolkit-1.7.x-cp36-cp36m-macosx\_10\_15\_x86\_64.whl

4. 检查 RKNN-Toolkit 是否安装成功

```
(rknn-venv)macmini:rknn-toolkit-v1.7.x rk$ python3
>>> from rknn.api import RKNN
>>>
```

如果导入 RKNN 模块没有失败,说明安装成功。

### 5.3 在 RK1808 上运行示例

这里以 mobilenet\_v1 为例。示例中的 mobilenet\_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

(rknn-venv)macmini:rknn-toolkit-v1.7.x rk\$ cd examples/tflite/mobilenet\_v1

2. 修改脚本 test.py 脚本,找到调用 init\_runtime 接口的地方,添加参数 target='rk1808':

```
#修改前:
ret = rknn.init_runtime()
#修改后:
ret = rknn.init_runtime(target='rk1808')
```

3. 执行 test.py 脚本

(rknn-venv)macmini:mobilenet\_v1 rk\$ python3 test.py

4. 脚本执行完后得到 Top5 结果:



mobilenet\_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.85107421875 [155]: 0.09173583984375 [205]: 0.01358795166015625 [284]: 0.006465911865234375

[194]: 0.002239227294921875

\_\_\_\_\_

Performance

\_\_\_\_\_

Total Time(us): 6046

FPS: 165.40

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet\_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. Mac OS X 平台并不提供 NPU 模拟器功能,所以在 Windows 平台上必须接 Rockchip NPU 设备才可以使用推理/性能评估/内存评估等功能。

# 5.4 在 RV1126 上运行示例

Mac OS 平台上使用 RV1126 运行示例时需要修改的地方和运行步骤与 Ubuntu 平台相同,这里不再赘述。



#### 6 ARM64 平台快速上手指南

本章节说明如何在 ARM64 平台(Debian 9.8 系统)、Python3.5 环境中使用 RKNN-Toolkit。

### 6.1 环境准备

- 一台安装有 Debian 9.8 操作系统的 RK3399Pro,并且确保 root 分区剩余空间大于 5GB。
- 如果/usr/bin 目录下没有 npu\_transfer\_proxy 或 npu\_transfer\_proxy.proxy 程序,则将 rknn-toolkit-v1.7.x\platform-tools\ntp\linux\_aarch64 目录下的 npu\_transfer\_proxy 拷贝到/usr/bin/目录下,并进到该目录执行以下命令(每次重启后都要启动该程序,可以将它加到开机脚本中):

sudo ./npu\_transfer\_proxy &

#### 6.2 安装 RKNN-Toolkit

1. 执行以下命令更新系统包,这些包在后面安装 Python 依赖包时会用到。

sudo apt-get update sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler sudo apt-get install liblapack-dev libjpeg-dev zlib1g-dev sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-scipy

2. 执行以下命令更新 pip

pip3 install --upgrade pip

3. 安装 Python 打包工具

pip3 install wheel setuptools

4. 安装依赖包 h5py/gluoncv



sudo apt-get build-dep python3-h5py && \ pip3 install h5py pip3 install gluoncv

- 5. 安装 TensorFlow,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 6. 安装 torch 和 torchvision,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 7. 安装 mxnet,由于 debian9 系统上没有相应的源,需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 8. 安装 opency-python, 由于 debian9 系统上没有相应的源, 需要在网上自行搜索 whl 包安装。
- 9. 安装 RKNN-Toolkit,相应的 whl 包在 rknn-toolkit-v1.7.x\packages\目录下:

pip3 install rknn\_toolkit-1.7.x-cp35-cp35m-linux\_aarch64.whl --user

注:由于 RKNN-Toolkit 依赖的一些库在 ARM64 平台上需要下载源码后编译安装,所以这一步会耗费较长时间。

#### 6.3 运行安装包中附带的示例

这里以 mobilenet\_v1 为例。示例中的 mobilenet\_v1 是一个 Tensorflow Lite 模型,用于图片分类。

运行该示例的步骤如下:

1. 进入 examples/tflite/mobilenet\_v1 目录

linaro@linaro-alip:~/rknn-toolkit-v1.7.x/\$ cd examples/tflite/mobilenet\_v1

2. 执行 test.py 脚本

linaro@linaro-alip: ~/rknn-toolkit-v1.7.x/examples/tflite/mobilenet\_v1\$ python3 test.py

3. 脚本执行完后得到如下结果:



mobilenet\_v1

----TOP 5-----

[156]: 0.85107421875 [155]: 0.09173583984375 [205]: 0.01358795166015625

[284]: 0.006465911865234375 [194]: 0.002239227294921875

\_\_\_\_\_

Performance

\_\_\_\_\_

Total Time(us): 5761

FPS: 173.58

-----

这个例子涉及到的主要操作有: 创建 RKNN 对象;模型配置;加载 TensorFlow Lite 模型;构建 RKNN 模型;导出 RKNN 模型;加载图片并推理,得到 TOP5 结果;评估模型性能;释放 RKNN 对象。

examples 目录中的其他示例的执行方式与 mobilenet\_v1 相同,这些模型主要用于图像分类、目标检测和图像分割。

注:

1. ARM64 平台不支持模拟器功能,所以这些示例都是跑在 RK3399Pro 自带的 NPU 上。



#### 7 附录

#### 7.1 参考文档

OP 支持列表:《RKNN\_OP\_Support.md》

RKNN Toolkit 使用指南:《Rockchip\_User\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_CN.pdf》

问题排查手册:《Rockchip\_Trouble\_Shooting\_RKNN\_Toolkit\_CN.pdf》

自定义 OP 使用指南:《Rockchip\_Developer\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_Custom\_OP\_CN.pdf》

可视化功能使用指南:《Rockchip\_User\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_Visualization\_CN.pdf》

RKNN Toolkit Lite 使用指南:《Rockchip\_User\_Guide\_RKNN\_Toolkit\_Lite\_CN.pdf》

以上文档均存放在 SDK/doc 目录中,也可以访问以下链接查阅:

https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/tree/master/doc

#### 7.2 问题反馈渠道

请通过 RKNN QQ 交流群,Github Issue 或瑞芯微 redmine 将问题反馈给 Rockchip NPU 团队。

RKNN QQ 交流群: 1025468710

Github issue: <a href="https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/issues">https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit/issues</a>

Rockchip Redmine: <a href="https://redmine.rock-chips.com/">https://redmine.rock-chips.com/</a>

注: Redmine 账号需要通过销售或业务人员开通。如果是第三方开发板,请先找第三方厂方 反馈问题。