세팅블록

- 1. 유리무게를 롤러에 하중을 집 중시킴으로서 개폐 및 창짝의 변형을 방지하기 위하여 실링재를 이용한 고정 시 하부 세팅블럭 및 측면블럭을 반드시 설치
- 2. 세팅 측면블럭의 폭과 길이를 확인하고, 시공 중에 위치가 바뀌지 않도록 주의

