# 视觉机器人使用手册

### 一开启机器人

机器人开机后大概40秒左右会语音提示是否连接上路由器。

#### 1.连接失败


如果没有连接上路由器,会语音提示"连接失败"并重启自动设置为wifi热点模式,通过PC(带无线网卡)或者手机可以搜索到这个wifi热点,热点名称为机器人的编号(比如"AELOS150C004"),密码为"12345678"。

#### 2.连接成功

会语音提示"路由器连接成功,请使用客户端扫描机器人"。

### 二使用客户端程序连接机器人


在windows PC机上运行ColorSegmentation.exe程序。



### 1. 如果机器人没有连接上路由器 点击界面上的"Connect"按钮



会弹出连接对话框,按照箭头上的指示,手动输入IP: 192.168.8.1 然后点击"Connect"按钮




#### 连接成功后,会显示机器人的摄像头图像



#### 2. 如果机器人连接上路由器

请确认运行客户端程序的PC机也连上的是这个路由器,程序会自动弹出连接对话框,点击"Connect"按钮进行连接,连接成功后和上图显示一样



## 三连接指定wifi(路由器)

由于机器人自身的的网卡速度没那么快,如果有其它路由器话,优先让机器人和PC机都连接这个路由器。客户端连接上机器人后,

点击界面上"Setting"



然后在弹出的菜单中选择"Server wifi",然后输入需要连接的wifi账号密码,确认修改后,机器人会重启尝试连接wifi,如果连接失败,机器人又会自动开启为热点模式,再次修改参照之前的步骤




### 四进行颜色识别的准备工作


1. 需要将机器人放到目标附近,距离的话30cm左右,不要太近,太近的话,机器人做避障动作的时候会撞到目标




2. 在界面中的图像区域选定目标颜色,通过鼠标对目标进行框选,不要超出目标范围,因为我们是取对选中框内颜色的平均色,下图是框选后的识别效果(有些颜色通过框选还不能达到很好的效果,查看第七章关于HSV颜色识别)。



3. 选定目标颜色以后,点击界面上的"Add"按钮进行添加,添加成功后会在下面的列表中增加一条颜色信息



4. 列表中有两项可以进行设置"Type"和"Left" 其中Type目前有3个选项,分别是障碍物,目标,足球




如果设置为障碍物的时候,机器人到达目标附近后会进行避障动作,绕开目标,Turn下面的Left和Right是设置机器人向左还是向右避开;

如果设置为目标模式,机器人到达目标附近附近后会停止前进;

如果设置为足球模式,机器人会尝试找到足球并进行射门动作;


注:由于目标机器人通过弯腰查看脚下足球位置存在视野盲区,踢到足球的成功率低,标记足球的方法,需要把足球放到机器人弯腰能识别到的最近距离(点击界面上的"Stoop down"按钮进行弯腰动作),这个距离大概是机器人跑1秒后机器人能踢到球的位置,在弯腰的时候进行框选(可多次框选),确认识别到以后,再次点弯腰,在机器人弯腰下去最大幅度的时候,点击Add按钮进行添加。

5. 下图是添加了3个"目标",两个障碍物,一个足球,机器人会在识别到第一个障碍物以后进行左转避开,到达第二个目标后进行右转避开,接着寻找足球,如果顺利,机器人会进行射门动作



### 五 开始让机器人朝着目标前进


• 通过之前的步骤,添加目标完毕以后,把机器人放到起点位置,最后点击"Auto"按钮,机器人开始自动识别颜色(点击Manual,机器人会暂停动作)



### 六 其它设置


点击Reset按钮,会重置之前添加的颜色,并且机器人会停止动作。 点击Again按钮,如果机器人已经完成所有"目标",把机器人放回 起点,会再次进行之前的颜色识别。

点击Manual按钮,机器人变为手动模式,可以操作以下按钮控制机器人,包括快走,左转,弯腰等等



### 七 关于HSV颜色识别


框选目标以后,如果识别效果不好,可以先点击"Transform"按钮



这时候显示的是黑白图像,白色是显示目标颜色的位置



#### 尝试修改以下值, 查看白色区域的显示位置



最终是要目标颜色的白色块显示出来,而过滤掉其它颜色。调整完毕以后,再转回正常图像(点击"Original"),进行"Add"以下是一些基本颜色的取值范围,可参考

	800	灰 0	0	红		橙	黄	绿	青	蓝	紫
hmin				0	156	11	26	35	78	100	125
hmax	180	180	180	10	180	25	34;	77	99	124	155
smin	0	0	0	43		43	43	43	43	43	43
smax	255	43	30	255		255	255	255	255	255	255
vmin	0	46	221	46		46	46	46	46	46	46
vmax	46	220	255	255		255	255	255	255	255	255