


电机控制器规格书 K2-H38/M38



拟制人	孙	审核人	翟	批准人	左	版本	V3. 0
日期		日期		日期		日期	20180930



—— 1 简介 ——

- ◆ K2 系列产品是专为新能源车辆设计的电机控制器,广泛应用于新能源乘用车、新能源客车、新能源物流车、新能源专用车以及纯电动赛车等;
- ◆ 具有过压、欠压、过流、短路、IGBT 过温、电机过温、电路板过温、 超速、掉电、高压互锁、输出缺相、CAN 丢失、防误插等保护措施;
- ◆ 兼容 12V/24V 工作电源电压;
- ◆ 转矩控制快速响应; 转速控制过冲量小; 四象限运行;
- ◆ 产品系列化生产,覆盖功率区间广;
- ◆ 可选装预充电回路, 无自放电回路;
- ◆ 铸造铝外壳, 散热性能强;
- ◆ 支持全新电机产品开发, 匹配同功率等级永磁同步电机;
- ◆ 防护等级 IP67;
- ◆ 支持 CAN 2.0 协议通讯,可选 120 欧终端电阻;
- ◆ 功能介绍:

电机驱动	三相交流正弦波方式驱动电动机工作;		
回馈发电	电机因惯性旋转或被拖动旋转时, 电机运行于发电机状态, 电		
	机通过控制器给蓄电池充电;		
控制方式	正弦波数字方式矢量控制,电机转矩反馈量测量误差≤±5%;		
信号采样	电机温度(电机内置 PT100 型温度传感器, 当电机绕组温度达		
	到 120℃时电机控制器输出报警信号,130℃时电机控制器降		
	功率运行或停机);		
	直流母线电压,精度≤±2.5%;		



	直流母线电流,精度≤±2.5%;
制动防抖	制动转矩突然撤消时, 电机控制器具备防抖动功能;
零速锁定	控制器及配套驱动程序具有零速锁定功能,由整车控制器进行
	零速锁定模式判断;

—— 2 指标明细表 ——

型号	K2-H38	K2-M38	単位
额定功率	60	40	kW
峰值功率-30sec	120	80	kW
额定电压	560	340	VDC
电压范围	400-750	200-420	VDC
额定电流	300	200	Arms
峰值电流-60sec	580	380	Arms
过载能力-60sec	200	200	%
输出频率范围	0-800	0-800	Hz
开关频率	2-10-	-12	kHz
电容	800	600	μF
低压功率	16	12	W
最大效率	≥98	%	
工作温度范围	-10	$^{\circ}\mathbb{C}$	
储存温度	-12	$^{\circ}\mathbb{C}$	
海拔高度	3000	m	
转矩响应时间	10	ms	
转矩控制精度	<u>±</u> 5	%	
机械强度	符合技术标准 QC	_	
质保期	2 年或 10	-	
冷却方式	50%水@50%乙	-	
额定散热功率	1.5	kW	
流量	12	L/min	
位置传感器类型	旋转变	-	
重量	9	kg	
出线方式	平出线互锁/平出线无	-	
外形尺寸	375×340	mm	
匹配 EMRAX 电机型号	228M/H	208M	
四部 EMINAA 电机空气	208H	188M/H	
匹配 CTB 电机型号	TZ-260XS65	TZ-210XS25	



—— 3 线缆总体布置——

3.1 线缆连接说明

K2-H38/M38 系列(互锁版)				
型 号	名 称	接插件标识	电缆要求	
PL28X-301-35	电机控制器 X[DC+]插头	X	线径 35 mm²	
PL28Y-301-35	电机控制器 Y[DC-]插头	Y	线径 35 mm²	
PL28U-301-35	电机控制器 U 插头	U	线径 35 mm²	
PL28V-301-35	电机控制器 V 插头	V	线径 35 mm²	
PL28W-301-35	电机控制器W插头	W	线径 35 mm2	
AMP 776163-1	连接器插头(35针)	_	线径 1.0 mm²	
AMP 776267-1	连接器插头(14针)	_	线径 1.0 mm²	
0T2. 5-6	地线连接端子	_	线径 2.5 mm²	


3.2 旋变信号与温度信号





C-10	PT100L (GND)	地线	输入	
C-11				
C-12	PT100H(1)	温度信号1	输入	
C-13				
C-14	SHIELD	屏蔽	输入	电机壳体地线

3.3 控制信号




电机控制器端通讯控制线束连接器(J1 776163-1 AMP35)

端子引脚定义	名称	信号类型	状态	备注
A-1	电源正极	电源	输入	24V/12V
A-2				
A-23	电源负极	电源	输入	OV
A-26				
A-20	FZ1	互锁线		互锁版有效
A-21	FZ2	互锁线		互锁版有效
A-29	RX	232 串口	通讯	
A-30	TX	232 串口	通讯	
A-31	CANOL	CAN 总线	通讯	L
A-32	CANOH	CAN 总线	通讯	Н
A-33	Е	屏蔽		地
A-34	VSS	CAN 总线	通讯	CAN 地



—— 4 外形和安装尺寸 ——





--- 5 重要提示 ---

由于环境温度、湿度、酸碱度、粉尘、震动,以及驱动器内部器件老化、磨损等影响,驱动器存在故障隐患。因此,必须在储存、使用过程中对驱动器进行日常检查,并定期维护。

注意

- ◆ 驱动器在运行中存在危险的高压,错误操作可能导致严重人身伤害, 在切断电源后的一段时间内,驱动器内部仍然存在危险的高压。
- ◆ 只有经过培训并被授权的合格专业人员才才能对驱动器进行维护。
- ◆ 维护人员在作业前,必须取下手表、戒指等所有的金属物品。作业时必须使用符合绝缘要求的服装及工具,不遵守可能导致电击。

⚠ 危险

- ▶ 不要将螺钉、导线、工具等金属物品遗留在驱动器内部,否则将损坏驱动器。
- ▶ 绝对不要对驱动器内部擅自进行改造,否则将会影响驱动器正常工作。
- ▶ 不要由非厂家人员对驱动器的主板进行维修。

使用驱动器时,应做好日常保养工作。日常保养和检查可以及时发现各种异常情况,查明原因,消除故障隐患,保证驱动器正常运行,延长驱动器使用寿命。常规检查项目如下:

- 1. 紧固螺栓是否松动;
- 2. 冷却水路接口是否漏水;



- 3. 电力线缆的航空插头是否紧固,绝缘包扎带是否脱落;
- 4. 使用吸尘器全面清扫印刷电路板和风道上的粉尘;
- 5. 对驱动器进行绝缘测试前,必须首先拆除驱动器与电源及驱动器与电机 之间的所有连线,并将所有的主回路输入,输出端子用导线可靠短接后, 再对地进行测试。

—— 6 联系我们 ——

保定柯默汽车配件制造有限公司

地址:河北省保定市莲池区北三环东良村龙祥街 15号

电话: 0312-311 0670

手机: 156 3326 2660 (孙)

邮箱: info @ keymol.com

网址: www.keymol.com




电驱*eDrive* 智享*iEnjoy*




附件 1: 电机控制器 K2-H38/M38 (无互锁版)线缆连接说明

K2-H38/M38 系列(无互锁版)					
型 号	名 称	接插件标识	电缆要求		
RTHP6201SNH-50PS2	电机控制器 P[DC+]插头	Р	线径 50 mm²		
RTHP6201SWH-50PS2	电机控制器 N[DC-]插头	N	线径 50 mm²		
RTHP6201SXH-50PS2	电机控制器 U 插头	U	线径 50 mm²		
RTHP6201SYH-50PS2	电机控制器 V 插头	V	线径 50 mm²		
RTHP6201SZH-50PS2	电机控制器W插头	W	线径 50 mm2		
AMP 776163-1	连接器插头(35针)	_	线径 1.0 mm²		
AMP 776267-1	连接器插头(14针)	_	线径 1.0 mm²		
0T2. 5-6	地线连接端子	_	线径 2.5 mm²		

附件 2: 电机控制器 K2-H38/M38(下出线版本)与(平出线版本)对比图



图一: 平出线版本



图二: 下出线版本