Démarrage rapide Kids Galaxy

Gardez cette page à côté du projecteur.

Les étapes complètes sont dans le guide d’installation et le guide de tous les jours.

Avant l’arrivée des enfants

Environ 5 minutes.

- L’ordinateur est allumé et montre le bureau.
- Le projecteur est allumé et montre cet ordinateur.
- Les deux tablettes sont sur le même Wi-Fi que l’ordinateur.
- Le mur montre le ciel sombre.

Allumer la salle

- Allumez l’ordinateur. Attendez le bureau.
- Allumez le projecteur. Choisissez HDMI.
- Sur l’ordinateur, ouvrez `http://127.0.0.1:8000/`.
- Appuyez sur F11 pour remplir l’écran.
- Réveillez les tablettes.

Un enfant dessine

- Sur la tablette enfant, touchez une forme et dessinez.
- Touchez Lancer.
- Regardez le mur. La nouvelle planète devrait apparaître.

Un adulte

- Ouvrez Gestionnaire Kids Galaxy. Ce n’est pas l’application de dessin.
- Touchez EN / FR pour changer cette tablette.
- Touchez Langue du projecteur pour changer les mots du mur.
- Touchez Imprimer pour le papier. Touchez STL pour un fichier 3D.

Éteindre la salle

- Éteignez l’ordinateur depuis le menu d’alimentation.
- Éteignez le projecteur.
- Laissez les tablettes dormir.

Si le mur est sombre

- Vérifiez les deux voyants d’alimentation.
- Vérifiez le câble HDMI et la source HDMI.
- Sur l’ordinateur, ouvrez `http://127.0.0.1:8000/`.