

Siga corretamente o procedimento para descarregar os Parâmetros de Fábrica:

1. Desligar e religar o CLP;
2. Pressionar a frase “PUSH TO ENTER SETUP” quando ela aparecer;
3. Digitar o PASSWORD “1256”; (**a senha deve ser passada somente para pessoas autorizadas**);
4. No menu, selecionar e entrar em “Arquivo de Valores” ou “Controle de Valores”;
5. Selecionar o arquivo desejado: W:/”número de série da máquina”.VAL;
6. Clicar na opção “Carregar” ou “Leggi”;
7. Aparecerá uma janela e deverá ser pressionada a tecla “ENT”;
8. Depois de descarregar o arquivo, aparecerá a palavra “DONE” ou “TERMINATE” em cima da tela;
9. O procedimento deve ser repetido a partir do 5º passo por três vezes;
10. Depois disso, deverá sair dos menus do CLP e aguardar a inicialização do programa;
11. Desligar o CLP;
12. Religar o CLP, o mesmo deverá carregar o programa normalmente;
13. Partir a máquina.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.