

Reset do Sensor Ultrassonico UC2000 Pepperl Fuchs

O sensor oferece a possibilidade de ser redefinido para as configurações originais de fábrica.

1. Desligue a tensão de alimentação do sensor.
2. Pressione a tecla de programação e mantenha-a pressionada.
3. Ligue a alimentação do sensor com a tecla de programação pressionada, os LEDs amarelo e vermelho piscam simultaneamente por 5 segundos, depois o LEDs amarelo pisca e verde simultaneamente.
4. Solte a chave de programação.

O sensor agora funciona com as configurações originais de fábrica.