

Por favor, siga el procedimiento para descargar los parámetros de fábrica:

1. Desconecte y vuelva a conectar el CLP ;
2. Pulse el botón " PUSH F2 TO ENTER SETUP" frase cuando aparece ;
3. Introduzca la contraseña " 1256 " o " 1975 " o " 2045 " ; (**la contraseña se debe pasar sólo a las personas autorizadas**) ;
4. En el menú Seleccionar y entrar en "Archivo Valores " ;
5. Seleccione el archivo deseado : W : / " número de serie de la máquina " .val ;
6. Una ventana aparecerá y debe ser presionada la tecla "ENT " ;
7. Después de descargar el archivo , verá la palabra "DONE " o "terminar " en la pantalla ;
8. El procedimiento se debe repetir desde el paso 5 en tres ocasiones ;
9. Después de eso, usted debe salir de los menús del PLC y esperar el inicio del programa ;
10. Apague el PLC ;
11. Vuelva a conectar el PLC , debe cargar el programa con normalidad;
12. Desde la máquina .

Para cualquier duda , estamos a su disposición .