# 第五章

## 转移指令的寻址方式

①段内直接转移: JMP NEAR PTR L2

②段内间接转移: JMP BX, JMP WORD PTR [BX]

(3)段间直接转移: JMP FAR PTR L3

(4)段间间接转移: JMP DWORD PTR [DI]

# 控制转移指令

•无条件转移指令

- 条件转移指令
- 循环指令
- 子程序调用指令
- 中断指令

### JMP (JuMP)

格式: JMP 目标地址

无条件地转移到指令指定的地址去执行该地址开始的指令。

JMP 含上面所讲的5中寻址方式 (加上段内直接短转移)

### 条件转移指令

条件转移指令的寻址方式是相对寻址方式(短转移)

目标地址在本指令的下一条指令的-128~127之间,操作数是一个8位的二进制补码。

### 单个标志的条件转移指令

JZ (JE) JNZ (JNE) ZF为0/1

JS JNS SF=1/0 有/无符号跳转

JO JNO 溢出跳转

JP (JPE) JNP (JPO) 偶校验跳转/奇校验跳转 PF= 1/0

JC JNC 进位跳转

### 无符号数的条件转移指令

- •这是根据两个条件(标志位CF和ZF)同时测试的条件转移指令。
- •格式及执行的操作同单个标志位的条件转移指令 JB (JNAE, JC) 小于跳转

JNB (JAE) 不小于跳转

JBE (JNA) 小于等于跳转

JNBE (JA) 大于跳转

## 带符号数的条件转移指令

比较两个有符号数,根据比较结果转移

JL (JNGE) 小于跳转

JNL (JGE) 不小于跳转

JLE (JNG) 小于或等于跳转

JNLE (JG) 大于跳转

#### 测试CX转移指令

格式: JCXZ OPR

测试条件: (CX) =0

当CX=0时,则转移到OPR指出的转移地址去执行。

## 循环指令

•LOOP 循环指令

格式: LOOP OPR

测试条件: CX<>0

•LOOPZ/LOOPE 为零或相等时循环指令

格式: LOOPZ OPR 或LOOPE OPR

测试条件: ZF=1且CX<>0

•LOOPNZ/LOOPNE 不为零或不相等时循环指令

格式: LOOPNZ OPR 或LOOPNE OPR

测试条件: ZF=0目CX<>0

## 子程序调用和返回指令

•CALL子程序调用指令

段内直接调用

段内间接调用

段间直接调用

段间间接调用

•RET从子程序返回指令

段内返回

段内带立即数返回

段间返回

段间带立即数返回

#### 段内直接调用

格式: CALL DST

其中, DST是子程序入口地址的符号地址。

执行的操作: 先SP =SP-2, IP入栈

再转到子程序的入口地址继续执行。

### 段内间接调用

格式: CALL DST

其中, DST是寄存器操作数和内存操作数, 当然不允许立即数和段寄存器。

执行的操作: 先SP =SP-2, IP入栈

再IP = (EA) , 转入。

### 段间直接调用

格式: CALL DST

或 CALL FAR PTR DST

其中, DST是子程序入口地址的符号地址。

执行的操作: 先SP =SP-2, CS入栈

SP = SP-2, IP入栈

再转到子程序的入口地址继续执行。

### 段间间接调用

格式: CALL DST

其中, DST只能是内存操作数。

执行的操作: 先SP ÜSP-2, CS入栈

SP =SP-2, IP入栈

再IP = (EA) , CS = (EA+2)

转入。

### 段内返回指令

格式: RET

执行的操作: 先IP =(SP+1)(SP), SP =SP+2

返回主程序继续执行。

与段内调用子程序指令相对应

### 段内带立即数返回指令

格式: RET EXP

其中, EXP是表达式, 其结果为常数。

执行的操作: 先IP =(SP+1)(SP), SP =SP+2

(返回主程序继续执行)

再SP =SP+D16

例如: RET 4

### 段间返回指令

格式: RET

执行的操作: 先IP Ü(SP+1)(SP), SP ÜSP+2

CS Ü(SP+1)(SP), SP ÜSP+2 返回主程序继续执行。

与段间调用子程序指令相对应。