序列检测器

考试要求

根据功能描述,逐步实现一个序列检测系统。

功能介绍

功能包含两个难度:基本功能和进阶功能,请从基本功能开始逐一完成所有功能。

基本功能

功能1

模式选择:添加模式选择开关,当开关为1时,进入数据输入模式;当开关为0时,进入序列显示模式。

数据输入:添加6位开关产生6位二进制序列(例:010010),输入完成后需要按下clk 开关保存。

复位:按下复位开关时,将序列复位为111111。

序列显示: 在序列显示模式下,使用 LED1 指示灯,通过逐次点击 clk 将序列(显示顺序从低位到高位)依次显示到 LED1 指示灯(1: 亮; 0: 灭),序列显示完成后 LED1 熄灭。

进阶功能

功能 2

在序列显示模式下,实现对固定序列111的实时检测。添加LED2指示灯,当在已经显示的序列中出现111的组合时,则LED2指示灯立即点亮,此时序列检测器停止工作,复位时LED2指示灯熄灭。

功能 3

在完成功能 2 的前提下,添加 1 个数码管,用于显示检测到序列的哪一位时出现 111 序列 (从第 0 位开始计数),复位时数码管显示 0。

端口描述