USB-CAN(CANalyst-II分析仪) 产品说明书

说明书版本: V2.03

更新日期: 2017.06.30

目录

第	一章	章 产品简介	1
	1.1	概述	1
	1.2	性能与技术指标	1
	1.3	典型应用	2
	1.4	产品销售清单	3
	1.5	技术支持与服务	3
	1.6	产品选型	3
第	二章	章 外形与接口描述	4
	2.1	外观与接口	4
	2.2	信号定义	6
	2.3	出厂配置	9
	3. 3	软件操作与功能介绍	10
	3. 4	自发自收测试	12
	3 5	名个 IISR-CAN 设久同时使田	12

第一章 产品简介

1.1 概述

USBCAN-2(A/C)总线适配器是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN总线适配器。

CANalyst-II分析仪是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN分析仪,具备CAN总线协议分析功能,支持SAE J1939、DeviceNet、CANopen、iCAN以及自定义高层协议分析功能,兼容周立功的CANPro软件。

USBCAN总线适配器/CANalyst-II分析仪可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,USBCAN/CANalyst-II分析仪具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。

USBCAN-2A接口适配器设备,CAN总线未隔离,由USB直接供电。

USBCAN-2C接口适配器设备,CAN总线电路采用独立的隔离DC-DC电源模块、高速磁 藕隔离模块进行电气隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣 环境中使用的可靠性。(USB与CAN之间隔离,CAN1与CAN2之间未隔离)

CANalyst-II分析仪,USB、CAN1、CAN2三端之间完全隔离。

产品可以利用厂家提供的USB_CAN TOOL工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考提供的DLL动态连接库,C++Builder、C#、VC、VB、VB.NET、Delphi、LABVIEW、LabWindows/CVI、Matlab例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。

利用USBCAN / CANalyst-II分析仪进行二次开发时,您完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。

1.2 性能与技术指标

- ●USB与CAN总线的协议转换:
- ●USBCAN-2(A/C)、CANalyst-II分析仪配备2个通道CAN接口;
- ●USB接口支持USB3.0、USB2.0,兼容USB1.1和OTG规范;
- ●支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧;
- ●支持双向传输, CAN发送、CAN接收;

- ●支持数据帧、远程帧格式;
- ●CAN控制器波特率在10Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置;
- ●USBCAN-2A: CAN总线接口未隔离;
- ●USBCAN-2C: CAN总线接口采用高速磁藕隔离、隔离DC-DC电源; USB与CAN之间隔离, CAN1与CAN2之间未隔离;
- ●CANalyst-II分析仪: CAN总线接口采用高速磁藕隔离、隔离DC-DC电源; USB、CAN1、CAN2三端之间完全隔离;
- ●最大流量:接收8500帧/s/通道以上,发送8500帧/s/通道以上,且两通道可以同时独立运行,互不影响;
 - ●内部CAN发送缓冲区容量: 20帧/通道(发送失败时自动重发), CAN接收缓冲区容量: 2000帧/通道;
 - ●USB总线直接供电,无需外部电源;
 - ●USBCAN-2A系列产品,未隔离;
 - ●USBCAN-2C系列产品,隔离模块绝缘电压: 2500V;
 - ●CANalyst-II分析仪,隔离模块绝缘电压: 2500V;
 - ●工作温度: -20~85℃:
 - ●外壳尺寸: USBCAN-2(A/C): 70*45*24mm; CANalyst-II分析仪: 93*69.7*24.3mm;
 - ●产品兼容性:函数库兼容周立功USBCAN接口适配器。

1.3 典型应用

- ●通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;
- ●快速CAN网络数据采集、数据分析;
- ●CAN总线-USB网关:
- ●USB接口转CAN网络接口;
- ●延长CAN总线的网络通讯长度:
- ●工业现场 CAN 网络数据监控。

1.4 产品销售清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	适配器主机	1	싑	USBCAN/CANalyst-II
2	随机光盘	1	张	内含:说明书、USB驱动、二次开发库文件、二次开发示例程序源代码、USB_CAN TOOL测试软件及源代码、波特率侦测工具等
3	USB 数据线	1	条	赠送
4	备用接线端子	1	只	赠送
5	3 寸螺丝刀	1	支	赠送

1.5 技术支持与服务

货到15日内无条件退换,5年免费维修、终身维修与升级服务。

技术支持及购买信息请查阅

Email: zhcxgd@163.com

技术支持QQ: 3229387272

1.6 产品选型

型号	CAN 通道数	隔离电压 等级(2500V)	透明传输 中继功能	高层协议 分析功能
USBCAN-2A	2	未隔离	不支持	不支持
USBCAN-2C(至尊版)	2	工业级隔离	支持	不支持
CANalyst-II 分析仪(至尊版)	2	工业级隔离	支持	支持

说明:

- 1、所有型号都支持: 厂家提供的 USB-CAN Tool(提供原代码)、周立功 ZLG CANTest、吉阳光电 CANTools 最新版软件。
- 2、CANalyst-II 分析仪: 支持 ZLG CANPro 协议分析平台最新版软件,支持高层协议解析功能。
- 3、USBCAN-2C/CANalyst-II 分析仪:支持 CAN 中继功能、透明传输功能。
- 注:关于 CAN 中继功能、透明传输功能,请查看《7.插件3:中继、透明传输功能与中继软件使用说明(仅至尊版支持).pdf》说明文档。

第二章 外形与接口描述

2.1 外观与接口

USBCAN/CANalyst-II分析仪接口适配器共有两组对外接口。一个标准的USB接口;一个8pin(CANalyst-II分析仪为6pin)的接线柱端子,提供CAN总线接口。

红色(CANalyst-II分析仪为红色高亮)LED-PWR灯指示电源;

黄色(CANalyst-II分析仪为蓝色)LED-CAN1灯指示CAN1接口状态。每当接收或发送CAN1总线数据时,红色LED-CAN1灯会闪烁。(USB-CAN总线适配器插入USB接口时,系统自检,LED-CAN1灯闪烁1次。)

蓝色(CANalyst-II分析仪为红色超亮)LED-CAN2灯指示CAN2接口状态。每当接收或 发送CAN2总线数据时,红色LED-CAN2灯会闪烁。(USB-CAN总线适配器插入USB接口时, 系统自检,LED-CAN2灯闪烁1次。)

CANalyst-II分析仪多了一个SYS灯,当发送数据时,数据没有被接收,会亮蓝灯。2秒左右还未成功发送,即取消发送,灯熄灭。

具体如下图所示:



图 1 USBCAN 系列产品外形图(具体以实物为准)







图 2 CANalyst-II 分析仪外形图(具体以实物为准)







图 3 CANalyst-II 分析仪 顶配版 (带容错 CAN) 外形图 (具体以实物为准)

2.2 信号定义

USBCAN系列产品(USBCAN-2A/USBCAN-2C)				
	名称	描述		
	R+	终端电阻R+。 <mark>用导线短接R+与R-则内部120欧电阻会被接入总线</mark>		
CAN1	R-	终端电阻R-。		
CANI	CANH	CAN总线H信号。		
	CANL	CAN总线L信号。		
	R+	终端电阻R+。用导线短接R+与R-则内部120欧电阻会被接入总线		
CAN2	R-	终端电阻R-。		
CAN2	CANH	CAN总线H信号。		
	CANL	CAN总线L信号。		
	PWR	电源指示灯 (常亮)		
指示灯	CAN1	CAN1通道指示灯(收发数据时闪烁)		
	CAN2	CAN2通道指示灯(收发数据时闪烁)		

	CANalyst-II分析仪产品(至尊版红色、银色、Linux版、OBD通用版)			
	名称	描述		
	R1	终端电阻R1。向下拨到ON状态,则内部120欧电阻会被接入总线		
	R2	终端电阻R2。与R1并联,作用相同。每通道内置两个电阻。		
CAN1	Н	CAN总线H信号。		
	S	屏蔽线接口, 若通信线为屏蔽线可接屏蔽层, 否则可接地或不接。		
	L	CAN总线L信号。		
	R1	终端电阻R1。向下拨到ON状态,则内部120欧电阻会被接入总线		
	R2	终端电阻R2。与R1并联,作用相同。每通道内置两个电阻。		
CAN2	Н	CAN总线H信号。		
	G	新版本的分析仪CAN2通道提供信号地接口,内部直连信号参考地		
	L	CAN总线L信号。		
	PWR	电源指示灯		
指示灯	SYS	系统状态指示,正常情况为常灭状态。总线出现错误时,亮。		
1日八八八	CAN1	CAN1通道指示灯(收发数据时闪烁)		
	CAN2	CAN2通道指示灯(收发数据时闪烁)		

CANalyst-II分析仪 顶配版(带容错CAN) 产品					
	名称	描述			
	R1	终端电阻R1。向下拨到ON状态,则内部120欧电阻会被接入总线			
(⇒ \+\	R2	终端电阻R2。与R1并联,作用相同。每通道内置两个电阻。			
(高速)	Н	CAN总线H信号。			
CAN1	S	屏蔽线接口, 若通信线为屏蔽线可接屏蔽层, 否则可接地或不接。			
	L	CAN总线L信号。			
	R1	容错CAN L终端电阻切换开关R1。向下拨到ON状态,容错CAN L			
		终端电阻设为560欧;向上拨,容错CAN L终端电阻设为5.6K欧。			
	R2	容错CAN H终端电阻切换开关R2。向下拨到ON状态,容错CAN H			
		终端电阻设为560欧;向上拨,容错CAN H终端电阻设为5.6K欧。			
		注意: 1、H、L的终端电阻必须是对称的,R1、R2必须同时拨在			
		上方,或是下方。			
		2、当连接到5个节点以内的容错CAN网络时,R1、R2都拨到下方,			
		设为560欧;			
(容错)		3、当连接到5个节点以上的容错CAN同络时,R1、R2都拨到上方,			
CAN2		设为5.6k欧。			
	Н	CAN总线H信号。			
	G	容错CAN的信号地,正常情况下可不接。			
		注意:			
		1、当需要用到容错功能或者使用单线CAN时,则必须把容错CAN			
		或单线CAN网络的地与G接到一起。			
		2、CAN2完全兼容单线CAN,接单线CAN时,单线CAN的CANH接CAN2			
		的H,单线CAN的地接CAN2的G。			
	L	CAN总线L信号。			
	PWR	电源指示灯			
松二杯	SYS	系统状态指示,正常情况为常灭状态。总线出现错误时,常亮。			
指示灯	CAN1	CAN1通道指示灯(收发数据时闪烁)			
	CAN2	CAN2通道指示灯(收发数据时闪烁)			

工作方式:

CAN发送: 适配器接收到从PC机的USB接口发过来的数据包,则立即将其解析并保存在T-Buffer缓冲区,适配器不断地读T-Buffer缓冲区,组成一个CAN消息帧,发送到CAN总线接口。

CAN接收:适配器接收到CAN网络的数据,则保存在R-Buffer缓冲区。当上位机软件请求查询接收时,适配器将缓冲区数据发送到USB接口。


2.3 出厂配置

- 1) 软件默认的CAN总线波特率: 1Mbps; 注意: 容错CAN的波特率不能超过125K。
- 2) 软件默认的验收屏蔽寄存器为0xFFFFFFF,表示不滤波,可以接收任意ID的CAN消息。
- 3)可选择设置终端电阻:用导线将R+和R-短接(CANalyst-II分析仪则拨下对应开关),即为使用内部的终端电阻120欧。

注:正常的总线上必须保证有两个120欧终端电阻,否则会影响CAN总线正常工作。 适配器的每个CAN通道均为上述参数。 如果需要终端电阻,USBCAN请将R+与R-用导线短接,CANalyst-II分析仪请将拨码开 关拨到ON位置。

通过USB连接线将本设备与PC的USB接口相连;

运行工具软件USB-CAN Tool.exe测试程序,如下图4所示。



3.3 软件操作与功能介绍

1、选择型号

USB_CAN-2(A/C)或CANalyst-II分析仪,菜单"设备型号"->USB-CAN2.0,勾选(<u>系</u> 统默认)。

2、设备打开/关闭

打开菜单"设备操作"->"启动设备",来启动适配器的指定通道,USB-CAN Tool中强制启动设备的所有通道。

打开菜单"设备操作"->"关闭设备",将关闭正在运行的USB-CAN适配器中的所有通道。

3、CAN参数配置

打开菜单"设备操作"->"启动设备",会弹出"参数确认"对话框。在对话框中配置 波特率、滤波设置、工作模式。一般情况下,只需通过下拉列表选择相应的波特率,其它参数采用默认即可。两通道的CAN参数需要分别配置。

注:建议先设置好CAN参数,再将USB-CAN设备接入总线。关于参数设置的详尽说明请参照《4.USB-CAN Tool调试软件安装与使用说明书.pdf》。

4、CAN通道选择

USB-CAN-2(A/C)有两个CAN通道,索引号分别为0、1(即CAN通道1和CAN通道2)。 设置CAN参数的时候,请选择通道号。

5、CAN波特率设置

修改成用户需要的值。如果与外部设备通信,则必须和外部CAN设备的波特率设置成一致。

6、设置报文滤波器

用户可通过设置滤波方式和报文验收滤波器(ACR)与报文屏蔽滤波器(AMR)的值来筛选收到的CAN消息。

7、工作模式设置

正常工作模式、仅监听模式、自测(环回)模式。

正常工作模式: CAN模块会出现在CAN总线上,可以发送和接收CAN报文。

仅监听模式:模块会出现在CAN总线上,但处于被动状态。它会接收报文,但不会发送报文,也不会应答信号。该模式可用作总线监视器,因为不会影响CAN总线数据通信。

自测(环回)模式:用于适配器进行自测试,让CAN模块接收它自己的报文。在该模式下,CAN模块发送路径在内部与接收路径相连接。该模式下会提供"假"应答,从而不需要另一个节点来提供应答位。CAN报文不会实际发送到CAN总线上。适配器发出的CAN信息将能被适配器接收回来。(我司产品都是双通道,可直接进行两通道间的数据收发测试。)

8、发送CAN消息

发送数据时,需要选择扩展帧/标准帧,远程帧/数据帧,帧ID,数据长度,数据等信息。在CAN测试软件中ID编辑框和数据编辑框的内容请输入16进制格式的值,并且每个值之间需要有空格。发送时ID最多取前4个值,数据最多取前8个值。

注:发送和接收数据的时间显示中,该时间指示的是 PC 显示该数据时候的时间,并不代表发送和接收发生的真正时间,该时间与实际时间可能存在最多50ms的误差。该指示仅供

参考。

注:为了保证发送的数据不丢失,USB-CAN设备具有自动重发功能,即当USB-CAN设备未接入CAN总线或是波特率与CAN总线不匹配时,USB-CAN设备收不到应答信号,那么USB-CAN设备会自动重发,直到数据被CAN总线其它节点接收或USB-CAN设备掉电重启。每个通道具有20帧左右数据缓存能力,发送不成功(自动重发)时,上位机调用发送函数将返回0,表示发送失败,直到缓冲区数据正常发送。发送带有超时功能,4S内未发送成功的帧会自动清除,不再重发。

9、发送和接收的ID格式

直接ID号格式: ID的最低位(Bit0)与ID字节的Bit0对齐。如果ID=2,则直接在ID编辑框填入00 00 00 02。此格式直观简便。

3.4 自发自收测试

每个CAN通道都支持自测功能。

测试步骤如下:

- 1)将设备接入PC的USB接口,运行USB-CAN Tool软件;
- 2) 在软件菜单"设备操作"中选择"启动设备", 然后在"参数确认"对话框中将工作模式改成"自测(环回)模式", 其它参数采用默认值。
- 3)点击"发送"按钮进行发送操作。看是否能将发送出去的CAN信息接收回来,这些信息会显示在数据区。

单通道自发自收测试检测不出CAN收发器的故障,对于双通道CAN调试器,建议直接进行CAN1、CAN2两通道间的数据收发测试,可以完全检测出CAN调试器的全部故障。

USB-CAN-2(A/C)、CANalyst-II等具有双通道CAN接口,可以将两个通道的CANH、CANL对应连接起来,进行两通道间的数据收发测试。这样测试更全面,可以直接反应CAN收发器的故障,参照《5.插件1: USB-CAN总线适配器测试.pdf》说明文档。提示:

如果以上操作不能成功,请仔细检查步骤是否正确。如果仍然不行,请联系咨询厂家。 USBCAN适配器重启后,如果收不到数据,可以尝试重新启动USB-CAN Tool测试软件 或恢复出厂设置。

当使用适配器进行外部CAN设备调试时,请将USBCAN的CANH、CANL与外部CAN设备相应的CANH、CANL连接、其它线可不接。

3.5 多个USB-CAN设备同时使用

USB-CAN Tool 工具支持同一台计算机同时连接 10 台以上 USB-CAN 总线适配器,关于这部分的详细说明请参照《12. 附件 5: 多卡同机操作说明书.pdf》。

注意:关于更详尽的 USB-CAN Tool 工具使用方法请参照:《4.USB-CAN Tool 调试软件安装与使用说明书.pdf》