Manual Técnico de Equipos (ficticio)

Página 1 - Mantenimiento preventivo

La bomba P-101 requiere mantenimiento cada 500 horas de operación.

Responsable: jefe de mantenimiento. Registro en el formulario MNT-02.

Manual Técnico de Equipos (ficticio)

Página 2 - Límites de operación

La presión máxima de trabajo es de 8 bar y la temperatura máxima de 85 grados.

Si se superan los límites, se debe detener el equipo y avisar al supervisor.

Manual Técnico de Equipos (ficticio)

Página 3 - Calibración

Los sensores de presión se calibran cada 6 meses.

La calibración debe quedar registrada y firmada por el responsable técnico.