MCU 向 Air 模块发送的 AT 命令都要以\r 结尾下文中的用到的 AT 命令,约定:

红色为 MCU 发送给 Air 模块

绿色为 Air 模块发送给 MCU

一、自适应 AT 口波特率(必须发送大写的 AT)

ΑT

OK

AT+CGMR

AirM2M_V5664_AT_S_SSL 此处返回的版本字符串中必须有 SSL 或者 NOTTS, 否则的话版本不支持阿里云

OK

二、激活数据网络

AT+CGATT?

+CGATT: 1

OK

AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"

ОК

AT+SAPBR=3,1,"APN","CMIOT"

ОК

AT+SAPBR=1,1

ОК

AT+CGATT?查询是否附着上 GPRS 数据网络,返回+CGATT: 1 后,才能执行下面的三个 AT

三、连接阿里云认证服务器,获取到接入服务器的用户名和密码

认证方案采用一机一密,在阿里云创建产品和添加设备后,需要用到一个三元组: {ProductKey , DeviceName , DeviceSecret }

下文用到的例子, 三元组的值分别为:

ProductKey = b0FMK1Ga5cp

DeviceName = 862991419835241

DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANI4OaI0bg5Q

其中

AT+HTTPACTION=112, 20000

注意,这个 112 是 DOWNLOAD 下面的数据长度(以字节为单位),实际使用时,要根据自己的数据长度进行修改,切记!!!

DOWNLOAD

productKey=b0FMK1Ga5cp&sign=1eb96463ad2345b6c261e2f7cc78a7a0&clientId=86299141983 5241&deviceName=862991419835241

注意,这串数据最好自己复制出来,然后修改具体的值,不要全部手动输入,否则很容易出问题,例如:曾经有客户把 clientId 中 Id 中的 I 手动输入为 1 导致出错,切记!!! 这条 AT 命令会用到三元组的值

其中 sign 为 HmacMD5 算法计算出来的哈希值

明文为: clientId862991419835241deviceName862991419835241productKeyb0FMK1Ga5cp密钥为: y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANI4Oal0bg5Q

计算出来的哈希值为: 1eb96463ad2345b6c261e2f7cc78a7a0

AT 交互过程如下:

AT+HTTPINIT

OK

AT+HTTPPARA="URL","https://iot-auth.cn-shanghai.aliyuncs.com/auth/devicename"

ОК

AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" 注意,Content-Type:后面有一个空格!!!

OK

AT+HTTPDATA=112,20000

注意,这个 112 是 DOWNLOAD 下面的数据长度(以字节为单位),实际使用时,要根据自己的数据长度进行修改,切记!!!

DOWNLOAD

productKey=b0FMK1Ga5cp&sign=1eb96463ad2345b6c261e2f7cc78a7a0&clientId=862991419835241&deviceName=862991419835241

注意,这串数据最好自己复制出来,然后修改具体的值,不要全部手动输入,否则很容易出问题,例如:曾经有客户把 clientId 中 Id 中的 I 手动输入为 1 导致出错,切记!!! OK

AT+HTTPACTION=1

```
+HTTPACTION: 1,200,128
```

AT+HTTPREAD

+HTTPREAD: 128

{"code":200,"data":{"iotId":"jlvFGfQ11FlGOEJ4RoZU001013ba00","iotToken":"613d9cb0946741d f98db1c50255a9dd0"},"message":"success"}

OK

HTTPREAD 返回的数据中有 iotId 和 iotToken,其中 iotId 的值为第四步 MQTT client 的用户名,iotToken 的值为第四步 MQTT client 的密码

AT+HTTPTERM

OK

四、连接阿里云接入服务器, 收发自己的应用数据

AT+MCONFIG="862991419835241","jlvFGfQ11FlGOEJ4RoZU001013ba00","613d9cb0946741df98 db1c50255a9dd0"

ОК

AT+SSLMIPSTART="b0FMK1Ga5cp.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",1883

OK

CONNECT OK

AT+MCONNECT=1,300

OK

CONNACK OK

订阅主题

AT+MSUB="/b0FMK1Ga5cp/862991419835241/get",0

ОК

SUBACK

设置收到数据时的打印方式

AT+MQTTMSGSET=0

OK

发布 Qos0 消息

AT+MPUB="/b0FMK1Ga5cp/862991419835241/update",0,0,"test0"

OK

发布 Qos1 消息

AT+MPUB="/b0FMK1Ga5cp/862991419835241/update",1,0,"test1"

OK

PUBACK

Qos1 消息必须等到 PUBACK 返回,才能发下一条消息

服务器在主题/b0FMK1Ga5cp/862991419835241/get 发布一条 qos 为 0, payload 为 server send 的消息

+MSUB: "/b0FMK1Ga5cp/862991419835241/get",11 byte,server send