c) AM-ZF-Abgleich 2 MHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Meßsenders	Abgleichanzeige	Abgleich
L 211	an MP 202	Outputmeter	(XII) verstimmen
ZF-Filter 7, 6 u. 5			(VIII), (IX) u. (X) auf Maximum
ZF-Filter 4	an MP 201		(XI) auf Maximum
L 211			(XII) auf Minimum

2. AM-HF-Abgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Vorkreis	Eingangsempfindlichkeit bei 30% Modulation 400 Hz 6 dB	26 dB	1 W	Spiegel-selektion dB	Oszillatorspannung in mV Pin 13/14 — IC 401 bzw. 201
LW	160 kHz	① Maximum	③ Maximum	3,2		7	49	350
	290 kHz	② Maximum	④ Maximum	3		6,5	47	
MW	560 kHz	⑤ Maximum	⑦ Maximum	0,7		1,3	53	320
	1450 kHz	⑥ Maximum	⑧ Maximum	0,8		1,5	30	
K 1	1,7 MHz	⑨ Maximum	⑪ Maximum	6,5	75	20	34	280–300
	3,4 MHz	⑩ Maximum	⑫ Maximum	1,8	23	7	29	
K 2	3,7 MHz	⑬ Maximum	⑮ Maximum	4,5	60	6	32	260–280
	7,2 MHz	⑭ Maximum	⑯ Maximum	1,5	20	3	29	
K 3	8 MHz	⑰ Maximum	⑲ Maximum	2	28	3,5	32	210–240
	11,8 MHz	⑱ Maximum	⑳ Maximum	1	16	2,5	28	
K 4	13 MHz	㉑ Maximum	㉓ Maximum	2,3	28	4,5	36	220–250
	17,8 MHz	㉒ Maximum	㉔ Maximum	2	24	5,5	27	
K 5	18,7 MHz	㉕ Maximum	㉗ Maximum	2,5	32	6	27	220–240
	23 MHz	㉖ Maximum	㉘ Maximum	1,6	20	5	23	
K 6	24 MHz	㉙ Maximum	㉛ Maximum	1,8	22	5	27	210–230
	27,6 MHz	㉚ Maximum	㉜ Maximum	2	22	6	20	

Bemerkungen: Die Reihenfolge des Oszillatorabgleichs ist beliebig. Die Ferritantenne wird in der Reihenfolge LW, dann MW über Rahmen (90 cm) abgeglichen. Empfindlichkeitswerte bei LW und MW in mV, bei KW in µV.

Beim KW-Vorkreisabgleich erfolgt die Ankopplung des Signalgenerators über 20 pF am Fußpunkt der Teleskop-Antenne. Schwingspannung am 2. Oszillator (VI): 290 mV.

3. Einstellung des Anzeigeinstruments bei AM

Nach erfolgtem AM-Abgleich ist bei f = 1,7 MHz (K 1) und einer Eingangsspannung von 30 µV mit R 514 der Ausschlag vom Instrument auf „1" und bei U_e = 100 mV mit R 512 auf „9" einzustellen. Die Einstellung ist mindestens einmal zu wiederholen.

4. Kontrolle des 2. Oszillators in Verbindung mit dem Zähler

6,200 MHz auf K 2 mit ca. 100 µV am Fußpunkt Teleskopantenne einspeisen, St V 801 Pkt. 4 an Masse legen und mit dem Abstimmknopf Empfänger auf 7740 kHz einstellen. Bei dieser Frequenz muß maximaler Ausschlag am Instrument vorhanden sein, andernfalls Nachgleich mit C 459 bzw. L 405 vornehmen. Nach Entfernen der Massebrücke muß Zähler 6,200 MHz (Toleranz +2 kHz) anzeigen.

5. Abgleich des SSB-Teiles

Oszillatorabgleich

BFO/SSB-Schalter Stellung „Mitte": Auf K_2 bei 7,2 MHz den Empfänger bei einer Modulationsfrequenz von etwa 400 Hz entweder bei kleinem Pegel nach Outputmeter oder bei größerem Pegel nach Anzeigeinstrument genauestens auf Maximum einstellen.

Trimmer C 711 ㊱ optisch auf Mitte stellen.

BFO/SSB-Schalter „unten": Nun erfolgt bei nicht zugeschaltetem Trimmer C 709 ㊳ und auf rechten Anschlag gedrehtem SSB-Variometer 19415-010.00 ㊲ der Abgleich des Filters 19202-375.97 ㊺ bei unmoduliertem Signal auf Schwebungsnull. Nach Festlegen des Kerns mit C 711 ㊱ genau abgleichen.

Anschließend Trimmer C 709 (3 . . . 15 pF) ㊳ zuschalten (SSB-Schalter „oben"), Feinverstimmung auf linken Anschlag und mit C 709 ㊳ ebenfalls Schwebungsnull einstellen.

Der Frequenzhub des SSB-Variometers beträgt ca. ± 1 kHz. Der Abgleich des SSB-Teiles darf mit Rücksicht auf das Keramikfilter 19203-023.97 nur im kpl. Chassis erfolgen.

Schwingspannung Emitter T 703: ca. 60–70 mV.

V. FM-Abgleich

Er erfolgt, wenn nicht anders angegeben, bei AFC- und Muting-Aus und bei jeweils entsprechend kleinem HF-Pegel, um Begrenzung zu verhindern und dadurch Fehlabgleich zu vermeiden.

1. Einstellung der Abstimmspannungen

Am Schleifer S (MP 302) des Abstimmwiderstandes R 349 (19701-037.03) ist bei zugeschaltetem FM-Bereich am rechten Anschlag des Skalenzeigers mit R 341 die Spannung auf 30 V ± 0,1 V und bei der Stellung des Zeigers am linken Anschlag mit R 348 auf 2,1 V ± 10 mV einzustellen.

www.radiomuseum.org; upload by Walter Groer; download by Alain Busschaert Mon Jan 29 12:36:20 UTC 2024 [4186 x 6540, 267kb, ? DPI]