

Vérifier fonctionnement arrêt urgence, cellules et autre protections si existantes (portes...)



Vérifier la commande bi-manuelle



Vérifier les connexions hydrauliques



Nettoyer et ranger la machine et le poste de travail

Contrôler le niveau d'huile dans le bac de récupération