

Boot Application

ABB Automation Technology Products
Robotics

© Copyright 1993 ABB

version 5.04.0030

Install
System

Settings

Select
System

Restart
Controller

LISTA ALARMES CPU ROBÔ FANUC

Indicador LED de 7 segmentos	Descrição
	[Descrição] Ocorreu uma condição de alarme de paridade na DRAM da placa CPU instalada na placa principal. [Ação1] Substitua a placa CPU. * [Ação2] Substitua a placa principal.
	[Descrição] Ocorreu uma condição de alarme de paridade na SRAM no módulo FROM/SRAM instalado na placa principal. [Ação1] Substitua o módulo FROM/SRAM. * [Ação2] Substitua a placa principal.
	[Descrição] Ocorreu um erro de barramento no controlador de comunicação. * [Ação] Substitua a placa principal.
	[Descrição] Ocorreu uma condição de alarme de paridade na DRAM controlada pelo controlador de comunicação. * [Ação] Substitua a placa principal.
	[Descrição] Ocorreu uma condição de alarme servo na placa principal. [Ação1] Substitua a placa de controle do eixo. * [Ação2] Substitua a placa principal. [Ação3] Se uma placa opcional estiver instalada, substitua a placa opcional.
	[Descrição] O alarme SYSEMG ocorreu. [Ação1] Substitua a placa de controle do eixo. [Ação2] Substitua a placa CPU. * [Ação3] Substitua a placa principal.
	[Descrição] O alarme SYSFAIL ocorreu. [Ação1] Substitua a placa de controle do eixo. [Ação2] Substitua a placa CPU. * [Ação3] Substitua a placa principal. [Ação4] Se uma placa opcional estiver instalada, substitua a placa opcional.
	[Descrição] 5V são fornecidos à placa principal. Os alarmes acima não ocorrem.

- Resistor de frenagem - Brake resistor bleeder asm
 - Fica na parte traseira do painel no compartimento atrás dos ventiladores, para acessar, desmontar tampa de proteção do transformador. O Resistor possui 13 Ohms de resistência.



