

W60X MicroPython 使用手册

V0. 2

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
VO. 1	2018-11-13	创建	李利民	
V0. 2	2019-09-12	增加使用实例	李利民	



目录

文材	当修改	记录		1
目录	录			2
1	引言			4
	1.1	编写	写目的	4
	1.2	预期	射读者	4
	1.3	术证	吾定义	4
	1.4	参	考资料	4
2	Micro	Python	简介	5
3	快速	上手 Mi	croPython	<i>6</i>
	3.1	直担	妾下载固件使用	7
	3.2	重新	新编译 MicroPython	7
		3.2.1	下载交叉编译工具	7
		3.2.2	下载 WM_SDK 开发包	7
		3.2.3	下载 MicroPython	8
		3.2.4	编译	8
	3.3	烧	录 MicroPython	8
4	命令	行使用家	实例	9
	4.1	基之	本打印	9
	4.2	使月	用 Network 连接 WiFi	9
	4.3	使月	用 socket 进行网络通信	10
	4.4	使月	用 Pin 点亮 LED 灯	10
	4.5	使月	用 I2C 读取温湿度	10
	4.6	使月	Ħ RTC	11
	4.7	使月	∄ SPI	12
	4.8	使月	∄ PWM	13
	4.9	使月	∏ Timer	13
	4.10	使月	∄ UART	14
	4.11	使月	∄ WDT	15
5	脚本	文件使用	用指导	15
	5.1	将朋	即本文件转为为字节码编入固件	15
	5.2	上作	专脚本文件到模块 flash 中	16
		5.2.1	脚本上传方法	16



	5.2.2	flash 文件系统结构说明	8
6	版本说明		9



- 1 引言
- 1.1 编写目的

指导如何在 W60X 上编译使用 MicroPython 项目;

1.2 预期读者

所有 W60X 相关的开发人员

- 1.3 术语定义
- 1.4 参考资料





2 MicroPython 简介

MicroPython 是 Python 3 编程语言的精简而有效的实现,其中包括 Python 标准库的一小部分,并针对 微控制器和受限制的环境进行了优化。


MicroPython 包含了许多高级功能,如交互式提示,任意精度整数,闭包,列表理解,生成器,异常处理等等。但是它足够紧凑,可以在256k的代码空间和16k的RAM中运行和运行。

MicroPython 的目标是尽可能地与普通的 Python 兼容,使用者能够轻松地将代码从桌面传输到微控制器或嵌入式系统。

在 W60X 上运行的 MicroPython 具有的特性:

- 支持 UARTO 进行 MicroPython 命令行交互
- 支持 16K 的任务栈和 45K 的堆空间用于 MicroPython 运行
- 支持了大多数的 MicroPython 特性和内部库 (unicode、高精度整数、单精度浮点数、复数等)
- 支持硬件 I2C、SPI、PWM、TIMER、UART 和 WDT、RTC、PIN、GPIO 模块
- 支持 WiFi 网络模块
- 只用内部 Flash 文件系统 (可用空间为 27K)
- 支持 FTP 上传脚本文件至模块

其启动运行时的界面如下图所示:







```
WinnerMicro W600
MicroPython v1.10-279-g3c60627-dirty on 2019-05-24; WinnerMicro module with W600
Type "help()" for more information.
>>> help()
Welcome to MicroPython on the W600!
For generic online docs please visit http://docs.micropython.org/
For access to the hardware use the 'machine' module:
import machine
pb26 = machine.Pin(machine.Pin.PB_26, machine.Pin.OUT, machine.Pin.PULL_DOWN)
pb26. value (1)
pb27 = machine.Pin(machine.Pin.PB_27, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
print(pb27.value())
Basic WiFi configuration:
import network
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.active(True)
                                           # Scan for available access points
sta_if.scan()
sta_if.connect("<AP_name>", "<password>") # Connect to an AP
sta_if.isconnected()
                                           # Check for successful connection
```

>>>

```
Control commands:
                -- on a blank line, enter raw REPL mode
  CTRL-A
  CTRL-B
                -- on a blank line, enter normal REPL mode
  CTRL-C
                -- interrupt a running program
  CTRL-D
                -- on a blank line, do a soft reset of the board
  CTRL-E
                -- on a blank line, enter paste mode
For further help on a specific object, type help(obj)
For a list of available modules, type help('modules')
```

MicroPython 所支持的模块用法可以在 docs 目录下查看其使用方法,

此外官方还提供了很多的支持模块,官网的下载地址为:

https://github.com/micropython/micropython-lib

用户可以下载下来拷入模块,然后在脚本中导入使用即可。

快速上手 MicroPython

目前 W60X 在 MicroPython 1.10 版本上移植成功, 既提供了源码包供有需要的用户重新编译, 也提供了 编译好的固件直接下载烧录使用。



3.1 直接下载固件使用

为了方便用户使用,省去编译固件的操作,我们在官网 http://www.winnermicro.com 提供了编译好的 固件,只需要下载固件烧写到模块即可启动使用,如何烧写固件请参考官网提供的固件烧写文档。

3.2 重新编译 MicroPython

本操作基于GCC编译,在Linux系统下可以直接在shell中操作;在Windows系统下需要先安装Cygwin,推荐下载我们官网提供的W60X IDE集成包,里面带有Cygwin环境可直接使用。

3.2.1 下载交叉编译工具

W60X 使用的交叉编译工具中的 gcc 为 arm-none-eabi-gcc, 下载地址为: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/4.9-2014-q4-major。

解压之后,需要将交叉编译工具的路径加入到环境变量中,如放在/opt 目录下时:

export PATH=\$PATH:/opt/tools/arm-none-eabi-gcc/bin

可以将此配置写入".bashrc"文件中永久生效,避免每次都需要设置一遍的麻烦。

注意: 因 WM_SDK 目前只支持 4. x 版本的 GCC 编译器进行编译,所以如果选择了其他版本的编译器,需要用户自行解决编译错误。

3.2.2 下载 WM_SDK 开发包

可以在 http://www.winnermicro.com 下载 SDK 包。

下载时需注意 WM SDK 版本从 G3. 01. 00 才开始支持 MicroPython 编译。

解压之后需要设置环境变量"WMSDK_PATH"指明WM_SDK的路径,如:



export WMSDK_PATH=/home/w60x/WM_SDK

可以将此配置写入".bashrc"文件中永久生效,避免每次都需要设置一遍的麻烦。

WM_SDK 包中存在一些在 MicroPython 项目中用不到的组件,可以设置在编译前裁剪掉以减少代码大小。 具体需要打开 WM_SDK/Include/wm_config.h 文件进行修改,将需要裁剪掉的组件的宏开关 "CFG_ON" 改为 "CFG_OFF"即可。

目前推荐关闭的组件有:

#define TLS_CONFIG_RMMS CFG_OFF

#define TLS CONFIG HTTP CLIENT CFG OFF

如果在编译时提示空间超过 ROM 限制,请务必执行此裁剪操作。

3.2.3 下载 MicroPython

请从官网 http://www.winnermicro.com下载源码包,并解压。

3.2.4 编译

在 shell 命令行中进入 MicroPython 工程的 ports/w60x 文件夹, 然后执行编译命令:

make V=s

等待编译完成之后,生成的固件位于 ports/w60x/build 目录下。

3.3 烧录 MicroPython

如果是第一次给 W60X 烧录 MicroPython 固件,可编译*.fls 文件进行烧录,命令如下:

make flash V=s



之后烧录固件,可编译*_gz.img 文件进行烧写,其烧写速度更快,命令如下:

```
make image V=s
```

烧写时需要配置模块串口号,可按照 shell 中的提示或者打开 w60x/tools/download_*.sh,修改 "SERIAL_NAME"变量为实际使用的串口号,再执行烧录命令。

注意: 因为 W60X 只用了 Flash 部分空间作为文件系统, 所以 W60X_GZ.img 最大不能超过 352KB, 如果超过 352Kb 请裁剪掉部分代码以保证系统正常运行。

4 命令行使用实例

MicroPython 提供了一个叫做 REPL 的交互式命令行,可以敲入各种指令进行操作。

4.1 基本打印

```
print('hello world')
print(b' bytes 1234\x01')
print(123456789)
for i in range(4):
    print(i)
```

4.2 使用 Network 连接 WiFi

```
import network

sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)

sta_if.active(True)

sta_if.scan()

sta_if.connect("WM2G", "87654321")
```



sta_if.isconnected()

4.3 使用 socket 进行网络通信

```
import socket

s = socket.socket()
addr = ('www.qq.com', 80)
s.connect(addr)

s.send("hello world!")
s.recv(64)

s.close()
```

注意:必须 WiFi 联网之后才能使用 socket 进行通信。

4.4 使用 Pin 点亮 LED 灯

```
from machine import Pin

led = Pin(Pin.PB_16, Pin.OUT, Pin.PULL_FLOATING)


led.value(1)

led.value(0)
```

4.5 使用 I2C 读取温湿度

MicroPython 既支持硬件 I2C, 也支持软件模拟 I2C, 当 MicroPython 的 I2C 设备 ID 为-1 的时候为使用软件 I2C 功能,非-1 则使用硬件 I2C 功能。

W60X 本身拥有硬件 I2C, 这里以使用 SHT30 温湿度传感器举例:





```
from machine import Pin, I2C
import time
i2c = I2C(0, scl=Pin(Pin.PB_13), sda=Pin(Pin.PB_14), freq=100000)
buf = bytearray(2)
buf[0] = 0x30
buf[1] = 0xA2
i2c.writeto(0x44, buf)
time. sleep_ms (1000)
buf2 = bytearray(6)
buf[0] = 0x2c
buf[1] = 0x06
i2c.writeto(0x44, buf)
buf2 = i2c.readfrom(0x44, 6)
temp_raw = (buf2[0] << 8) + (buf2[1])
humi_raw = (buf2[3] << 8) + (buf2[4])
temp = 175 * temp_raw / 65535 - 45
humi = 100 * humi_raw / 65535
print("temp = {:.2f}, humi = {:.2f}".format(temp, humi))
```

4.6 使用 RTC

```
from machine import RTC

rtc = RTC()
rtc.init((2019, 9, 12, 3, 13, 0, 0, 0))
print(rtc.now())
```

注意: MicroPython 的星期取值范围为 0-6, 0 表示星期一, 其余依次类推。



4.7 使用 SPI

w60x 拥有硬件 spi 功能,按时钟可分为高速 spi(最高 50MHz 时钟)和低速 spi(最高 20MHz 时钟)。 使用高速 spi 时,w60x 只能作为从设备;使用低速 spi 时,w60x 可以作为主设备。

在 MicroPython 中,ID 为-1 时使用软件 spi 功能,ID 为 0 时使用硬件 spi 功能(暂不支持 w60x 作为 从设备的高速 spi 模式),下面使用硬件低速 spi 举例:

```
from machine import Pin, SPI

spi = SPI(0, baudrate=200000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(Pin.PB_16), mosi=Pin(Pin.PB_18), miso=Pin(Pin.PB_17), cs=Pin(Pin.PB_15))

spi. read(10)

spi. read(10, Oxff)

buf = bytearray(50)

spi. readinto(buf)

spi. readinto(buf, Oxff)

spi. write(b'12345')

buf2 = bytearray(4)

spi. write_readinto(b'1234', buf2)

spi. write_readinto(buf2, buf2)
```

注意: w60x 可以用作硬件 spi 的 io 如下表所列:

SPI 功能	对应 IO
sck	PA_01, PA_11, PB_16, PB_27
mosi	PA_04, PA_09, PA_10, PB_02, PB_18
miso	PA_03, PA_05, PA_10, PB_01, PB_17
cs	PA_02, PA_12, PB_00, PB_07, PB_15



4.8 使用 PWM

w60x 拥有 5 路硬件 pwm 功能分别用 0-4 表示, 其频率范围为 1-156250, 占空比范围为 0-255。

```
from machine import Pin, PWM

pwm1 = PWM(Pin(Pin.PB_16), channel=2, freq=100, duty=0)

pwm1 = PWM(Pin(Pin.PB_16), channel=2, freq=100, duty=255)

pwm1. deinit()

pwm2 = PWM(Pin(Pin.PB_18))

pwm2. freq()

pwm2. freq(100)

pwm2. duty()

pwm2. duty(250)
```

注意:每路 pwm 只有部分 io 可用,其对应关系为:

PWM 通道号	可用的 10
PWM 通道 0	PA_00, PA_05, PB_05, PB_18, PB_19, PB_30
PWM 通道 1	PA_01, PA_07, PB_04, PB_13, PB_17, PB_20
PWM 通道 2	PA_02, PA_08, PB_04, PB_03, PB_16, PB_21
PWM 通道 3	PA_03, PA_09, PB_02, PB_06, PB_15, PB_22
PWM 通道 4	PA_04, PA_10, PB_01, PB_08, PB_14, PB_23

4.9 使用 Timer

W60X 拥有 6 组硬件定时器(timer0 已被 WM_SDK 使用,用户只有 tiemr1-tiemr5 可供使用),当 ID 为-1 时使用软件定时器,当 ID 为 1-5 时使用硬件定时器。

from machine import Timer



```
timer1 = Timer(-1)
timer1.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(1))
timer3 = Timer(3)
timer3.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(2))
```

4.10使用 UART

```
from machine import UART

uart = UART(1, 115200)
uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)

uart.write('hello world')

uart.readline()
print(uart.read(5))

buf = bytearray(6)
uart.readinto(buf)
print(buf)
```

注意: 当所读字节数小于实际接收数时不会读取到任何数据。这是因为 WM_SDK 有这个限制,需要移除该限制的用户请自行修改 WM_SDK 中的 Platform\Drivers\uart\wm_uart.c 文件,按下图所示修改:



```
int tls_uart_read(u16 uart_no, u8 * buf, u16 readsize)
{
    ...

    recv = &port->recv;
    data_cnt = CIRC_CNT(recv->head, recv->tail, TLS_UART_RX_BUF_SIZE);
    if (data_cnt >= readsize)
    {
        buflen = readsize;
    }

    else
    {
        buflen = data_cnt;
    }
    ...
}
```

4.11使用 WDT

```
from machine import WDT

wdt = WDT(0,5000000)

wdt.feed()
```

注意:因为WM_SDK已自动在底层最低优先级任务中加入了喂狗功能,所以启用WDT之后,在MicroPython脚本中不用喂狗也可正常运行。

5 脚本文件使用指导

5.1 将脚本文件转为为字节码编入固件

MicroPython 提供了直接将脚本编入固件的功能, W60X 固件在上电之后, 默认会执行ports/w60x/scripts目录下的_boot.py 脚本,用户可以将 Python 脚本代码写入该文件达到上电自动运行的目的。

任何放入 ports/w60x/scripts 目录下的脚本文件在编译时都会被编入固件,执行时需要在代码中调用



"pyexec_frozen_module"来执行指定的脚本文件,如:

```
pyexec_frozen_module("_boot.py");
```

也可以在 boot. py 中再次调用别的脚本文件,两种方法都是可以的。

将脚本编入固件的好处是不占用 fs 文件系统空间,但是会增大固件镜像大小,请用户根据实际情况选择使用。

5.2 上传脚本文件到模块 flash 中

5.2.1 脚本上传方法

W60X 内部 flash 提供了资源有限的文件系统,可供用户存储脚本使用。

为了方便使用,我们在 MicroPython 中集成了 FTP 服务器功能,配置模块联网之后,就可以在 PC 端使用 FTP 客户端将脚本文件拷贝到模块中。

模块联网之后,通过如下操作可以启动 FTP 服务器:

```
import w600
w600.run_ftpserver(port=21, username=None, password=None)
```

这些参数都具有默认值:端口不配时默认使用 21;用户和密码为带双引号的字符串格式,不配则使用 匿名登陆。

匿名登陆之后只能查看和下载文件,不能上传、修改、删除文件,如果提示无权限操作,请设置用户名和密码后再尝试。

模块启动 FTP 服务器时会有如下提示:

```
>>> import w600
>>> w600.run_ftpserver(port=21,username="root",password="123456")
ftpserver is running.
>>> ■
```


嵌入式FTP服务器所支持的功能比较有限,FTP客户端有很多种类,可能存在各种兼容性差异,如果在



使用时发现无法操作,可以尝试更改 FTP 连接的主动/被动模式来解决。


Linux 系统下使用时要注意可能需要关闭防火墙 (iptables), 否则有些主机不能连接 FTP。

下面以FileZilla 为例简单介绍:



如果需要设置主动/被动模式,则如下操作即可:





5.2.2 flash 文件系统结构说明

W60X 默认的文件系统中会有如下文件:



这些文件是系统默认创建的,用户可以直接修改他们直接使用。

其中,模块上电之后会先自动执行 boot. py 脚本,之后会执行 main. py 脚本,所以如果想上电自动运行



某些代码,可以将代码写入这两个脚本即可。一般 boot. py 脚本中放入一些初始化的代码, main. py 脚本中放置功能代码, 当然也可以再增加新的脚本文件, 用户可以根据自己实际情况操作即可。

easyw600.py 脚本是 W60X 模块内置的模块,其集成了部分常用功能,用户可以参考使用,该模块提供如下方法:

import easyw600

easyw600.scan() 方法扫描周边 WiFi 网络

easyw600. oneshot() 启动一键配网功能,直至联网后打印出 IP 地址

easyw600.connect(ssid="myssid", password=None) 方法启动模块连接 WiFi, 联网后打印 IP

easyw600.disconnect() 方法断开网络连接

easyw600. createap(ssid="w60x softap", password=None) 方法创建一个软 ap

easyw600. closeap() 方法关闭软 ap

easyw600. ftpserver() 方法启动内置的 FTP 服务器,端口号为 21,用户名 root,密码 root

cert、lib、sys 文件夹为扩充模块而留,当下载到新的模块之后,可以放置对应到这些目录下,之后就可以在脚本中导入直接使用。

6 版本说明

目前 W60X 发布的 MicroPython 版本为 W60X MicroPython 1.10 B1.3, 已经移植的模块如下图所示:



名和	¬ Т
	_thread.rst
	array.rst
	builtins.rst
	cmath.rst
	framebuf.rst
	gc.rst
	machine.I2C.rst
	machine.Pin.rst
	machine.rst
	machine.RTC.rst
	machine.Signal.rst
	machine.SPI.rst
	machine.Timer.rst
	machine.UART.rst
	machine.WDT.rst
	math.rst
	micropython.rst
	network.rst
	sys.rst
	ubinascii.rst
	ucollections.rst
	uctypes.rst
	uerrno.rst
	uhashlib.rst
	uheapq.rst
	uio.rst
	ujson.rst
	uos.rst
	ure.rst
	uselect.rst
	usocket.rst
	ustruct.rst
	utime.rst
	uzlib.rst

暂不支持 ssl 模块, 待后续更新版本解决。