# 空中交通无线电通话用语

Radiotelephony communications for air traffic services

中国民用航空总局

二〇〇三年八月一日

无线电通话是当今管制员与飞行员信息沟通的主要方式,而无线电通话的正确与否直接关系到飞行安全。在国际航空史上,由于无线电通话用语不标准而导致的飞行事故和事故征候屡有发生。据美国联邦航空局统计,在1992年的17起管制原因造成的事故征候中,有11起与无线电通话中的理解错误有关。在我国航空运输持续发展、空中交通流量持续增加的形势下,进一步规范无线电通话用语对确保我国空中交通的安全、顺畅具有十分重要的意义。为此,我局依据民用航空行业标准《空中交通无线电通话用语》(MH/T 4014-2003)印制了本书。

本书中的英语标准通话参考了国际民航公约有关附件以及 航行服务程序《空中交通管理》(DOC4444)等技术性文件,征 求了国际民航组织陆空通话专家的意见;其中的汉语标准通话考 虑了我国的现状,结合了广大管制和飞行人员多年的实践经验, 涵盖了空中交通无线电通话的各个方面。本书还特别增加了我国 民航特有的公制高度层,以及缩小垂直间隔(RVSM)、区域导航 (RNAV)、8.33KHz 频率间隔等方面的最新通话内容。

民航总局领导十分关心和高度重视本书的编写工作,并在实际编写工作中给予了许多指示和具体的指导,原民航总局副局长、现民航总局顾问阎志祥同志还亲笔题写了书名。此外,在本书的编写过程中还得到了总局飞标司、适航司、安全技术中心、各地区空管单位和航空公司飞行部门的大力支持。在此,谨向他们表

示衷心的感谢。

鉴于本书需要实践的检验以及在实践中不断完善,我局将不断跟踪国际民航组织及航空发达国家在无线电通话用语方面的工作,积极搜集本书在使用过程中的情况。我局衷心希望得到各使用者的建议。希望本书能为推进我国空管事业的发展,保证航空安全发挥积极的作用。

民航总局空管局 二〇〇三年八月一日

# 目 次

前言1
1 范围10
2 术语、定义和缩略语10
2.1 术语和定义 10
2.2 缩略语·····22
3 通话用语要求
3.1 总则 26
3.2 通话结构
3.3 通话基本要求
3.4 发音 (汉语和英语发音)28
3.4.1 数字的读法
3.4.2 字母的发音和读法42
3.5 标准单词
3.6 呼号的读法 51
3.6.1 管制单位的呼号 51
3.6.2 航空器的呼号
3.7 通话·····55

3.8 通信移交	
3.9 许可的发布和复诵要求	
3.10 无线电检查程序60	
4 用语	52
4.1 总则6	2
4.2 通用用语 62	
4.2.1 高度的描述 62	
4.2.2 高度的改变、报告和升降率及 TCAS 指令63	
4.2.3 管制移交及转换频率 68	
4.2.4 呼号的改变 70	
4.2.5 飞行活动通报70	
4.2.6 气象情报72	
4.2.7 位置报告	
4.2.8 附加报告	
4.2.9 机场情报	
4.2.10 助航设备工作状况78	
4.3 机场管制用语	
4.3.1 开车程序 79	

4.3.2 推出程序 80
4.3.3 牵引程序 80
4.3.4 起飞条件 81
4.3.5 滑行程序 82
4.3.6 地面等待
4.3.7 穿越跑道
4.3.8 起飞前准备 88
4.3.9 起飞许可 90
4.3.10 起飞后转弯或爬升的指令92
4.3.11 起落航线飞行93
4.3.12 进近指令 95
4.3.13 着陆96
4.3.14 推迟航空器着陆97
4.3.15 复飞98
4.3.16 与航空器有关的情报 98
4.3.17 着陆后99
4.3.18 航空器的识别 101
4.4 进近管制用语

4.4.1	离场指令101
4.4.2	进近指令102
4.4.3	空中等待指令
4.4.4	预计进近时间
4.5	区域管制用语
4.5.1	空中交通管制放行许可108
4.5.2	航路及许可界限·····109
4.5.3	高度保持指令 110
4.5.4	有关巡航高度的指令 112
4.5.5	紧急下降
4.5.6	不能按请求立即发布许可时的用语/预计许可113
4.5.7	间隔指令
4.5.8	与许可航路平行的航迹(偏置)飞行114
4.6 含	至中交通管制单位之间的协调用语114
4.6.1	预计和修正114
4.6.2	管制移交116
4.6.3	许可的变更·····117
4.6.4	批准请求

4.6.5 进场移交	118
4.6.6 雷达移交	118
4.6.7 快速放行	119
4.7 雷达用语	119
4.7.1 一般雷达管制用语	119
4.7.1.1 雷达识别	119
4.7.1.2 位置情报	120
4.7.1.3 引导指令	120
4.7.1.4 雷达引导的终止	121
4.7.1.5 机动飞行	122
4.7.1.6 速度调整	123
4.7.1.7 雷达管制时省略位置报告	125
4.7.1.8 飞行活动通报和避让行动	125
4.7.1.9 通讯和通讯失效	128
4.7.1.10 雷达服务的终止	129
4.7.1.11 雷达设备工作情况	129
4.7.2 进近雷达管制服务	130
4.7.2.1 进近引导	130

4.7.2.2 引导做仪表进近 130
4.7.2.3 在独立和相关平行进近中的机动飞行132
4.7.3 二次监视雷达用语134
4.7.3.1 要求航空器驾驶员报告 SSR 设备的能力 ······134
4.7.3.2 要求设置应答机编码·····134
4.7.3.3 要求航空器驾驶员重新设置应答机编码134
4.7.3.4 要求航空器驾驶员重新设定指定的模式135
4.7.3.5 询问航空器驾驶员是否已按要求设置应答机编码135
4.7.3.6 要求航空器驾驶员设置"特殊位置识别"135
4.7.3.7 要求航空器驾驶员设置紧急编码 136
4.7.3.8 要求终止应答机工作136
4.7.3.9 要求高度显示136
4.7.3.10 关闭应答机 C 模式 · · · · · 136
4.7.3.11 证实高度
4.8 告警用语 136
4.8.1 低高度告警用语137
4.8.2 近地告警用语
4.9 一般自动相关监视 (ADS) 用语137

4.10 地勤人员和飞行机组之间的用语	137
4.10.1 开车程序(地勤/驾驶舱)	137
4.10.2 推出程序	138
4.11 缩小垂直间隔 (RVSM) 运行用语	139
4.11.1 空中交通管制员和航空器驾驶员之间的用语	139
4.11.2 空中交通管制部门之间的协调用语	141
4.12 区域导航 (RNAV) 运行用语	142
4.12.1 空中交通管制员确认航空器的 RNAV 状态	·142
4.12.2 航空器驾驶员回答航空器的 RNAV 状态	142
4.12.3 在 RNAV 空域中运行	143
4.12.4 航空器进场	143
4.12.5 航空器进近和离场	144
4.13 8.33 千赫用语	144
4.13.1 8.33 千赫的读法	144
4.13.2 使用 8.33 千赫频率间隔时的用语	145
5 紧急情况用语	148
附录 A 常用词语(资料性附录) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151

# 空中交通无线电通话用语

## 1 范围

本标准规定了民用航空空中交通无线电通话用语(英语和汉语)的规范表述方法,以及飞行各阶段无线电通话的有关内容。

本标准适用于民用航空空中交通的无线电通话。

- 2 术语、定义和缩略语
- 2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1.1

正切 abeam

某定位点、地点或目标在航空器左侧或右侧与航空器航迹成 大约 90°角。

注: 正切是指一般性位置, 不是精确点。

2.1.2

机场 aerodrome

供航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域,包括附属的建筑物、装置和设施。

#### 2.1.3

机场管制服务 aerodrome control service 为机场交通提供的空中交通管制服务。

#### 2.1.4

塔台管制室 aerodrome control tower 为机场交通提供空中交通管制服务而设置的单位。

#### 2.1.5

机场活动 aerodrome movement 航空器在活动区的活动。

#### 2.1.6

机场运行最低标准 aerodrome operating minima 机场上可供航空器起飞或着陆的最低条件。

注: 机场运行最低标准一般以能见度、跑道视程、决断高度、 最低下降高度及云底高等条件表示。

#### 2.1.7

机场交通 aerodrome traffic

在机场机动区内的一切交通以及在机场附近所有航空器的 飞行。在机场附近所有航空器的飞行是指已加入、正在进入和脱 离起落航线的航空器的飞行。

#### 2.1.8

机场起落航线 aerodrome traffic circuit 在机场附近航空器运行所遵循的规定航迹。

#### 2.1.9

航空器识别 aircraft identification

用于识别航空器身份的一组字母、数字或字母和数字的组合或等同于航空器呼号的代码。

#### 2.1.10

空中交通 air traffic

一切航空器在飞行中或在机场机动区内的运行。

#### 2.1.11

空中交通管制许可 air traffic control clearance

空中交通管制单位对航空器在限定条件下运行的批准

注:为了方便,空中交通管制许可简称许可,前面可加上滑行、起飞、离场、加入航路、进近、着陆来指示特定飞行阶段的许可。

告警服务 alerting service

为了通知有关组织航空器需要搜寻援救并在必要时协助该组织而设立的一种服务。

#### 2.1.13

修正海压高度 altitude

自平均海平面量至一个面,一个点或作为一个点的物体的垂 直高度。

#### 2.1.14

进近管制室 approach control office

为一个或几个机场受管制的进离场航空器提供空中交通管 制服务而设置的单位。

#### 2.1.15

进近管制服务 approach control service

对进场或离场受管制的飞行所提供的空中交通管制服务。

#### 2.1.16

进近顺序 approach sequence

准许两架或多架航空器进近着陆的次序。

机坪 apron

陆地机场供航空器上下旅客、装卸邮件或货物、加油、停放 或维修等用途而划定的区域。

#### 2.1.18

机坪管理单位 apron management unit

机坪上负责提供地面交通服务的单位。

#### 2.1.19

基线转弯 base turn

航空器在起始进近阶段,在背台航迹末端和中间进近或最后 进近航迹开始之间所作的转弯。

#### 2.1.20

盘旋进近 circling approach

航空器在着陆前围绕机场进行的目视盘旋飞行。

#### 2.1.21

许可界限 clearance limit

空中交通管制许可航空器到达的点。

#### 2.1.22

管制区 control area

从地球表面上空某一指定高度向上延伸的管制空域。

#### 2.1.23

管制地带 control zone

从地球表面向上延伸至规定上限的管制空域。

#### 2.1.24

决断高度(DA)/決断高(DH) decision altitude/height 在精密进近中规定的一个高度或高,在这个高度或高,如果不能建立为继续进近所需的目视参考,应开始复飞。

注1: 决断高度(DA)以平均海平面为基准。

注 2: 决断高 (DH) 以入口标高为基准。

#### 2.1.25

偏航 deviation

计划和实际航迹有偏差的情形。

#### 2.1.26

遇险 distress

航空器及其机上人员遇到紧急和严重危险需要立即援救的 状况。

预计到达时间 estimated time of arrival

预计航空器到达指定位置点(利用导航设备予以确定)的时间(对 IFR 飞行而言),或预计航空器到达机场上空的时间(如机场无导航设备,或对 VFR 飞行而言)。

#### 2.1.28

预计进近时间 expected approach time

空中交通管制预计进场航空器,经推迟着陆后,飞离等待点 开始进入着陆的时间。

#### 2.1.29

最后进近 final approach

仪表进近程序的一个部分,从规定的最后进近定位点或一点 开始,如未规定定位点或一点时,则开始于:

- a) 最后一个程序转弯、基线转弯或直角航线程序进场转弯 的终点(如有规定时);或
- b) 进近程序中规定的最后一个航迹的切入点;并终止于机场附近的一点,从该点可以进行着陆,或者开始进行复飞程序。

# 2.1.30

高度层 flight level

相对于一个特定气压基准 1013.2hPa(百帕)的等压面。

#### 2.1.31

# 航向 heading

航空器纵轴所指的方向, 航向通常以真北、磁北某某度表示。

#### 2.1.32

#### 高 height

自某一特定基准量至某一平面,一个点或作为一个点的物体 的垂直距离。

#### 2.1.33

等待程序 holding procedure

当等待下一个放行许可时, 使航空器保持在指定空域内的预 定的机动飞行。

#### 2.1.34

#### 识别 identification

己知的机场活动或车辆的呼号和监视系统上显示的目标所建立的关系。

#### 2.1.35

仪表进近程序 instrument approach procedure

一系列预先规定的、参照飞行仪表的机动飞行,以便从起始 进近定位点(或,如适用时,由规定的进场航线的起始点)至另 一点的飞行阶段,保持离开障碍物的保护间隔。

注:另一点是指自该点起可完成着陆,或者如未能完成着陆

可飞至一个适用于等待或航路超障准则的位置。

#### 2.1.36

高度 level

航空器在飞行中垂直距离的通称。

注 1: 当气压式高度表定在 QNH 拨正值时,高度表指示为修正海压高度(altitude)。

注 2: 当气压式高度表定在 QFE 拨正值时,高度表指示为场 压高(height)。

注 3: 当气压式高度表定在 1013.2hPa (百帕) 拨正值时, 高度表指示为高度层 (level)。

#### 2.1.37

机动区 manoeuvering area

机场内供航空器起飞,着陆和滑行的那一部分地区(不包括停机坪)。

#### 2.1.38

最低下降高度/高 minimum descent altitude/height 非精密进近或盘旋进近规定的高度。

注:最低下降高度 MDA 是以海平面为基准,最低下降高 MDH 是以机场标高为基准。如果入口标高(threshold elevation)在机场标高之下 2m,则以入口标高为基准。盘旋进近的最低下降高则以机场标高为基准。

活动区 movement area

机场内供航空器起降和滑行的那一部分场地,包括机动区和 停机坪。

#### 2.1.40

程序转弯 procedure turn

- 一种机动飞行: 先做一个转弯, 脱离指定的航迹, 然后再做一反向转弯, 使航空器切入指定的航迹, 并沿着该航迹做反向飞行。
  - 注1:程序转弯按照起始转弯的方向规定为左或右程序转弯。
- 注 2: 按照各个程序的情况,程序转弯可规定为平飞也可规 定为下降转弯。
  - 注 3: 程序转弯有 45°/180°和 80°/260°程序转弯两种。

#### 2.1.41

直角航线程序 race track

为使航空器在起始进近航段降低高度和/或进入反向的程序 不可行时,使航空器入航的程序。

#### 2.1.42

雷达看到 radar contact

在雷达显示器上可看到和识别的特定航空器的雷达反射脉冲或雷达位置符号存在的状况。

雷达识别 radar identification

将某一特定的雷达目标或雷达位置符号与特定航空器相关 联的过程。

#### 2.1.44

雷达引导 radar vectoring

在使用雷达的基础上,以特定的形式向航空器提供航向引导。

#### 2.1.45

反向程序 reverse procedure

在仪表进近程序的起始进近航段,能使航空器转到相反方向 的程序。

注: 反向程序包括程序转弯和基线转弯。

## 2.1.46

跑道 runway

陆地机场内供航空器进行着陆和起飞的一块划定范围的长 方形场地。

#### 2.1.47

道面活动 runway movement

航空器在可用跑道上的任何活动。

跑道视程 runway visual range

航空器驾驶员在跑道中心线上空能看到跑道道面标志或跑 道灯光轮廓或辨认出跑道中心线的距离。

#### 2.1.49

直线进近 straight-in approach

按照仪表飞行规则飞行时,最后进近航迹与着陆跑道中线延长线的夹角在 30°以内的仪表进近;按照目视飞行规则飞行时,不经过起落航线其他各边,直接加入五边的进近。

#### 2.1.50

终端管制区 terminal control area

通常设在一个或几个主要机场附近的、空中交通服务航路汇合处的管制区。

#### 2.1.51

接地点 touchdown

理论上的下滑道切入跑道的区域。

#### 2.1.52

入口 threshold

能用于着陆的那部分跑道的开始。

紧急 urgency

看到或涉及到航空器安全或别的车辆安全或在航空器上(车上)人员安全的状况。

#### 2.1.54

能见度 visibility

昼间能看到并能辨别无灯光的显著目标、夜间能看到并辨别 有灯光的显著目标的能力。

注: 能见度由大气条件所决定并用距离表示。

#### 2.1.55

能见进近 visual approach

IFR 飞行中,当部分或全部仪表进近程序尚未完成时,借助目视地标所做的进近。

#### 2.1.56

目视气象条件 visual meteorological conditions 用能见度、离云的水平距离、云底高标识的气象条件。

#### 2.2 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

下列缩略语通常按照字母连续读出,而不按照特殊的发音读法读出。标有\*号的缩略语可作为一个单词,按照英语发音规则读出。

ADS 自动相关监视 (Automatic dependent surveillance)
AFIS 机场飞行情报服务 (Aerodrome flight information service)

航行情报服务 (Aeronautical information service)

AMSL 距平均海平面高度 (Above mean sea level)

AOR 责任区 (Area of responsibility)
ATC 空中交通管制 (Air traffic control)

AIS

ATD 实际离场时间 (Actual time of departure)

ATIS\* 自动终端情报服务 (Automatic terminal

information service)

ATS 空中交通服务 (Air traffic service)
ATZ 机场交通地带 (Aerodrome traffic zone)

CAVOK\* 天气良好 (Ceiling and Visibility OK, i.e.

Visibility, cloud and present weather better than

prescribed values or condition)

CPDLC 空中交通管制员航空器驾驶员数据链通信

(Controller-pilot data link communications)

CTR 管制地带 (Control zone)

DME 测距仪 (Distance measuring equipment) EET 预计经过时间 (Estimated elapsed time)

ETA 预计到达时间 (Estimated time of arrival or

estimating arrival)

ETD 预计离场时间 (Estimated time of departure or

estimating departure)

FIC 飞行情报中心 (Flight information center)
FIR 飞行情报区 (Flight information region)
FIS 飞行情报服务 (Flight information service)

HF 高频 (High frequency)

H24 24 小时服务 (Continues day and night service)

IFR仪表飞行规则(Instrument flight rules)ILS仪表着陆系统(Instrument landing system)

IMC 仪表气象条件 (Instrument meteorological

condition)

INFO\* 情报 (Information)

INS 惯性导航系统 (Inertial navigation system)

MET\* 气象 (Meteorological or meteorology)

MLS 微波着陆系统 (Microwave landing system)

MNPS 最低导航性能规范 (Minimum navigation

performance specifications)

NDB 无方向性信标台 (Non-directional radio beacon)

NOZ 正常运行区 (Normal operating zone)
NTZ 非侵入区 (No-transgression zone)

NIL\* 无或无可发送 (None or I have nothing to send

you)

NOTAM\* 航行通告 (Notice to Airman, i.e. A notice

containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight

operations)

PAOAS 平行进近障碍物评估面(Parallel approach obstacle

assessment surfaces)

QFE 场压 (Atmospheric pressure at aerodrome

elevation, or at runway threshold)

QNH 修正海平面气压 (Altimeter sub-scale setting to

obtain elevation when on the ground)

RCC 援救协调中心 (Rescue co-ordination center)

RNAV\* 区域导航 (Area navigation)

RNP 所需导航性能 (Required navigation performance)

RVSM 缩小垂直间隔 (Reduced vertical separation

minimum)

SELCAL\* 选择呼叫 (A system which permits the selective

calling of individual aircraft over radiotelephone channels linking a ground station with the aircraft)

SID\* 标准仪表离场 (Standard instrument departure)

SIGMET\* 航路重要天气报 (Information concerning

en-route weather phenomena which may affect safety

of aircraft operations)

SNOWTAM\* 雪情通告 (A special series NOTAM notifying the

presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means

of a special format)

SPECIAL\* 特选报 (Special meteorological report)

SSR 二次监视雷达 (Secondary surveillance radar)

SST 超音速运输机 (Supersonic transport)

STAR\* 标准仪表进场 (Standard terminal arrival route)

TCAS 或 机载防撞系统 (Traffic alert and collision ACAS\* avoidance system/Airborne collision avoidance

system)

TAF\* 机场预报 (Aerodrome forecast)
TMA 终端管制区 (Terminal control area)

UHF 特高频 (Ultra-high frequency)

UIR 高空情报区 (Upper flight information region)
UTC 协调世界时 (Coordinated universal time)

VASIS\* 目视进近坡度指示系统 (Visual approach slope

indicator system)

VFR 目视飞行规则 (Visual flight rules)

VHF 甚高频 (Very high frequency)
VIP 要客 (Very important person)

VMC 目视气象条件 (Visual meteorological conditions)
VOLMET\* 对空天气广播 (Meteorological information for

aircraft in flight)

VOR 全向信标台 (VHF omnidirectional radio range)

#### 3 通话用语要求

#### 3.1 总则

空中交通无线电通话用语应用于空中交通服务单位与航空 器之间的话音联络。它有自己特殊的发音规则,语言简洁、严谨, 经过严格的缩减程序,通常为祈使句。

#### 3.2 通话结构

3.2.1 首次联系时应采用的通话结构为:对方呼号+己方呼号+通

话内容。

- 3.2.2 首次通话以后的各次通话,空中交通管制员宜采用下列通话结构:对方呼号+通话内容。
- 3.2.3 航空器驾驶员宜采用的通话结构为: 对方呼号+己方呼号+通话内容。
- 3.2.4 空中交通管制员肯定航空器驾驶员复诵的内容时可仅呼对 方呼号。当空中交通管制员认为有必要时,可具体肯定。
- 3.3 通话基本要求
- 3.3.1 先想后说,应在发话之前想好说话内容。
- 3.3.2 先听后说,应避免干扰他人通话。
- 3.3.3 应熟练掌握送话器使用技巧。
- 3.3.4 发话速度应保持适中,在发送须记录的信息时降低速率。
- 3.3.5 通话时每个单词发音应清楚、明白并保持通话音量平稳, 使用正常语调。
- 3.3.6 在通话中的数字前应稍作停顿,重读数字应以较慢的语速发出,以便于理解。
- 3.3.7 应避免使用"啊、哦"等犹豫不决的词。
- 3.3.8 为保证通话内容的完整性,应在开始通话前按下发送开关, 待发话完毕后再将其松开。

# 3.4 发音(汉语和英语发音)

# 3.4.1 数字的读法

# 3.4.1.1 数字的标准读法

数字的标准读法见表 1。

表 1

¥4>	ションエンキンチ	サンエンキント
数字	汉语读法	英语读法
0	洞	ZE-RO
	<u>.</u>	
1	幺	WUN
2	两	TOO
3	三	TREE
4	<u> </u>	FOW-er
4	<u> </u>	row-ei
5	Ŧi.	FIFE
6	六	SIX
7	 	SEV-en
,	,,,	32, 411
8	人	AIT
9	九	NIN-er
9	/	INTIN-EI
	点	DAY-SEE-MAL 或
		POINT
100	H	HUN-dred

1000	千	TOU-SAND
黑体部分应重读。		

#### 3.4.1.2 数字组合的一般读法

数字组合的汉语读法一般按数字的汉语发音按顺序逐位读出 数字;整百或整千或整千整百组合的数字通常读出数字,后面加 上百或千或千百;也可按数字顺序读出。数字组合的英语读法通 常按照数字的英语发音按顺序逐位读出;整百或整千或整千整百 组合的数字通常读出数字,后面加上百或千或千百的英语读法。

数字组合一般读法的示例见表2。

表 2

数字	汉语读法	英语读法
10	幺洞	WUN ZE-RO
75	拐五	SEV-en FIFE
200	两百	TOO HUN-dred
450	四五洞 四百五	FOW-er FIFE ZE-RO
3600	三千六	TREE TOU-SAND SIX HUN-dred
2121	两幺两幺	TOO WUN TOO WUN
9000	九千	NIN-er TOU-SAND
33122	三三幺两两	TREE TREE WUN TOO TOO

# 3.4.1.3 数字组合的特殊读法

## 3.4.1.3.1 高度的读法

3.4.1.3.1.1 对符合我国高度层配备标准的高度, 其读法示例见表 3。

表 3

高度层	汉语读法	英语读法
600m	六百	SIX HUN-dred METERS
900m	九百	NIN-er HUN-dred METERS
1200m	一千二 或 幺两	WUN TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
1500m	一千五 或 幺五	WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
1800m	一千八 或 幺八	WUN TOU-SANDAIT HUN-dred METERS
2100m	两幺	TOO TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
2400m	两千四	TOO TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
2700m	两手七 或两拐	TOO TOU-SAND SEV-en HUN-dred METERS
3000m	三千	TREE TOU-SAND METERS

3300m	三千三	TREE TOU-SAND TREE HUN-dred METERS
3600m	三千六	TREE TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
3900m	三千九	TREE TOU-SAND NIN-er HUN-dred METERS
4200m	四千二 或四两	FOW-er TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
4500m	四千五	FOW-er TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
4800m	四千八	FOW-er TOU-SANDAIT HUN-dred METERS
5100m	五千一 或 五幺	FIFE TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
5400m	五千四	FIFE TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
5700m	五千七 或五拐	FIFE TOU-SAND SEV-en HUN-dred METERS
6000m	六千	SIX TOU-SAND METERS
6300m	六千三	SIX TOU-SAND TREE HUN-dred METERS
6600m	六千六	SIX TOU-SAND SIX HUN-dred METERS

6900m	六千九	SIX TOU-SAND NIN-er HUN-dred METERS
7200m	拐两	SEV-en TOU-SAND TOO HUN-dred METERS
7500m	七千五	SEV-en TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS
7800m	七千八	SEV-en TOU-SANDAIT HUN-dred METERS
8100m	八千一	AIT TOU-SAND WUN HUN-dred METERS
8400m	八千四	AIT TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
9000m	九千	NIN-er TOU-SAND METERS
9600m	九千六	NIN-er TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
10200m	幺洞两	TEN TOU-SAND TOO HUN-dred METERS 或 WUN ZE-ROTOU-SAND TOO HUN-dred METERS
10800m	幺洞八	TEN TOU-SANDAIT HUN-dred  METERS 或  WUN ZE-RO TOU-SANDAIT  HUN-dred METERS  ELEVEN TOU-SAND FOW-er
11400m	幺幺四	HUN-dred METERS 或

		WUN WUN TOU-SAND FOW-er HUN-dred METERS
12000m	幺两洞	WUN TOO TOU-SAND METERS
12600m	幺两六	WUN TOO TOU-SAND SIX HUN-dred METERS
13200m	幺三两	WUN TREE TOU-SAND TOO HUN-dred METERS

3.4.1.3.1.2 以 1013.2 hPa 为基准面,对符合英制高度层配备标准的高度,使用汉语读法时,按照分别读出万位、千位和百位上数字的读法,高度层低于 10000ft 时,读作 x 千英尺;使用英语读法时,按照国际民航组织的发音,在 FLIGHT LEVEL 后逐位读出万位、千位和百位上的数字。读法示例见表 4。

表 4

	1	
高度层	汉语读法	英语读法
9000ft	九千英尺	FLIGHT LEVELNIN-er ZE-RO
29000ft	两九洞	FLIGHT LEVELTOO NIN-er
		ZE-RO
33000ft	三三洞	FLIGHT LEVELTREE TREE
		ZE-RO

3.4.1.3.1.3 当高度指令涉及公英制高度层转换时,英制高度层的 首次英语读法按照国际民航组织的发音,在 FLIGHT LEVEL 后 逐位读出万位、千位和百位上的数字;汉语读法读作 x 万 x 千英 尺。符合我国高度层的首次英语读法为x TOU-SAND x HUN-dred METERS,汉语读法为 x 万 x 千 x 百米。示例见表 5。

表 5

高度层	首次汉语读法	首次英语读法
6600m	六千六百米	SIX TOU-SAND SIX
		HUN-dred METERS
9600m	九千六百米	NIN-er TOU-SAND SIX
		HUN-dred METERS
9000ft	九千英尺	FLIGHT LEVELNIN-er
		ZE-RO
29000ft	两万九千英尺	FLIGHT LEVELTOO NIN-er
		ZE-RO
33000ft	三万三千英尺	FLIGHT LEVELTREE TREE
		ZE-RO

3.4.1.3.1.4 当高度指令涉及气压基准面转换时,空中交通管制员应在通话中指明新的气压基准面数值,以后可省略气压基准面。航空器驾驶员应对空中交通管制员指定的气压基准面(数值)进行复诵。符合我国高度层配备标准的高度,使用汉语读法时,对上升到以 1013.2 hPa 为基准面的高度,在高度数字前加上"标准气压"(示例:"上升到标准气压六千六")。当以修正海平面气压为基准面时,在高度数字前加上"修正海压",在高度数字后加上"修正海压(数值)"(示例:"下降到修正海压一千五,修正

海压幺洞幺幺")。当以场面气压为基准面时,在高度数字前加上"场压",在高度数字后加上"场压(数值)"(示例:"下降到场压一千五,场压幺洞幺幺")。使用英语读法时,对上升到以1013.2hPa 为基准面的高度,在高度数字后加上"ON WUN ZE-RO WUN TREE"(示例:"CLIMB TO SIX TOU-SAND SIX HUN-dred METERS ON WUN ZE-RO WUN TREE (or ON STANDARD)")。当以修正海平面气压为基准面时,在高度数字后加上"ON QNH(数值)"(示例:"DESCEND TO WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS ON QNH WUN ZE-RO WUN WUN")。当以场面气压为基准面时,在高度数字后加上"ON QFE(数值)"(示例:"DESCEND TO WUN TOU-SAND FIFE HUN-dred METERS ON QFE WUN ZE-RO WUN WUN")。

3.4.1.3.1.5 对不符合我国高度层配备标准的高度,按照 3.4.1 数字的一般读法读出。鉴于非高度层配备标准的高度多应用于进近、起落航线、通用航空飞行和使用半数高度层等情况,为了使对方能够明确理解、不易与固定高度混淆,其读法应全读,高度的后面应读出"米"。示例见表 6。

表 6

高度	汉语读法	英语读法
100m/QNH	修正海压一百米	WUN HUN-dred METERS
		QNH

450m/QNE	标准气压四百五	FOW-er FIFE ZE-RO
	十米	METERS STANDARD
700m/QNH	修正海压七百米	SEV-en HUN-dred METERS
		QNH
1210m/QNE	标准气压幺两幺	WUN TOO WUN ZE-RO
	洞米	METERS STANDARD
8000m/QNE	标准气压八千米	AIT TOU-SAND METERS
		STANDARD
7100m/QNE	标准气压七千一	SEV-en TOU-SAND WUN
	百米	HUN-dred METERS
		STANDARD

# 3.4.1.3.2 最低下降(决断)高/(高度)的读法

汉语读法为:最低下降(决断)高/(高度)+数字,数字按照3.4.1数字的一般读法读出,后加"米"。英语读法为:缩写的英文全名+数字的一般英语读法+单位。示例见表7。

表 7

最低下降 (决断)高/ 高度	汉语读法	英语读法
MDH 130m	最低下降高一 百三十米	MINIMUM DESCENT HEIGHT WUN TREE ZE-RO METERS
DA 486m	决断高度四百 八十六米	DECISION ALTITUDE FOW-er AIT SIX METERS

### 3.4.1.3.3 机场标高的读法

汉语读法为:"标高"加"数字",数字按照3.4.1数字的一般读法读出。英语读法为:"elevation"+数字的一般英语读法+单位。示例见表8。

表 8

机场标高	汉语读法	英语读法
269 m	标高两百六十 九米	ELEVATION TOO SIX NIN-er METERS

## 3.4.1.3.4 时间的读法

时间的汉语读法一般只读出分,必要时读出小时和分。具体读法按 3.4.1.1 的规定。英语读法按照 3.4.1 数字的一般读法读出。示例见表 9。

表 9

时间	汉语读法	英语读法
12:35	三五或幺两三 五	TREE FIFE or WUN TOO TREE FIFE
10:00	整点或幺洞洞 洞	ZE-RO ZE-RO or WUN ZE-RO ZE-RO ZE-RO

### 3.4.1.3.5 气压的读法

数字应逐位读出。汉语读法为气压的 Q 字简语加数字的汉语

读法。英语的读法为气压的 Q 字简语加数字的英语读法读出。示例见表 10。

表 10

气压	汉语读法	英语读法
QFE 1003	场压幺洞洞 三	QFE WUN ZE-RO ZE-RO TREE
QNH 1000	修正海压幺 洞洞洞	QNH WUN ZE-RO ZE-RO ZE-RO

### 3.4.1.3.6 航向的读法

航向后应跟三位数并逐位读出数值。示例见表 11。

表 11

航向	汉语读法	英语读法
100°	航向幺洞洞	HEADING WUN ZE-RO ZE-RO
005°	航向洞洞五	HEADING ZE-RO ZE-RO FIFE
360°	航向三六洞	HEADING TREE SIX ZE-RO

### 3.4.1.3.7 速度的读法

使用海里每小时作为速度单位时,逐位读出数值,汉语读法 后不加单位。使用公里每小时作为速度单位时,后面应加上单位。 使用马赫数作为速度单位时读作"马赫数点××"或"马赫数× 点××"。速度的英语读法按照 3.4.1 数字的一般读法读出,后加速度单位。马赫数的英语读法为省略小数点前面的 0,读作:"MACH"加"POINT"加"(数字)"。示例见表 12。

表 12

速度	汉语读法	英语读法
280knots	两八洞	TOO AIT ZE-RO KNOTS
450km/h	四百五十公	FOW-er FIFE ZE-RO
	里小时	KILOMETERS PER HOUR
M0.85	马赫数点八	MACH NUMBER POINT AIT
	五	FIFE
7m/s	7米秒	SEV-en METERS PER
		SECOND

### 3.4.1.3.8 频率的读法

汉语中,频率应逐位读出。英语读法按照 3.4.1 数字的一般 读法读出,高频应读出单位。示例见表 13。

表 13

频率	汉语读法	英语读法
121.45 MHz	幺两幺点四 五	WUN TOO WUN DAY-SEE-MAL FOW-er FIFE
6565 KHz	六五六五	SIX FIFE SIX FIFE KILO HERTZ

注: 使用 8.33 千赫频率间隔时的读法和用语见 4.13。

### 3.4.1.3.9 跑道的读法

跑道编号应按照数字的汉语或英语发音逐位读出。跑道编号后的英文字母R、L、C分别表示RIGHT、LEFT、CENTER。汉语按照右、左、中读出,英语分别按照"RIGHT"、"LEFT"、"CENTER"读出。示例见表14。

表 14

跑道编号	汉语读法	英语读法
03	跑道洞三	RUNWAY ZE-RO TREE
08L	跑道洞八左	RUNWAY ZE-RO AIT LEFT

### 3.4.1.3.10 距离的读法

按3.4.1.2的规定,后面加上单位。示例见表15。

表 15

距离	汉语读法	英语读法
18 n mile	幺八海里	WUN AIT MILES
486 km	四八六公里	FOW-er AIT SIX KILOMETERS

### 3.4.1.3.11 飞行活动通报中方位的读法

按照时钟的习惯读法读出。汉语读作"××点钟方位"。英语读作"(number) O'CLOCK"。示例见表16。

表 16

方位	汉语读法	英语读法
1点钟方位	一点钟方位	WUN O'CLOCK
10点钟方位	十点钟方位	TEN O'CLOCK
11点钟方位	十一点钟方位	ELEVEN O'CLOCK
12点钟方位	十二点钟方位	TWELVE O'CLOCK

### 3.4.1.3.12 应答机编码的读法

应答机编码发音按照数字的发音逐位读出。示例见表17。

表 17

应答机编码	汉语读法	英语读法
3213	应答机三两 幺三	SQUAWK TREE TOO WUN TREE

### 3.4.1.3.13 航空器机型的读法

航空器机型通常按照航空器制造商注册的方式发音。汉语发音时,航空器名按照翻译的汉语名称读出,型号按照汉语发音习惯。英语的发音按照习惯读法。示例见表18。

表 18

机型	汉语读法	英语读法
B737-300	波音七三七 三	Boeing SEV-en TREE SEV-en
	百	TREE HUN-dred

A340	空客三四零	Airbus TREE FOW-er ZE-RO
EMB145	EMB145	EMB WUN FOW-er FIFE
Y-7 200	运七两百	Yun SEV-en TOO HUN-dred
TU-204	图204	Tupolev TOO ZE-RO FOW-er
D-328	道尼尔328	Dornier TREE TOO AIT
CRJ-200	CRJ两百	CRJ TOO HUN-dred

3.4.1.3.14 有关气象方面的数字如能见度等的读法,按照气象部门的规定读出。

# 3.4.2 字母的发音和读法

### 3.4.2.1 标准字母的发音

标准字母的发音见表 19。

表 19

字母	单词	发音
LETTER	WORD	PRONUNCIATION
A	Alpha	<u>AL</u> FAH
В	Bravo	<u>BRAH</u> VOH
С	Charlie	<u>CHAR</u> LEE
D	Delta	<u>DELL</u> TAH
Е	Echo	ECK OH
F	Foxtrot	<u>FOKS</u> TROT

G	Golf	GOLF			
Н	Hotel	HOH <u>TELL</u>			
I	India	<u>IN</u> DEE AH			
J	Juliett	<u>JEW</u> LEE <u>ETT</u>			
K	Kilo	<u>KEY</u> LOH			
L	Lima	<u>LEE</u> MAH			
M	Mike	MIKE			
N	November	NO <u>VEM</u> BER			
0	Oscar	OSS CAH			
P	Papa	РАН <u>РАН</u>			
Q	Quebec	KEH <u>BECK</u>			
R	Romeo	ROW ME OH			
S	Sierra	SEE <u>AIR</u> RAH			
T	Tango	TANG GO			
U	Uniform	YOU NEE FORM			
V	Victor	VIK TAH			
w	Whiskey	<u>WISS</u> KEY			
X	X-ray	ECKS RAY			
Y	Yankee	YANG KEY			
Z	Zulu	<u>Z00</u> L00			
下划线的部分应重读。					

### 3.4.2.2 特殊字母的读法

### 3.4.2.2.1 机场识别代码的读法

机场识别代码按英文字母逐位读出。示例见表20。

表 20

机场识	汉语读法	英语读法
别代码		
RJTY	ROMEO JULIETT	ROMEO JULIETT
	TANGO YANKEE	TANGO YANKEE
ZBAA	ZULU BRAVO	ZULU BRAVO ALPHA
	ALPHA ALPHA	ALPHA

### 3.4.2.2.2 全向信标台(VOR)和无方向信标台(NDB)的读法

在汉语读法中,VOR台和NDB台按照航图中的地名读出。 英语读法按照字母发音读出该台识别代码。对于VOR和NDB导 航台名称相同,不建在一起且距离较远时,应在台名后加NDB 或VOR(示例:怀柔VOR和怀柔NDB)。示例见表21。

表 21

全向信标台	汉语读法	英语读法	
SIA	西安	SIERRA INDIA ALPHA	
VYK	大王庄	VICTOR YANKEE KILO	
VM	石各庄	VICTOR MIKE	

SX	南浔	SIERRA X-RAY

### 3.4.2.2.3 航路点的读法

如航路点是五个英文字母,则中英文读法相同,按照一个单词的英语发音读出,如航路点是P和数字组成,则汉语按照P加数字读出,英语按照字母和数字的发音读出。示例见表22。

表 22

航路点	汉语读法	英语读法	
BUBDA	BUBDA	BUBDA	
ANDIN	ANDIN	ANDIN	
P23	P两三	PAPA TOO TREE	

### 3.4.2.2.4 航路的读法

航路由航路代号和编码组成,分别按照数字和字母的发音读出,航路代号前有U、K、S时,分别按照"UPPER"、"KOPTER"和"SUPERSONIC"读出,表示英文单词UPPER、HELICOPTER、SUPERSONIC。标准进离场航线汉语按导航台名称加有效代号加航路代号加进场或离场读出;英语按照字母和数字的发音,后加"ARRIVAL"、"DEPARTURE"读出。示例见表23。

表 23

|--|

G595	G595/GOLF五九 五	GOLF FIFE NIN-er FIFE
J325	J325/JULIETT三 两五	JULIETT TREE TOO FIFE
VYK-01A	大王庄洞幺号进 场	VICTOR YANKEE KILO ZE-RO WUN ARRIVAL
NHW-2D	南汇两号离场	NOVEMBER HOTEL WHISKEY TOO DEPARTURE

### 3.5 标准单词

下列标准单词在通话中具有特定的含义。

- 3.5.1 ACKNOWLEDGE 请认收 (Let me know that you have received and understood this message 向我表示你已经收到并理解该电报)。
- 3.5.2 AFFIRM 是的 (Yes是的)。
- 3.5.3 APPROVED 同意 (Permission for proposed action granted 批准所申请的行动)。
- 3.5.4 BREAK 还有 (I hereby indicate the separation between portions of the message, to be used where there is no clear distinction between the text and other portions of the message 表示电报各部分的间断;用于电文与电报的其他部分无明显区别的情况。如果信

息的各个部分之间没有明显的区别可以使用该词作为信息各部分 之间的间隔标志)。

- 3.5.5 BREAK BREAK 另外(I hereby indicate the separation between messages transmitted to different aircraft in a very busy environment 表示在非常繁忙的情况下,发布给不同航空器的电报之间的间断)。
- 3.5.6 CANCEL 取消 (Annul the previously transmitted clearance 废除此前所发布的许可)。
- 3.5.7 CHECK 检查 (Examine a system or procedure, and no answer is normally expected 检查系统或程序,且通常不回答)。
- 3.5.8 CLEARED 可以(Authorized to proceed under the conditions specified 批准按指定条件前行)。
- 3.5.9 CONFIRM 证实 (Have I correctly received the following...? or Did you correctly received this message 我是否已经准确地收到了...? 或 你是否已经准确地收到了本电报?)。
- 3.5.10 CONTACT 联系(Establish radio contact with... 与......建立无线电联系)。
- 3.5.11 CORRECT 正确 (That is correct 你所讲的是正确的)。
- 3.5.12 CORRECTION 更正 (An error has been made in this transmission or message indicated. The correct version is... 在本电

报出了一个错误,或所发布的信息本身是错的,正确的内容应当是......)。

- 3.5.13 DISREGARD 作废 (Consider that transmission as not sent 当作信息没有发送)。
- 3.5.14 GO AHEAD 请讲 (proceed with your message 发你的电报)。
- 注: The phrase "GO AHEAD" is not normally used in surface movement communications 用语"GO AHEAD"通常不用于场面活动通信中。
- 3.5.15 HOW DO YOU READ? 信号怎样 (What is the readability of my transmission? 我所发电报的清晰度如何?)。
- 3.5.16 I SAY AGAIN 我重复一遍(I repeat for clarity or emphasis 为了表示澄清或强调,我重复一遍)。
- 3.5.17 MONITOR 守听(Listen or on (frequency) 收听或调定到某个频率)。
- 3.5.18 NEGATIVE 错误或不同意 (No or Permission not granted or That is not correct 并非如此,或不允许,或不对)。
- 3.5.19 OUT 完毕 (This exchange of transmissions is ended and no response is expected 本次通话已经结束,并且你不需做出回答)。

- 注: The word "OUT" is not normally used in VHF communications 用语"OUT"通常不用于VHF通信中。
- 3.5.20 OVER 请回答 (My transmission is ended and I expect a response from you 我发话完毕,并希望你回答)。
- 注: The word "OVER" is not normally used in VHF communications 用语"OVER"通常不用于VHF通信中
- 3.5.21 READ BACK 请复诵(Report all, or the specified part, of this message back to me exactly as received 请向我准确地重复本电报 所有或部分内容)。
- 3.5.22 RECLEARED 重新许可 (A change has been made to your last clearance and this new clearance supersedes your previous clearance or part thereof 此前发布给你的许可已经变更,这一新的许可将取代刚才的许可或其中部分内容)。
- 3.5.23 REPORT 报告(Pass me the following information 向我传达下列情报)。
- 3.5.24 REQUEST 请求(I should like to know..., or I wish to obtain... 我希望知道......或我希望得到......)。
- 3.5.25 ROGER 收到 (I have received all of your last transmission 我已经收到了你刚才的发话)。
- 注: Under no circumstances to be used in reply to a question requiring "READ BACK" or a direct answer in the affirmative

(AFFIRM) or negative (NEGATIVE) 任何情况下,不得采用"对"或者"不对"来回答要求复诵的问题。

- 3.5.26 SAY AGAIN 再说或重复一遍(Repeat all, or the following part, of your last transmission请重复你刚才发话的所有内容或下列部分)。
- 3.5.27 SPEAK SLOWER 讲慢点 (Reduce your rate of speech 请降低你的语速)。
- 3.5.28 STANDBY 稍等或等待 (Wait and I will call you 请等候, 我将呼叫你)。
- 3.5.29 VERIFY 核实 (Check and confirm with originator 与发电方进行检查和确认)。
- 3.5.30 WILCO 照 办 ( Abbreviation for "will comply", I understand your message and will comply with it "将照办"的缩略 语,我已经明白了你的电报并将按照该电报执行)。
- 3.5.31 WORDS TWICE 讲两遍。
- 3.5.31.1 As a request:

对于申请来说

Communication is difficult. Please send every word or group of words twice.

通信困难, 请把每个词(组)发送两遍。

### 3.5.31.2 As information:

对于信息来说

Since communication is difficult, every word or group of words in this message will be sent twice  $_{\circ}$ 

因为通信困难,该电报的每个词(组)将被发送两遍。

### 3.6 呼号的读法

# 3.6.1 管制单位的呼号

3.6.1.1 管制单位的名称由管制单位所在地的名字和后缀组成。后缀表明提供何种服务或单位类型。示例见表24。

表 24

管制单位或服务	后缀汉语 简呼	后缀英语简呼
区域管制中心(Area control centre)	区域	CONTROL
进近管制(Approach control)	进近	APPROACH
进场雷达管制(Approach control radar arrival)	进场	ARRIVAL
离场雷达管制(Approach control radar departure)	离场	DEPARTURE
机场管制(Aerodrome control)	塔台	TOWER

地面活动管制(Surface	地面	GROUND
movement control)		
放行许可发布(Clearance	放行	DELIVERY
delivery)		
飞行情报服务(Flight	情报	INFORMATION
information service)		
机坪管制/管理服务(Apron	机坪	APRON
control/management service)		
公司签派(Company dispatch)	签派	DISPATCH

3.6.1.2 航空器和管制单位初次联系时,应呼航空器和管制单位的 全称。在建立双向联系以后的各次通话中,宜简呼地名,管制单 位或服务可省略。示例见表25。

表 25

管制单位或 服务	汉语简呼	英语简呼
北京区域管	北京区域或	BEIJING CONTROL 或
制中心	北京	BEIJING

### 3.6.2 航空器的呼号

- 3.6.2.1 航空器的呼号有以下三种形式:
- a) 航空器的注册号: 注册号字母和数字应按照字母和数字的标准发音逐位读出。有时航空器制造厂商或航空器机型名称通常

作为注册号字母的前缀。航空器制造厂商或航空器机型名称按照 英语发音习惯或翻译的汉语读出:

示例1:

G-ABCD GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA(英汉 读法相同)

示例2:

Cessna G-ABCD 汉语读法为:

塞斯纳 GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA 英语读法为:

### Cessna GOLF ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA

b) 航空器经营人的无线电呼号加航空器注册号的最后四位字母: 航空器经营人呼号英语发音按照国际民航组织指定的无线电呼号读出,注册号的字母全部按照字母英语标准发音逐位读出。航空器经营人的无线电呼号汉语发音按照中国民航规定的呼号读出,航空器注册号按照字母英语标准发音逐位读出。示例见表26:

表 26

航空器的呼号	汉语读法	英语读法
CCA BHWC	国航BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE	AIR CHINA BRAVO HOTEL WHISKEY CHARLIE

c) 航空器经营人的无线电呼号加航班号: 航空器经营人呼号的英语发音按照国际民航组织指定的无线电呼号读出。中国的航空公司呼号汉语发音按照中国民航规定的呼号读出。航班号的字母全部按照字母英语标准发音逐位读出,数字应按照数字的汉语、英语标准发音逐位读出。示例见表27。

表 27

航空器的呼号	汉语读法	英语读法	
CCA 998A	国航玖玖捌	AIR CHINA NIN-er NIN-er	
	ALPHA	AIT ALPHA	
CES72AC	东方拐两	CHINA EASTERN SEV-en	
	ALPHA	TOO ALPHA CHARLIE	
	CHARLIE		
CCA1201	国航幺两洞幺	AIR CHINA WUN TOO	
		ZE-RO WUN	

- 3.6.2.2 在建立满意的双向通信联系之后,在无任何混淆产生的情况下,在3.6.2.1中航空器的呼号可缩减成如下形式:
- a) 航空器的注册号中的第一个和至少最后两个字母(示例: G-CD 或Cessna G-CD);
- b) 航空器经营人的无线电呼号加航空器的注册号中的第一个和至少最后两个字母(示例: TWA WC);
- c) 航空器经营人的无线电呼号加航班号,无缩减形式(示例: 国航2585 无缩减形式)。

- 3.6.2.3 只有当管制单位缩减了航空器的呼号后,航空器才可使用缩减后的呼号。
- 3.6.2.4 当由于存在相似的呼号而可能产生混淆时,航空器在飞行中应改变或更换呼号。管制单位可临时指令航空器改变呼号形式。
- 3.6.2.5 如果航空器是重型航空器,在第一次呼叫塔台或进近管制单位时,在呼号后紧跟HEAVY。

### 3.7 通话

- 3.7.1 陆空通话中应使用汉语普通话或英语,时间采用协调世界时。
- 3.7.2 空中交通管制员发出的指令应保证含义清楚和完整,避免发出让航空器驾驶员无所适从或无法操纵的指令。
- 3.7.3 当建立首次通信联系时,航空器应使用航空器和管制单位或 服务单位的全称。
- 3.7.4 如果地面电台需要广播信息或情报,可在信息或情报前加上"全体注意"或"ALL STATIONS"。
- 3.7.5 如果某一航空器想对周围的航空器广播信息或情报,可在信息或情报前加上"全体注意"或"ALL STATIONS"。
- 3.7.6 如果对收到的信息存在疑问,可要求重复全部信息或其中一部分,使用表28中的用语。

表 28

汉语	英语	含义
重复	SAY AGAIN	Repeat entire message
重复(项目)	SAY AGAIN(item)	Repeat specific item
重复…之前	SAY AGAIN ALL BEFORE(the first word satisfactorily received)	Repeat part of message
重复之	SAY AGAIN ALL AFTER (the last word satisfactorily received)	Repeat part of message
重复 和之间	SAY AGAIN ALL BETWEEN AND	Repeat part of message

3.7.7 如果被呼叫单位不能确定谁呼叫自己,被呼叫单位可要求对 方重复呼号直至建立联系。

汉语:哪个呼叫(单位),请重复呼号。

英语: STATION CALLING (UNIT), SAY AGAIN YOUR CALLSIGN。

3.7.8 如果空中交通管制员或航空器驾驶员在发布指令或报告的过程中出现错误并立即更正时,应说"更正(CORRECTION)",重复更正后的正确部分。

3.7.9 如果空中交通管制员或航空器驾驶员在通话过程中发现前面的内容有错误,但由于发布的内容较多,立即更正会使对方很难确定哪部分有错误,通过重复全部指令或报告能更好地更正错误,这时空中交通管制员或航空器驾驶员应使用"更正,我重复一遍(CORRECTION, I SAY AGAIN)"用语。

3.7.10 当空中交通管制员或航空器驾驶员认为对方接收可能有困难或有必要时,通话中的重要内容应重复。

示例1: 北京进近,东方2110保持两千七,我重复一遍,保持两千七,发动机失去推力,发动机失去推力。

BEIJING APPROACH, CHINA EASTERN 2110 MAINTAIN 2700 METERS, I SAY AGAIN, 2700 METERS, ENGINE LOSING POWER, ENGINE LOSING POWER.  $\circ$ 

示例2: 东方5315, 取消起飞, 我重复一遍, 取消起飞。

CHINA EASTERN FIFE TREE WUN FIFE, CANCEL TAKE-OFF, I SAY AGAIN, CANCEL TAKE-OFF.

#### 3.8 通信移交

3.8.1 当航空器需要从一个无线电频率转换到另一个频率时,管制单位应通知航空器转换频率。如果管制单位没有通知,航空器驾驶员在转换频率之前应提醒空中交通管制员。

3.8.2 当其他空中交通服务单位需要和航空器进一步通话时,可指示航空器在"某频率上守听(STANDBY (frequency))",也可指令"守听某广播频率(MONITOR(frequency))"。

示例:

进近: FAST AIR 345, 在塔台118.9频率上等待。

APPROACH: FAST AIR TREE FOW-ER FIFE, STANDBY WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL NIN-ER FOR TOWER。

航空器驾驶员: 118.9 FAST AIR 345。

PILOT: WUN WUN AIT DAY-SEE-MAL NIN-ER FAST AIR TREE FOW-ER FIFE  $_{\circ}$ 

- 3.9 许可的发布和复诵要求
- 3.9.1 当航空器驾驶员需要记录,同时为避免无谓的重复,空中交通管制员应缓慢、清楚地发布许可。航路许可宜在开车前发布给航空器驾驶员。不应在航空器驾驶员对正跑道和实施起飞动作时发布许可。
- 3.9.2 空中交通管制航路许可不是起飞和进入使用跑道的指令。 "起飞(TAKE OFF)"一词只能用于允许航空器起飞或取消起 飞许可。在其他情况下,应使用"离场(DEPARTURE)"或"离 地(AIRBORNE)"表达起飞的概念。

- 5.9.3 航空器驾驶员应向空中交通管制员复诵通过话音传送的 ATC放行许可和指示中涉及安全的部分,应复诵下述内容:
  - a) 空中交通管制航路放行许可;
- b) 在进入跑道、起飞、着陆、穿越跑道和沿正在使用跑道 的反方向滑行的许可和指令;
- c)正在使用的跑道、高度表拨正值、二次监视雷达(SSR)编码、高度指令、航向与速度指令和空中交通管制员发布的或ATIS广播包含的过渡高度层。
- 3.9.4 航空器驾驶员应以呼号终止复诵。
- 3.9.5 空中交通管制员肯定航空器驾驶员复诵的内容正确时,可仅呼叫对方呼号。
- 3.9.6 如果航空器驾驶员复诵的指令或许可错误,空中交通管制员应明确发送"错误(NEGATIVE)"后跟更正的内容。
- 3.9.7 如果对航空器驾驶员能否遵照执行许可和指令有疑问,空中交通管制员在许可和指令后加短语"如果不行通知我(IF UNABLE ADVISE)"发送,随后发布其他替换指令。在任何时候航空器驾驶员认为接收到的许可和指令不能遵照执行时,应使用短语"无法执行(UNABLE)"并告知原因。
- 3.9.8 空中交通管制员应注意收听航空器驾驶员的复诵,发现有错误时应立即予以纠正。

3.9.9 重新发布放行许可时,不应使用"可以沿飞行计划的航路飞行(CLEARED VIA FLIGHT PLANNED ROUTE)"

3.9.10 有关附加条件用语,例如"在航空器着陆之后"或"在航空器起飞之后",不应影响起飞和着陆航空器对跑道的正常使用,但当有关空中交通管制员和航空器驾驶员看见有关航空器或车辆时除外。收到具有附加条件放行许可的航空器需要识别相关的航空器或车辆。具有附加条件的许可按下列次序发出:

- a) 识别标志;
- b) 条件;
- c) 许可;
- d) 条件的简要重复。

示例:

空中交通管制员: SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND

航空器驾驶员: LINE UP BEHIND DC9 SAS 941 或BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP SAS941

3.9.11 "立即(IMMEDIATELY)"用在应马上执行的指令中,如果不执行指令将会造成严重的飞行冲突。在其他情况下,可使用"现在开始(执行的动作) [COMMENCING (ACTION) NOW]"。

3.9.12 通常不必用话音复诵CPDLC电文。

- 3.10 无线电检查程序
- 3.10.1 无线电检查程序应采用下列形式:
  - a) 对方电台呼号;
  - b) 己方电台呼号;
  - c) 无线电检查(RADIO CHECK);
  - d) 使用的频率。
- 3.10.2 无线电检查回答应按照下列形式:
  - a) 对方电台呼号;
  - b) 己方电台呼号;
  - c) 所发射信号的质量(readability)。
- 3.10.3 所发射信号的质量按表29划分。

表 29

通话质量	汉语读法	英语读法
不清楚 Unreadable	1个	1 (WUN)
可断续听到 Readable now	2个	2 (TOO)
and then		
能听清但很困难 Readable but with difficulty	3个	3 (TREE)
清楚 Readable	4个	4 (FOW-er)

3.10.4 信号检查的汉语通话按照"信号一(二、三、四、五)个"读出;英语按照1、2、3、4、5数字的英语标准发音读出。具体读法见表29。

### 4 用语

#### 4.1 总则

- 4.1.1 本标准 4.3 机场管制用语中包括供航空器驾驶员、空中交通管制员及其他地面人员使用的用语。机动区上非牵引车的车辆运动的用语因与航空器的类似,不单独列出,但滑行指令除外,在此情况下与车辆通话时,应用"行驶 (PROCEED)"代替通话中的"滑行 (TAXI)"。
- 注: 1、本章用语中带\*号部分为航空器驾驶员使用的语言。
- 2、本章用语中方括号"[]"或者"〔〕"内的词表示根据需要可选用的附加词或者可能在特殊情况下所需的信息,其内容根据需要可进行取舍;括号"〔〕"内的词表示应以实际情况进行替换的情报,例如高度层、地点或时间等。括号内的词必须填写,以使通话句子完整。
- 3、文中的高度如果没有特别注明均为泛指,可代表各种高度。
- 4.2 通用用语
- 4.2.1 高度的描述

(数字)米,QNH(或QFE)(数字)(修正海平面气压高度或场压高度)

(number) METERS, QNH (or QFE) (number)

- 4.2.2 高度的改变、报告和升降率及 TCAS 指令
- 4.2.2.1 上升(或下降)到(高度)

CLIMB (or DESCEND) TO (level)

4.2.2.2 上升(或下降)(高度)保持

CLIMB (or DESCEND) TO AND MAINTAIN (level)

4.2.2.3 在(或到) (时间或重要点之前)上升(或下降)到(高度)

CLIMB (or DESCEND) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point)

4.2.2.4 离开(或到达,或通过)(高度)报告

REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level)

4.2.2.5 上升(或下降)率(数值)米秒(英制单位可省略)

CLIMB (or DESCEND) AT (number) METERS PER SECOND (or FEET PER MINUTE)

4.2.2.6 上升(或下降)率不小于(或不大于)(数值)米秒(英制单位可省略)

CLIMB (or DESCEND) AT (number) METERS PER SECOND (or FEET PER MINUTE) OR GREATER (or LESS)

4.2.2.7 开始加速或减速报告

REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION)

4.2.2.8 保持至少高于(或低于)(航空器呼号)(数字)米

MAINTAIN AT LEAST (number) METERS ABOVE (or BELOW) (aircraft callsign)

4.2.2.9〔在(时间或重要点)〕向(单位)请求改变高度(或高度层,或修正海压高度)

REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL, or ALTITUDE)

CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]

4.2.2.10 在 (高度) 停止上升 (或下降)

STOP CLIMB (or DESCENT)AT (level)

4.2.2.11 继续上升(或下降)到(高度)

CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level)

4.2.2.12 尽快上升(或下降) 〔通过(高度)〕

EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]

4.2.2.13 准备好时,上升(或下降)到(高度)

WHEN READY, CLIMB (or DESCENT) TO (level)

4.2.2.14 预计在(时间或重要点)上升(或下降)

EXPECT CLIMB (or DESCENT)AT (time or significant point)

4.2.2.15\*请求在(时间)下降

\*REQUEST DESCENTAT (time)

- 4.2.2.16 需要在特定时间或地点采取行动时
- 4.2.2.16.1 立即(在规定的时间或地点实施的指令)

**IMMEDIATELY** 

4.2.2.16.2 通过(重要点)后

AFTER PASSING (significant point)

4.2.2.16.3 在 (时间或重要点)

AT (time or significant point)

4.2.2.16.4 准备好时(指令)

WHEN READY (instruction)

- 4.2.2.17 要求航空器在上升(或下降)期间自行保持间隔和目视 气象条件
- 4.2.2.17.1〔从(高度)〕〔到(高度)〕 自行保持间隔和目视气象

条件飞行

MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)]
[TO (level)]

4.2.2.17.2 在(高度)之上(或下)自行保持间隔和目视气象条件飞行

MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW) (level)

4.2.2.17.3 自行保持间隔和目视气象条件飞行到(高度)

MAINTAIN OWN SEPARATIONAND VMC TO (level)

- 4.2.2.18 在对航空器能否执行许可或指令有疑问时
- 4.2.2.18.1 如果不行, (其他指令), 并通知我

IF UNABLE, (alternative instructions) ANDADVISE

4.2.2.18.2 你能飞高度(数值)吗?

CAN YOUACCEPT FLIGHT LEVEL(number)?

- 4.2.2.19 航空器驾驶员无法执行许可或指令时
  - \*不能

\*UNABLE

4.2.2.20 当航空器驾驶员执行 TCAS 指令上升或下降后,航空器驾驶员和空中交通管制员之间的通话

4.2.2.20.1 \*TCAS 上升(或下降)

\*TCAS CLIMB (or DESCENT)

4.2.2.20.2 (表示收到的指令)

(acknowledgement)

- 4.2.2.21 当 TCAS 冲突消除以后, 航空器驾驶员和空中交通管制员之间的通话
- 4.2.2.21.1 \*正在返回(原来的管制许可)

\*RETURNING TO (assigned clearance)

4.2.2.21.2 (表示收到的指令) (或其他管制指令)

(acknowledgement) (or alternative instructions)

- 4.2.2.22 TCAS 排除冲突后, 航空器驾驶员和空中交通管制员之间的通话
- 4.2.2.22.1 \*TCAS 上升(或下降),正在返回(原来的管制许可)

\*TCAS CLIMB (or DESCENT), RETURNING TO (assigned clearance)

4.2.2.22.2 (表示收到的指令)

(acknowledgement) (or alternative instructions)

4.2.2.23 TCAS 排除冲突后,已经回到原来的许可,空中交通管制员和航空器驾驶员之间的通话

4.2.2.23.1 \*TCAS 上升或下降结束,已经返回(原来的管制许可)

\*TCAS CLIMB (or DESCENT) COMPLETED, (assigned clearance) RESUMED

4.2.2.23.2 (表示收到的指令)

(acknowledgement) (or alternative instructions)

4.2.2.24 当 TCAS 提示无法执行管制指令时,空中交通管制员与 航空器驾驶员之间的通话

\*TCAS 提示,不能执行你的指令

\*UNABLE, TCAS RESOLUTIONADVISORY

4.2.2.25 (表示收到的指令)

(acknowledgement)

注: 在 4.2.2.20 至 4.2.2.25 中,表示收到的指令为"明白" 或"收到"(the phrase such as "ROGER"can be used for the acknowledgement instruction)。

- 4.2.3 管制移交及转换频率
- 4.2.3.1 (现在)联系(单位呼号)(频率)

CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]

4.2.3.2 在(或过) (时间或地点)或(当)经过(或离开,或到达)(高度),联系(单位呼号)(频率)

AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING, or LEAVING, or REACHING] (level), CONTACT (unit call sign) (frequency)

4.2.3.3 如果联系不上(指令)

IF NOT CONTACT (instructions)

4.2.3.4 在(单位呼号) (频率) 上等待

STAND BY (frequency) FOR (unit call sign)

注: 当管制单位有意首先与航空器联系时,要求航空器守听播放情报的频率。

4.2.3.5 \*请求转换频率(频率)

\*REQUEST CHANGE TO (frequency)

4.2.3.6 同意转换频率

FREQUENCY CHANGE APPROVED

4.2.3.7 守听(单位呼号)(频率)

MONITOR (unit call sign) (frequency)

4.2.3.8 \*守听(频率)

\*MONITORING (frequency)

4.2.3.9 准备好, 联系(单位) (频率)

### WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency)

4.2.3.10 保持长守

## REMAIN THIS FREQUENCY

- 4.2.4 呼号的改变
- 4.2.4.1 指示航空器改变其呼号类型

(在得到进一步通知前)将你的呼号改为(新呼号)

CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHERADVISED]

4.2.4.2 〔在(重要点)〕,恢复到飞行计划中的呼号(呼号)

REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [(AT (significant point)]

注: 通知航空器恢复到飞行计划中填写的呼号。

- 4.2.5 飞行活动通报
- 4.2.5.1 飞行活动 (情报内容)

TRAFFIC (information)

注:情报内容通常包括方位、飞行方向、距离、机型、高度等。

4.2.5.2 没有活动报告

#### NO REPORTED TRAFFIC

- 4.2.5.3 飞行活动情报的确认
- 4.2.5.3.1 \*正在观察

\*LOOKING OUT

4.2.5.3.2 \*看到活动

\*TRAFFIC IN SIGHT

4.2.5.3.3\*没有看到〔原因〕

\*NEGATIVE CONTACT [reasons]

4.2.5.4 〔还有〕向(方向)飞行的活动, (机型)、(高度), 预计(或过)(重要点)(时间)

[ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time)

4.2.5.5 (类别)无人驾驶气球〔预计〕(或过<sub>{</sub> 重要点)(时间)报告高度为(高度)〔或高度不明〕向(方向)移动,(其他任何相关信息)

TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time), REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any)

4.2.6 气象情报

4.2.6.1 〔地面〕风(数值)度(数值)米秒

[SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed) METERS PER SECOND

4.2.6.2 在(高度)上风向(数字)风速(数字)公里小时(或节)

WIND AT (level) (number) DEGREES (number)
KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

注:风是用平均风向风速以及风向风速的重大变化来表达的。

4.2.6.3 能见度(距离)(单位)〔方向〕

VISIBILITY (distance) (units) [direction]

4.2.6.4〔(号码)跑道)跑道视程(或RVR)(距离)(单位)

RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (distance) (units)

4.2.6.5 〔(号码)跑道)跑道视程无法提供或没有报告

RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number)
NOTAVAILABLE (or NOT REPORTED)

4.2.6.6 〔(号码)跑道〕跑道视程(第一段)(距离)(单位),第

二段) (距离) (单位), (第三段) (距离) (单位)

RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)]
(first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units)
(third position) (distance) (units)

注:适用于多点观测跑道视程的情况。多点观测的跑道视程分别代表接地段、中间段、停止端的跑道视程,并按照位置顺序通报:第一段:接地段;第二段:中间段;第三段:停止端(first position: touchdown, second position: midpoint, third position: stop end)。

4.2.6.7 〔(号码)跑道〕跑道视程(第一段)(距离)(单位),第二段)空缺,(第三段)(距离)(单位)

RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)]

(first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units)

注:包含无法获得的其中某一段的跑道视程情报。

4.2.6.8 现在天气(详细内容)

#### PRESENT WEATHER (details)

4.2.6.9 (云量) 〔云状〕云底(高度) (单位) (或晴空) (云量 按照少云(FEW)、疏云(SCT)、多云(BKN)、阴天(OVC)发布)

CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR)

4.2.6.10 天气良好

CAVOK (CAV-O-KAY)

4.2.6.11 温度〔负〕(数值),露点〔负〕(数值)

TEMPERATURE [MINUS] (number), (and/or DEW-POINT [MINUS] (number))

4.2.6.12 QNH(或 QFE)(数值)(单位)

QNH (or QFE) (number) (units)

4.2.6.13 (航空器类别) (时间)报告(区域)[云中](描述)结 冰(或颠簸)

(aircraf type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time)

4.2.6.14 报告飞行条件

#### REPORT FLIGHT CONDITIONS

- 4.2.7 位置报告
- 4.2.7.1 下一次在 (重要点)报告

NEXT REPORTAT (significant point)

4.2.7.2 省略位置报告(直至(详细说明))

# OMIT POSITION REPORT [UNTIL(specify)]

4.2.7.3 恢复位置报告

## RESUME POSITION REPORTING

- 4.2.8 附加报告
- 4.2.8.1 过 (重要点)报告

REPORT PASSING (significant point)

4.2.8.2 距 (DME 台名称) DME (距离) 报告

REPORT (distance) FROM (name of DME station) DME

注: 在规定点或距离报告位置。

4.2.8.3 通过 (VOR 名称) VOR (三位数字) 径向线报告

REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR

4.2.8.4 报告距(重要点)的距离

REPORT DISTANCE FROM (significant point)

4.2.8.5 报告距(DME 台名称) DME 的距离

REPORT DISTANCE FROM (name of DME station) DME

- 4.2.9 机场情报
- 4.2.9.1 ((位置)) 道面状况(号码)跑道(情况)

[(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) (condition)

4.2.9.2 〔(号码)〕跑道(位置)道面状况(没有最新)观测报告

[(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT

4.2.9.3 着陆道面(情况)

LANDING SURFACE (condition)

4.2.9.4 注意 (地点)的施工

CAUTION CONSTRUCTION WORK (location)

4.2.9.5 注意跑道右侧(或左侧,或两侧)(说明原因)

CAUTION (specify reason) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number]

4.2.9.6 注意正在施工(或障碍物)(位置及必要的建议)

CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice)

4.2.9.7 (观测时间)报告, (号码)跑道(降水类型)达到(沉积物厚度)毫米。刹车效应好(或较好,或中,或较差,或差,或不可靠),[或刹车系数(使用设备和数值)]

RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number), (type of precipitation) UP TO (depth of deposit) MILLIMETERS, BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR or UNRELIABLE), [and/or BRAKING COEFFICIENT (equipment and number)]

4.2.9.8 (机型)在(时间)报告的刹车效应好(或中,或差)

BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time)
GOOD (or MEDIUM, or POOR)

4.2.9.9 (时间)刹车效应〔(位置)〕为(读数)(测量设备)跑道(号码)温度〔负〕(数字)度

BRAKING ACTION [(location)] (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERATURE [MINUS] (number), WAS (reading)AT (time)

4.2.9.10 跑道(或滑行道)是湿的(或潮的,有块状积水,被水淹没(厚度)(在可能的情况下说明长度和宽度)积雪已清除,或已经处理,或覆盖块状干雪(或湿雪,或压实的雪,或雪水,或冻雪水,或冰,或下面有结冰,或冰和雪,或雪堆,或有凹凸不平的冻冰覆盖))

RUNWAY (or TAXIWAY) (number) WET [or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW REMOVED (length and

width as applicable), or TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOW DRIFT, or FROZEN RUTSAND RIDGES)]

4.2.9.11 塔台观测 (气象情报)

TOWER OBSERVES (weather information)

4.2.9.12 航空器驾驶员报告(气象情报)

PILOT REPORT (weather information)

- 4.2.10 助航设备工作状况
- 4.2.10.1 (号码)跑道(目视或非目视助航设备说明)(不正常工作情况描述)

(specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency)

4.2.10.2 (类别) 灯光 (不能提供服务)

(type) LIGHTING (unserviceability)

4.2.10.3 MLS(或 ILS)(类别)类(工作状况)

MLS (or ILS) CATEGORY (category) (serviceability state)

4.2.10.4 滑行道灯光 (不正常情况描述)

# TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency)

4.2.10.5 (号码)跑道的(目视进近坡度指示器类别)(不正常情况描述)

(type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency)

- 4.3 机场管制用语
- 4.3.1 开车程序
- 4.3.1.1 航空器驾驶员请求起动发动机
- 4.3.1.1.1 \* 〔航空器位置〕请求开车
  - \* [aircraft location] REQUEST START UP
- 4.3.1.1.2 \* 〔航空器位置〕通播 (ATIS 的代码),请求开车

\*[aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification)

- 4.3.1.2 空中交通管制员的回答
- 4.3.1.2.1 同意开车

START UPAPPROVED

4.3.1.2.2 开车(时间)分

START UPAT (time)

4.3.1.2.3 预计开车(时间)分

EXPECT START UPAT (time)

4.3.1.2.4 开车时间自己掌握

START UPAT OWN DISCRETION

4.3.1.2.5 预计离场(时间),开车自己掌握

EXPECT DEPARTURE (time), START UP AT OWN DISCRETION

4.3.1.2.6 你准备好开车了吗?

ARE YOU READY FOR START UP?

- 4.3.2 推出程序
- 4.3.2.1\*〔航空器位置〕请求推出

\*[aircraft location] REQUEST PUSH BACK

4.3.2.2 同意推出

PUSH BACKAPPROVED

4.3.2.3 稍等

STAND BY

4.3.2.4 推出自己掌握

PUSH BACKAT OWN DISCRETION

4.3.2.5 预计(数字)分钟延误(原因)

EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason)

- 4.3.3 牵引程序
- 4.3.3.1\*请求拖〔公司名称〕(机型)从(地点)至(地点)

\*REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location)

注:可由航空器或者牵引车发出。

4.3.3.2 原地等待

**HOLD POSITION** 

4.3.3.3 稍等

STAND BY

4.3.3.4 同意沿(具体路线)牵引

TOWAPPROVED VIA(specific routing to be followed)

- 4.3.4 起飞条件
- 4.3.4.1 \*请求离场条件(没有 ATIS 情报时)

\*REQUEST DEPARTURE INFORMATION

4.3.4.2 \*请求校对时间

\*REQUEST TIME CHECK

## 4.3.4.3 时间(数字)

TIME (number)

4.3.4.4 跑道(数字),风(方向和速度)(单位),QNH(或QFE)(数字)〔(单位)〕温度〔负〕(数字)〔能见度(距离)(单位)(或跑道视程(或RVR)(距离)(单位))〕,〔时间〕(时间)

RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units), QNH (or QFE) (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units))] [TIME] (time)

4.3.5 滑行程序

4.3.5.1 \* 〔机型〕〔*heavy*〕〔航空器位置〕请求滑行〔意图〕

\*[aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions]

4.3.5.2 \* 〔机型〕 〔heavy〕 〔航空器位置〕 (飞行规则)到(目的地机场)请求滑行〔意图〕

\*[aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions]

4.3.5.3 滑到〔数字〕等待位置〔跑道(号码)〕〔现在时间(分钟)〕

TAXI TO HOLDING POSITION [number] [RUNWAY (number)] [TIME (minutes)]

注: 当需要详细的滑行指示时。

4.3.5.4 \* 〔机型〕〔*heavy*〕请求详细的滑行指令。

\*[aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"]
REQUEST DETAILED TAXING INSTRUCTIONS

4.3.5.5 沿(路线)滑到等待位置((数字))((号码)跑道)(现在时间(分钟))(跑道外等待)

TAXI TO HOLDING POSITION [(number)] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed) [TIME (time)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)]

4.3.5.6 沿(路线)滑到等待位置((号码)跑道)(适用的机场情报)(时间(分钟))

TAXI TO HOLDING POSITION (number) (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)]

4.3.5.7 在第一(或第二)道口左(或右转)

TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT)

4.3.5.8 沿 (滑行道代码)滑行

TAXI VIA(identification of taxiway)

4.3.5.9 沿 (号码) 号跑道滑行

TAXI VIARUNWAY (number)

4.3.5.10 滑到候机楼(或其他位置如通用航空停机区或停机坪) 〔停机位(数字)〕

TAXI TO TERMINAL (or other location e.g. GENERAL AVIATIONAREA) [STAND (number)]

4.3.5.11\*请求沿(或经)到(适当的地点或路径)空中滑行

\*REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate)

4.3.5.12 直升机着陆后

4.3.5.12.1 空中滑行到(适当的地点)(或沿(或经)(路径)空中滑行),(注意(扬尘、吹雪、脱落的残片、滑行的轻型航空器、人等))

AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]

4.3.5.12.2 沿(或经X要求的方向或特定的路径)空中滑行到(位置、直升机机场,运行区域、使用或不用的跑道),避让(航空器、车辆或人等)

AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO

(location, heliport, operating area, active or inactive runway).

AVOID (aircraft or vehicles or personnel, etc.)

注: 4.3.5.11 和 4.3.5.12 用于直升机。

4.3.5.13 \*请求反向滑行

# \*REQUEST BACKTRACK

4.3.5.14 同意反向滑行

## BACKTRACKAPPROVED

4.3.5.15 在跑道 (号码) 上调头

# BACKTRACK ON RUNWAY (number)

4.3.5.16\*〔(航空器位置)〕请求滑到(机场的某一点)

\*[(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome)

4.3.5.17 一直往前滑

#### TAXI STRAIGHTAHEAD

4.3.5.18 滑行时注意

## TAXI WITH CAUTION

4.3.5.19 给(另外航空器的描述和位置)让路

GIVE WAYTO (description and position of other aircraft)

4.3.5.20 给(活动)让路

GIVE WAYTO (traffic)

4.3.5.21 \*看到了(或航空器类型)

\*TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT

4.3.5.22 跟在(另外的航空器或车辆的描述)后面

FOLLOW (description of other aircraft or vehicle)

4.3.5.23 脱离跑道

VACATE RUNWAY

4.3.5.24 \*已脱离跑道

\*RUNWAYVACATED

4.3.5.25 加速滑行〔(原因)〕

EXPEDITE TAXI [(reason)]

4.3.5.26 \*加速滑行

\*EXPEDITING

4.3.5.27 〔注意〕减速滑行〔原因〕

[CAUTION] TAXI SLOWER [reason]

4.3.5.28 \*减速滑行

\*SLOWING DOWN

- 4.3.6 地面等待
- 4.3.6.1 在(位置、跑道等)的(方向)等待

HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.)

4.3.6.2 原地等待

**HOLD POSITION** 

4.3.6.3 在距(位置)(距离)处等待

HOLD (distance) FROM (position)

4.3.6.4 在(位置)外等待

HOLD SHORT OF (position)

4.3.6.5 \*等待

\*HOLDING

4.3.6.6 \*外面等待

\*HOLDING SHORT

4.3.6.7 4.3.6.1~4.3.6.4 中的指令应得到航空器驾驶员明确的证实。在英语用语中,使用"ROGER"和"WILCO"表达收到"HOLD" "HOLD POSITION"和"HOLD SHORT OF (*position*)"指令是不够的,航空器驾驶员应使用"HOLDING"或"HOLDING SHORT"来回答空中交通管制员的指令并进行证实。

4.3.7 穿越跑道

4.3.7.1 \*请求穿越跑道(号码)

\*REQUEST CROSSING RUNWAY (number)

4.3.7.2 穿越跑道(号码) (脱离跑道报告)

## CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED]

如果在夜间、低能见度等情况下,塔台空中交通管制员不能 看到正在穿越的航空器,应要求航空器在完全脱离跑道时报告。

4.3.7.1.3 快速穿越跑道(号码),五边(距离)公里(或海里) 有航空器

EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number), TRAFFIC (aircraft type), (distance) KILOMETERS (or MILES) FINAL

4.3.7.1.4 沿(特定的路线)滑到(数字)等待位置(跑道(号码)) 〔(数字)跑道外等待)或(穿越跑道(数字)]

TAXI TO HOLDING POSITION [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed); [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] OR [CROSS RUNWAY (number)]

4.3.7.1.5 \*己脱离跑道

#### \*RUNWAYVACATED

当有要求时,航空器驾驶员完全脱离跑道应报告 RUNWAY VACATED。

- 4.3.8 起飞前准备
- 4.3.8.1 不能发布(代号)离场(原因)

UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons)

4.3.8.2 准备好〔离场〕报告

REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE]

4.3.8.3 准备好〔离场〕了吗?

ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?

4.3.8.4 能否立即离场?

ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?

4.3.8.5 \*准备好了

\*READY

4.3.8.6 等待(原因)

WAIT (reason)

注: 当不能发出起飞许可时使用。

4.3.8.7 进跑道〔等待〕 (原因)

LINE UP [AND WAIT] (reason)

4.3.8.8 进跑道(数字)

LINE UP RUNWAY (number)

4.3.8.9 进跑道,做好立即离场准备

#### LINE UP, BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE

4.3.8.10 (条件) 进跑道

(condition) LINE UP

4.3.8.11\*(条件)进跑道

\*(condition) LINING UP

注: 航空器驾驶员确认收到带有前提条件的许可。

- 4.3.9 起飞许可
- 4.3.9.1 可以起飞〔离地报告〕

CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORTAIRBORNE]

4.3.9.2 跑道 (号码) 可以起飞

RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF

4.3.9.3 立即起飞,否则脱离跑道〔(指令)〕

TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)]

注: 当起飞许可未被执行时。

4.3.9.4 立即起飞,否则在跑道外等待

TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF

#### **RUNWAY**

4.3.9.5 原地等待,取消起飞指令,再说一遍,取消起飞指令(原因)

HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF, I SAY AGAIN, CANCELTAKE-OFF (reasons)

注: 航空器处于静止状态时取消起飞许可。

## 4.3.9.6 \*等待

#### \*HOLDING

注: 航空器驾驶员对 4.3.9.5 用语的回答。

4.3.9.7 立即停止起飞, 〔(重复航空器的呼号)立即停止〕。

STOP IMMEDIATELY, [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY]

注: 在紧急情况下, 航空器已开始滑跑时终止航空器起飞。

## 4.3.9.8\*中断起飞

#### \*STOPPING

注: 航空器驾驶员对 4.3.9.7 用语的回答。

4.3.9.9 可以从〔(位置)〕(现在位置、滑行道、最后进近和起飞区,跑道和号码)起飞

CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present

position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number)

4.3.9.10 请求离场指令

# REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS

4.3.9.11 起飞后右转(或左转,或爬升)(有关指令)

AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate)

注: 4.3.9.9 至 4.3.9.11 用于直升机。

- 4.3.10 起飞后转弯或爬升的指令
- 4.3.10.1\*请求右(或左转)

\*REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN

4.3.10.2 同意右(或左)转

RIGHT (or LEFT) TURNAPPROVED

4.3.10.3 右 (或左) 转听我指挥

WILLADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN

4.3.10.4 离地后报告

REPORTAIRBORNE

4.3.10.5 离地(时间)

## AIRBORNE (time)

4.3.10.6 通过(高度)以后(指令)

AFTER PASSING (level) (instructions)

4.3.10.7 保持跑道航向(指令)

## CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions)

注: 当对航向有特殊要求时使用。

4.3.10.8 沿跑道中心延长线飞行(指令)

## TRACK EXTENDED CENTRELINE (instructions)

注: 当对航迹有特殊要求时使用。

4.3.10.9 直线上升(指令)

## CLIMB STRAIGHTAHEAD (instructions)

- 4.3.11 起落航线飞行
- 4.3.11.1 在起落航线上
- 4.3.11.1.1\*(在起落航线上的位置,如三边(或五边))

\*(position in circuit, e.g. DOWNWIND (or FINAL))

4.3.11.1.2 跟在(机型和位置)后面,第......个落地(如有要求附加指令)

NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional

- 4.3.11.2 加入起落航线
- 4.3.11.2.1\*〔机型〕(位置)(高度)准备落地

[aircraft type] (position) (level) FOR LANDING

4.3.11.2.2 加入(起落航线的位置)起落航线方向),跑道号码), (地面)风(方向和速度)(单位),〔温度〔负〕(数值)〕,修正 海压(或场压)(数值)〔(单位)〕,〔飞行活动(详述)〕

JOIN (position in circuit) (direction of circuit) (runway number)
[SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE
[MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]

4.3.11.2.3 直线进近,跑道(号码),〔地面〕风(方向和速度)(单位),〔温度〔负〕数值)〕,修正海压(或场压)<sub>(</sub>数值)<sub>(</sub>(单位)),〔飞行活动(详述)〕

MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]

4.3.11.2.4 加入右(起落航线上的位置)(跑道号码), 〔地面〕风 (方向和速度)(单位), 〔温度〔负〕(数值)〕, 修正海压(或场 压)(数值)〔(单位)〕, 〔飞行活动(详述)〕 JOIN RIGHT HAND (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) (units) [TRAFFIC (detail)]

4.3.11.2.5 \* (机型) (位置) (高度) 天气通播 (*ATIS* 识别代码) 准备落地

\*(aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING

注: 航站有自动终端情报服务时使用。

4.3.11.2.6 加入(起落航线的位置), (跑道(号码)), 修正海压(或场压)(数值)((单位)), (飞行活动(详述))

JOIN (position in circuit) [RUNWAY(number)] QNH (or QFE) (number)] [(units)] [TRAFFIC (detail)]

#### 4.3.12 进近指令

当起落航线上的航空器在距接地点大于 7 km (4 NM)以前转到五边上;或当直接进近的航空器距接地点 15km (8 NM)时,报告"长五边"(LONG FINAL)。在这两种情况下,航空器应距接地点 7km 时,报告"五边"(FINAL)。

## 4.3.12.1 做小航线

MAKE SHORTAPPROACH

4.3.12.2 做大航线 (或延长三边)

## MAKE LONGAPPROACH (or EXTEND DOWNWIND)

4.3.12.3 四边(或五边,或长五边)报告

REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL)

4.3.12.4 继续进近, 〔做好复飞准备〕

CONTINUE APPROACH, [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND]

- 4.3.13 着陆
- 4.3.13.1 可以落地

CLEARED TO LAND

4.3.13.2 跑道(号码),可以落地

RUNWAY (number) CLEARED TO LAND

注: 多条跑道时使用。

4.3.13.3 可以连续起飞

CLEARED TOUCHAND GO

4.3.13.4 做全停

MAKE FULLSTOP

4.3.13.5 为了使地面人员目视检查, 航空器低高度通过管制塔台

或另外的观察点。

4.3.13.5.1\*请求低空通场(原因)

\*REQUEST LOW PASS (reason)

4.3.13.5.2 可以低空通场, 〔跑道(号码)〔, (高度限制)复飞指令〕

CLEARED LOW PASS, [RUNWAY (number)], [(altitude restriction if required) (go around instructions)]

4.3.13.6 沿跑道或平行跑道下降到空中交通管制员同意的最低 高度做进近(训练或熟悉机场)

4.3.13.6.1 \*请求低高度进近(原因)

\*REQUEST LOWAPPROACH (reason)

**4.3.13.6.2** 可以低高度进近,〔跑道(号码)〕,〔(高度限制)(复 飞指令)〕

CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)],

[(altitude restriction if required) (go around instruction)]

- 4.3.14 推迟航空器着陆
- 4.3.14.1 机场上空盘旋

CIRCLE THEAERODROME

4.3.14.2 〔从现在的位置〕 右(或左)盘旋

# ORBIT RIGHT (or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]

# 4.3.14.3 再做一次起落航线

## MAKEANOTHER CIRCUIT

- 4.3.15 复飞
- 4.3.15.1 复飞

GOAROUND

4.3.15.2\*复飞

## \*GOINGAROUND

- 4.3.16 与航空器有关的情报
- 4.3.16.1 当航空器驾驶员要求目视检查起落架时
- 4.3.16.1.1 起落架看起来已放下

## LANDING GEARAPPEARS DOWN

4.3.16.1.2 右(或左,或前)轮看起来已收上(或放下)

RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN)

4.3.16.1.3 轮子看起来已收上

WHEELSAPPEAR UP

4.3.16.1.4 右(或左,或前)轮看起来没收上(或放下)

RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN)

4.3.16.2 注意(进场(或离场)(机型))尾流(其他所需要的情报)

CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]

4.3.16.3 注意喷流(注:由喷气式发动机产生)(或桨滑流(注:由螺旋桨航空器产生))

# CAUTION JET BLAST (or SLIPSTREAM)

注: 在停机坪或滑行道上。

- 4.3.17 着陆后
- 4.3.17.1 联系地面(频率)

CONTACT GROUND (frequency)

4.3.17.2 脱离跑道后,联系地面(频率)

WHEN VACATED, CONTACT GROUND (frequency)

4.3.17.3 快速脱离跑道

EXPEDITE VACATING

4.3.17.4 停机位(或停机门) (标志号)

#### YOUR STAND (or GATE) (designation)

4.3.17.5 前面第一个(或二个,或合适)道口左(或右)转,联系地面(频率)

TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT)
LEFT (or RIGHT)AND CONTACT GROUND (frequency)

4.3.17.6 空中滑行至停机位(或直升机停机位置(区))

AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or HELICOPTER PARKING POSITION (area)

4.3.17.7 (经) (适当的地点或航线) 空中滑行至 (注意(尘土、吹雪、散落的碎片、滑行中的轻型航空器和人员等))

AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]

4.3.17.8 经(请求的直飞或规定的线路)空中滑行至(地点、直升机机场、活动区、开放或非开放跑道)。避让(航空器或车辆或人员)

AIR-TAXI VIA (direct, as required, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel)

注: 4.3.17.6 至 4.3.17.8 用于直升机。

- 4.3.18 航空器的识别
- 4.3.18.1 打开着陆灯

## SHOW LANDING LIGHTS

- 4.3.18.2 通过目视方式认收
- 4.3.18.2.1 摆动副翼(或方向舵)表示收到

## ACKNOWLEDGE BY MOVINGAILERONS (or RUDDER)

4.3.18.2.2 摆动机翼表示收到

## ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS

4.3.18.2.3 闪烁着陆灯表示收到

#### ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS

- 4.4 进近管制用语
- 4.4.1 离场指令
- 4.4.1.1 〔起飞后〕,右(或左)转,航向(三位数)(或保持跑道航向)(或跑道中心线航迹)上升到(高度)(或到重要点)〔(其他要求的指令)〕

[AFTER DEPARTURE], TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]

4.4.1.2 到达(或经过)(高度或重要点)之后,(指令)

AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions)

4.4.1.3 右(或左)转航向(三位数),到(高度)(切入(航迹、 航线、航路等))

TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level)
[TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)]

4.4.1.4 (标准离场航线名称或号码)离场

(standard departure name and number) DEPARTURE

4.4.1.5 在(时间或到达(定位点或重要点,或高度))前(入航前),以(三个数字)度〔磁(或真)〕航迹飞向(或离开)(重要点)

TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)]
TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time or REACHING (fix
or significant point or level) [BEFORE PROCEEDING ON
COURSE]

4.4.1.6 可以(或继续)沿(代号)飞行

CLEARED (or PROCEED) VIA(designation)

- 4.4.2 进近指令
- 4.4.2.1 可以(或继续)沿(代号)飞行

## CLEARED (or PROCEED) VIA(designator)

4.4.2.2 可以沿(代号)到(许可界限)

CLEARED TO (clearance limit) VIA(designator)

4.4.2.3 可以(或沿)(所飞航线的详细描述)

CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed)

4.4.2.4 可以(进近类别)进近(跑道(号码))

CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]

4.4.2.5 可以沿跑道(号码)(进近种类)进近,然后盘旋至跑道 (号码)

CLEARED (type of approach) RUNWAY (number)
FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number)

注:通常指航空器沿着 ILS 向跑道进近至能够目视跑道的一定高度(高于盘旋最低高度),然后盘旋至跑道着陆(着陆方向与 ILS 进近方向相反)。

4.4.2.6 (时间) 开始进近

COMMENCEAPPROACHAT (time)

4.4.2.7\*请求直线〔(进近种类)〕进近,〔跑道(号码)〕

# \*REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)]

4.4.2.8 可以〔(进近种类)〕直线进近,〔跑道(号码)〕 CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH, [RUNWAY (number)]

4.4.2.9 能见报告

REPORT VISUAL

4.4.2.10 看到跑道〔灯〕报告

REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT

4.4.2.11 \*请求目视进近

\*REQUEST VISUALAPPROACH

4.4.2.12 可以目视进近(号码)跑道

CLEARED VISUALAPPROACH, RUNWAY (number)

4.4.2.13 (重要点) 〔背台(或向台)报告〕

REPORT (significant point) [OUTBOUND (or INBOUND)]

4.4.2.14 开始程序转弯报告

REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN

4.4.2.15 \*请求能见下降

## \*REQUEST VMC DESCENT

4.4.2.16 自行保持间隔

## MAINTAIN OWN SEPARATION

4.4.2.17 保持能见

MAINTAIN VMC

4.4.2.18 你熟悉 (名称) 进近程序吗?

ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE?

4.4.2.19\*请求(进近类型)进近 (跑道(号码))

\*REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]

4.4.2.20\*请求(MLS(或RNAV)明语代码)

\*REQUEST (MLS (or RNAV) plain language designator)

4.4.2.21 可以 (MLS (或 RNAV) 明语代码)

CLEARED (MLS (or RNAV) plain language designator)

4.4.3 空中等待指令

4.4.3.1 在(位置)(上空)(或(两个显著地标)之间)目视等 待 HOLD VISUAL [OVER] (position) (or BETWEEN (two prominent landmarks))

4.4.3.2 可以飞往(重要点(或导航设施,或定位点))等待, (保持(或上升到,或下降到)(高度)),按公布程序或((方向))等待,预计进近许可(或进一步许可)(时间)

CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [(MAINTAIN (or CLIMB TO, or DESCEND TO) (level))] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECTED APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time)

注: 在某一导航设施或定位点已经建立的等待程序等待。

4.4.3.3 \*请求等待指令

#### \*REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS

4.4.3.4 当航空器驾驶员要求详细的等待许可时

4.4.3.4.1 可以飞往(重要点(或导航设施,或定位点))等待, (保持(或上升到,或下降到)(高度)),在((规定的)径向线、 航迹、向台航迹(三位数)度)((方向))等待,〔右(或左) 航线),〔背台(数值)分钟),预计进近(或进一步许可)(时间) (如有必要,其他指令)

CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB TO, or DESCEND TO)

(level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE)AT (time) (additional instructions, if necessary)

4.4.3.4.2 可以飞往〔(*VOR* 名字) VOR (三位数)度径向线〕DME (距离)点等待,〔保持(或上升,或下降到)高度)〕,在〔(方向)〕等待,〔右(或左)航线〕,〔背台(数值)分钟〕,预计进近(或进一步许可)(时间)(如有必要,其他指令)

CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name)

VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB TO, or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES]

EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE)AT (time) (additional instructions, if necessary)

4.4.3.4.3 可以飞往 (VOR 名字) VOR (三位数) 度径向线 (距离) DME 定位点,在距 DME (距离)到(距离)之间等待,(保持(或上升,或下降到)(高度)),(右(或左)航线),预计进近(或进一步许可)(时间)(如有必要,其他指令)

CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name)

VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB TO, or

DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND

# (distance) DME, [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary)

- 4.4.4 预计进近时间
- 4.4.4.1 预计无延误

#### NO DELAY EXPECTED

4.4.4.2 预计进近时间(时间)

# EXPECTEDAPPROACH TIME (time)

4.4.4.3 预计进近时间改为(时间)

# REVISED EXPECTEDAPPROACH TIME (time)

4.4.4.4 延误时间不定(原因)

## DELAY NOT DETERMINED (reasons)

- 4.5 区域管制用语
- 4.5.1 空中交通管制放行许可
- 4.5.1.1 (管制单位名称)许可(航空器呼号)

(name of unit) CLEARS (aircraft call sign)

4.5.1.2 (航空器呼号) 可以

(aircraft call sign) CLEARED TO

4.5.1.3 重新许可(修改后的内容) (其他许可无变化)

RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]

4.5.1.4 重新许可(改变后的内容)到(原航路的重要点)(其他许可无变化)

RECLEARED (amended clearance details) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]

4.5.1.5 保持(高度)〔在(时间)〕〔经(重要点或航路)〕进入 管制空域(或管制地带)

ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE)

[VIA(significant point or route)]AT (level) [AT (time)]

4.5.1.6 保持(高度)〔经(重要点或航路)〕〔在(时间)〕离开管制区(或管制地带)

LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE)

[VIA(significant point or route)]AT (level) [AT (time)]

4.5.1.7 在(重要点)保持(高度)在((时间))加入(注明)

JOIN (specify)AT (significant point)AT (level) [AT (time)]

- 4.5.2 航线及许可界限
- 4.5.2.1 从(某地)到(某地)

FROM (location) TO (location)

4.5.2.2 (经常根据需要添加下列术语: 直飞,或经(某点,某 航路),或经计划航路)到(某地)

TO (location)

必要时后面可以接以下用语:

4.5.2.2.1 直飞

DIRECT

4.5.2.2.2 经 (航路和重要点)

VIA(route and/or significant point)

4.5.2.2.3 沿飞行计划的航路

VIAFLIGHT PLANNED ROUTE

4.5.2.2.4 沿(名字) DME(距离)弧(方向)

VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station)

4.5.2.3 因为(原因)(航路)不能使用,备份(航路)为(数值或代号)能否接受通知我

(route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS (orARE) (routes) ADVISE

4.5.3 高度保持指令

4.5.3.1 保持(高度)〔至(重要点)〕

MAINTAIN (level) [TO (significant point)]

4.5.3.2 保持(高度)过(重要点)

MAINTAIN (level) UNTILPASSING (significant point)

4.5.3.3 过(重要点)之后保持高度直到(用分钟表示的时间)

MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point)

4.5.3.4 保持(高度)直到(时间)

MAINTAIN (level) UNTIL(time)

4.5.3.5 保持(高度)等待(单位名称)通知

MAINTAIN (level) UNTILADVISED BY (name of unit)

4.5.3.6 保持(高度)等待进一步的通知

MAINTAIN (level) UNTILFURTHERADVISED

4.5.3.7 在管制空域内保持(高度)

MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLEDAIRSPACE

4.5.3.8 保持在(高度)到(高度)之间

MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)

注: 当指挥航空器改变高度时,不应使用用语"保持"代替

- "上升"或"下降"。
- 4.5.4 有关巡航高度的指令
- 4.5.4.1 在高度(数值)(或以上,或以下)通过(某点)

CROSS (significant point)AT (orABOVE, or BELOW) (level)

4.5.4.2 在(时间)(或之后,或之前)通过(重要点或位置)高度(数值)

CROSS (significant point) AT (time) (or LATER, or BEFORE)
AT (level)

4.5.4.3 在(两高度层)之间(或在(高度)以上)巡航爬升

CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (orABOVE (level))

4.5.4.4 在高度(数值)(或之上,或之下)通过距(名字)DME ((方向))(距离)

CROSS (distance) DME [(direction)] OF (name of DME station)AT (orABOVE, or BELOW) (level)

- 4.5.5 紧急下降
- 4.5.5.1 \*紧急下降(意图)

#### \*EMERGENCY DESCENT (intentions)

4.5.5.2 在〔(重要点或地点)〕附近所有航空器注意,航空器正 在从(高度)紧急下降, (按需要接具体的指令、许可、飞行活 动情报等)

ATTENTION ALLAIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location), EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specify instructions, clearance, traffic information, etc)

4.5.6 预计(时间)发布(类型)许可

EXPECT (type of clearance) CLEARANCEAT (time)

注: 在不能按请求立即发布管制许可时的用语。

4.5.7 间隔指令

4.5.7.1 在(某时)〔或以后(或或以前)〕通过(某点)

CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)]

4.5.7.2 如果能在(时间或高度)通过(重要点),请通知我

ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level)

4.5.7.3 (在(重要点)之前)保持马赫数(数值)(或以上(或或以下))

MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)]
[UNTIL(significant point)]

4.5.7.4 马赫数不得超过(数字)

# DO NOT EXCEED MACH (number)

- 4.5.8 与许可航路平行的航迹(偏置)飞行
- 4.5.8.1 能否按照平行偏置飞行,请通知我

#### ADVISE IFABLE TO PROCEED PARALLELOFFSET

4.5.8.2 自〔(重要点或时间)〕到〔(重要点或时间)〕向(航路) (航迹)〔中心线〕右(或左)偏置(距离)

PROCEED OFFSET (distance) RIGHT (or LEFT) OF (route)

(track) [CENTER LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)]

4.5.8.3 取消偏置(重新加入批准的飞行航路指令或其他信息)

CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information)

- 4.6 空中交通服务单位之间的协调用语
- 4.6.1 预计和修正

4.6.1.1 预计(飞行方向)(航空器呼号)(应答机(二次雷达应答机编码))(类型)预计(重要点)(时间)(高度)(或从(高度)下降至(高度))(速度(申报的真空速))(航路)(备注)

ESTIMATE [direction of flight] (aircraft callsign)

(SQUAWKING (SSR Code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)] (SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS]

4.6.1.2 预计(航空器呼号)过(重要点)

ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign)

注:移交单位使用。

- 4.6.1.3 接收单位答复
- 4.6.1.3.1 无详细内容

NO DETAILS

注: 如果没有详细飞行计划。

4.6.1.3.2 (航空器机型) (目的地)

(aircraft type) (destination)

注: 如果有详细飞行计划。

4.6.1.4 〔应答机(SSR代码)〕〔预计〕(重要点)(时间)(高度)

[SQUAWK (SSR Code)] [ESTIMATED] (significant point) (time)AT (level)

注:发送单位答复。如果在接受单位没有详细的飞行计划的情况下应按 4.6.1.3.1 回答,发送单位应按 4.6.1.1 发布全部预计内容。

4.6.1.5 无人驾驶气球(识别和分类)预计在(时间)飞越(地方)报告的飞行高度(数字)(或飞行高度不明)向(方向)移动,预计地速(数字)(任何其他有关情况)

ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any)

4.6.1.6 修正(航空器呼号)(必要的详细情况)

REVISION (aircraft call sign) (details as necessary)

- 4.6.2 管制移交
- 4.6.2.1 请求移交(航空器呼号)

REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign)

4.6.2.2 (航空器呼号) (在(时间)) 移交(条件(或限制)) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions (or restrictions)]

- 4.6.2.3 (航空器呼号)移交〔为了上升(或下降))?
- IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]
- 4.6.2.4 (航空器呼号) 〔在(时间或重要点)之后〕移交

(aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]

4.6.2.5 不能移交(航空器呼号) (飞行活动是(详述))

UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)]

4.6.3 许可的变更

4.6.3.1 我可以将(航空器呼号)的许可更改为(建议的变更细节)吗?

MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed)

4.6.3.2 同意(航空器呼号)的许可更改为(其他许可)

AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign)

4.6.3.3 不同意 (航空器呼号)

UNABLE (aircraft call sign)

4.6.3.4〔因为(原因)〕不同意〔(航空器呼号)的〕(期望航线, 高度等)(建议的许可)

UNABLE (desired route, level, etc) [FOR (aircraft call sign)]
[DUE (reason)] (alternative clearance proposed)

4.6.4 批准请求

4.6.4.1 请求同意(航空器呼号)预计在(时间)从(重要点)

离开,能否同意?

APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point)AT (time)

4.6.4.2 同意〔(任何限制)〕

REQUESTAPPROVED [(restriction if any)]

4.6.4.3 (航空器呼号)不同意(其他指令)

(aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions)

4.6.5 进场移交

4.6.5.1 (进场移交) (航空器呼号) (应答机(SSR代码)) (机型) (起飞机场) 在(重要点(或时间,或高度))移交,许可至(许可界限)预计时间(时间)(高度)(预计进近时间(或预计无延误))在(时间)联系

[INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point (or time, or level)) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME (or NO DELAY EXPECTED)] CONTACT AT (time)

4.6.6 雷达移交

4.6.6.1 雷达移交(航空器呼号)(应答机(SSR代码))位置(航

RADAR HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code) POSITION (aircraft position) (level)

- 4.6.7 快速放行
- 4.6.7.1 快速放行(航空器呼号)预计(时间)从(地点)起飞

EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place)AT (time)

4.6.7.2 快速放行(航空器呼号)〔预计(地点χ〕时间)请求(高度或航路等)

EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED]

OVER (place)AT (time) REQUESTS (level or route, etc)

- 4.7 雷达用语
- 4.7.1 一般雷达管制用语
- 4.7.1.1 雷达识别
- 4.7.1.1.1 报告航向〔和高度层(或高度)〕

REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL(orALTITUDE)]

4.7.1.1.2 为了识别,左(或右)转航向(三位数)

FOR IDENTIFICATION, TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)

4.7.1.1.3 为了识别发送信号并报告航向

TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING

4.7.1.1.4 雷达看到了〔位置〕

RADAR CONTACT [position]

4.7.1.1.5 已经识别(位置)

IDENTIFIED (position)

4.7.1.1.6 没有识别 (原因), (恢复(或继续)自主领航)

NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION]

4.7.1.2 位置情报

位置:在(重要点)(方位)(距离)(或过(或正切)重要点)

POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER (orABEAM) (significant point)

4.7.1.3 引导指令

4.7.1.3.1 离开(重要点) 航向(三位数)

LEAVE (significant point) HEADING (three digits)

4.7.1.3.2 保持航向(三位数)

# CONTINUE HEADING (three digits)

4.7.1.3.3 保持现在航向

## CONTINUE PRESENT HEADING

4.7.1.3.4 航向飞 (三位数)

FLY HEADING (three digits)

4.7.1.3.5 左(或右)转, 航向(三位数) 〔原因〕

TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)] [reason]

4.7.1.3.6 左 (或右) 转 (数值) 度 (原因)

TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) [reason]

4.7.1.3.7 停止转弯, 航向(三位数)

STOP TURN HEADING (three digits)

4.7.1.3.8 航向飞(三位数),如可能直飞(名字)(重要点)

FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point)

4.7.1.3.9 航向好

**HEADING IS GOOD** 

- 4.7.1.4 雷达引导的终止
- 4.7.1.4.1 恢复自主领航(航空器位置)(具体指令)

RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions)

4.7.1.4.2 恢复自主航行〔直飞〕(重要点),〔磁航迹(三位数) 距离(数值)公里(或海里)〕

RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point),

[MAGNETIC TRACK (three digits), DISTANCE (number)

KILOMETERS (or MILES)]

4.7.1.5 机动飞行

4.7.1.5.1 左 (或右) 转三百六十度 (原因)

MAKEATREE SIXTYTURN LEFT (or RIGHT) [reason]

4.7.1.5.2 左 (或右) 转盘旋 (原因)

ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]

4.7.1.5.3 所有转弯以标准转弯率(或半数转弯率,或(数值)度 每秒)转弯,根据"现在"命令开始和停止转弯

MAKE ALLTURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number)
DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON
THE COMMAND "NOW"

注: 当机载指示方向的设备不可靠时使用。标准转弯是指以 3°/s 转弯率, 25°坡度的转弯。

4.7.1.5.4 现在左(或右)转

# TURN LEFT (or RIGHT) NOW

# 4.7.1.5.5 现在停止转弯

## STOP TURN NOW

如需明确说明上述机动飞行的原因,使用下列用语:

a) 因为活动

**DUE TRAFFIC** 

b) 因为间隔

FOR SPACING

c) 为延迟

FOR DELAY

d) 飞向三边(或四边,或五边)

FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL)

4.7.1.6 速度调整

4.7.1.6.1 报告速度

REPORT SPEED

4.7.1.6.2 \*速度(数值)公里小时(或节)

\*SPEED (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

4.7.1.6.3 保持 (或不小于(或不大于)) (数值)公里小时(或

节)〔直到(重要点)〕

MAINTAIN (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS) [OR GREATER (or LESS)] [UNTIL(significant point)]

4.7.1.6.4 不得超过(数值)公里小时(或节)

DO NOT EXCEED (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

4.7.1.6.5 保持现在速度

MAINTAIN PRESENT SPEED

4.7.1.6.6 增(或减)速到(不小于(或不大于))(数值)公里小时(或节)

INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS) [GREATER (or LESS)]

4.7.1.6.7 速度增加(或减少)(数值)公里小时(或节)

INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number)
KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

4.7.1.6.8 恢复正常速度

RESUME NORMALSPEED

4.7.1.6.9 减到最小进近速度

REDUCE TO MINIMUMAPPROACH SPEED

4.7.1.6.10 减到最小光洁速度

## REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED

4.7.1.6.11 无〔ATC〕速度限制

# NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS

- 4.7.1.7 雷达管制时省略位置报告
- 4.7.1.7.1 省略位置报告〔直到(注明)〕

# OMIT POSITION REPORTS [UNTIL(specify)]

4.7.1.7.2 下次在(重要点)报告

NEXT REPORTAT (significant point)

4.7.1.7.3 只在(重要点)报告

# REPORTS REQUIRED ONLYAT (significant point(s))

4.7.1.7.4 恢复位置报告

#### RESUME POSITION REPORTING

- 4.7.1.8 飞行活动通报和避让行动
- 4.7.1.8.1 (飞行活动)在(数值)点方位。(距离)(飞行方向) 〔其他相关信息〕

TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any pertinent information]

4.7.1.8.1.1 不明飞行

UNKNOWN

4.7.1.8.1.2 慢速移动

SLOW MOVING

4.7.1.8.1.3 快速移动

FAST MOVING

4.7.1.8.1.4 接近

CLOSING

4.7.1.8.1.5 相对(或同向)飞行

OPPOSITE (or SAME) DIRECTION

4.7.1.8.1.6 超越

**OVERTAKING** 

4.7.1.8.1.7 从左向右(或从右向左)穿越

CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT)

4.7.1.8.1.8 机型

(aircraft type)

4.7.1.8.1.9 高度

(level)

4.7.1.8.1.10 正在上升(或下降)

CLIMBING (or DESCENDING)

4.7.1.8.1.11 会聚

**CONVERGE** 

4.7.1.8.1.12 分散

DIVERGE

4.7.1.8.2 \*请求引导

\*REQUEST VECTORS

4.7.1.8.3 需要引导吗?

DO YOU WANT VECTORS?

4.7.1.8.4 没有影响〔相应指令〕

CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]

4.7.1.8.5 用于避让行动

4.7.1.8.5.1 立即左(或右)转航向(三位数)避让(以时钟方位 参考和距离定位)〔未识别〕的飞行活动

TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance)

4.7.1.8.5.2 立即左(或右)转(数值)度避让(以时钟方位参考和距离定位)〔未识别〕的飞行

TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance)

- 4.7.1.9 通讯和通讯失效
- 4.7.1.9.1 (如果) 失去无线电联络(指令)

[IF] RADIO CONTACT LOST (instructions)

4.7.1.9.2 如果(数字)分(或秒)内没有收到信号(指令)

IF NO TRANSMISSION RECEIVED FOR (number)
MINUTES (or SECONDS) (instructions)

4.7.1.9.3 回答没有收到(指令)

REPLY NOT RECEIVED (instructions)

- 4.7.1.9.4 如果怀疑失去无线电联络
- 4.7.1.9.4.1 如果你能听到〔机动飞行指令或应答机代码〔或特殊识别〕〕

IF YOU READ [manoeuver instructions or SQUAWK code (or IDENT)]

4.7.1.9.4.2 (机动飞行(或应答机操作))看到了,现在的位置

在(航空器位置),将继续雷达管制

(manoeuver (or SQUAWK)) OBSERVED, POSITION (position of aircraft), WILLCONTINUE RADAR CONTROL

- 4.7.1.10 雷达服务的终止
- 4.7.1.10.1 雷达管制终止(由于(原因))

# RADAR CONTROLTERMINATED [DUE (reason)]

4.7.1.10.2 雷达服务终止(指令)

RADAR SERVICE TERMINATED (instructions)

4.7.1.10.3 将短时失去雷达识别(适当指令或情报)

WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information)

4.7.1.10.4 识别丢失〔原因〕](指令)

IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions)

- 4.7.1.11 雷达设备工作情况
- 4.7.1.11.1 二次雷达不工作(必要的有关情报)

SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)

4.7.1.11.2 一次雷达不工作(必要的有关情报)

PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)

- 4.7.2 进近雷达管制服务
- 4.7.2.1 进近引导
- 4.7.2.1.1 雷达引导(进近类型)进近,跑道(数值)

VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number)

4.7.2.1.2 雷达引导目视进近,跑道(数值),能见机场(或跑道) 报告

VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT

4.7.2.1.3 雷达引导到(起落航线位置)

VECTORING FOR (position in the circuit)

- 4.7.2.1.4 不能(类型)进近(原因)(其他指令)
- (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)
- 4.7.2.2 引导做仪表进近
- 4.7.2.2.1 距(定位点)(数字)公里(或海里),左(或右)转航向(三位数值)

POSITION (number) KILOMETERS (or MILES) from (fix) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)

4.7.2.2.2 你将在距(重要点或接地点)(距离)切入(无线电设施或航迹)

YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN)

4.7.2.2.3 \*请求(距离) 五边

\*REQUEST (distance) FINAL

注: 当航空器驾驶员希望在距接地点特定距离加入五边时。

4.7.2.2.4 可以(类型)进近跑道(数字)

CLEARED FOR (type)APPROACH RUNWAY (number)

4.7.2.2.5 建立(MLS 进近航迹)或(ILS 航向道(或下滑道)) 报告

REPORT ESTABLISHED [ON MLS APPROACH TRACK] or [ON ILS LOCALIZER (or GLIDE PATH)]

4.7.2.2.6 从左(或右)靠近(建立报告)

CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]

4.7.2.2.7 左(或右)转航向(三位数) (切入(或建立报告))

TURN LEFT (or RIGHT) (three digits) [TO INTERCEPT (or REPORT ESTABLISHED)]

4.7.2.2.8 预计引导穿越(航向道或无线电导航台)(原因)

EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason)

4.7.2.2.9 此转弯将引导你穿过(航向道或无线电导航台) 〔原因〕

THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason]

4.7.2.2.10 引导你穿过(航向道或无线电导航台) 〔原因〕

TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid)
[reason]

4.7.2.2.11 保持(高度)切入下滑道

MAINTAIN (altitude) UNTILGLIDE PATH INTERCEPTION

4.7.2.2.12 建立下滑道报告

#### REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH

4.7.2.2.13 切入(航向道或无线电导航台)〔建立报告〕

INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED]

4.7.2.3 在独立和相关平行进近中的机动飞行

4.7.2.3.1 可以 ILS (或 MLS) 进近, 跑道(数字) 左(或右)

CLEARED FOR ILS (or MLS) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT)

4.7.2.3.2 你已穿过航向道(或 MLS 最后进近航迹),立即左(或 右)转返回航向道(或 MLS 最后进近航迹)

YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or MLS FINAL APPROACH TRACK).TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or MLS FINAL APPROACH TRACK)

4.7.2.3.3 ILS (或 MLS) 跑道(数字) 左(或右) 航向道(或 MLS) 频率(频率)

ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT)
LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency)

4.7.2.3.4 当观察到航空器穿透了 NTZ 时避让行动

立即左(或右)转(数字)度(或航向)(三位数字)避让 (偏离邻近进近航迹的)飞行活动,上升到(高度)

TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROMADJACENTAPPROACH], CLIMB TO (altitude)

4.7.2.3.5 立即上升到(高度)避让(偏离邻近进近航迹的)飞行

活动。

CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC

[DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], (further instructions)

注:在跑道起始端标高之上航空器高度低于 120m(400ft),并且起始端应用了平行进近障碍物评估面(PAOAS)标准时,为避让采取的行动。

- 4.7.3 二次监视雷达用语
- 4.7.3.1 要求航空器驾驶员报告 SSR 设备的能力
- 4.7.3.1.1 报告应答机能力

## ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY

4.7.3.1.2\*应答机(按飞行计划中填写的报告)

\*TRANSPONDER (as shown in the flight plan)

4.7.3.1.3 \*没有应答机

\*NEGATIVE TRANSPONDER

- 4.7.3.2 要求设置应答机编码
- 4.7.3.2.1 应答机(编码)(或离场应答机(编码))

SQUAWK (code) (or FOR DEPARTURE SQUAWK (code))

4.7.3.3 要求航空器驾驶员重新设置应答机编码

## 4.7.3.3.1 重新设定应答机〔(模式)〕(编码)

## RESET SQUAWK [(mode)] (code)

4.7.3.3.2 \*重新设定应答机(模式)(编码)

\*RESETTING (mode) (code)

- 4.7.3.4 要求航空器驾驶员重新设定指定的模式
- 4.7.3.4.1 重新设定 S 模式识别

## RESET MODE S IDENTIFICATION

- 4.7.3.5 询问航空器驾驶员是否已按要求设置应答机编码
- 4.7.3.5.1 证实应答机(编码)

#### CONFIRM SQUAWK (code)

4.7.3.5.2 \*应答机(编码)

\*SQUAWKING (code)

- 4.7.3.6 要求航空器驾驶员设置"特殊位置识别"
- 4.7.3.6.1 应答机(编码) 〔并〕特殊识别

SQUAWK [(code)] [AND] IDENT

4.7.3.6.2 应答机等待位

**SQUAWK STANDBY** 

4.7.3.6.3 应答机正常位

## SQUAWK NORMAL

注: 4.7.3.6.2 和 4.7.3.6.3 用于要求航空器驾驶员将应答机置于"等待位"或恢复正常。

- 4.7.3.7 要求航空器驾驶员设置紧急编码
- 4.7.3.7.1 应答机 MAYDAY (代码 7700)

# SQUAWK MAYDAY [CODE SEV-en-SEV-en-ZE-RO ZE-RO]

- 4.7.3.8 要求终止应答机工作
- 4.7.3.8.81 关闭应答机

# STOP SQUAWK

- 4.7.3.9 要求高度显示
- 4.7.3.9.1 应答机 C 模式

## **SQUAWK CHARLIE**

- 4.7.3.10 关闭应答机 C 模式
- 4.7.3.10.1 关闭应答机 C 模式,显示错误

# STOP SQUAWK CHARLIE, WRONG INDICATION

4.7.3.11 证实高度

# CONFIRM (level)

注:要求检查高度表,证实高度。

- 4.8 告警用语
- 4.8.1 低高度告警用语
- 4.8.1.1 (航空器呼号)低高度告警,立即检查高度,QNH(数值)〔(单位)〕〔最低飞行高度是(高度)〕

(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)], [THE MINIMUM FLIGHTALTITUDE IS (altitude)]

- 4.8.2 近地告警用语
- 4.8.2.1 (航空器呼号)近地告警(如可能,建议航空器驾驶员的行动)

(aircraft call sign) TERRAIN ALERT (suggested pilot action, if possible)

- 4.9 一般自动相关监视(ADS)用语
- 4.9.1ADS(或者自动相关监视)失效(必要的其他信息)

ADS (or AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE)
OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)

4.9.2 全体注意, CPDLC 失效

ALLSTATIONS, CPDLC FAILURE

4.10 地勤人员和飞行机组之间的用语

- 4.10.1 开车程序(地勤或驾驶舱)
- 4.10.1.1 〔你〕准备好开车了吗

# [ARE YOU] READYTO START UP

4.10.1.2\*启动第(数字)发动机

\*STARTING NUMBER (engine number(s))

- 4.10.2 推出程序
- 4.10.2.1 你准备好推出了吗

## ARE YOU READY FOR PUSHBACK

注: 地勤人员和航空器驾驶员的通话。

4.10.2.2 \*推出准备好

\*READY FOR PUSHBACK

4.10.2.3 证实刹车已解除

CONFIRM BRAKES RELEASED

4.10.2.4 \*刹车已解除

\*BRAKES RELEASED

4.10.2.5 现在开始推出

COMMENCING PUSHBACK

4.10.2.6 推出结束

#### PUSHBACK COMPLETED

4.10.2.7 \*停止推出

\*STOP PUSHBACK

4.10.2.8 证实已刹车

**CONFIRM BRAKES SET** 

4.10.2.9\*已刹车

**BRAKES SET** 

4.10.2.10\*断开

DISCONNECT

4.10.2.11 断开稍等,注意左(或右)边的目视信号

DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT)

注: 使用此用语后应通过目视信号表明所有障碍物完全清除,可开始滑行。

- 4.11 缩小垂直间隔(RVSM)运行用语
- 4.11.1 空中交通管制员和航空器驾驶员之间的用语
- 4.11.1.1 (航空器呼号) 证实 RVSM 已批准

(aircraft call sign) CONFIRM RVSMAPPROVED

注:空中交通管制员确认航空器的 RVSM 状态。

## 4.11.1.2 \*不是 RVSM

## \*NEGATIVE RVSM

此用语用于航空器驾驶员报告如下非 RVSM 准许状况:

- a) 在 RVSM 空域的频率上首次呼叫(空中交通管制员将复诵相同的短语);
  - b) 在申请所有有关 RVSM 空域的飞行高度层改变时;
  - c) 在复诵所有有关 RVSM 空域的飞行高度层许可时。

航空器驾驶员在复诵涉及垂直穿越 FL290 或 FL410 的飞行高度层许可时应包含此用语。

# 4.11.1.3 \*是 RVSM

## \*AFFIRM RVSM

#### 4.11.1.4 \*不是 RVSM 国家航空器

#### \*NEGATIVE RVSM STATEAIRCRAFT

注:用于非 RVSM 准许的国家航空器的航空器驾驶员在回答"(aircraft call sign) CONFIRM RVSM APPROVED"时,报告非 RVSM 准许状态。

4.11.1.5 不能进入 RVSM 空域,保持〔或上升,或下降到〕高度层(数字)

(aircraft call sign) UNABLE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] FLIGHT LEVEL(number)

4.11.1.6\*〔由于颠簸〕, 不能保持 RVSM

\*UNABLE RVSM DUE [TURBULENCE]

4.11.1.7\*由于设备原因不能保持 RVSM

#### \*UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT

注:用于航空器驾驶员报告航空器的设备等级已经降低到 RVSM 空域内飞行所要求 MASPS(Minimum Aircraft System Performance Specification 航空器系统最低性能规范)以下。此用 语用来表示不符合 MASPS,既用于起始时,也用于在问题消除 之前或航空器脱离 RVSM 空域之前,在 RVSM 空域的侧向界限 之内的所用频率上的首次联络时。

4.11.1.8 能够恢复 RVSM 时报告

#### REPORTABLE TO RESUME RVSM

注:用于空中交通管制员确认航空器已经再次取得 RVSM 准许的状况,或确认航空器驾驶员已经准备好恢复 RVSM 飞行。

- 4.11.2 空中交通管制部门之间的协调用语
- 4.11.2.1 非 RVSM 或非 RVSM 的国家航空器

NEGATIVE RVSM or NEGATIVE RVSM STATEAIRCRAFT

- 注 1: 口头补充未能通过电报自动传输的飞行计划编组第 18 项的信息。
  - 注 2: 口头补充航空器是否获准 RVSM 运行批准的信息。
- 4.11.2.2 由于颠簸(或设备), 不能保持 RVSM

# UNABLE RVSM DUE TURBULENCE [or EQUIPMENT]

- 注:有关航空器由于严重颠簸或严重的天气现象〔设备失效〕 造成的不能进行 RVSM 飞行的原因。
- 4.12 区域导航(RNAV)运行用语
- 4.12.1 空中交通管制员确认航空器的 RNAV 状态
- 4.12.1.1 (航空器呼号) 证实 RNAV 已批准

(aircraft callsign) CONFIRM RNAV (APPROVED)

4.12.1.2 (航空器呼号) 报告能否 RNAV 运行

(aircraft callsign)ADVISE RNAV CAPABILITY

- 4.12.2 航空器驾驶员回答航空器的 RNAV 状态
- 4.12.2.1 \*不是 RNAV

\*NEGATIVE RNAV

4.12.2.2 \*是 RNAV

\*AFFIRM RNAV

- 4.12.3 在 RNAV 空域中运行
- 4.12.3.1\*(航空器呼号)申请RNAV运行

\*(aircraft callsign) REQUEST RNAV

4.12.3.2 (航空器呼号) 可以实施 RNAV 运行

(aircraft callsign) RNAVAPPROVED

4.12.3.3 (航空器呼号) 不能实施 RNAV 运行, (其他指令)

(aircraft call sign) UNABLE RNAV, (alternative instructions)

4.12.3.4\*由于设备原因不能保持 RNAV

\*UNABLE RNAV DUE EQUIPMENT

4.12.3.5 能够恢复 RNAV 时报告

## REPORTABLE TO RESUME RNAV

注:用于空中交通管制员确认航空器再次可以RNAV运行的状况。

- 4.12.4 航空器进场
- 4.12.4.1 (航空器呼号)可以沿〔标准进场航线〕进场 (aircraft callsign) CLEARED [STAR]ARRIVAL
- 4.12.4.2 (航空器呼号)可以沿(标准进场航线)进场并按规定 下降

(aircraft callsign) CLEARED [STAR] ARRIVAL AND PROFILE

4.12.4.3 (航空器呼号)可以沿〔标准进场航线〕进场直飞〔航路点〕

(aircraft callsign) CLEARED [STAR] ARRIVAL DIRECT TO [way point]

- 4.12.5 航空器进近和离场
- 4.12.5.1 (航空器呼号)可以RNAV进近,跑道(跑道号)

(aircraft callsign) CLEARED RNAV APPROACH [RUNWAY (runway number)]

4.12.5.2(航空器呼号) (RNAV 离场航线编号) RNAV 离场, (必要时,其他指令)

(aircraft callsign) [RNAV departure route designator] RNAV DEPARTURE, [further instruction if necessary]

- 4.13 8.33 千赫用语
- 4.13.1 8.33 千赫的读法
- 4.13.1.1 根据甚高频通信波道拥挤的状况,国际民航组织在某些地区将甚高频通信波道的频率间隔由 25 千赫(kHz)频率间隔减小为 8.33 千赫(kHz)。使用 8.33 千赫频率间隔的频率由"波道(channel)"后面加六位数字组成,在转换波道时应当将六位数

字全部读出(As an interim solution to severe VHF spectrum congestion, ICAO has split the VHF communications band from 25 kHz to 8.33 kHz channel spacing. 8.33 kHz frequencies are referred to as "channels". There is a sixth digit at the end of the channel designation and when transferring between channels all six digits must be used.)。

示例: "CHANNEL 132.010" 汉语读作"波道幺三两点洞 幺洞", 英语读作"CHANNELONE TREE TWO DECIMALZERO ONE ZERO"。

- 4.13.2 使用 8.33 千赫频率间隔时的用语(The following phraseology shall only be used when referring to 8.33 kHz channels)
- 4.13.2.1 报告航空器无线电电台具备 8.33 千赫频率间隔的能力
- 4.13.2.1.1 (航空器呼号)报告电台是否具备 8.33 能力。

(aircraft callsign) ADVISE EIGHT POINT TREE TREE EQUIPPED

注: "8.33"的英语读法只能为 "EIGHT POINT TREE TREE",不能读作 "EIGHT DECIMALTREE TREE"。

4.13.2.1.2 \*有 8.33

\*AFFIRM EIGHT POINT TREE TREE

4.13.2.1.3 \*没有 8.33

#### \*NEGATIVE EIGHT POINT TREE TREE

4.13.2.1.4 (航空器呼号)报告是否豁免安装 8.33

 $(aircraft\ call\ sign)$  ADVISE EIGHT POINT TREE TREE EXEMPTION STATUS

4.13.2.1.5\*(航空器呼号)豁免安装8.33

\*(aircraft call sign) EXEMPTED EIGHT POINT TREE TREE

- 4.13.2.2 请求证实航空器是否选择 8.33 波道
- 4.13.2.2.1 (航空器呼号)请证实在使用 8.33 波道

(aircraft call sign) CONFIRM EIGHT POINT TREE TREE CHANNEL

4.13.2.2.2\*(航空器呼号)正在使用 8.33 波道

 $*(aircraft\ call\ sign)$  AFFIRM EIGHT POINT TREE TREE CHANNEL

- 4.13.2.3 因航空器不具备 8.33 波道而指示其离开特定强制安装 8.33 的空域
- 4.13.2.3.1 因你没有 8.33, (指令)

 $(clearance\ (or\ instruction))\ {\tt DUE}\ {\tt EIGHT}\ {\tt POINT}\ {\tt TREE}\ {\tt TREE}$   ${\tt REQUIREMENT}$ 

4.13.2.4 管制移交或者波道转换

4.13.2.4.1 联系(单位呼号)波道(波道频率)

CONTACT (unit call sign) CHANNEL(channel frequency)

示例: 法航 274, 联系法国雷达管制波道 132.010 (AIR FRANCE TWO SEVEN FOUR CONTACT FRANCE RADAR CHANNELONE TREE TWO DECIMALZERO ONE ZERO)。

4.13.2.4.2 在(时间(或地点)) 联系(单位呼号)

AT (or OVER) (time (or place)) CONTACT (unit call sign) CHANNEL(channel frequency)

4.13.2.4.3 如果联系不上(指令)

IF NO CONTACT (instructions)

4.13.2.4.4 在(单位呼号)波道(波道频率)上等待

STAND BY CHANNEL (channel frequency) FOR (unit callsign)

4.13.2.4.5 \*请求转换波道(波道频率)

\*REQUEST CHANGE TO CHANNEL(channel frequency)

4.13.2.4.6 同意转换波道

CHANNELCHANGEAPPROVED

4.13.2.4.7 守听(单位呼号)波道(波道频率)

MONITOR (unit call sign) CHANNEL(channel frequency)

4.13.2.4.8\*守听波道(波道频率)

#### \*MONITORING CHANNEL(channel frequency)

4.13.2.4.9 准备好联系(单位代号)(波道频率)

WHEN READY CONTACT (unit call sign) CHANNEL (channel frequency)

4.13.2.4.10 在此波道保持长守

REMAIN THIS CHANNEL

- 5 紧急情况用语
- 5.1 遇险或紧急通话的第一次通话时,以"MAYDAY"开始表示 遇险信号;以"PAN PAN"开始表示紧急信号。遇险或紧急信号 应讲三次,如"MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY",或者"PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN"。
- 5.2 遇险或紧急呼叫通常应在所使用的频率上完成。遇险呼叫通话应在这个频率上保持连续,除非认为转换到另外的频率上能提供更好的帮助。
- 5.3 在遇险或紧急通话业务中,在其后的任何通话开始时,也可使用遇险和紧急信号(MAYDAY或 PAN PAN)。
- 5.4 发给遇险或紧急航空器的通话信息,管制单位应将通话次数、长度和内容限制到情况所需要的最低程度。

- 5.5 遇险或紧急通话时,空中交通管制员应使用镇定、清楚、明确、自信的语音,并且每次只问一条信息。语速应比正常速度慢,避免不必要的重复。
- 5.6 空中交通管制员有权强令该区域内干扰遇险通话的任何电台保持沉默。应根据情况将该指令发给所有电台,或发给某一电台。无论哪一种情况,应使用: 航空器呼号或全体注意,停止通信,紧急情况。

"STOPTRANSMITTING"加无线电遇险信号"MAYDAY"

示例: CCA103 STOP TRANSMITTING, MAYDAY

#### ALLSTATIONS, STOP TRANSMITTING, MAYDAY

- 5.7 遇险信号比所有通话具有优先权,紧急信号比遇险信号以外 所有通话具有优先权。了解这些情况的电台不应在有关频率上发 送,除非遇险已经解除或已经终止、所有遇险已被转移到其他频 率、得到空中交通管制员的许可或者它本身需要给予援助。
- 5.8 当空中交通管制员得知遇险结束,应在遇险业务所使用的各个频率上,发布通知。通知应包含以下内容:本管制呼号,现在时间,遇险交通结束(DISTRESS TRAFFIC ENDED)

示例: ALL STATIONS, BEIJING TOWER 0935 HOURS, CCA103 DISTRESS TRAFFIC ENDED, OUT(所有航空器,北京塔台 0935 分,国航 103 遇险结束,完毕)。

5.9 根据 1949 年日内瓦公约和附加协议的受保护的救护运输,

为宣布和标志航空器是用于救护运输,应发送无线电紧急信号 PAN PAN,应讲三次,后边应跟随救护运输信号 MAY-DEE-CAL, 内容应包含以下信息:

- a) 呼号或表明救护运输的其他认可的标识办法;
- b) 救护运输的位置;
- c) 救护运输的数量及类型;
- d) 预飞航路;
- e) 预计航路时间及起飞降落时间;
- f) 其他信息,如飞行高度、所守听的无线电频率、所使用的语言以及二次雷达的模式和编码。
- 5.10 遇险和紧急情况的信息应在当时所用的频率上发送,其内容的发送宜按照下列顺序:
  - a) 收电电台的名称;
  - b) 航空器的识别标志;
  - c) 紧急情况的性质;
  - d) 航空器驾驶员的意图;
  - E) 现在位置、高度和航向;
  - F) 其他有用的情报。

### 附录 A (资料性附录)

### 常用词语

# A.1 航空器及其系统(aircraft and its system)

### A.1.1 航空器框架 (aircraft structure)

airframe 机身

flight deck 驾驶舱

wheel well 轮舱

front (fore) part 前部

rear (aft) part 后部

port 左舷(舵)

starboard 右舷(舵)

inboard engine or inboards 内侧发动机

outboard engine or outboards 外侧发动机

nose 机头

belly 机腹

skin 蒙皮

outer shell 外壳

rib 翼肋

spar 翼梁

stringer 桁条

windscreen or windshield 风挡

wing 机翼

trailing edge 机翼后缘

leading edge 机翼前缘

wing tip 翼尖

control surface 操纵面

ailerons 副翼

flaps (inboard flap, outboard flap, 襟翼(内侧襟翼, 外侧襟

leading edge flaps) 翼,前缘襟翼)

类,则然际类。

spoilers (inboard\outboard 阻力板,扰流板(内、外

spoiler) (spoiler down\up) 侧扰流板) (扰流板放

下、打开)

airbrakes 减速板(阻流板)

elevators (elevator control tab) 升降舵(升降舵操纵片)

rudder (rudder control tab) 方向舵(方向舵操纵片)

flap angle 襟翼角

flap setting 襟翼设定

full flap position 全襟翼位置

flapless landing 无襟翼着陆

landing gear 起落架

stabilizer 安定面

nose wheel 起落架前轮

gear locked 起落架锁定

wheel well 起落架舱

wheel door 起落架舱门

tyre 轮胎

burst 爆破

deflated tyre 瘪胎

flat tyre 漏胎

puncture 轮胎被扎破

extend the flaps (retract the flaps) 放下襟翼(收上襟翼)

extend the gear (retract the gear) 放下起落架(收上起落

架)

gear extension (gear retraction) 放轮 (收轮)

the gear is jammed 起落架被卡阻

the flaps are jammed 襟翼被卡阻

emergency extension system 应急放下系统

crank the gear down 摇动放下起落架

brakes 刹车

disc brakes 盘式制动器

an anti-skid device 防滯装置

an arresting gear 拦阻装置

thrust reverser 反推装置

tail parachute 尾伞

the brakes are unreliable 刹车不可靠

braking action is poor 刹车状况不好

brake wear 刹车磨损

overheat 超温(过热)

slow down 减慢(速度)

bring the plane to a stop 使飞机停下

passenger cabin 客舱

floor 地板

ceiling 顶棚(板)

galley 机上厨房

toilet 厕所

lounge 休息室

partition 隔墙

interior fittings 机上用具

oxygen mask 氧气面罩

cargo-hold 货舱

# A.1.2 动力系统(powerplant system)

nacelle (cowl) 引擎短舱

spinnner 螺旋桨整流罩

pod 发动机吊舱

air inlet or intake 进气道

bird, water ingestion 发动机吸进了鸟、水

foreign object damage 外来物损伤

fan 风扇

windmill

rotor 转子

fan blades 风扇叶片

propeller 螺旋桨

propeller blade 桨叶

propulsor 推进器

reduction gearbox 减速器

LP and HP compressors 低压和高压压缩机

annular combustor 环行燃烧室

multiple-can combustor 管型燃烧室

can-annular combustor 管环燃烧室

reverse-flow annular combustor 回流式环行燃烧室

turbocharger 涡轮增压器

turbine wheel 涡轮导向器

supercharger 增压器

compressor blades 压缩机叶片

nozzles 尾喷管(嘴),排气管

cylinder 气缸

crankshaft 曲轴

exhaust section 排气部分

engine setting 发动机设置

RPM (revolution per minute) 转速 (转每分)

全油门(功率)

set the engine to idle 慢车位

give full throttle (or power) to the

engine

throttle up the engine 加油门

throttle down (or back) the 收油门

engine

engineering trouble 机械故障

engine failure 发动机失效

the engine runs rough 发动机工作不稳定

the engine runs smoothly 发动机工作稳定

vibration 抖动

the engine is low on power 马力小

low rumble 发动机发出低沉的响声

loud bangs 发动机放炮

engine surge 发动机喘振

engine shutdown 停车

engine flame out 发动机熄火

exhaust duct and tail cone 排气道和尾锥

engine feathered 顺桨

# A.1.3 航空器系统(aircraft system)

### A.1.3.1 燃油系统(fuel system)

fuel system 燃油系统

fuel tanks 燃油箱

vent 通气孔

fuel hydrant 加油栓

fuel lines 燃油管路

fuel pump 燃油泵

fuelfilter 油滤

joints 接头

dump valves 放油阀

fuel shut-off levers 燃油油路切断操纵杆

fuel flow indicators 燃油流量表

low fuel pressure warning lights 燃油油压过低警告灯

A.1.3.2 滑油系统 (oil system)

lubricant 润滑剂

lubrication 润滑

oil lines 滑油管路

oil pressure indicators 滑油压力表

oil temperature indicator 滑油温度表

oil cooler 滑油散热器

A.1.3.3 液压系统(hydraulic system)

hydraulic lines 液压管路

hydraulic actuator 液压作动筒

hydraulic pump 液压泵

pressure control valves 压力控制阀

pressure sensors 压力传感器

relief valves 释压阀

flow control valves 流量控制阀

(actuating) jacks 千斤顶

seals 密封圈

# A.1.3.4 电器系统 (electrical system)

DC generator 直流发电机

anAC generator 交流发电机

APU(auxiliary power unit) 辅助动力装置

inverter 变换器

solid state transformer 固态变压器

rectifier 整流器

fuse 保险丝

wire 电线

circuit 电路

lead 连线/引线

circuit breaker 跳开关

### A.1.3.5 空调系统 (air-conditioning system)

pressure control 压力控制

environmental control system 环境控制系统

cooling 冷却

electronic cooling system 冷凝系统

heating 加热

humidifier 增湿器

heat exchanger 热交换器

fans 风扇

pressurization 增压

air ducts 空气导管

pneumatic system 汽源系统

### A.1.4 驾驶舱 (cockpit)

# A.1.4.1 操纵系统(control system)

flight control system 飞行操纵系统

flight management computer 飞行管理计算机系统

system

boosted controls 助力操纵系统

manual controls 人工操纵系统

levers/stick/column 杆

control column 操纵杆

control panel 控制板

captain's panel 机长仪表板

glare shield panel 防眩板

center console 中央操纵台

handles 操纵手柄

knobs 按钮或旋钮

switchers 开关

thrust levers 油门

cranks 曲柄(摇把)

control stand 操纵台

rudder bar 方向舵连杆

elevator controls 升降舵操纵系统

flap controls 襟翼操纵系统

autopilot controls 自动驾驶操纵系统

autothrottle system 自动油门系统

instrument landing system 仪表着陆系统

microwave landing system 微波着陆系统

hand—operated control 人工驾驶

brake control unit 制动控制单元

steering wheel 方向盘(前轮)

### A.1.4.2 航空器仪表 (aircraft instrument)

gauge 仪表

primary display system 主显示系统

electronic instrument system 电子仪表系统

systems monitoring instruments 系统监控仪表

indicator 指示器(仪表)

flight director 飞行指引仪

engine indicator 发动机仪表

accelerometer 加速度计

aneroid barometer 膜盒气压计

metre(dial) 表盘(刻度盘)

instrument panel 仪表板

audio control panel 音频控制面板

overhead panel 顶部仪表板

flight engineer's panel 随机工程师仪表板

radio management panel 无线电管理面板

flight navigation control panel 导航控制面板

flight data interface unit 飞行数据接口

digital flight data recording 数号

system

数字式飞行数据记录系

统

engine vibration monitoring unit 发动机振动监控系统

weight and balance system 装载与配平系统

altimeter 高度表

radio altimeter 无线电高度表

airspeed indicator 空速表

automatic direction finder 自动定向仪

turn and bank indicator 转弯侧滑仪

attitude director indicator 姿态指示仪

horizontal situation indicator 水平位置指示器

set the altimeter 高度表拨正

vertical speed indicator 升降速度表

(gyro) horizon 陀螺地平仪

directional gyro 陀螺方向仪

### A.1.5 航空器动作(aircraft maneouvre)

pitch 俯仰

roll 横滚

yaw 偏转

lift off 抬(提)起

pitch down the aircraft (to nose 推机头

down)

down 向下

dive 俯冲

climb steeply 大角度爬升

corrective action 修正动作

level off 改平

stall 失速

recover from stall 从失速中改出

cut back decrease 收油门

spin 螺旋

sharp turn 急转弯

wide turn 小坡度转弯

slipping turn 内侧滑转弯

skidding turn 外侧滑转弯

# A.2 气象 (meteorology)

### A.2.1 云 (cloud)

ceiling 云底高

cloud layer 云层

cumulonimbus 积雨云

towering cumulonimbus 塔状积雨云

altocumulus 高积云

nimbostratus 雨层云

altostratus 高层云

cirrocumulus 卷积云

cirrostratus 卷层云

cirrus 卷云

funnel cloud 漏斗云

stratocumulus 层积云

stratus 层云

solid clouds 浓厚的云

ragged clouds 破碎的云(残云)

mackerel sky 鳞状云

breaks in overcast 阴间多云

few 少云

scattered 疏云

broken 裂开云,多云

overcast (continuous) 满天云

on top 在云上

below cloud 在云下

between layers 在云层间

in cloud 在云中

in and out of cloud 断续云中

cloud is building up 云在增加

cloud is clearing up 云在消散

A.2.2 能见度 (visibility)

sky clear 晴空

Sky obscured 天空不明

sand storm 沙暴

mist 轻雾

Brume 雾, 霭

Smoke 烟

Smog 烟雾

light fog 轻雾

dense fog 浓雾

drifting fog 吹雾,平流雾

fog dispersal in progress 雾在消失

fog is coming down 正在起雾

fog is clearing up 雾在消散

fog is getting worse 雾越来越浓

A.2.3 风 (wind)

wind

surface wind 地面风

wind aloft 高空风

tailwind

wind-gauge 风向风速仪

the wind-sock 风向袋

wind calm 无风 (静风)

moderate wind 中速风

strong wind 强风

variable wind 风向不稳定

steady wind 稳定风

gust 阵风

wind shift 风向转变

gale 一阵大风

storm 风暴

eddy, a whirl wind 旋风

vortex(vortices) 涡流

the wind is shifting 风在转向

the wind is rising 起风

the wind is abating 风在减小

the wind is getting stronger 风越来越大

A.2.4 颠簸 (turbulence)

clear air turbulence 晴空颠簸

moderate turbulence 中度颠簸

severe turbulence 严重颠簸

smooth 平稳的

bumpy, turbulent 颠簸的

be tossed, buffeted 受气流(或涡流)影响而

使摇摆

updraught 上升气流

downdraught
下降气流

jet stream 高空急流

A.2.5 降水 (precipitation)

小雨 light rain

heavy rain 大雨

intermittent rain 间歇性雨

continuous rain 连续性降水

bright periods 雨停天晴期间

occasional showers 偶尔下阵雨

passing showers 正在通过的阵雨

scattered showers 零零散散的阵雨

torrential rain, downpour 暴雨

waterspout 水龙卷

drizzle 毛毛雨

sleet 雨夹雪

squall 飑(线)

hurricane 飓风

tornado 龙卷风

thunderstorm 雷暴

flash of lightning 闪电光

lightning 闪电

hail 冰雹

hailstorm 雹暴

soft hail 软雹

snow

snowstorm 雪暴

snowflake 鹅毛大雪

snow shower 阵雪

snow gust 突然一阵大雪

icing 结冰 ice 冰

sheet of ice 一层冰

rime 白霜,雾凇

A.2.6 温度(temperature)

surface temperature 地面温度

outside air temperature 外界温度,大气温度

dewpoint 露点温度

the temperature rise 温度上升

the temperature drop 温度下降

the temperature is rising 温度在上升

the temperature is falling 温度在下降

the temperature is steady 温度稳定

freezing level 冻冰点温度,结冰层,

(指结冰层的下限)

### A.2.7 跑道道面状况(runway surface condition)

loose snow 软雪

firm snow 实雪

compacted snow 压实的雪

melting snow 在化的雪

slush 雪水 (或半化的雪)

snow drift 雪堆

snowplough 扫雪车

snow clearance 雪清除

the north taxiway is snowbound 北滑行道被雪封住了

the runway is wet 跑道湿

the runway is icy 跑道上有结冰

the runway is slippery 跑道滑

pools of water 跑道积水

ice patches 冰块(指跑道上结成的一

块块的冰)

glazed frost(clear ice) 明冰

hoar frost 白霜

braking action is poor 刹车效应差

braking action is medium 刹车效应中

braking action is good 刹车效应好

# A.3 机场车辆与设备(airport vehicle and equipment)

servicing truck 地面特种车辆

airport passenger bus/ferry 摆渡车

tug/towing tractor 拖车

tow bar 拖把

ground power unit 地面电源车

catering truck 食品车(配餐车)

ground air preconditioning unit 地面空调车

water service truck 供水车

galley service truck 餐车

dolly 平台车

tractor 牵引车

fire truck 救火车

ambulance 救护车

erash tender 事故处理车

wheelbarrow 独轮手推车

air steps 机载客梯

snow plough 犁雪车

ramp vehicle 机坪车辆

security van 保安运货车

ice-melter 除冰车

coach 大客车

refueller 加油车

hydrant dispenser 管线加油车

runway snow blower 吹雪车

sweeper 清扫车

# A.4 地面相关服务 (relevant ground service)

rubber removal 清除橡胶

scrub 洗涤,擦洗

conveyor 输送带

passenger gate 登机口

terminal 候机楼

ground handling 地勤

cargo door sill 货舱门基座

pallet 平板架,托板

chute 行李滑运道

jetway 廊桥 (美)

air bridge/loading bridge 廊桥(英)

pier 候机楼登机走廊

stairway 扶梯

apron/ramp 客/停机坪

hangar 机库

customs 海关

loadsheet 舱单

customs clearance 海关验放

air waybill 航空运货单

safety services 安全服务

windshield wiper 风挡刮水器(美)

windscreen wiper 风挡刮水器(英)

deplane 下飞机,从飞机上卸下

(美)

disembark/unload 下飞机,从飞机上卸下

(英)

enplane 登机 (美)

embark/board 登机 (英)

ground radar 地面雷达

行业标准《空中交通无线电通话用语》的起草单位:

民航总局空中交通管理局

中国民用航空学院空中交通管理学院

主要起草人:

李京利、杨新湦、毛笑歌、肖靖、刘远、许晓红、杜毅等。