无线通信实验在线开放课程

主讲人: 吴光 博士



广东省教学质量工程建设项目



第三章

RTL-SDR的硬件结构




本章内容:

- ➤ RTL-SDR简介
- ➤ RTL-SDR的LabVIEW接口
- ➤ FM信号的复数表示
- ➤ FM电台搜索程序设计
- > FM信号的解调和播放
- ➤ RTL-SDR的硬件结构



3.1 RTL-SDR简介






RTL-SDR通过USB接口将原始I/Q信号传输到PC端,构成低成本的软件无线电(Soft-Defined Radio, SDR)平台。

3.1.2 RTL-SDR驱动安装





RTL-SDR驱动程序安装——Zadig软件



3.1.2 RTL-SDR驱动安装








SDRSharp软件界面

SDRangel软件界面





RTL-SDR接口函数




接口函数	作用
open 函数	查找并开启设备,返回设备句柄。通过设备句柄,就可以对RTL-
	SDR的参 数进行配置
set sample rate函数	设置设备的I/Q数据的采样率,一般情况下,最大的采样率不应超过
	2.4MHz,否则有数据丢失
set center freq函数	设置中心频率,有效范围为25MHz-1.75GHz
set freq correction函数	用于RTL-SDR频偏校正,RTL-SDR所产生的的频偏接近,在一些频
	率稳定度比较高的应用中,使用前需要预先进行频偏校正
set tuner gain函数	设置调谐器的增益,有效值为{0,9,14,27,37,77,87,125,144,157,
	166, 197, 207, 229, 254, 280, 297, 328, 338, 364, 372, 386, 402, 421, 434,
	439, 445, 480, 496 }, 该值表示10倍dB, 例如115表示11.5 dB




接口函数	作用
set agc mode函数	开启或者关闭调谐器内部自动增益控制(Automatic Gain Control,
	AGC) 电路, AGC能够将接收信号强度调整到一个合理的ADC
	电平
reset buffer函数	重新设置RTL2832U内部接收数据的缓存
read sync函数	RTL2832U支持同步或者异步通信方式,该函数将数据通信方式
	设置为同步读取
close函数	释放句柄资源,供下次调用时分配



RTL-SDR数据采集流程:









设备句柄

LabVIEW中设计数据采集程序验证接口函数能否正常使用。

10000 20000 30000


40000

50000

60000

70000 80000 90000





I/Q数据采集波形图

3.3 FM信号的复数表示



I/Q信号的具体意义?

3.3 FM信号的复数表示



在通信系统中,实带通信号s(t)可以表示为,

$$s(t) = a(t)\cos[2\pi f_{c}t + \varphi]$$
(3-1)

其中, a(t)表示幅度, fc表示载波频率, φ表示相位, 将式 (3-1) 展开得,

$$s(t) = a(t)\cos(\varphi)\cos(2\pi f_{c}t) - a(t)\sin(\varphi)\sin(2\pi f_{c}t)$$
(3-2)

令 $s_I(t) = a(t)\cos(\varphi)$, 表示同向分量。 $s_Q(t) = a(t)\sin(\varphi)$ 表示正交分量,则式 (3-2) 进一步化简为,

$$s(t) = s_{I}(t)\cos(2\pi f_{c}t) - s_{O}(t)\sin(2\pi f_{c}t)$$
 (3-3)

将式 (3-3) 进一步写成复数形式,

$$s(t) = \Re\{ [s_{I}(t) + js_{Q}(t)] e^{2\pi f_{C}t} \}$$
(3-4)

式 (3-4) 中的复数 $[s_I(t) + j_S \varrho(t)$ 表达了基带信号的信息,称为复基带信号,表示为

$$s_{\rm L}(t) = s_{\rm I}(t) + j s_{\rm Q}(t)$$
 (3-5)

3.3 FM信号的复数表示



设 $m(nT_{\rm s})$ 表示需要传输的数字基带信号,经过FM调制后,表示成复基带信号 $s_{\rm L}(nT_{\rm s})$,则

$$s_{\rm L}(nT_{\rm s}) = s_{\rm I}(nT_{\rm s}) + js_{Q}(nT_{\rm s})$$
(3-6)

其中,根据FM的调制原理,I路信号为:

$$s_{\rm I}(nT_{\rm s}) = A_{\rm c}\cos(\varphi(nT_{\rm s})) = A_{\rm c}\cos(2\pi k_{\rm f}\int m(nT_{\rm s})dt) \qquad (3-7)$$

Q路信号为:

$$s_{Q}(nT_{S}) = A_{c} \sin(\varphi(nT_{S})) = A_{c} \sin(2\pi k_{f}) \int m(nT_{S})dt$$
 (3-8)

其中, T_s 表示I/Q采样间隔, k_f 表示调制灵敏度, A_c 表示载波幅度。




• RTL-SDR参数配置:

RTL-SDR设备可以配置的主要参数有五个:设备索引、I/Q采样率、中心频率、调谐器增益以及采样缓存。

设备索引	索引连接计算机的RTL-SDR设备
I/Q采样率	I/Q采样速率即每秒钟获得采样值的数量
中心频率	FM广播电台的频率
调谐器增益	调谐器增益指R820T增益,即在模数转换之前信号的增益
采样缓存	先入先出的队列,寄存的对象是I/Q采样值,计算机通过读函数
	可以读取采样缓存中的数据






FM接收机设计模型





• 接收机整体设计:





• 星座图、频谱:






FM星座图 FM频谱

3.5 FM信号的解调和播放






FM接收机模型

3.5 FM信号的解调和播放




• RTL-SDR解调程序框图



3.5 FM信号的解调和播放




• 基于队列的FM接收机






• RTL-SDR**硬件简介** RTL-SDR主要由R820T调谐器芯片、RTL2832U芯片等部件构成。



RTL-SDR 内部电路板




RTL-SDR信号处理流程:







(1) 调谐器芯片R820T






(2) RTL2832U控制器









数字中频接收机结构



Question ?









