Linux 开发工具使用说明

一、运行 upgrade_tool 程序(需要 sudo)

输入 devNo 进行设备选择,重新搜索按R,退出按Q

二、选择设备后, 主界面如下图:

```
🔞 📀 🚫 root@ubuntu: /home/liuyi/share/upgrade_tool/src
File Edit View Terminal Help
Clear Screen:
  ------Upgrade Command ------
ChooseDevice:
                        CD
SwitchDevice:
                        SD
UpgradeFirmware:
                        UF <Firmware>
                       UL <Loader>
UpgradeLoader:
DownloadImage:
                        DI <-p|-b|-k|-s|-r image> [offset|parameter file]
DownloadBoot:
                        DB <Loader>
EraseFlash:
                        EF <Loader|firmware>
LowerFormat:
                        LF
------Professional Command ------
TestDevice:
ResetDevice:
                         RID
ReadFlashID:
ReadFlashInfo:
                         RFI
                         RCI
ReadChipInfo:
                        RS <BeginSec> <SectorLen> [-decode] [File]
WS <BeginSec> <File>
RL <BeginSec> <SectorLen> [File]
WL <BeginSec> <File>
ReadSector:
WriteSector:
ReadLBA:
WriteLBA:
EraseBlock:
                        EB <CS> <BeginBlock> <BlokcLen> [--Force]
Rockusb>
```

左侧是功能描述,右侧是命令语法。升级相关操作都在 upgrade command 列表下,忘记命令语法可以输入 H 进行查看,清屏输入 CS,退出按 Q.

- CD 命令:选择设备,当执行的命令有包含设备重启操作时,需重新选择设备,当改变操作设备时需重新选择
- SD 命令:msc 切换到 rockusb 升级模式。当切换执行成功后,需要 重新选择设备
- UF 命令:升级完整 update.img 固件,当执行成功后需要重新选择设备
- UL 命令:升级 loader 功能,当执行成功后需要重新选择设备
- DI 命令:下载单独 image 镜像到指定扇区,例如升级 kernel.img 或者 system.img 都可以直接使用此功能.例如下载 kernel.img: DI -k kernel.img parameter //如果之前通过 di 下载过 parameter,则再下载 kernel.img 时就可以不用指定最后的 parameter 参数
- DB 命令: 下载 boot,在 maskrom 状态下,可以通过此功能,让 maskrom 设备进行 Rockusb 协议通讯
- EF 命令:擦除整个 nand flash
- LF 命令: 低格保留块后面区域,只有在 loader 模式下使用注:DI、UF、UL、RD、SD、EF、LF、DB 和 RD 命令支持命令行方式调用,例:sudo ./upgrade_tool uf update.img

注:从 1.13 版本开始 DI 命令可以支持一次下载多个分区,使用方法如下:

例如:下载 kernel 和 system

di -k,-s kernel.img,system.img

如果在 config.ini 文件里面预先设置了默认路径则命令可以简化为:

di -k,-s