

# 固件工厂 FactoryToolV4.4

版本	日期	描述	作者	审核
V3. 2	2012-11-1	基于 V3.1 的改版工具	杨文杰, 陈伟	
V3. 3	2012-12-12	修改前一版中反馈的 system 大小限制, 时区设置无效,SD 卡升级失败等问题	杨文杰, 陈伟	
V3. 4	2013-3-20	修改前一版中反馈的 system 大小限制,时区设置无效,SD 卡升级失败,多次打包	杨文杰, 陈伟	
V4. 0	2013-06-21	增加系统配置,充电动画,logo 全格式 支持,clone 功能,内核配置功能,增加 内核配置功能	杨文杰, 陈伟	
V4. 0	2013-07-23	增加 RK3168, RK3188 内核支持	杨文杰	
V4. 0	2013-08-30	增加 RK3026 内核支持	杨文杰	
V4. 4	2014-03-04	支持 android4.4	杨文杰	

第 1 页 共 11 页 3/4/2014



# 一、 软件包说明

本工具适用于 ANDROID4. 2. 0 以上, git 更新到 20130723 及其以后发布的版本, 内核设置适用 RK3168, RK3188, RK3026 固件工厂会根据客户反馈问题进行持续更新。

# 支持的功能:

- 1. kernel 的开机 logo 的替换和预览,支持 ppm,bmp,png,jpg 格式
- 2. 默认壁纸替换和预览,支持 jpg
- 3. 支持 android 开动画替换和预览
- 4. 支持充电动画替换和预览
- 5. 支持开机铃声替换
- 6. 支持内置 apk 的增加删除,以 apk 的固化和可卸载
- 7. usb 厂商, usb 设备(设备管理器)
- 8. 磁盘卷标
- 9. DPI 设置
- 10.固件版本号
- 11.Clone 功能,包括:系统设置,原生和第三方 Launch 布局,设备端可卸载预装应用,浏览主页。
- 12.按键的替换
- 13.ADC 电池的采样和修改
- 14.内核配置, 支持(LCD, TP, Battery)

# 二、 主要更改部分

固件工厂初始版本,实现系统相关的设置,内核开机 logo, android 开

第 2 页 共 11 页 3/4/2014



机动画,默认壁纸,内置 apk 的增加删除,battery 参数的生成和修改,后续加入克隆功能,系统配置,充电动画替换,开机铃声替换,按键映射修改和 buildprop 修改

工具使用需要注意如下几点:

- 1) 工具路径必须是英文
- 2) 工具所在的磁盘系统必须是 NTFS
- 3) 工具所在路径不能带空格
- 4) Window7 请使用管理员模式
- 5) 如果使用量产工具,请用修复升级

# 三、 其他配套情况

配合使用固件工厂 v4.4 和量产工具

- 1) 量产工具可以使用 1.6 以后版本,推荐使用《量产工具 1.6》
- 2) 内核支持 bmp 格式的开机 logo,需要查看内核固件的大小是否超过 Parameter 中规定的内核大小,超过则需要对应的做出修改

# 四、 相关文档说明

相关 apk: BatterryArray.apk

相关说明文档: ADC 电池测试工具.pdf

# 五、 使用说明

#### 1. 内核配置

要使用固件工厂的新的功能,需要相应的内核配置

1) make rk3168\_86V\_fac\_616\_defconfig

第 3 页 共 11 页 3/4/2014



2) make rk3188\_rk618\_fac\_defconfig

### 2. 固件加密

密钥长度不超过16个字符,

密钥生成:运行工具目录下bin/FirmwareAes.exe

D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\bin>FirmwareAes.exe rkdroid 0x31 0x57 0x8D 0xEB 0x18 0x4B 0xA9 0x41 0xD9 0x47 0xEA 0x2F 0x7E 0x60 0xB1 0x67 D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\bin>


生成的密钥替换内核 kernel\drivers\video\logo\logo.c 中 password 的数组(替换红色部分)

### 3. 固件解包

打开固件工厂工具,选择需要解包 update.img,工具随即开始解包固件

第 4 页 共 11 页 3/4/2014






解包成功之后,工具会自动获取固件中的各个参数

# 1) 机型修改

机型修改之后,如果出现没有变化的情况,请卸载便携设备的驱动, 重新拔插一下设备即可



# 2) usb 厂商的的格式要求:

第 5 页 共 11 页 3/4/2014




确认修改后,可以在 pc 的资源管理中查看:



#### 4. 画面配置

画面配置可以用来查看替换内核图片,Android 开机动画,默认壁纸和充电动画



#### 5. 开机 logo 修改

1) 内核 LOGO 的生成

第 6 页 共 11 页 3/4/2014




可以使用 bin\目录下 Firmware ToPPM.exe 来转换成所需的 224 ppm 的图片,支持图片的格式 ppm,bmp,jpg,png,转换出来图片可以放到内核中参加编译

C:\Users\ywj>D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\FirmwareToPPM.exe D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\mix\aa.ppm
\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\mix\aa.ppm
warning: ignoring invalid option rate

C:\Users\ywj>D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\bin\FirmwareToPPM.exe D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\bin\FirmwareToPPM.exe D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\FirmwareToPPM.exe D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\FirmwareToPPM.exe D:\Software\workspace\v4.0\FactoryTool\FirmwarePlatformTool\bin\FirmwarePlatformTool\bin\mix\aa.ppm

2) 开机 logo 的修改,点击 增换BootLogo 按钮,选择需要替换的开机 logo,工具会根据你固件中的 logo 图片格式自动过滤出符合内核 logo 的图片,可以根据文件类型选择符合要求的图片,支持的图片格式 ppm,bmp,jpg,png



### 注意:

1) 内核配置为 Bmp Logo 的固件可支持多分辨率的替换,替换 logo 的最大分辨率和显示 logo 的分辨率如下图所示

第 7 页 共 11 页 3/4/2014





#### 6. 开机动画的修改

开机动画是 bootanimation.zip, 该文件中包含 part0 和 desc.txt 两部分,

- 1. part0 文件夹下放置开机显示的动画图片,图片分辨率要和机器分辨率一样,否则显示会有问题。
- 2. desc.txt(此文件要在 Linux 系统下生成)文件参数如下,以本身我们



800\*480 的机器作为描述


- 1) 第一行 800 480 机器屏幕分辨率 width height, 10 代表每秒钟播放十张图片
- 2) 第二行 p 0 0 part0 p 代表 play ,第一个数字 0 代表循环播放,1 代表播放一遍 ,第二个数字代表延时时间,part0 代表存储动画文件夹

修改完毕并替换 part0 下的开机动画之后

按如下方式压缩文件:必须选择zip和存储的压缩方式。

第 8 页 共 11 页 3/4/2014





注意:压缩完成后要双击打开压缩文件查看是否有有多余文件,若有则将其删掉,否则开机没有动画。

# 3) 开机动画替换

#### 7. apk 的添加与删除

在 apk 列表上点击右键,可实现 apk 的添加与删除



### 注意:

若 apk 本身带有自己的 so 库,如下图所示,则需要将 apk 中的 lib 文件 夹中的\*.so 文件拷贝到工具目录下的\Temp\System\lib\文件夹中

第 9 页 共 11 页 3/4/2014





,然后再打包,若对应的 so 库没有放到指定的文件夹下会造成该 apk 无法正常使用。

#### 8. 系统状态克隆

#### 9. 内核设置

参见文档《固件工厂内核设置.pdf》

#### 10. 完成修改

#### 11. 注意事项

如果你需要修改内核部分的驱动,可以不需要参考《固件工厂内核设置.pdf》

第 10 页 共 11 页 3/4/2014





第 11 页 共 11 页 3/4/2014