# 深圳市富斯科技有限公司

# 产品需求文档

客户名称	富斯	
产品名称	ST8 发射机	
产品型号	FS-ST8	
英文名称	XXX	
英文简称	XXX	

核准	审核	制作
		LISON



# 版本记录

版本	日期	内容	修改原因	作者
0.1	4.14	初版	XXX	Lison
			_	

# 目录

—、		硬件需求	. 4
	1	外观	. 4
	2	功能	. 6
	3	性能	. 6
二、		软件需求	. 7
	4	开/关机	. 7
	5	设置按键	. 7
	6	首页	. 8
	7	主菜单	. 8
	8	发射机设置	. 8
	9	接收机设置	13
	10	基本功能	14
	11	模型功能	15
	12	其它	17

#### • • •

# 一、 硬件需求

### 1 外观

# 1.0 总成座

- 1.1 采用电位器半透明总成座
- 1.2 数量两个
- 1.3 出厂两种模式, 左手油门和右手油门两种, 且油门不回中
- 1.4 总成座出厂默认装配操纵柄
- 1.5 可通过软件设置调换总成座模式
- 1.6 结构可兼容放置霍尔总成座
- 1.7 结构可兼容放置限位总成座(同红猫限位总成座)

#### 2.0 旋钮

- 2.1 角度范围 270°
- 2.2 数量两个
- 2.3 周围结构需有刻度设计、旋钮对应名称
- 2.4 左旋钮名称"VRA"、右旋钮名称"VRB"

#### 3.0 拨杆开关

- 3.1 发射机正面顶部位置,从左至右依次为短杆二档 SWA、长杆二档 SWB、长杆三档 SWC、短杆二档 SWD,共四个
- 3.2 周围结构需刻有对应名称 SWA、SWB、SWC、SWD
- 3.3 软件可设置调换修改拨杆开关(同 i6x 设计 ADC 口)
- 3.4 拨杆开关耐用 (需进行力度、寿命测试)

#### 4.0 微调按钮

- 4.1 微调按钮为五项按键用于通道微调,数量共2个
- 4.2 对应键帽设计需增大摩擦力

#### 5.0 指示灯

- 5.1 RGB 三色
- 5.2 数量 2-6 个 (具体依照成本及效果)
- 5.3 软件可设置开启、关闭、闪烁状态(整体控制灯效)

#### 6.0 电源按键

- 6.1 具备长按触发、短按触发能力
- 6.2 键帽上刻有电源符号
- 6.3 数量一个

#### 7.0 设置按键

- 7.1 设置按键分为:菜单键、退出键、滚轮
- 7.2 菜单键、退出键

**冷**。富斯科技

• • • •

- 7.2.1 具备长按、短按触发功能,
- 7.2.2 键帽刻印对应单词"MENU、EXIT"
- 7.3 滚轮
  - 7.3.1 滚动有顿挫刻度
  - 7.3.2 具备按压触发功能

#### 8.0 屏幕

- 8.1 同 i6X 发射机
- 8.2 无面盖玻璃
- 8.3 做防水处理, 等级: ipx4

#### 9.0 接口

- 9.1 教练接口 1 个(音频座)用于发射机之间模型拷贝、通道控制
- 9.2 Type-c 接口
  - 9.2.1 具备使用模拟器功能
  - 9.2.2 具备识别链接 PC 端富斯遥控管家软件以及支持发射机更新程序
  - 9.2.3 在关机状态下,连接 type-c,按电源开关键可开机(不可充电)
    - 9.2.3.1 适配器供电, 电压限 5V
    - 9.2.3.2 若连接 type-c 时,发射机有安装电池,优先选择电压高供电
  - 9.2.3.3 type-c 带检测电压功能

#### 10.0 吊环

- 10.1 用于连接吊带
- 10.2 材质塑料
- 10.3 可兼容安装支架

## 11.0 提手

- 11.1 材质同机身一致
- 11.2 便于提握

#### 12.0 电池仓

- 12.1 结构设计可使用 4 节 AA 电池,兼容使用 2S 锂电池供电(含 2S 电池供电接口)
  - 12.1.1 2S 电池供电接口为 JST 接口
  - 12.1.2 电池仓尺寸不小于 60\*60\*30mm, 尽量大
- 12.2 发射机最大输入电压 9V
- 12.3 不接高通头情况下,工作电流需小于 120mA
- 12.4 支持电源电压检测功能

#### 13.0 高频头仓

13.1 可安装 FRM302,同时可兼容黑羊、睿思凯等品牌的高频头,具体型号如下:

13.1.1 黑羊高频头: Hobby Porter JP4IN1、TBS Crossfire Micro TX V2(协议升级 crsfshot)、TBS Crossfire TX、TBS Crossfire TX Lite

**冷**。富斯科技

....

- 13.1.2 睿思凯高频头: R9M 2019、、R9M、XJT、 DJT、
- 13.1.3 jumper 的 JP4IN1、JP5IN1
- 13.1.4 radiomaster 的 JP4IN1
- 13.1.5 IRC (immersionrc) 的 Ghost
- 13.2 与高频头连接方式为,同 NV14 一致
- 13.3 支持连接高频头时,模型数据回传保存在发射机中
- 13.4 高频头采用外部供电,发射机本身不给高频头供电

#### 14.0 预留

- 14.1 预留按键接口位
  - 14.1.1 数量两个, 位于发射机背部
  - 14.1.2 预留安装 FS-i6S 背部同款 key1、key2 按键 (主板需预留相应焊点及功能)
  - 14.1.3 出厂默认硬质胶盖堵住
- 14.2 预留拨轮接口位
  - 14.2.1 数量两个, 位于发射机两侧
  - 14.2.2 预留安装拨杆件 (主板需预留相应焊点及功能)
  - 14.2.3 出厂默认硬质胶盖堵住
- 14.3 预留 SMA 天线位
  - 14.3.1 数量一个, 位于发射机顶部
  - 14.3.2 预留安装 SMA 件 (主板需预留相应接口)
  - 14.3.3 出厂默认硬质胶盖堵住
- 14.4 预留出陀螺仪和电子罗盘位置
  - 14.4.1 且为后续留出软件兼容打窝船版本的最大硬件资源

#### 15.0 其它

- 15.1 发射机表面半覆盖凯夫拉纹
- 15.2 使用富斯普通品牌 LOGO 铭牌

# FLYSKY

- 15.3 底座设计,在未安装高频头时,发射机平放,底座与提手可起到支撑作用
- 15.4 发射机两侧握手具备人体工程学设计,握持舒适
  - 15.4.1 结构螺丝孔位尽量不设计在握手上

# 2 功能

- 1.0 支持&显示遥测参数反馈(应用传感器、接收机回传数据等)
- 2.0 支持定时器功能
- 3.0 支持无限更新接收机固件
- 4.0 具有振动功能 (振动马达)
- 5.0 具有蜂鸣器功能
- 6.0 支持无线模型拷贝,无线教练(发射机与发射机配对连接传输数据)
- 7.0 支持所有 ANT 类型接收机配对
- 8.0 支持模型: 固定翼、直升机、三角翼、穿越机、多轴、工程车、打窝船、机器人、车模等

# 3 性能

1.0 发射机通道数 8 通

**原**。富斯科技

- 2.0 通道分辨率 4096 级
- 3.0 高频要求
  - 3.1 接受灵敏度: 硬件决定
  - 3.2 发射功率:硬件决定
  - 3.3 2.4G 模式: ANT
  - 3.4 通道延时: <30ms (配 ANT 类型接收机)
  - 3.5 协议方案, 采用 A7157 高频方案, 使用 ANT 协议, 具备双向传输
- 4.0 天线
  - 4.1 天线内置双天线
  - 4.2 空旷无干扰地面距离(发射接收据地面 1 米)飞行距离:大于 1.5km,数传距离不小于 800m
- 5.0 支持 20 台共存使用(技术难以实现,待领导决定)
- 6.0 认证
  - 6.1 拥有 CE、FCC 认证, FCC ID: N4ZST800
  - 6.2 认证标识需做到结构模具上

# 二、软件需求

# 4 开/关机

- 1.1 在关机状态下,按住电源按钮 3s 则开机,屏幕亮起显示富斯 logo 界面持续 2s (伴随开机提示音)
  - 1.1.1 若按住时间不足 3s 则遥控器不开机 (屏幕不亮) 取消上电;
  - 1.1.2 若开机以后仍保持按住电源按钮,则依旧保持开机状态,无其它反应(开机状态为屏幕亮起)。
- 1.2显示 logo2 秒后,检测是否通过开机自检条件(SWA\SWB\SWC\SWD 拨杆开关处于最高位状态,且油门摇杆处于最低位),若通过则直接跳转到【首页】,若未通过则弹出[警告提示框]
  - 1.2.1 自检若 SWA/SWB/SWC/SWD 拨杆和油门中有未达到条件则, [警告提示框]显示: "请将
- (SWA/SWB/SWC/SWD 相应拨杆哪个未达到条件显示哪个)调整至向最上位置!并且油门拨至最低位!",持续显示并发出警告音;
  - 1.2.2 自检若只有油门摇杆未达到条件则,[警告提示框]显示:"请将油门拨至最低位!"并发出警告音,持续显示;
- 1.2.3 自检若只 SWA/SWB/SWC/SWD 拨杆中有未达到条件则,[警告提示框]显示:"请将(SWA/SWB/SWC/SWD相应拨杆哪个未达到条件显示哪个)调整至向最上位置!"并发出警告音,持续显示;
  - 1.2.4 在持续显示[警告提示框]期间,若检测开机自检达到条件,则警告提示框关闭并跳转至【首页】。
  - 1.2.5 若持续显示[警告提示框]超过 10s,则[警告提示框]上弹出"确认"选项,若摁[ok],可跳转至【首页】。
- 1.2.6 注: 当工厂模式下,选择摇杆回中,则发射机在开机自检时,不检测油门位,只检测 SWA/SWB/SWC/SWD 拨杆位
- 1.3 在开机状态的任何界面下(除固件更新状态),按下电源按钮到松开的时间不超过 3s,发射机无反应(若背光没亮则会亮起)
- 1.3.1 当按下电源按钮持续 3s,检测是否有连接收机信号,若检测到已连接收机则弹出提示框:"关机前,请先关闭接收机!""确认",摁[ok],关闭提示框。
- 1.3.2 若检测到未连接收机,则关机(蜂鸣器发出关机提示音,且屏幕显示富斯 logo 界面 2s,然后关闭整个系统.)

# 5 设置按键

概述: 设置按键有: MENU/菜单键、EXIT/退出键、滚轮

- 1.1 在【首页】, 摁[MENU/菜单键],进入【主菜单页面】
  - 1.1.1 长摁进入【通道监测页面】
- 2.1 摁[EXIT/退出键],返回页面、退出菜单功能
  - 2.1.1 注意: 从什么页面进入则返回至那个页面
  - 2.1.2 在任何页面下(除首页、更新状态)长按[EXIT 按钮]3s 返回【首页】
- 2.1.3 首页状态下,长按[EXIT 按钮]3s 锁住屏幕,锁屏状态下点击设置按键屏幕无反应,长按 3s[EXIT 按钮]则解除锁屏状态恢复为正常状态。

- •••
- 2.1.3.1 首页状态下按下[EXIT按钮]后,无论按下时间多长仅触发一次,松开后是为重新可触发
- 2.1.3.2 按下到松开时间不足 3s 则不触发, 到达 3s 时立即触发一次, 超过 3s 是为无效(不触发)
- 3.1 摁[滚轮], 选中选项功能
  - 3.1.1 当提示框、弹窗中出现"是/否"选项时, 默认停留在"否"选项上
- 4.1 拨动滚轮, 左拨向前, 右拨向后
- 5.1 选项未被选中状态显示效果为白底黑色;选项被选中状态显示效果为黑底白色;选项处于可调节状态显示效果为黑底白字且闪烁(拨动滚轮切换修改)

# 6 首页

概述:首页包含:状态栏、传感器显示区、计时器区、模型区、微调进度条、飞行模式;其中"传感器显示区、定时器显示区、选择机型、模型名称"为可选项区域;每次进入首页默认无选项白底黑字,当滑动【滚轮】显示传感器显示区为黑底白字,后依次向右滑动切换"传感器显示区、定时器显示区、选择机型、模型名称";当处于"模型名称"选项时,再向右滑【滚轮】回到"传感器显示区",向左滑动【滚轮】则反向切换选项区;在首页两秒未滑动【滚轮】则回复无选项白底黑字。

- 1.1 去掉: "LOGO 显示富斯普通品牌 LOGO"
- 2.1 状态栏 显示信号强度图标、当前 RX/ TX 电压的状态图标,控制状态
- 2.1.1 当连接 RX 接收机时,实时检测当前 RX 与 TX 的电池电压以及连接信号强度,同时显示出对应的电压参数、电压状态图标以及信号强度图标;
  - 2.1.2 当未连接 RX 接收机时,不显示'RX 电压状态图标'、'信号强度图标'。
  - 2.1.3 当"油门怠速、油门锁定、油门熄火、遥控器静音、屏幕加/解锁"状态开启时,显示相应图标
- 2.2 传感器显示区 可最多显示 3 组传感器数值;显示格式为"传感器名:检测实时参数"点击该区域进入【传感器设置页面】
  - 2.2.1 每次开机采用上一次关机前选择的传感器
- 例:在传感器设置中选择了传感器 A,传感器显示区会显示该传感器名及对应检测参数,如果下次遥控器重新开机,只有已对码接收机且连接了传感器 A,感器显示区显示"传感器 A:检测实时参数";未对码接收机或者已对码接收机却未连传感器 A,传感器显示区显示"无传感器/NO SENSOR";
  - 2.2.2 出厂无记录,默认显示"无传感器/NO SENSOR"
- 2.3 定时器显示区 该区域实时显示两组定时器数值,点击定时器,进入【定时器页面】
- 2.3.1 出厂默认定时器为"00:00:00"
- 2.3.2 关机需保存当前参数
- 2.4 屏幕加/解锁 首页状态下,长按[EXIT 按钮]3s 锁住屏幕,锁屏状态下点击设置按键屏幕无反应,长按 3s[EXIT 按钮]则解除锁屏状态恢复为正常状态。
  - 2.4.1 首页状态下 按下[EXIT 按钮]后,无论按下时间多长仅触发一次,松开后是为重新可触发
  - 2.4.2 按下到松开时间不足 3s 则不触发, 到达 3s 时立即触发一次, 超过 3s 是为无效(不触发)
- 2.5 模型区显示"模型名称、选择机型"
- 2.5.1 模型名称显示当前使用模型的名称,如:"MODEL1",该区域可选,选中[模型名称],跳转到【模型管理界面】
- 2.5.2 选择机型显示当前使用模型的机型图标,该区域可选,选中[选择机型],跳转到【选择机型界面】 2.6 飞行模式,显示当前处于飞行模式几

# 7 主菜单

概述: 【主菜单页面】共分四个选项,"发射机设置、接收机设置、基本功能、模型功能",拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入对应选项的界面,摁[EXIT]返回【首页】

# 8 发射机设置

#### 需求描述

概述: 【发射机设置页面】界面显示调节发射机本身系统的各项功能, 共分为"模型、教练功能、摇杆模式、摇杆校准、显示屏、声音、辅助开关、定时器、语言、遥控管家、版本信息、恢复出厂设置", 拨动滚轮切换选项, 摁 [滚轮]进入对应选项的界面。

#### • • •

#### 1.0 模型管理


- 1.1 【模型管理页面】显示 20 组模型,且显示出当前模型名称的机型图标,拨动滚轮切换模型,显示模型的相应机型图标。
- 1.1.1 出厂默认模型数据名称"MODEL1、MODEL2...MODEL20"; 摁[滚轮]判断遥控器是否处于已对码状态,若是则弹出关闭 RX 提示框: "请关闭接收机!/Turn off RX!"点击[OK]按钮提示框自动关闭., 若未对码则直接进入【模型管理页面】, 出厂默认选中 MODEL1 模型, "MODEL1"选项选中显示的效果为黑底白字(正常选项为白底黑字)每次进入【模型管理页面】默认选中遥控器当前使用的模型。
- 1.2 【模型编辑页面】,共"选择、重命名、选择机型、模型拷贝、模型重置、发送、接收",拨动滚轮切换选项, 摁[滚轮]进入对应选项的界面,摁[EXIT]返回
- 1.2.1 选中[选择],摁[滚轮],弹出提示窗: "确认?" "是/否",选中"是",则使用该模型且跳转至首页,首页的模型区显示相应模型的名称;选中"否"关闭弹窗。
- 1.2.2 选中[重命名],摁[滚轮],进入【重命名页面】,显示"名称输入框、保存选项、删除选项、输入字符",默认选中[删除]选项。
- 1.2.2.1 输入字符包含: "A-Z 的大小写字母、0-9 数字、\\*/+-()&%#@!?''[];:^,.<>" 共 52+10+24=86 个字符,每次选中的输入字符显示在"名称输入框"中,名称输入框最多显示 10 个字符,超过则不会再录入字符
  - 1.2.2.2 选中[保存], 摁[滚轮]保存当前"名称输入框"中的字符为模型名称, 且跳转回【模型编辑页面】
- 1.2.2.3 每选中一次[删除],撤回当前"名称输入框"中的最后一个字符,当"名称输入框"中没有字符。则再撤回无效
  - 1.2.2.4 摁[EXI 按键],不保存且跳转回【模型编辑页面】
- 1.2.3 选中[选择机型],摁[滚轮]进入【选择机型页面】,共显示:固定翼、直升机、三角翼、多轴、车模、工程车、机器人、船模等。拨动滚轮切换机型,摁[滚轮]进行对应机型的设置
- 1.2.3.1 【固定翼】左侧显示当前模型名称及机型图标,右侧为"副翼、襟翼、尾翼"选项,拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]选项进入可调节状态,拨动滚轮进行切换参数(副翼参数:0/1/2;襟翼参数:0/1/2;尾翼参数:0/2/4),再摁[滚轮]进行确定,[保存]选项摁[滚轮]保存设置并返回【模型管理页面】,摁[EXIT]返回【模型编辑页面】
- 1.2.3.2 【直升机】左侧显示当前模型名称及机型图标,右侧为"螺距"选项(进入页面自动为可调节状态), 拨动滚轮切换参数(螺距参数 90°/120°140°/可变螺距/固定螺距),摁[滚轮]进行保存设置并返回【模型管理页面】,摁[EXIT]返回【模型编辑页面】
  - 1.2.3.4 其它模型,摁[滚轮]进行保存设置并返回【模型管理页面】
  - 1.2.3.5 出厂默认选择固定翼机型 (参数副翼 2、襟翼 0、尾翼 2)
- 1.2.4 选中[模型拷贝],摁[滚轮]进入【模型拷贝页面】,选项有"选择拷贝模型(参数: MODEL1-20)、选择被拷贝模型(参数: MODEL1-20)、拷贝",[拷贝]选项摁[滚轮],弹出提示框:"确认拷贝""是/否"
  - 1.2.4.1 选中"是"拷贝模型,提示框切换为"拷贝完成", 1s 后关闭提示框;
  - 1.2.4.2 选中"否",取消拷贝关闭提示框。
  - 1.2.5 选中[重置], 弹出【重置确认框】, "确认拷贝" "是/否"
    - 1.2.5.1 选中"是"提示框切换为"重置成功", 1s 后关闭提示框;
    - 1.2.5.2 选中"否",取消拷贝关闭提示框。
  - 1.2.6 选中[发送], 预留暂无界面
  - 1.2.7 选中[接收],预留暂无界面

#### 2.0 教练功能

- • •
- 2.1 【教练功能页面】中,摁[滚轮]进行切换模式选择,每次切换即为保存。模式选择分为"无、教练模式、学员模式",出厂默认模式选择"无"。
- 2.1.1 当选择教练模式时,弹出"选择开关、副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8"选项,拨动滚轮进行切换选项。
- 2.1.2 选择开关, 摁[滚轮]进入【开关分配页面】,开关含:无、SWA-SWD, 拨动滚轮进行切换, 摁[滚轮]选中开关挡位变成可调节状态:"上中下", 拨动滚轮切换, 摁[滚轮]确定选择并退出【开关分配页面】
  - 2.1.2.1 另一种选择分配开关方式:拨动对应开关自动切换选中;摁[EXIT]保存并退出【开关分配页面】 2.1.2.1 开关分配默认选"无"
- 2.2 具体见附件"教练功能标准"及 T14SG 产品教练功能。

#### 3.0 摇杆模式

- 3.1 [摇杆模式/sticks mode] [滚轮] 判断遥控器是否处于已对码状态,若是则弹出关闭 RX 提示框:"请关闭接收机!/Turn off RX!""确认",摁[滚轮] 提示框自动关闭.,若未对码则直接进入【摇杆模式页面】;摇杆模式共 4种:M1(4213)、M2(4312)、M3(1243)、M4(1342),拨动[滚轮] 切换"M1/M2/M3/M4",摁[ok] 选中,切换为对应摇杆模式,
  - 3.1.1 模式中数字 (1、2、3、4) 分别代表通道 1 副翼、通道 2 升降、通道 3 油门、通道 4 方向,对应摇杆如图 3.1.2 出厂默认"M2"遥控模式,(注:出厂默认左手油门)



#### 4.0 摇杆校准

- 4.1 [摇杆校准/sticks adjust]摁[滚轮],判断遥控器是否处于已对码状态,若是则弹出关闭 RX 提示框: "请关闭接收机!/Turn off RX!" "确认",摁[滚轮]提示框自动关闭,若未对码则直接进入【摇杆校准页面】并开始校准;页面弹出提示框: "请将摇杆保持中心位置。/The center position of joystick.",当检测到摇杆处于中位时关闭提示框,并页面显示总成座校准点位方框,调节摇杆实时刷新对应黑点坐标
- 4.2 共四点位校准方框,校准顺序:左上、右上、右下、左下;并显示对应提示语:"请将摇杆拨至左上/右上/右下/左下";当黑点与方框相近重合时,视为点位校准成功,立即更换下一点位校准方框。
  - 4.2.1 若一直不重合,则保持该页面显示
- 4.2.3 若在校准期间,摁[EXIT]弹出提示框: "确认取消校准?" 拨动滚轮切换 "是/否" 选项, "是" 摁滚轮则取消校准并返回【发射机设置页面】, "否" 摁滚轮则关闭提示框继续校准。默认"是"选项。
- 4.3 当右下点位校准完成时,弹出校准成功提示框: "校准成功" "确认",摁[滚轮]关闭提示框并返回【发射机设置页面】

#### • • •

#### 5.0 显示屏

- 5.1 【显示屏页面】,有"对比度、背光亮度、背光时间、自动关机"选项,拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]选中选项,选项慢闪变成可调节状态,再拨动滚轮进行调节参数,摁[滚轮]保存参数,摁[EXIT]退出该页面,若在选项可调节状态时退出页面,则不保存该参数。
  - 5.1.1 对比度:参数"1-10",共十档,出厂默认5档
  - 5.1.2 背光亮度: 参数 "OFF, 1-10", 共十一档, 出厂默认 5 档
  - 5.1.3 背光时间: 参数 "15s, 30s, 60s, 90s, 2min, 3min, 5min, 10min, Always", 共 9 档出厂默认 "30s"
- 5.1.4 自动关机:在遥控器一段时间无操作则自动关机,参数 "OFF,10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min",共7档,默认 "OFF"

#### 6.0 声音

- 6.1 【声音页面】,有"报警,其它"两个选项,拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]选中选项,选项闪烁变成可调节状态,再拨动滚轮进行调节参数,摁[滚轮]保存参数,摁[EXIT]退出该页面,若在选项可调节状态时退出页面,则不保存该参数。
- 6.1.1 "报警"选项控制音类包含:发射机电压报警、接收机电压报警、定时器、开机自检报警,低信号报警,参数 "OFF,1-10" 共十一档,出厂默认 "5档"
- 6.1.2 "其它"选项控制音类包含: "开关机音,按键音,微调音,滚轮音",参数: "OFF,1-10",1-10"共十一档,出厂默认"5档"
  - 6.1.3 开关机音、发射机电压报警、接收机电压报警、定时器、开机自检报警、低信号报警,音量伴随震动
  - 6.1.4 无声音开启,依然有震动

#### 7.0 定时器

- 7.1 【定时器页面】可设置两个定时器"定时器 1,定时器 2",默认[定时器 1],摁[滚轮]切换定时器[定时器 2],对应的设置显示出来
- 7.2 定时器设置项有"模式,时间,开始,复位",拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]选中选项,选项慢闪变成可调节状态,再拨动滚轮进行调节参数,摁[滚轮]保存参数,摁[EXIT]退出该页面,若在选项可调节状态时退出页面,则不保存该参数。
  - 7.2.1 模式分为正计时/倒计时, 默认"正计时", 摁[滚轮]进行切换
- 7.2.2 时间格式为"时:分:秒",时分秒选项分别可切换选中调节,时范围"00-99"、分范围"00-60"、秒范为"00-60",精度为 1,出厂默认显示"00:00:00",模式切换为倒计时则显示"00:10:00",倒计时最小不得小于"00:00:01"
- 7.2.3 "开始"选项,设置计时器触发开关,摁[滚轮]进入【开关分配页面】,开关含:无、SWA-SWD、油门,拨动滚轮进行切换,摁[滚轮],可调节状态: "上、中、下/UP、CENT、DOWN",拨动滚轮切换,摁[滚轮]确定选择并退出【开关分配页面】
  - 7.2.3.1 另一种选择分配开关方式: 拨动对应开关自动切换选中; 摁[EXIT]退出【开关分配页面】
  - 7.2.3.2 开关分配默认选 "无" , 英文为 "NULL"
- 7.2.3.3 "油门"开关为摁[滚轮],弹出变成可调节状态: "0%-100%"精度 1,拨动滚轮修改触发数值,摁[滚轮]确定选择并退出【开关分配页面】,触发方式为:大于数值即触发计时,小于数值即停止计时。
  - 7.2.4 "复位"选项同"开始"选项, "复位"进入【开关分配页面】, 无"油门"选项分配。
  - 7.2.5 当触发"开始"开关,时间开始计时,不触发则停止计时,再触发则继续计时。
  - 7.2.6 当"开始"和"复位"开关分配的是同一个开关时,设置无效,拨动该开关无响应;
  - 7.2.7 触发"复位", 计时归于初始值

7.2.7.1 当"开始"开关处于触发状态时,再触发"复位"计时归于初始值并重新计时。

SWA SWB **CENT** SWC **DOWN** SWD UP

油门 50%

无/NULL

#### 8.0 辅助开关

8.1 【辅助开关页面】设置辅助开关的开启及关闭功能,辅助通道共有"SWA、SWB、SWC、SWD、VRA、VRB、 CHANNL"选项,拨动滚轮切换选项

8.1.1 "SWA、SWB、SWC、SWD、VRA、VRB "选项, 摁[滚轮]切换开启或关闭

8.1.2 " CHANNL "摁[滚轮], 切换参数" 5、6、7、8 "通道

#### 9.0 语言

9.1 【语音页面】,设置切换遥控器系统语言,摁[滚轮]切换"中文/ENGLISH "

#### 10.0 遥控管家

10.1 选中[遥控管家]弹出窗口,显示"确认连接遥控管家""是/否",选中"否"关闭弹窗,选中"是",,窗口显示"正在连接 遥控管家""取消链接", 摁[滚轮]关闭弹窗。

#### 11.0 版本信息

11.1 进入【版本信息页】,页面显示:"产品型号、硬件版本、固件版本、日期、时间"。摁[EXIT]返回至上一层页 面。

#### 11.1.1 格式例:

产品型号 "FS-T8P";

硬件版本 "硬件版本信息: 1.0.0.0/Hardware Version: 1.0.0.0"; 固件版本 "固件版本信息: 1.0.2.0/Firmware Version: 1.0.2.0";

日期 "S-Apr-2017"

时间 "01: 02: 32"

11.2 [更新]选项摁[滚轮],弹出窗口:"确认更新?是/否",选中[否]关闭窗口;选中[是]遥控器进入更新状态,窗口显 示:"固件更新中......请勿关机",更新完毕后,窗口显示"固件更新完成!确认",[确认]摁[滚轮]返回【版本信息页 面)

11.2.1 更新状态下,遥控器进行任何设置操作均无效

11.2.2 若更新状态下, 更新失败, 则返回之前版本, (如遥控器中途断电)

#### 12.0 恢复出厂设置

12.1 选中[恢复出厂设置]按钮,若发射机未与接收机连接,则弹出选框:"所有设置将恢复未出厂值,是否恢复?" 选中[是] 用户所有设置参数恢复为出厂默认值,选中[否] 不恢复出厂默认值,并关闭弹框。

#### 13.0 模拟器功能

13.1 支持模拟器功能,发射机与 PC 端进行连接模拟器(支持无线模拟器及有线模拟器)

#### 14.0 预留 LED 设置(暂无界面)

•••

14.1 【LED 页面】用于设置总成座灯效调节,分为 RGB 三色调节、开启、关闭功能

# 9 接收机设置

概述:【接收机设置页面】界面显示连接接收机的各项调节功能,共分为"对码、接收机电压、失控保护、传感器设置、低信号报警、RF设置、i-Bus设置、大角度舵机",选中对应选项进入对应界面

#### 1.0 对码

概述: 【对码页面】含有: "对码、输出模式、舵机频率"选项,滚轮切换选项

- 1.1 [对码]摁[滚轮],弹出窗口:"对码中....取消",进入对码中状态同时显示相应进度条,摁[EXIT]则取消对码中状态关闭弹窗。
  - 1.1.1 若对码的是单向接收机,则接收机对完码后直接摁[EXIT]关闭弹窗即可;
- 1.1.2 若对码的是双向接收机收到回传信号,对码成功后则弹窗切换显示:"对码成功!"2s 后弹窗自动关闭且【对码页面】显示出"双向"字样表示对码接收机为双向输出类型。
  - 1.1.3 出厂默认不显示"双向"字符
- 1.2 [输出模式]摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮切换选项参数,参数共: "PWM/i-Bus、PWM/S.BUS、PPM/i-Bus、PPM/S.BUS"四项,在摁[滚轮]确定选中.出厂默认 PWM/i-Bus
- 1.3 [舵机频率]摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮调整选项参数,参数为数值"50-400"精度为 1,再摁[滚轮]确定选中。出厂默认 50Hz

#### 2.0 接收机电压

概述:在【接收机电压页面】中,包含:"接收机电压、低电压、报警电压、高电压"选项;拨动滚轮切换选项2.1 接收机电压摁[滚轮],切换"外部/内部"电压.(注:A7157的接收机都兼容拥有外部电池电压检测功能,后续该系列产品都会使用该功能)

- 2.2 "低电压、报警电压、高电压"选项摁[滚轮]选中变成可编辑状态,拨动滚轮调节电压数值,精度为0.01,再摁[滚轮]确定选中
- 2.2.1 报警电压最高可设为比高电压低 0.1V,最低比低电压高 0.1V;低电压最小值为 0V,最大值可设置为 99.9V。
  - 2.2.2 出厂默认:内部电压、低电压 4.20V、报警电压 5.00V、高电压 6.00V

#### 3.0 失控保护

概述:在【失控保护页面】中,显示:"通道 1-8:关",共 8 个选项;拨动滚轮切换选项,出厂默认"关"无输出. 3.1 "通道 1-8"选项摁[滚轮]进行进入【失控通道设置界面】,显示对应的通道数,摁[滚轮]切换"设置/关闭";当切换为 [设置]选项时显示出:[保存]选项、通道值及通道进度条;

3.2 开始设置拨动对应通道的摇杆实时显示通道值及通道进度条,[保存]选项摁[滚轮],保存当前通道值及进度条,并返回【失控保护页面】,当再次通道 1-8 选项摁[滚轮]进入【失控通道设置界面】时,显示之前的设置,[关闭]摁[滚轮],重置并隐藏[调节]选项、通道百分比及通道进度条;

#### 4.0 传感器设置

- 4.1 在【传感器设置页面】中,传感器列表显示所有已连接的传感器,默认选"发射机电压",拨动滚轮切换选项,选项摁[滚轮]进入对应的【报警设置页面】。
- 4.1.1 已连接的传感器除了"发射机电压/接收机电压"首页显示为"是",其它传感器首次连接均为"否"。
  - 4.1.2 列表按先后添加的进行排序,首页显示"是"的传感器排序自动置顶
- 4.2 首页显示, 摁[滚轮]切换选项为"是/否", 传感器"是"的数量不可超过三个,已经三个"是"其他传感器再切换"是",则弹出提示框: "显示传感器数量无法超过三个!确认",摁[滚轮]关闭提示框,选项依然为"否"。4.3 报警,摁[滚轮]切换选项为"开启/关闭",显示出:"报警类型、报警值"
  - 4.3.1 "报警类型"摁[滚轮]切换选项为"高位报警/低位报警"
  - 4.3.2 "报警值"摁[滚轮]变为可调节状态,拨动滚轮调节范围: 0.00V-99.99V,出厂默认 0.00V

#### 5.0 低信号报警

5.1 报警 摁[滚轮]切换选项为"开启/关闭",开启后检测信号是否低于最大信号值的 20%,低于则报警; "关闭"则不检测。默认开启。

#### 6.0 RF 设置

• • • •

- 6.1【RF设置页面】选项为:"状态、高频类型"拨动滚轮切换选项。
  - 6.1.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭"默认关闭, 选择开启后, 弹出"高频类型"选项进行设置。
  - 6.1.2 "高频类型"选项, 摁[滚轮]切换"FRM303/PPM/CRSF"

#### 7.0 i-Bus 设置

7.1【i-Bus 设置页面】,当【对码页面】中的输出模式未选 i-Bus 时,该页面隐藏。

7.2 拨动滚轮进行切换通道选项,共"通道 1-8",摁[滚轮]弹出窗口:"正在分配通道 n,请按对应舵机侧面按键设置,或点击取消退出。取消",[取消]摁[滚轮]关闭窗口。

#### 8.0 大角度舵机

8.1 状态 摁[滚轮]切换选项为"开启/关闭", 开启后【最大行程页面】舵机范围可设置到最大 270 度, 关闭则最大 180 度, 默认"关闭"。

# 10 基本功能

概述:【基本功能页面】收纳了对通道的设置及控制功能,共分为"通道检测、通道反向、通道范围、附属通道、通道延时、记忆微调、微调、混控",RF选中对应选项进入对应界面

#### 1.0 通道监测

- 1.1 【通道监测页】,共显示通道 CH1-CH8,的进度条,调节 8 个通道对应的摇杆,进度条实时刷新相应的进度值。1.2 "测试"为选项字段名称,默认选中处于[开启]按钮上,摁[滚轮]弹出窗口: "确认进入通道测试 是/否""是",关闭弹窗后进度条变为动态最大、最小缓慢变化并且[开启]按钮自动变为[关闭],摁[关闭]按钮则停止检测并恢复。
  - 1.2.1 "否", 关闭弹窗。

#### 2.0 通道反向

2.1 【通道反向页面】共有 CH1-CH8 个通道选项可设置正反向,拨动滚轮切换选项

4.2.1 通道选项摁[滚轮]切换"正常"和"反向"。

#### 3.0 通道范围

- 3.1【通道范围页面】显示范围和行程选项,摁[滚轮]切换选项,相应选项显示对应的范围页/行程页。范围页设置 CH1-CH8 通道的范围(低端点和高端点);行程页设置 CH1-CH8 通道的行程(低端点和高端点);通过设置通道的低端点和高端点来调节通道的舵量范围和行程,拨动滚轮切换选项。
  - 3.1.1 默认显示范围页
  - 3.1.2 低端点和高端点出厂默认参数都为100%
  - 3.1.3 参数范围 (0%-150%), 精度1
- 3.2 低端点或高端点选项摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
- 3.3 注:明确后续 A7157 及拥有输出 SUBS/PPM 信号的接收机,SBUS 溢出时保留最大、最小通道值不会重置,

#### 4.0 通道延时

- 4.1 【通道延时页面】用于设置通道触发的延时时间,选项共有: "状态,控制开关,副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8"拨动滚轮进行切换选项,一页显示不下所有选项需进行翻页
  - 4.1.1 "状态"摁[滚轮],切换开启/禁用,出厂默认禁用
    - 4.1.1.1 开启状态下,设置"控制开关,副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8"选项有效4.1.1.2 禁用状态下,设置"控制开关,副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8"选项不生

效

- 4.1.2 "控制开关" 摁[滚轮]进入【开关分配页面】,设置同"教练功能"中的开关分配一致 4.1.2.1 控制开关统一控制"副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8"的设置选项
- 4.1.3 "副翼、升降、油门、方向、CH5、CH6、CH7、CH8",选项摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 4.1.3.1 参数范围: 0.0-10.0, 单位"s/秒", 精度 0.1, 出厂默认 0.0

#### 5.0 辅助通道

5.1 【辅助通道页面】用于分配辅助通道的控制开关,选项共有: "CH5、CH6、CH7、CH8",拨动滚轮切换选项,摁 [滚轮]进入【开关分配页面】,设置同"教练功能"中的开关分配一致。

#### 6.0 记忆微调

- 6.1 【记忆微调页面】用于调节设置通道的中位点,选项共: "CH1-CH8", CH1-4显示出当前对应的摇杆模式,拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 6.1.1 调节值范围: -300 至+300, 精度 1, 出厂默认 0

#### • • • •

#### 7.0 微调

- 7.1 【微调页面】用于设置微调按键单次触发的步进值,选项共: "T1-T4", CH1-4显示出当前对应的摇杆模式,拨动滚轮切换选项, 摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 7.1.1 调节值范围: 1至100,精度1,出厂默认5

#### 8.0 混控

- 8.1【混控页面】混控设置,可设置五个混控,选项共:"混控 1-5"拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入对应的混控设置设置页面
  - 8.1.1 状态, 摁[滚轮]切换"开启/禁用", 默认禁用
  - 8.1.2 控制开关, 摁「滚轮]进入【开关分配页面】, 设置同"教练功能"中的开关分配一致。
  - 8.1.3 混控通道, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮修改通道 "CH1-8"再摁[滚轮]保存确定。
- 8.1.4 被混控通道, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮修改通道 "CH1-8"再摁[滚轮]保存确定, "混控通道"中选中的通道不可再"被混控通道"中选。
- 8.1.5 正向, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮调节参数 "-100%-+100%" 再摁[滚轮]保存确定, 参数精度 1, 默认 50%。
- 8.1.6 反向, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮调节参数 "-100%-+100%"再摁[滚轮]保存确定, 参数精度 1. 默认 50%。
- 8.1.7 偏移, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮调节参数 "-100%-+100%" 再摁[滚轮]保存确定, 参数精度 1, 默认 0%。

### 11 模型功能

概述:【模型功能页面】收纳了飞行状态及模型的设置,共分为"飞行模式、比例/指数、油门曲线、油门保持、油门 熄火、螺距曲线、直升机螺距设置、升降舵、V型尾翼、陀螺仪、双引擎",选中对应选项进入对应界面

#### 1.0 飞行模式

1.1【飞行模式页面】包含三种飞行模式,拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入【开关分配页面】,设置同"教练功能"中的开关分配一致。

#### 2.0 比例/曲线

- 2.1 【比率/曲线页面】用于设置通道 1/2/4 的比率值与曲线,顶部显示当前处于的哪个飞行模式下,切换飞行模式自动变更显示。
- 2.2 选项为:"通道、比率、曲线",拨动滚轮切换选项;拨动相应通道的摇杆坐标图实时显示相应的点位;修改比率、曲线值时,坐标图实时对应线的变化;
  - 2.2.1 "通道",选择参数为"1、2、4",摁[滚轮]切换参数
- 2.2.2 "比率",参数范围为"-100-+100",精度 1,出厂默认 100,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
- 2.2.3 "曲线",参数范围为"-100-+100",精度 1,出厂默认 0,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。

#### 3.0 油门曲线

- 3.1 进入【油门曲线页面】,顶部显示当前处于的哪个飞行模式下,切换飞行模式自动变更显示。
- 3.2 拨动油门摇杆坐标图实时显示相应的点位;修改比率、曲线值时,坐标图实时对应线的变化;
- 3.2.1 "L、1、2、3、4、5、H"分别为-100%、-67%、-33%、0%、+33%、+67%、+100%七个点,调节参数范围 "-100-+100",-67 精度 1,每次进入页面默认显示点位"3",拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。

#### 4.0 油门锁定

- 4.1 【油门锁定页面】设置选项为: "状态、控制开关、锁定位置"拨动滚轮切换选项。
  - 4.1.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭/禁用"默认禁用
  - 4.1.2 "控制开关", 摁[滚轮]进入【开关分配页面】, 设置同"教练功能"中的开关分配一致。
- 4.1.3 "锁定位置",为控制油门锁定的位置,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 4.1.3.1 调节参数范围"0%-100%"精度1,默认20%

#### 5.0 油门怠速

- 6.1 【油门怠速页面】选项为:"状态、控制开关、熄火位置"拨动滚轮切换选项。
  - 6.1.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭/禁用"默认禁用



- 6.1.2 "控制开关", 摁[滚轮]进入【开关分配页面】, 设置同"教练功能"中的开关分配一致。
- 6.1.3 "怠速位置",为控制油门锁定的位置,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 6.1.3.1 调节参数范围 "0%-100%" 精度 1, 状态开启时默认 20%

#### 6.0 油门熄火

- 6.1 【油门熄火页面】选项为:"状态、控制开关、熄火位置"拨动滚轮切换选项。
  - 6.1.1 "状态", 摁「滚轮〕切换"开启/关闭/禁用"默认禁用
  - 6.1.2 "控制开关",摁[滚轮]进入【开关分配页面】,设置同"教练功能"中的开关分配一致。
- 6.1.3 "熄火位置",为控制油门锁定的位置,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 6.1.3.1 调节参数范围"0%-100%"精度1, 默认20%

#### 7.0 螺距曲线

- 7.1 该页面选择机型为"螺距可变直升机"机型显示出该页面,当前机型不是"螺距可变直升机"则不显示,功能逻辑同 i6X 发射
- 7.2 进入【螺距曲线页面】,顶部显示当前处于的哪个飞行模式下,切换飞行模式自动变更显示。
- 7.3 拨动油门摇杆坐标图实时显示相应的点位;修改比率、曲线值时,坐标图实时对应线的变化;
- 7.3.1 "L、1、2、3、4、5、H"分别为-100%、-67%、-33%、0%、+33%、+67%、+100%七个点,调节参数范围 "-100-+100",精度 1,每次进入页面默认显示点位"3",拨动滚轮切换选项,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮的范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。

#### 8.0 直升机逻辑设置

- **8.1** 该页面选择机型为 "90 度/120 度/140 度直升机"机型显示出该页面,机型不为 "90 度/120 度/140 度直升机"不显示,功能逻辑同 i6X 发射
- **8.2** 进入【螺距曲线页面】,顶部显示当前处于的直升机倾斜盘类型(90°/120°/140°)下,切换类型自动变更显示。
- 8.3 选项为:"副翼、升降、螺距"拨动滚轮切换选项。摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 8.3.1 调节参数范围 "-100%-+100%" 精度 1, 默认 50%

#### 9.0 升降舵

- 9.1 【升降舵页面】选择机型为固定翼、滑翔机机型显示出该页面,机型不为固定翼、滑翔机不显示,功能逻辑同 i6X 发射
- 9.2 选项为: "状态、通道 1、通道 2"拨动滚轮切换选项。
  - 9.2.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭"默认关闭
- 9.2.2 "通道1、通道1"选项,摁[滚轮]进入可调节状态,拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加),再摁[滚轮]保存确定。
  - 9.2.3.1 调节参数范围 "-100%-+100%" 精度 1, 默认 50%

#### 10.0 v 型尾翼

- 10.1【v型尾翼页面】选择机型为三角翼显示出该页面,机型不为三角翼不显示,功能逻辑同 i6X 发射机。
- 10.2 选项为: "状态、通道 2、通道 4"拨动滚轮切换选项。
  - 10.2.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭"默认关闭
- 10.2.2 "通道 2、通道 4"选项, 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮修改范围参数(左拨减小, 右拨增加), 再摁[滚轮]保存确定。
  - 10.2.3.1 调节参数范围 "-100%-+100%" 精度 1, 默认 50%

#### 11.0 陀螺仪

- 11.1【陀螺仪页面】显示当前处于的哪个飞行模式下,切换飞行模式自动变更显示。
- 11.2 选项为: "状态、数值"拨动滚轮切换选项。
  - 11.2.1 "状态", 摁[滚轮]切换"开启/关闭/禁用"默认关闭
- 11.2.2 "数值", 摁[滚轮]进入可调节状态, 拨动滚轮修改范围参数(左拨减小,右拨增加), 再摁[滚轮]保存确定。
  - 11.2.3.1 调节参数范围 "-100%-+100%" 精度 1, 默认 50%

#### 12.0 双引擎

概述: 该功能主要针对部分飞机、车模、船模等双电机模型使用,支持开关控制使用


**12.1**【双引擎页面】,状态分为:"开启/关闭/禁用",出厂默认禁用状态,摁[滚轮]切换选项,开关激活时为"开启",开关未激活时为"关闭"。

# **為**。富斯科技


12.2 电调模式分为"单向/双向"单向主要作用空模等单向的电子调速器(加速只支持设置前进);双向用于船模、车模、机器人等双向电子调速器。(加速支持设置前进和后退);摁[滚轮]切换选项默认双向。

12.3 控制开关, 摁[滚轮]进入【开关分配页面】, 设置同"教练功能"中的开关分配一致。

12.4 默认设置输出信号情况:图中所示



#### 转向摇杆(双向)



# 12 其它

1.0 页面中拨动滚轮切换选项,当处于最后一项或最前一项时,再向右拨或向左拨滚轮则跳回最前一项或最后一项。