简述

本文档简要描述了云兔 SDK 对外的函数,用于用户配置云兔 SDK 内部运行时的参数。

关联文档

- 1. 云兔 SDK 与蜂窝网络模块通信函数介绍.md/pdf
- 2. 云兔介绍与 SDK 适配.md/pdf

函数

云平台不能配置的参数

函数	功能	默认值	是否调用
QCLOUD_HASIM_RUN	云兔 SDK 的入口函数		必调用函执成不返须,数行功会回
QCLOUD_HASIM_API_select_operator	设置云兔卡支持的运营 商,不支持的运营商不会 切换使用	默认三 网都支 持	非三 网时 必须前 调用 设置
QCLOUD_HASIM_API_set_state_query_interval	设置 SDK 向蜂窝模块查 询信息的间隔,时间越短 交互越多	默认 2S查询 一次	根据 需要 调用 设置
QCLOUD_HASIM_API_set_unregister_monitor_time	设置网络未注册/未附着状 态持续多长时间就切换运 营商	默认 40S	三皆能册在一的长础翻网不注时上次时基上倍
QCLOUD_HASIM_API_set_ping_noreply_monitor_time	设置网络 ping 无回复状态持续多长时间就切换运营商	默认 40S	根据需要调用设置
QCLOUD_HASIM_API_set_net_check_indepenthread	设置 SDK 运行时为运营 商切换检测功能创建单独	默认 SDK	根据需要

	线程,因云端通信某些情 况会有阻塞导致检测不及 时	内部不 创建线 程	调用 设置
QCLOUD_HASIM_API_disable_sdk_switch_operator	禁止 SDK 的运营商切换 流程	默认使 用 SDK 内部的 切换流 程	用自实切流时须用户己现换程必调
QCLOUD_HASIM_API_switch_operator	用于用户自己切换运营商		根需调用调前须用禁S的营切流的数据要善,用必调过止K运商换程函
QCLOUD_HASIM_API_set_oldcard	设置云兔卡为旧的云兔卡即 ICCID 不是以 99 开头	默认为 新卡 ICCID 99 开 头	使旧时须前用否SA会行错用卡必提调,则K运出
QCLOUD_HASIM_API_enable_sdk_idle_sleep	使能 sdk 空闲时根据心跳间隔、状态查询间隔、 时间隔、状态查询间隔、 ping delay 检测间隔剩余 最小时间而调用 sleep 函 数释放 CPU;会导致云端 消息不能及时响应	默认 sleep 500ms	根据需要调用

策略配置函数

函数	功能	默认值	是不
			H

			调用
QCLOUD_HASIM_API_set_heartbeat_interval	设置向云平台发送心跳的间隔	默认30S	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_set_weaksignal_value	设置网络信号 RSSI 值(5次平均值)弱于多少时切换运营商	默认 -1 不 检测	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_set_ping_delay	设置 ping 每次检测的间隔以及 ping 延时(5次平均值)超过多少 毫秒时切换运营商	默认 10s ping 一 次,延时 检测不开 启	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_enable_localswitch	使能未注册/未附着/ping 无回复的运营商切换;不影响在线切换/弱网切换/ping 延时大切换	默认监控 注册/附 着/ping 状态切换	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_enable_movescene_check	使能移动检测	默认开启 移动检测	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_select_best_signal	使能开机的第一个运营商选择网络信号最优的,若指定了开机首 选运营商那不会进行网络信号选择	默认不开 启网络信 号选优	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_precedence_operator	设置开机首选运营商,会使信号选优失效	默认开机 为上次关 机时的运 营商	根据需要调用
QCLOUD_HASIM_API_final_operator	设置网络切换时最不优先使用的运营商	默认为中 国电信	根 据 需

			要调用
QCLOUD_HASIM_API_dont_usemode	设置不希望使用的网络模式 2G/3G/2G3G	默认所有 网络制式 都可用	根据需要调用

注意,云平台配置会覆盖掉策略配置。

用户可在 .module_init_func platform_hasim_device_init 函数中或 QCLOUD_HASIM_RUN 前调用策略配置函数

函数头文件

qcloud_iot_export_hasim.h

函数具体入参与返回值请见头文件