

S28A / S 2 7 F 底板资源分配说明			
	I/O 编号	资源说明	使用外设
TI-G3507 核心板	PB9	普通 i/o	LED
	PB8	普通 i/o	独立按键 (V1.1版取消独立按键)
	PA18	BLS引脚	BLS按键
	PA10、PA11	USART1	USB 端口
	PA19、PA20	SWD 接口	SWD 下载、调试
	PA28、PA31、PB14、PB15	普通 I/O	OLED 显示屏
	PB19、PB18、PB8	普通 I/O	引出普通IO (V1.1版引出)
电机 A	PA25、PA26	普通 I/O (中断获取)	电机 A 编码器
	PA13、PA14	普通 I/O	方向控制引脚
	PB2	TIM6	PWM 调速引脚
电机 B	PB20、PB24	普通 I/O (中断获取)	电机 B 编码器
	PA17、PA16	普通 I/O	方向控制引脚
	PB3	TIM6	PWM 调速引脚
舵机	PA8	TIM0	舵机接口
MPU6050	PA0、PA1	I2C	与 MPU6050 IIC 通信
	PA7	普通 I/O	MPU6050 的 INT
蓝牙	PB6、PB7	UART1	蓝牙
电池检测	PA15	ADC1	电池电压检测
CCD巡线	PA22、PA9、PA27	ADC0	CCD 巡线
雷达	PA24	UART2	与雷达 TX 端相连
红外巡线	PA12、PA27、PB16、PB17	普通 I/O	与手柄相连
超声波	PA24、PA9	普通 I/O	与超声波模块相连
引出排针	PA8、PA9、PA12、PA22、PA24、PA27		
备注:	超声波和雷达不可以共用、超声波和CCD巡线不可以共用、 CCD巡线和红外巡线不可以共用 引出排针与 手柄、超声波、巡线 之间注意共用的引脚		