

Controller funktionieren nicht

Wenn die Controller im VR-Headset nicht reagieren, kann das verschiedene Ursachen haben. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben.

1. Haben Sie die richtigen Controller?

Wenn Sie mehrere Headsets haben, können die Controller manchmal vertauscht werden. Prüfen Sie daher, ob es sich um die richtigen Controller handelt.

Wenn Sie Ihr Headset aufsetzen, beginnen die richtigen Controller zu vibrieren. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, kann es helfen, andere Controller auszuprobieren.

2. Sind die Batterien leer?

Die meisten Probleme mit Controllern werden durch **leere Batterien** verursacht.

Die Batterieabdeckung entfernen

- Halten Sie den Controller in der Hand.
- An der Seite des Controllers sehen Sie einen **kleinen weißen Entriegelungsknopf**.
- Drücken Sie diesen **weißen Knopf**.
- Die **Batterieabdeckung springt** ein Stück heraus.
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Controller ab.



Die Batterie austauschen

1. Entnehmen Sie die alte Batterie.
2. Setzen Sie eine **neue AA-Batterie** ein.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf den Controller, bis sie einrastet.

Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf für beide Controller.

Die Controller wieder einschalten

Nach dem Austausch der Batterien:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Controller.
2. Warten Sie einige Sekunden, bis sich der Controller wieder mit dem Headset verbindet.

Die Controller sollten jetzt in VR wieder normal funktionieren.

Wenn die Controller weiterhin nicht reagieren

1. Starten Sie das **VR-Headset** neu.
2. Schalten Sie die Controller wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
