

Éteindre la valise

Éteindre la valise est très simple et prend moins d'une minute. Veillez toutefois à ne pas oublier de tout ranger dans la valise. Vous éviterez ainsi des problèmes lors du prochain démarrage.

1. Débranchez le câble d'alimentation

Débranchez le câble d'alimentation de la valise de la prise électrique et rangez-le dans la valise. Vous pouvez toujours le faire en toute sécurité, sans risque de perdre des données.



2. Éteignez le casque

Éteignez le casque en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le côté pendant quelques secondes. Un son retentit et les voyants s'éteignent.



3. Rangez tout et partez

Vous pouvez maintenant tout ranger et fermer la valise. Faites attention à ne pas coincer de câbles sous le couvercle. Fermez bien les 4 verrous de sécurité pour que la valise ne s'ouvre pas accidentellement.

Une fois la valise fermée, vous pouvez l'emporter où vous le souhaitez.



