

Controllers werken niet

Als de controllers in de VR-headset niet reageren, kunnen er verschillende oorzaken zijn. Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

1. Gebruik je de juiste controllers?

Soms, als je meerdere headsets hebt, kunnen de controllers verwisseld worden. Het is belangrijk om te controleren of je de juiste controllers gebruikt.

Als je je headset opzet, beginnen de juiste controllers te trillen. Het kan helpen om te testen met andere controllers als je niet 100% zeker bent.

2. Zijn de batterijen leeg?

De meeste problemen met controllers worden veroorzaakt door **lege batterijen**.

Het batterijklepje verwijderen

- Houd de controller in je hand.
- Aan de zijkant van de controller zie je een **kleine witte ontgrendelingsknop**.
- Druk op deze **witte knop**.
- Het **batterijklepje springt een beetje naar buiten**.
- Verwijder het klepje van de controller.



De batterij vervangen

1. Verwijder de oude batterij.
2. Plaats een **nieuwe AA-batterij**.
3. Plaats het batterijklepje terug op de controller totdat het vastklikt.

Herhaal deze stappen indien nodig voor beide controllers.

De controllers weer inschakelen

Na het vervangen van de batterijen:

1. Druk op een willekeurige knop op de controller.
2. Wacht een paar seconden totdat de controller opnieuw verbinding maakt met de headset.

De controllers zouden nu normaal moeten werken in VR.

Als de controllers nog steeds niet reageren

1. Herstart de **VR-headset**.
2. Schakel de controllers opnieuw in.

Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de batterijen correct zijn geplaatst.
