

Les manettes ne fonctionnent pas

Si les manettes ne réagissent pas dans le casque VR, plusieurs causes sont possibles. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.

1. Avez-vous les bonnes manettes ?

Lorsque vous avez plusieurs casques, il arrive que les manettes soient interverties. Il est donc important de vérifier qu'il s'agit bien des bonnes manettes.

Lorsque vous mettez votre casque, les bonnes manettes se mettent à vibrer. En cas de doute, essayez avec d'autres manettes.

2. Les piles sont-elles vides ?

La plupart des problèmes de manettes sont dus à des **piles vides**.

Retirer le couvercle des piles

- Tenez la manette dans votre main.
- Sur le côté de la manette, vous voyez un **petit bouton blanc de déverrouillage**.
- Appuyez sur ce **bouton blanc**.
- Le **couvercle des piles se soulève** légèrement.
- Retirez le couvercle de la manette.



Remplacer la pile

1. Retirez l'ancienne pile.
2. Insérez une **pile AA neuve**.
3. Remettez le couvercle sur la manette jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si nécessaire, répétez ces étapes pour les deux manettes.

Rallumer les manettes

Après avoir remplacé les piles :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton de la manette.
2. Attendez quelques secondes que la manette se reconnecte au casque.

Les manettes devraient maintenant fonctionner normalement en VR.

Si les manettes ne réagissent toujours pas

1. Redémarrez le **casque VR**.
2. Rallumez les manettes.

Si le problème persiste, vérifiez que les piles sont correctement installées.
