

De koffer uitschakelen

De koffer uitschakelen is heel eenvoudig. Het duurt minder dan een minuut. Vergeet niet alles weer in de koffer terug te plaatsen. Dit voorkomt problemen bij het opstarten later.

1. Haal de stroomkabel eruit

Haal de stroomkabel van de koffer uit het stopcontact en plaats deze terug in de box. Dit kan altijd veilig en u hoeft zich geen zorgen te maken over gegevensverlies.



2. De headset uitschakelen

Schakel de headset uit door de aan/uit-knop aan de zijkant een paar seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een geluid en de lampjes gaan uit.



3. Inpakken en vertrekken

Je kunt nu alles weer in de koffer doen en de koffer sluiten. Let op dat er geen kabels tussen het deksel kunnen komen. Zorg ervoor dat je alle 4 veiligheidssloten goed vastdraait, zodat de koffer niet per ongeluk opengaat.

Nadat je de koffer hebt gesloten, kun je hem meenemen waar je maar wilt.



