

WH-GM5 Linux 驱动适配说明书

文件版本: Ver 1.0.2





目录

WH-GM5 Linux 驱动适配说明书	1
1. 前言	3
1.1. 适用范围	3
1.2. 缩略词	3
1.3. 文档概要	3
2. WH-GM5 的模块使用前的 USB 模式设定	3
2.1. 模式设定	3
1、查询系统的设定格式: AT+ZNCARD=?	3
2、查询当前的 USB 模式: AT+ZNCARD?	3
3、设定模块的 USB 模式: AT+ZNCARD= <mode></mode>	4
3. Linux 内核修改	4
3.1. 源码添加	4
3.2. 修改内核配置	4
4. Linux 环境下使用模块	5
4.1. 使用步骤	5
4.1.1. 使用前说明	5
4.1.2. 插入 GM5 4G 模块	6
4.2. ttyUSB 排序	7
4.3. 操作指令	8
4.4. 注意事项	9
4.4.1. 禁止 Modem Manager 访问串口	9
4.4.2. 使用 udhcpc 命令无法自动分配 IP	10



1. 前言

1.1. 适用范围

此文档适用于需要测试 WH-GM5 模块 4G 功能的测试人员、开发人员、FAE 及客户。

1.2. 缩略词

ECM(Ethernet Control Model): USB 虚拟的以太网控制卡, Linux 默认支持。

RNDIS(Remote Network Driver Interface Specification): 远程网络接口规范。微软定义的网卡协议,自Windows7 以来默认支持。

VID: Vendor ID o

PID: Product ID.

1.3. 文档概要

此文档描述了 WH-GM5 模块的 4G 功能使用说明,使用 USB 接口连接 Linux 开发板与 GM5 模块,按照 AT 指令进行网络注册操作,实现 4G 上网功能。

2. WH-GM5 的模块使用前的 USB 模式设定

2.1. 模式设定

WH-GM5 模块产品使用 AT 命令进行设置。由于模块产品特殊性,不支持工作模式动态切换。<mark>所以当用</mark>户切换模式后需重启模块才能生效。

1、查询系统的设定格式: AT+ZNCARD=?

[2020-08-21_18:26:22:729]AT+ZNCARD=?

[2020-08-21_18:26:22:729]+ZNCARD: <0, 1, 3>

[2020-08-21_18:26:22:729]0K

有以下几种模式:

- 0: only charge;
- 3: RNDIS and serials;
- 1: ECM and serials;
- 2、查询当前的 USB 模式: AT+ZNCARD?



```
[2020-08-21_18:27:08:529]AT+ZNCARD?
[2020-08-21_18:27:08:529]+ZNCARD: 3
[2020-08-21_18:27:08:529]OK
```

3、设定模块的 USB 模式: AT+ZNCARD=<mode>

```
[2020-08-21_18:27:33:729]AT+ZNCARD=3
[2020-08-21_18:27:33:729]0K
```

使用 Linux 系统的底板建议将 GM5 模块设置为 ECM 模式。

3. Linux 内核修改

使用的 linux 版本需高于 3.19.x。

3.1. 源码添加

```
修改的文件为 drivers/usb/serial/option.c, 在 option_ids 里增加: { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x1782, 0x4d10, 0xff, 0, 0) }, /* Eight Serials */ { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x1782, 0x4d11, 0xff, 0, 0) }, /* netdev and four serials */ { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x1782, 0x4d12, 0xff, 0, 0) }, /* diag device */
```


3.2. 修改内核配置

1. 添加 USB 串口 GSM 和 CDMA 驱动选项。



```
USB Serial Converter support
Arrow keys navigate the menu.
                                     <Enter> selects submenus
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < >
            USB Safe Serial (Encapsulated) Driver
     < >
            USB Siemens MPI driver
            USB Sierra Wireless Driver
            USB Symbol Barcode driver (serial mode)
            USB TI 3410/5052 Serial Driver
            USB REINER SCT cyberJack pinpad/e-com chipcard reader
            USB Xircom / Entregra Single Port Serial Driver
USB driver for GSM and CDMA modems
USB ZyXEL omni.net LCD Plus Driver
            USB Opticon Barcode driver (serial mode)
       <Select>
                      < Exit > < Help > < Save >
                                                                   < Load >
```

启动 USB 网络支持



3. 保存设置后,重新编译内核并烧录到开发板中。

4. Linux 环境下使用模块

4.1. 使用步骤

4.1.1.使用前说明

Linux 下 Kernel 自带 USB 串口以及 ECM 驱动,比较新的版本可能还自带 RNDIS 驱动。但是 Linux 使用 USB 网卡建议直接用 ECM 驱动。



Linux 下 ECM 驱动是通过 CLASS ID 来识别的,所以在 Linux 下不需要额外装驱动也不需要其他操作就可以被识别。USB 串口没有标准 CLASS,在 Linux 要根据 PID/VID 去识别。

如果 GM5 驱动编译进内核则忽略下面两步操作,如果将 GM5 驱动编译为外部模块则需要按照以下两步操作:

- 1. 挂载 option 驱动
 - \$ /sbin/modprobe option
- 2. 把 GM5 模块可能用到的模式加入 option 驱动的识别列表

\$ echo 1782 4d10 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new id

\$ echo 1782 4d11 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new id

\$ echo 1782 4d12 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id

注: 1782 4d12 可以不加,这个模式通常只在 Windows 下使用。

4.1.2.插入 GM5 4G 模块

将模块与开发板通过 USB 接口进行连接,均上电后,驱动会自动进行识别:

```
root@imx6ulevk:~# usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ci hdrc
usb 1-1.1: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has an invalid bInterval 32, changing to 9
cdc_ether 1-1.1:1.0 usb0: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1.1, CDC Ethernet Device, 02:4b:b3:b9:eb:e5
option 1-1.1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 1-1.1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 1-1.1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 1-1.1:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
option 1-1.1:1.6: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
option 1-1.1:1.7: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB5
option 1-1.1:1.8: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB6
option 1-1.1:1.9: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB7
```

使用\$ lsusb 可以看到此时连接的 USB 设备, VID 为 1782, PID 为 4d11。

```
root@imx6ulevk:~# 1susb
Bus 001 Device 003: ID 0bda:b720
Bus 001 Device 004: ID 1782:4d11
```

Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002

使用\$ ifconfig -a,可以看到所以的网络接口,其中 usb0 则是 GM5 模块生成的网络接口。



```
Link encap: IPv6-in-IPv4
sit0
          NOARP MTU:1480 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)
                             TX bytes:0 (0.0 B)
usb0
          Link encap: Ethernet HWaddr 02:4B:B3:B9:EB:E5
          BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)
                              TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0
          Link encap: Ethernet HWaddr AC:5D:5C:C6:C3:08
          BROADCAST MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

注: 如果没有出现该接口,可以按照上文介绍的内容更改模块 usb 模式为 ECM。

4.2. ttyUSB 排序

开发板接入模块后就可以看到 ttyUSB{*} device。


\$ udevadm info -n /dev/ttyUSB{0-7},来查看 ttyUSB*的信息。

```
root@imx6ulevk:/# ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4 /dev/ttyUSB5 /dev/ttyUSB6 /dev/ttyUSB7 因为 Linux 下 tty 设备不显示设备名称,所以需要使用 udevinfo 命令来确认具体设备对应端口。可以使用
```

```
root@imx6ulevk:/# udevadm info -n /dev/ttyUSB0
P: /devices/platform/soc/2100000.aips-bus/2184200.usb/ci_hdrc.1/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
N: ttvUSB0
S: serial/by-id/usb-UNISOC_UNISOC-8910-if02-port0
S: serial/by-path/platform-ci_hdrc.l-usb-0:1.3:1.2-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-UNISOC_UNISOC-8910-if02-port0 /dev/serial/by-path/platform-ci_hdrc.1-usb-0:1.3:1.2-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
E: DEVPATH=/devices/platform/soc/2100000.aips-bus/2184200.usb/ci_hdrc.1/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/ttyUSB0/ttyUtyUSB0
E: ID_BUS=usb
E: ID_MM_DEVICE_IGNORE=1
E: ID MODEL=UNISOC-8910
E: ID MODEL ENC=UNISOC-8910
E: ID MODEL ID=4dll
E: ID_PATH=platform-ci_hdrc.1-usb-0:1.3:1.2
E: ID_PATH_TAG=platform-ci_hdrc_1-usb-0_1_3_1_2
E: ID_REVISION=0000
E: ID SERIAL=UNISOC UNISOC-8910
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=option
E: ID USB INTERFACES=:020600:0a0000:ff0000:
E: ID USB INTERFACE NUM=02
E: ID_VENDOR=UNISC
E: ID_VENDOR_ENC=UNISOC
E: ID_VENDOR_ID=1782
E: MAJOR=188
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=877837575
```

其中的 ID_USB_INTERFACE_NUM=\${id}:对于 ID_MODEL_ID=4d10,id 是 00-07;对于 ID_MODEL_ID=4d11, id 是 02-09。从小到大依次对应 Windows 端口下的 Port0 - Port7。





如果想给固定端口指定名称的话可以通过增加 udev rules 来解决。在/etc/udev/rules.d/路径下增加98-gm5-usb-udev.rules。其内容如下:

SUBSYSTEM=="tty",ATTRS{idVendor}=="1782",ATTRS{idProduct}=="4d10",ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM} =="00",SYMLINK+="gm5_port0"

SUBSYSTEM=="tty",ATTRS{idVendor}=="1782",ATTRS{idProduct}=="4d11",ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM} =="02",SYMLINK+="gm5_port0"

注: 给串口起别名,这样/dev/ttyUSB0 就会有一个别名为 /dev/gm5_port0。重新上电后可以看到/dev/ttyUSB0 的状态。想要增加其他端口可参考此方法。

4.3. 操作指令

使用\$ ifconfig -a 查看网络接口,如果当前网络接口中有 usb0,则按照以下步骤进行操作:

如果模块内部自动注网,则不需要执行下面两条指令;如果模块不会自动进行注网操作,则执行以下两条指令进行注网:

- 1. \$echo "AT+CGATT=1" > /dev/gm5 port0 或者 \$echo "AT+CGATT=1" > /dev/ttyUSB0
- 2. \$echo "AT+CGACT=1,1" > /dev/gm5_port0 或者 \$echo "AT+CGACT=1,1" > /dev/ttyUSB0 注网操作完成后,输入以下指令:
- \$ ifconfig eth0 down
- \$ ifconfig eth1 down
- \$ ifconfig wlan0 down
- \$ ifconfig usb0 up
- \$ udhcpc -i usb0
- 注:该文件系统需支持 udhcpc 命令。



```
root@imx6ulevk:~# ifconfig eth0 down
root@imx6ulevk:~# ifconfig ethl down
root@imx6ulevk:~# ifconfig wlan0 down
root@imx6ulevk:~# ifconfig usb0 up
root@imx6ulevk:~# udhcpc -i usb0
udhcpc (v1.24.1) started
Sending discover...
Sending select for 10.165.160.64...
Lease of 10.165.160.64 obtained, lease time 30840
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 211.136.17.107
root@imx6ulevk:~#
此时的 usb0 网络接口状态如下:
root@imx6ulevk:~# ifconfig usb0
         Link encap: Ethernet HWaddr 02:4B:B3:B9:EB:E5
         inet addr:10.165.160.64 Bcast:10.165.160.255 Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:656 (656.0 B) TX bytes:6834 (6.6 KiB)
```

使用\$ ping 命令可查看此时的联网状态:

```
root@imx6ulevk:~# ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (39.156.66.18): 56 data bytes
64 bytes from 39.156.66.18: seq=0 tt1=53 time=42.867 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=1 tt1=53 time=50.170 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=2 tt1=53 time=52.745 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=3 tt1=53 time=44.194 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=4 tt1=53 time=42.519 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=4 tt1=53 time=48.985 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=6 tt1=53 time=43.489 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=6 tt1=53 time=46.605 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=7 tt1=53 time=46.605 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=8 tt1=53 time=68.569 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=9 tt1=53 time=61.536 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=10 tt1=53 time=48.919 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=11 tt1=53 time=48.919 ms
64 bytes from 39.156.66.18: seq=11 tt1=53 time=64.410 ms
```

使用\$ route 命令可以查看当前路由情况:

```
root@imx6ulevk:~# route
Kernel IP routing table
Destination
            Gateway
                                        Flags Metric Ref
                                                          Use Iface
                          Genmask
             10.165.160.1
default.
                          0.0.0.0
                                         UG 10 0
                                                           0 usb0
                       255.255.255.0
                                        U
                                             0
10.165.160.0
                                                   0
                                                            0 usb0
```

4.4. 注意事项

4.4.1.禁止 Modem Manager 访问串口

通常在 Linux 桌面 PC 上, modem manager 可能会自作主张操作 ttyUSB 设备。解决方法是在/etc/udev/rules.d/98-gm5-usb-udev.rules 中添加如下内容:



#禁止 Modem Manager 访问串口

ATTRS{idVendor}=="1782", ATTRS{idProduct}=="4d10", ENV{ID MM DEVICE IGNORE}="1"

ATTRS{idVendor}=="1782", ATTRS{idProduct}=="4d11", ENV{ID MM DEVICE IGNORE}="1"

 $ATTRS\{idVendor\} == "1782", ATTRS\{idProduct\} == "4d12", ENV\{ID_MM_DEVICE_IGNORE\} = "1" ATTRS\{idVendor\} == "1782", ATTRS\{idProduct\} == "4d12", ENV\{ID_MM_DEVICE_IGNORE\} = "1" ATTRS\{idVendor\} == "1782", ATTRS\{idProduct\} == "1782", ENV\{ID_MM_DEVICE_IGNORE\} = "1" ATTRS\{idProduct\} = "1"$

4.4.2.使用 udhcpc 命令无法自动分配 IP

如果使用\$ udhcpc -i usb0, 出现"Sending discover..."且长时间不能进行动态分配 IP, 则需要检查一下 SIM 卡是否正常插上, SIM 卡是否欠费或者是模块是否正常注网。



5. 更新历史

版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	版本 V1.0.0 创立	2020-07-21
V1.0.2	更新设置模式方式	2020-08-21