Rockchip RTOS DSP 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-302

发布版本: V2.2.0

日期: 2021-03-30

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip DSP 开发的基本方法。

产品版本

芯片名称	版本
RK2108	RT-Thread
PISCES	RT-Thread
RK2206	RKOS

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019-06-24	V1.0.0	廖华平	初始版本
2019-08-02	V1.1.0	谢科迪	增加 Floating License 服务器安装说明
2019-09-03	V1.2.0	廖华平	增加固件打包说明
2019-10-10	V1.3.0	廖华平	增加rkos说明
2019-10-16	V1.4.0	廖华平	增加ubuntu安装说明
2020-03-10	V1.5.0	廖华平	增加配置文件安装描述图
2020-05-22	V1.6.0	钟勇汪	修改编译工具源码路径
2020-06-18	V1.7.0	吴佳健	更新打包工具说明
2020-08-06	V1.8.0	吴佳健	新增Vendor Key校验说明
2020-09-18	V1.9.0	吴佳健	更新Map配置信息修改方式和XIP模式说明
2021-02-03	V2.1.0	吴佳健	更新软件环境搭建说明,新增算法库相关说明
2021-03-30	V2.2.0	吴佳健	新增Cache相关说明

Rockchip RTOS DSP 开发指南

- 1. Rockchip DSP 简介
- 2. HIFI3 软件环境搭建
 - 2.1 Xplorer 工具安装
 - 2.1.1 Windows环境
 - 2.1.2 Ubuntu环境
 - 2.2 License 安装
 - 2.3 工程导入及编译
 - 2.3.1 工程导入
 - 2.3.2 编译选项说明
 - 2.3.3 编译
 - 2.4 DSP 固件生成
 - 2.5 固件打包配置文件
 - 2.6 固件转换配置文件
 - 2.7 Map 配置信息修改
 - 2.7.1 修改配置文件
 - 2.7.2 修改链接脚本
- 3. RT-THREAD 代码解析
 - 3.1 代码路径
 - 3.2 配置
 - 3.3 驱动调用
 - 3.4 测试case
 - 3.5 Vendor Key校验测试
- 4. RKOS 代码解析
 - 4.1 代码路径
 - 4.2 配置
 - 4.3 驱动调用
 - 4.4 测试case
- 5. 算法库创建及使用
 - 5.1 工程创建
 - 5.2 库文件生成
 - 5.3 算法库导入
 - 5.4 常见编译报错
- 6. XIP模式
 - 6.1 开发包
 - 6.2 Map修改
 - 6.3 固件打包
 - 6.4 固件烧录
- 7. 通信协议
 - 7.1 通信协议分析
 - 7.2 Cache说明
 - 7.3 开启Cache

1. Rockchip DSP 简介

DSP 即数字信号处理技术。DSP 作为数字信号处理器将模拟信号转换成数字信号,用于专用处理器的高速实时处理。它具有高速,灵活,可编程,低功耗的界面功能,在图形图像处理,语音处理等通信领域起到越来越重要的作用。如下为 Cadence® Tensilica® HiFi3 DSP 的简介。

- HiFi3 DSP 是一种 ISA, 支持 2-way SIMD 处理。
- HiFi3 DSP 支持同时处理两个 32x32 或 24x32 bit 数据, 4 个 24x24、16x32 或 16x16 bit 数据。
- HiFi3 DSP 支持同时处理两个 IEEE-754 浮点数据。

目前, Rockchip SoC 上集成的 DSP 说明如下:

• RK2108、RK2206 和 PISCES集成 HIFI3 DSP。

2. HIFI3 软件环境搭建


2.1 Xplorer 工具安装

2.1.1 Windows环境


HiFi3开发工具全称为"Xtensa Xplorer 8.0.8",License 需要联系 Cadence 获取。我们当前使用的工具安装包为"Xplorer-8.0.8-windows-installer.exe",配置包为"HiFi3Dev181203_win32.tgz",配置包基于 RG-2018.9的基础工具安装包"XtensaTools_RG_2018_9_win32.tgz"。相关安装包都需要找开发人员获取。


先安装Xplorer-8.0.8-windows-installer.exe,按照提示即可完成安装。

安装完成后,需要安装工具包,在 Xplorer 中,"File" --> "New" --> "Xtensa Configuration",找到下图的配置页面并点击 Install 选项,然后点击Next:




先点击Manege Xtensa Tools,在弹出的窗口点击Install from Distribution,选择 XtensaTools_RG_2018_9_win32.tgz工具包路径,按提示安装。






安装完工具包后,返回下图界面,点击Browse选择HiFi3Dev181203_win32.tgz配置包,再点击Add Build添加配置包,待下方窗口显示出对应包名后,点击Finish完成安装。



数据包安装完成后,会在工具栏看到"C:(Active configuration)",点击箭头出现下拉框,可在栏目中看到HiFi3Dev181203,点击并选中:



这时候软件左下角的 System Overview 就会看到相关 HiFi3Dev181304 的配置文件,点击相关文件,会看到当前 Core 的配置信息。可以看到对应的 ITCM、DTCM、中断号等。连接外部 INTC 的中断为 INterrupt0.



2.1.2 Ubuntu环境

由于开发工具在Ubuntu环境下有未知的UI适配问题和使用问题,所以我们建议尽量在windows下开发。


Ubuntu 64bit 版本系统,我们推荐的工具安装包为"Xplorer-8.0.8-linux-x64-installer.bin",如果是Ubuntu 32bit 版本系统,推荐工具安装包"Xplorer-7.0.9-linux-installer"。配置包为"HiFi3Dev181203_linux.tgz"和 "XtensaTools RG 2018 9 linux.tgz"。安装过程和Windows一致。

因为配置包为32bit,为了兼容64bit系统,需要执行以下命令:

```
sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 gtk2-engines:i386 libc6:i386 libcanberra-
gtk3-0:i386 libxtst6:i386 libncurses5:i386
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386
sudo apt-get update -y
sudo apt-get update kernel* -y
sudo apt-get update kernel-headers kernel-devel -y
sudo apt-get install kernel-headers kernel-devel -y
sudo apt-get install compat-libstdc++-33.i686 -y
sudo apt-get install libstdc++.i686 -y
sudo apt-get install gtk2.i686 -y
sudo apt-get install libcanberra-gtk2.i686 -y
sudo apt-get install PackageKit-gtk3-module.i686 -y
sudo apt-get install libXtst.i686 -y
sudo apt-get install ncurses-libs.i686 -y
sudo apt-get install redhat-lsb.i686 -y
```

2.2 License 安装

打开 Xplorer 工具,打开 "Help" -- "Xplorer License Keys",点击 "Install License Keys",输入文件路径名。完成后,点击 "License Options" 或 "Check Xtensa Tools Keys" 确认 License 状态。需要注意mac地址要和liscense中的host id一致。



2.3 工程导入及编译

2.3.1 工程导入

工程目录在根目录的 Projects 下,路径为hifi3/rkdsp/projects,存放不同工程的配置文件和工程文件。

通过 "File" --> "Import" --> "Genaral" --> "Existing Projects into Workspace", 点击Browse, 找到projects 目录,按需要导入工程代码,不同项目对应不同的工程名称,如RK2108 对应工程名是 RK2108, RK2206 对应工程名是 RK2206。

导入工程后,可在工具栏No Active Project标签处,点击右侧箭头,下拉选择目标工程,如P:RK2108。

2.3.2 编译选项说明

在工具栏选择编译的Target,分为 Debug、Release 和 ReleaseSize。不同Target设置了不同的优化等级,对代码有不同程度的优化,具体的优化内容可以进入Target修改界面查看和修改,或根据需要自行构建 Target。各配置可点击菜单栏T:Debug右侧下拉箭头进行切换。点击其中的Modify可以进入Target修改界面。

Target修改界面常用标签栏有:

Symbols:添加宏定义。

Optimization: 修改编译选项。

Linker: 选择MAP目录,即链接脚本目录。

Libraries: 管理库文件路径。

Addl Linker:添加链接库或编译选项。

并可在窗口下方的All Options确认编译选项是否与预期一致。

2.3.3 编译

目标工程、配置包、Target都选择完毕后,点击工具栏的"Build Active"即可正常进行编译,编译结果存放在工程目录的 bin 目录下。

2.4 DSP 固件生成

工具生成的执行文件只能用于工具仿真,不能直接跑在设备上。运行 CMD 控制台,找到固件生成脚本 generate dsp fw.bat 文件,进入到该文件所在目录执行该脚本,使用方式如下:

注意:若出现"无法找到指定文件"的错误,请确认当前Xplorer中Project是否正确选择,generate_dsp_fw.bat基于工程目录下Makefile自动查找工具路径、Target、Configuration等,如果当前选择的工程不正确,则对应的Makefile不会生成,正确生成的Makefile如下图所示:

```
Generated by Xplorer, do not modify.

# This Makefile builds _single_build Debug

%: RCS/%_V

%: RCS/%_V

%: S.S.

%: SCCS/s.%

%: SCCS/s.%

%: SUFFIXES: _a _o _c _cc _.C _.cpp _s _s _s _h

# There should not be an 'sh.exe' in path
export SHELL = cmd

# There should never be any unknown unix-like tools on the path
# In particular there should not be an 'sh.exe' in the system32 directory
export PATH = [c:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\\;c:\C:\Programs\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\\;c:\Programs\Xtensa\Xtensa\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\\;c:\Programs\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\Xtensa\X
```

generate_dsp_fw.bat 脚本会将对应工程目录的 FwConfig.xml、Bin2Array.xml、固件等拷贝至 tool 目录下,并调用 HifiFirmwareGenerator.exe 打包固件,最终固件存放于 tools/HifiFirmwareGenerator/output/rkdsp.bin。HifiFirmwareGenerator.exe 的源码存于:

/components/hifi3/rkdsp/tools/source code/HifiFirmwareGenerator

同时脚本会执行程序"FirmwareArrayGenerator.exe"根据Bin2Array.xml配置将rkdsp.bin转换为相应的C数组文件。FirmwareArrayGenerator.exe 的源码存于:

/components/hifi3/rkdsp/tools/source code/FirmwareArrayGenerator

不同文件的加载方式请参考3.2节的说明。

2.5 固件打包配置文件

在每个工程目录下,均有一个 FwConfig.xml 文件,该文件采用 Xml 定义一些固件配置。当运行 HifiFirmwareGenerator.exe 时,会解析当前目录的 FwConfig.xml,这里列出几个关键字段的含义:

- CoreName:编译的 Core 的名称,脚本会根据Makefile自动替换 tag_corename 字段,开发人员也可手动更改。
- ToolsPath: 安装 Xplorer 的工具目录,脚本会根据Makefile自动替换 tag_toolspath 字段,开发人员也可手动更改。
- ExecutableFile: 输入固件名。
- SourceCodeMemStart: DSP 端代码内存空间的起始地址。
- SourceCodeMemEnd: DSP 端代码内存空间的结束地址。
- DestinationCodeMemStart: MCU 端对应的代码内存空间的地址,因为可能存在内存空间映射情况不同的情况。比如同一块物理内存地址 TCM,DSP 的访问的地址是 0x30000000,MCU 访问的地址是 0x20400000,它们分别对应 SourceCodeMemStart 和 DetinationCodeMemStart。如果地址映射相同,那么填入对应即可。
- Image: 输出固件。用于支持可拆分DSP固件。
- Image/Name: 固件名,用以区分固件类型。MAIN为主要固件,生成固件名为rkdsp.bin,生成的固件中包含各Section头信息(地址,大小等),用于CPU解析加载DSP固件使用; EXT为额外固件,生成固件名为ext_rkdsp.bin,无Section头信息,按Section地址顺序排列,使用时打包至CPU固件,烧录至Flash指定位置,DSP运行时直接读取对应数据,无需CPU加载。
- Image/AddrRange: 指定属于该固件的Section地址范围。以XIP为例,地址范围为 0x60000000~0x60800000,则该范围内的Section将打包至指定固件中(一般为EXT固件)。需要额 外注意,生成固件过程中,会将所有代码段解析至Section数组中,按FwConfig.xml中Image的排列 顺序分发代码段,如某一代码段在该Image的范围内,则打包至Image并从Section数组中移除,如果 当前Image未指定AddrRange,则默认当前Section数组中所有Section都打包至当前Image,因此有指 定AddrRange的Image一定要写在未指定AddrRange的Image之前,如下:

若MAIN写在EXT之前,打包MAIN时,Section数组内所有Section都将打包至MAIN,则打包EXT时,已无有效Section。或在MAIN内也添加AddrRange字段限制,则可以无视排序顺序。AddrRange可分段多次指定,如下:

2.6 固件转换配置文件

在工程目录下存在Bin2Array.xml文件,用以指定转换模板。文件中字段说明如下:

Type: 生成的C数组类型。Name: 生成的C数组名称。Input: 待转换的.bin文件。Output: 转换输出文件。

2.7 Map 配置信息修改

Xplorer 在链接阶段需要根据 Map 配置信息进行各个数据段的空间分配。在 "T:(active build target)" --> "Modify",选择 Linker。可以看到 Standard 选项,可以选择默认的 Map 配置,Xplorer 为开发者提供了min-rt、sim 等配置,这些配置文件目录存放在"<工具安装目录>\explor8\XtDevTools\install\builds\RG-2018.9-win32\HiFi3Dev181203\xtensa-elf\lib"目录下。配置相关信息可以查看文档"<工具安装目录>\XtDevTools\downloads\RI-2018.0\docs\lsp_rm.pdf"。

2.7.1 修改配置文件

段配置文件为 memmap.xmm,以map\min-rt\memmap.xmm为例,其中设置了sram、iram0、dram0三个段空间,其中iram0和dram0属于DSP的TCM内存,访问速度较快,sram属于系统内存,DSP可以访问,但速度较TCM慢。sram和iram0属性为可读写、可执行,dram0属性为可读写。因此,通常在iram0中放置代码段,在dram0中放置数据段,在iram0或dram0空间不足时,可以考虑将代码段或数据段放至sram。

将代码段放至sram有两种方式,一种为在函数前加上 __attribute__ ((section((".sram.text"))))。另一种直接将默认段移至sram。以将默认代码段放至sram为例,作如下修改:

```
@@ -51,7 +51,7 @@
BEGIN sram
0x20000000: sysram : sram : 0x100000 : executable, writable ;
- sram0 : C : 0x200C0000 - 0x200ffffff : .sram.rodata .sram.literal .sram.text
.sram.data .sram.bss;
+ sram0 : C : 0x200C0000 - 0x200ffffff : .sram.rodata .sram.literal .sram.text
.literal .text .sram.data .sram.bss;
END sram
BEGIN iram0
@@ -61,7 +61,7 @@ BEGIN iram0
  iram0 2 : F : 0x3000057c - 0x3000059b : .DebugExceptionVector.text
.KernelExceptionVector.literal;
  iram0 3 : F : 0x3000059c - 0x300005bb : .KernelExceptionVector.text
.UserExceptionVector.literal;
  iram0 4 : F : 0x300005bc - 0x300005db : .UserExceptionVector.text
.DoubleExceptionVector.literal;
- iram0 5 : F : 0x300005dc - 0x3000ffff : .DoubleExceptionVector.text
.iramO.literal .literal .iramO.text .text;
+ iram0 5 : F : 0x300005dc - 0x3000ffff : .DoubleExceptionVector.text
.iram0.literal .iram0.text;
 END iram0
```

修改完后需要进入map目录下,使用工具根据该配置文件重新生成链接脚本:

```
cd rkdsp\projects\RK2108\map
<install path>\XtDevTools\install\tools\RG-2018.9-win32\XtensaTools\bin\xt-
genldscripts.exe -b <map directory> --xtensa-core=HiFi3Dev181203
```

其中 <install path> 为工具安装目录,如 C:\usr\XtDevTools\..., <map directory> 为目标map 文件夹,如 min-rt。

成功生成会有如下提示:

```
New linker scripts generated in min-rt/ldscripts
```

若生成失败,会打印相应错误,请根据错误提示进行调整。

注意:由于sram为系统内存,若使用到sram,则需与CPU端开发人员协商sram空间分配,避免出现双方同时访问同一块内存导致出错,如在sram0中指定起始地址为0x200C0000,则该地址往前的空间为CPU可用,该地址往后的空间为DSP可用,CPU端也需要进行相应设置。

2.7.2 修改链接脚本

修改memmap.xmm文件的方式,只能以段为单位进行修改,在某些情况下,存在将某一文件指定至某一段空间的需求,则可以直接修改链接脚本实现:

```
--- a/rkdsp/projects/RK2108/map/min-rt/ldscripts/elf32xtensa.x
+++ b/rkdsp/projects/RK2108/map/min-rt/ldscripts/elf32xtensa.x
@@ -211,6 +211,8 @@ SECTIONS

{
    __iram0_text_start = ABSOLUTE(.);
    *(.iram0.literal .iram.literal .iram.text.literal .iram0.text .iram.text)
+ *file1.o(.literal .literal.* .text .text.*)
+ *file2.c.o(.literal .literal.* .text .text.*)
+ *libx.a:*.o(.literal .literal.* .text .text.*)

. = ALIGN (4);
    __iram0_text_end = ABSOLUTE(.);
} >iram0_5_seg :iram0_5_phdr
```

注意:存在.o和.c.o两种情况,一般情况下,.c.o为由Xplorer编译产生,.o为标准库内文件,具体是以.o或.c.o结尾,可以直接查看.map文件确认。 *libx.a:*.o(.literal .literal.* .text .text.*)则是将库内所有.o指定到该段。另外执行修改配置文件中的命令重新生成链接脚本,将会丢失手动部分修改,因此如果有手动修改,执行自动生成工具前注意做好备份。

修改完成后在Xplorer的Target-> Linker 中指定 map 目录,重新编译即可。如果选中"Generate linker map file",那么就会在编译完成后生成 .map 文件,里面记录了详细的地址空间分配,以验证上述修改是否生效。

3. RT-THREAD 代码解析

3.1 代码路径

DSP 框架:

```
bsp/rockchip/common/drivers/dsp.c
bsp/rockchip/common/drivers/dsp.h
```

DSP 驱动适配层:

```
bsp/rockchip/common/drivers/drv_dsp.c
bsp/rockchip/common/drivers/drv_dsp.h
```

DSP 驱动调用流程可以参考以下测试用例:

```
bsp/rockchip/common/tests/dsp_test.c
```

3.2 配置

打开 DSP driver 配置如下,下面以RK2108工程为例:

```
RT-Thread bsp drivers --->
RT-Thread rockchip rk2108 drivers --->
Enable DSP --->

[*] Enable DSP

[*] Enable firmware loader to dsp

Dsp firmware path (Store firmware data in file) --->

(/rkdsp.bin) Dsp firmware path

[] Enable dsp send trace to cm4

(-1) Config dsp debug uart port
```

"Enable firmware loader to dsp"表示 DSP 驱动启动的时候,会下载 DSP 固件;

"Dsp firmware path"有两个选项有以下两个选项:

- 一个选项是"Store firmware data in file",固件使用flash中的rkdsp.bin,固件地址在"Dsp firmware path"中指定。"/rkdsp.bin"可以是文件系统中的路径,也可以是一个固件节点(在setting.ini中加入dsp固件分区)。
- 另一个选项是"Store firmware data in builtin",表示将DSP固件编入到m4的固件中,编译的时候会将工程目录dsp_fw目录下的rkdsp_fw.c ¹ 编译,rkdsp_fw.c参考<u>2.5节 DSP 固件生成</u>中的操作生成。因为工程默认支持XIP,DSP固件会被编译到XIP中。使用这种方式的好处是简单方便,不需要走文件系统操作。但是尽量在支持XIP的时候使用,否则DSP固件会被加载到M4的内存中,浪费内存空间。

"Enable dsp send trace to cm4"表示使能 trace 功能,使得部分 DSP 中的打印 log 可以在 ARM 中打印出来,那么打印 log 就不需要依赖于单独的串口。

"Config dsp debug uart port"表示设置DSP打印的 UART 端口。如果值是-1那么将不会设置。DSP代码中默认使用UART0。

3.3 驱动调用

驱动调用方式可以参考"bsp/rockchip-common/tests/dsp_test.c"。

```
struct rt_device *dsp_dev = rt_device_find("dsp0");
rt_device_open(dsp_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
rt_device_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_QUEUE_WORK, work);
rt_device_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_DEQUEUE_WORK, work);
rt_device_close(dsp_dev);
```

调用 rt_device_open 时候,会调用到驱动的"rk_dsp_open"函数,会执行启动 DSPcore 以及下载固件,并且将 DSP 代码运行起来。

调用"rt_device_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_QUEUE_WORK, work)"的时候,传入 work 指针,驱动会通过 mailbox 将 work 发送给 DSP,DSP 解析 work,并进行相应的算法操作,将 work 处理结果传回来。调用"rt_device_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_DEQUEUE_WORK, work)"可以取回 DSP 的算法处理结果,如果 DSP 仍在处理中,那么该函数会阻塞,直到 DSP 处理完成。

3.4 测试case

打开 DSP TEST 和 AUDIO TEST 配置如下:

```
RT-Thread bsp test case --->
RT-Thread Common Test case --->
[*] Enable BSP Common TEST
[*] Enable BSP Common AUDIO TEST
[*] Enable BSP Common DSP TEST
[*] Enable Dsp wakeup function
```

编译固件烧录后,在控制台输入dsp vad test,可以看到如下log:

```
msh />dsp_vad_test
dsp wakeup_test
Hmsh />ifi3: Hifi3 config done
Hifi3: kwsSetConfig ok
Hifi3: init uv_asr ok
ringbuf_addr:0x30260000, period_size:0x00000280
```

输入audio_capture后,对着麦喊, "xiaoduxiaodu",可以检测到唤醒词:

```
msh />audio_capture
audio_capture
vad buf: 0x30260000, size: 0x20000 bytes
vad periodsize: 0x280 kbytes
msh />Hifi3: xiaodu_wakeup------xiaoduxiaodu-----
Hifi3: process return value = 1
work result:0x00000001
```

3.5 Vendor Key校验测试

以flash uuid为例,校验测试基本流程如下:

- 1. 使用FlashKeyTool读取flash uuid
- 2. 使用上一步得到的flash uuid计算出校验时使用的key
- 3. 使用FlashKeyTool工具将key写入到flash的vendor分区
- 4. CPU测试时从vendor分区读取key,发送至DSP
- 5. DSP读取flash uuid,经过算法计算后和CPU发送的key进行比对
- 6. DSP将比对结果发送回CPU
- 7. CPU和DSP根据校验结果做相应处理

注:步骤1~3为烧录时步骤,也可使用相关源码定制工具,在一个工具内完成读取-计算-烧录工作。

CPU端

测试代码路径为bsp/rockchip/common/tests/dsp_test.c。

控制台输入测试命令dsp_vendor_test,即可开始测试,测试需DSP固件内开启校验支持。

DSP端

代码路径为rkdsp/application/RK2108/key_verify.cpp。

编译前需在Target内定义 DSP_VENDOR_VERIFY = 1 ,并将校验算法接口对接至 rkdsp/application/RK2108/key_verify.cpp文件内的snor_key_verify函数。该函数将传入CPU发送的key,并将校验函数的返回值返回给CPU。

4. RKOS 代码解析

4.1 代码路径

DSP 驱动层:

```
src/driver/dsp/DspDevice.c
include/driver/DspDevice.h
```

DSP 驱动调用流程可以参考以下测试用例:

```
src/subsys/shell/Shell_DspDevice.c
```

4.2 配置

打开 DSP Driver 配置如下:

menuconfig选项和3.2基本一致,这里说下两个不同的地方:

- 1. rkdsp_fw.h的存放目录改为了"src/driver/dsp/dsp_fw"。
- 2. 添加了"Enable dsp jtag"选项,表示使能DSP JTAG。

4.3 驱动调用

驱动调用方式可以参考"src/subsys/shell/Shell_DspDevice.c"。

```
rkdev_create(DEV_CLASS_DSP, 0, NULL);

HDC dsp_dev = rkdev_open(DEV_CLASS_DSP, 0, NOT_CARE);

rk_dsp_open(dsp_dev, 0);

rk_dsp_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_QUEUE_WORK, work);

rk_dsp_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_DEQUEUE_WORK, work);

rk_dsp_close (dsp_dev);

rkdev_close(dsp_dev);

rkdev_delete(DEV_CLASS_DSP, 0, NULL);
```

调用说明可以参考3.3节中的介绍,只是函数名有些不同,执行方式是一样的。

4.4 测试case

打开 DSP Test配置如下:

```
Components Config --->
Command shell --->
[*] Enable DSP shell command
```


编译固件烧录后,在控制台输入dsp test,可以看到如下LOG:

```
dsp_test
Hifi3: Hifi3 config done
Hifi3: kwsSetConfig ok
Hifi3: init uv_asr ok
config end
[A.DspTe][000024.61]workresult:0x00000000
[A.DspTe][000024.61]work result:0x00000000
[A.DspTe][000024.61]work result:0x00000000
```


5. 算法库创建及使用

5.1 工程创建

点击File->New->Xtensa C/C++ Project,在接下来的界面中填入工程相关信息。Location也就是工程目录,可以用默认的,也可以自己选择。点击Finish后,在"Project Explorer"栏目中可以看到新建的工程"libasr"。



相关的头文件和库文件可以直接放到工程目录下,也可以右击工程,点击File->Import->General->File System,在Browse中选取代码文件或者目录,在Into folder选择导入的位置。"Create links in workspace"表示只创建文件的链接,文件本身不会拷贝到工程目录下,这样方便维系代码路径结构。我司提供的工程也是采用这种文件形式。



5.2 库文件生成

参考<u>编译选项说明</u>,对编译选项进行修改,确认后,可点击Build Active开始编译。编译完成后,将在project/bin/HiFi3Dev181203//中生成libasr.a文件。Target指的是<u>编译选项说明</u>中提到的Debug、Release、ReleaseSize等。接下来把库文件和需要的头文件放到新建目录libasr,供给应用工程使用。

5.3 算法库导入

将生成的libasr.a放入hifi3/rkdsp/library/libasr中,然后通过点击File->Import->File System导入工程。然后进入Target修改界面,在Addl linker标签页中添加"-lasr"。在Librarys标签页中添加路径 "\${xt_project_loc}\..\..\library\libasr"。在Linker标签页中的选取合适的map。

接下来进行接口适配,一般会在libasr文件夹中添加一个适配文件libasr.cpp和libasr.h,并导入工程,具体接口参考工程示例。然后在algorithm_handler.cpp添加调用接口。

5.4 常见编译报错

1. 找不到库文件

确认Librarys标签页中路径是否正确,libxxx.a文件是否命名正确(必须为libxxx.a的形式,且中间的xxx为库名,添加链接时使用-lxxx),且放在正确的路径,并且导入工程成功。

2. 找不到函数定义

先与问题1一样,排查库导入是否正确。再确认.a对应的.h文件中,接口函数声明处是否有使用 extern "C"声明,形式如下:

```
#ifndef __LIBXXX_H__
#define __LIBXXX_H__

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

int libxxx_init(int arg);
int libxxx_deinit(int arg);

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif // __LIBXXX_H__
```

或将接口文件如libasr.cpp改为libasr.c重新编译。

6. XIP模式

在TCM和SRAM都不够使用的情况下,允许将.text和.rodata两段放至Flash中,需要CPU端开启XIP支持,可咨询相关开发人员。放至Flash中的代码和数据读取较慢,会比较明显的影响执行效率,因此关键函数和数据建议优先放至TCM和SRAM中。

6.1 开发包

XIP模式下需要使用call0方式跳转,目前使用的开发包为HiFi3Prod200605_Call0_win32.tgz,请咨询相关开发人员获取,编译时请注意开启Target->Optmization->Enable long calls选项。

6.2 Map修改

在memmap.xmm文件添加如下配置,重新生成链接脚本及指定代码到该段的方法请参考 Map配置信息修改一章:

```
BEGIN srom
0x60000000: sysrom : srom : 0x8000000 : executable ;
srom0 : C : 0x607C00000 - 0x607ffffff : .srom.info.rodata .srom.rodata
.srom.literal .srom.text .rom.store;
END srom
```

注意: 该段仅可以放置只读段,如 .literal .text .rodata。

6.3 固件打包

编译固件后,打包固件时需要使用FwConfigXIP.xml配置文件,使用方式如下:

```
generate_dsp_fw.bat RK2108 FwConfigXIP.xml
```

成功打包后会有LOG提醒当前是否为XIP模式,如果与预期不符请检查FwConfigXIP.xml中EXT段的地址范围与Map中地址范围是否一致。

注:若工程目录下不存在FwConfigXIP.xml文件,可以参考<u>固件打包配置文件</u>在FwConfig.xml文件基础上自行添加EXT段即可。

6.4 固件烧录

固件打包后将会生成rkdsp_fw.c和ext_rkdsp.bin两个文件,其中rkdsp_fw.c文件使用方法不变。 ext_rkdsp.bin文件直接烧录至Flash指定位置。以<u>Map修改</u>中的地址为例,srom0的起始地址为 0x607C0000,与SROM起始地址0x60000000偏移为0x7C0000,Flash的块大小为0x200,因此0x7C0000 / 0x200 = 0x3E00。烧录固件时则将ext rkdsp.bin烧录至0x3E00位置。

7. 通信协议

7.1 通信协议分析

MCU 和 DSP 通过 Mailbox 进行通信,Mailbox 包含 4 个通道,一个通道传输 32bit 的 CMD 和 Data 数据。每次发送消息,CMD 通道传输命令码,表示这次消息进行哪些操作;Data 通道传输数据,一般为work 或者 config 的 buffer 指针。命令码存于在 drv_dsp.h 中,DSP_CMD_WORK、DSP_CMD_READY、DSP_CMD_CONFIG 等。

当 DSP 启动后,DSP 会进行自身的初始化等操作。初始化完成后,DSP 会发送 DSP_CMD_READY 命令,MCU 端接收到后,会调用"rk_dsp_config"函数对 DSP 进行 trace 等相关信息的配置。DSP 接收到 DSP_CMD_CONFIG 并且配置完成后,会发送 DSP_CMD_CONFIG_DONE,表示配置已经完成,可以进行算法工作。这三次消息发送相当于一个握手过程,握手完成后就可以进行算法调用。

7.2 Cache说明

在MCU与DSP进行数据交互的过程中,由于双方Cache独立(在DSP上为16k icache和16k dcache),因此存在Cache一致性问题,即双方向某一地址中写入数据时,会先往Cache中写入,在某些条件下(如Cache 块替换、显式调用write back或Cache策略为write through等)才会实际往内存中写,这将导致双方获取对方数据时,可能获取的不是最新数据。因此,为避免相关问题,通常建议使用时显式调用invalidate、writeback相关接口,各平台接口如下:

```
// RK2108:
rt_hw_cpu_dcache_ops(RT_HW_CACHE_FLUSH | RT_HW_CACHE_INVALIDATE, (void *)addr,
size);
rt_hw_cpu_dcache_ops(RT_HW_CACHE_FLUSH, (void *)addr, size);
rt_hw_cpu_dcache_ops(RT_HW_CACHE_INVALIDATE, (void *)addr, size);
// RK2206:
rk_dcache_ops(RK_HW_CACHE_CLEAN | RK_HW_CACHE_INVALIDATE, (void *)addr, size);
rk_dcache_ops(RK_HW_CACHE_CLEAN, (void *)addr, size);
rk_dcache_ops(RK_HW_CACHE_INVALIDATE, (void *)addr, size);
// HIFI3 DSP:
xthal_dcache_region_writeback_inv((void *)addr, size);
xthal_dcache_region_writeback((void *)addr, size);
xthal_dcache_region_invalidate((void *)addr, size);
```

在MCU发送消息给DSP前,通常由MCU输出到DSP的buffer,MCU端需要使用writeback接口,DSP端需要使用invalidate接口,由DSP输出到MCU的buffer,MCU端需要使用invalidate接口²。在DSP处理完发送消息给MCU前,DSP输出的buffer需要使用writeback接口。以RK2108平台接口为例,示例如下:

```
char *buf to dsp; // write by MCU, read by DSP
int buf_len_to_dsp;
char *buf_to_mcu; // write by DSP, read by MCU
int buf len to mcu;
/* MCU side start */
rt hw cpu dcache ops(RT HW CACHE FLUSH, buf to dsp, buf len to dsp);
rt hw cpu dcache ops(RT HW CACHE INVALIDATE, buf to mcu, buf len to mcu);
rt device control(dsp dev, RKDSP CTL QUEUE WORK, work); // Send message to DSP
/* MCU side end */
/* DSP side start */
xthal dcache region invalidate (buf to dsp, buf len to dsp);
/* processing */
xthal dcache region writeback(buf to mcu, buf len to mcu);
/* DSP side end */
/* MCU side start */
rt_device_control(dsp_dev, RKDSP_CTL_DEQUEUE_WORK, work); // Wait message from
/* MCU side end */
```

7.3 开启Cache

ITCM、DTCM、SRAM的Cache通常为开启状态,XIP、PSRAM等地址空间的Cache可能为关闭状态,可以使用以下接口开启Cache:

```
// XCHAL_CA_WRITEBACK仅为其中一种策略,其他策略可跳转定义处查看
xthal_set_region_attribute((void *)addr_base, size, XCHAL_CA_WRITEBACK, 0);
```

注意,开启Cache并不一定对性能有提升,还取决于Cache命中率,若命中率较低,可能开启Cache会导致性能下降,因此建议结合实际选择。目前DSP平台没有Cache命中率统计工具,建议结合软件仿真和代码流程分析。

- 1. 实际目标文件由menuconfig中RT_DSPFW_FILE_NAME指定。 ↩
- 2. 建议MCU在发消息前使用invalidate接口,因为MCU为多线程环境,此时申请的Buffer,可能因为其他线程使用过而存在Cache中,并且大概率为"脏"数据,若在DSP执行写回操作后,MCU端Cache出现块替换,可能导致脏数据被写回,从而污染正确数据。 ↩