
Rime<sup>®</sup> DEMO

## 锐米 LoRa 终端评估 DEMO 板\_软件系统设计

#### 1 软件开发环境

开发语言为 ASNI C, IDE 为 IAR for STM8, 为降低复杂度没有使用操作系统。

#### 2 Demo 系统逻辑




Demo 系统的主程序逻辑如上图所示,非常简洁,基于最简单的软件结构:while(1) 无限循环。系统无事可干时,进入低功耗模式(WFI: Wait For Interrupt);唤醒后,根据事件类型分别响应:秒定时、用户按键和网关通信。

经过实测: Demo 系统采集 SHT10 的 12 位湿度约用时 62 毫秒,采集 14 位温度约用时 216 毫秒。

#### 3 UART 驱动时序

RNDU470T 是超低功耗产品,它大部分时间都处于休眠状态,因此 Demo 系统需要"唤醒"RNDU470T 才能发送 UART 数据帧。具体时序请查看《锐米 LoRa 终端说明书》。


如下图所示,当 Demo 系统发送 UART 数据帧时,先置高 PA5 引脚,然后启动 UART 端口发送序列,当发送结束时再拉低 PA5 引脚;置高 PA5 引脚(T0 时刻)与启动 UART 端口发送(T1 时刻)有一个延时 Tx prepare time,它的最小值为 100 微秒。




### 4 UART 通信帧解析算法

RNDU470T 的 UART 通信帧格式如下图所示,它是变长数据帧,帧具体的定义 请参考《锐米 LoRa 终端说明书》。

为简化系统设计,我们强烈建议您采用"状态机"来解析该 UART 数据帧,并且把解析工作放在 ISR(中断服务程序)完成,仅当接收到最后一个字节(0x0D)时,再将整个数据帧提交给进程(Demo 系统为 main 程序)处理。该解析状态机的原理如下图所示:



RNDU470T通信数据帧格式



接收数据帧设计原则:

1. 保持接收数据全貌; 2. 尽可能地简单; 3. 具备高度容错能力。 备注:

C: 串口输入字节; Cnt: 当前数据域的累计个数。

DEMO接收通信数据帧状态机

#### 4 代码工程

```
DebugPort.c
DebugPort.h
key.c
key.h
main.c
SHT7x.c
SHT7x.h
stm8115x_conf.h
stm8115x_it.c
stm8115x_it.h
timer.c
timer.h
uart.c
uart.h
Project
∖---IAR
        RimeNodeDemo.dep
        RimeNodeDemo.ewd
        RimeNodeDemo.ewp
        RimeNodeDemo.eww
        -Debug
        +---Exe
        +---List
        ∖---0bj
        settings
            RimeNodeDemo.cspy.bat
            RimeNodeDemo.dbgdt
            RimeNodeDemo.dni
            RimeNodeDemo.wsdt
STM8L15x_StdPeriph_Driver
    inc.rar
    src.rar
```

整个工程文件如上图所示:

main.c: DEMO 系统的整体逻辑;

DebugPort.c/.h: 调试打印端口(连接PC)驱动;

key.c/.h: 按键驱动;

SHT7x.c/.h: SHT10 驱动;

stm8l15x\_conf: MCU 配置头文件;

stm8l15x\_it.c/.h: MCU 中断服务程序注册文件;

timer.c/.h: 定时器驱动;

uart.c/.h: 通信端口(连接锐米 LoRa 终端)驱动;

Project 下存放基于 IAR 开发环境的工程文件;

STM8L15x\_StdPeriph\_Driver: ST 公司官方驱动库文件。

Rime<sup>®</sup> DEMO

# 销售与服务

公司名称:长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站: www.rimelink.com

产品销售: sales@rimelink.com

技术支持: techsupport@rimelink.com

联系电话: 0731-82231246

公司地址: 长沙市普瑞大道 278 号 48 座 2504