驱动 CANOpen 补充手册

1. 转换因子

指令单位：驱动器的控制以及 402 协议下发的指令，通常使用的是指令单位。用户单位和指令单位通过转换因子转换。

用户单位：指用户通常使用实际的转矩、位置、速度、加速度单位，、这里指的是转子侧单位。

指令单位和用户单位之间的转换如下表所示。

名称		指令单位	用户单位（转子侧）	转换因子	转换公式：指令单位/用户单位=转换因子
转矩	6071	0.001*额定转矩	Nm	1000/额定转矩	转矩的 CAN 信号值/转矩值 = 1000/额定转矩
	6077	0.001*额定转矩	Nm	1000/额定转矩	转矩的 CAN 信号值/转矩值 = 1000/额定转矩
	6076	0.001Nm	Nm	1000	额定转矩的 CAN 信号值/额定转矩值 = 1000
位置	607A	counts	turns	608F 编码器分辨率	位置的 CAN 信号值/位置值 = 608F 编码器分辨率
	6064	count	turns	608F 编码器分辨率	单圈内位置的 CAN 信号值/位置值 = 608F 编码器分辨率
速度	60FF	count/s	turn/s	608F 编码器分辨率	速度的 CAN 信号值/速度值 = 608F 编码器分辨率
	606C	count/s	turn/s	608F 编码器分辨率	速度的 CAN 信号值/速度值 = 608F 编码器分辨率

加速度	60C5	count/s^2	turn/s^2	608F 编码器分辨率	加速度的 CAN 信号值/速度值 = 608F 编码器分辨率
	60C6	count/s^2	turn/s^2	608F 编码器分辨率	加速度的 CAN 信号值/速度值 = 608F 编码器分辨率

注意：1.表中的额定转矩默认为 5NM

2.针对表中 608F 的子索引 01 的编码器分辨率的转换因子：默认为 16384。

如果在使用过程中发现当前位置值容易溢出，可自己配置合适的转换因子，

配置后会断电不保存，注意每次上电都需要重新配置或者使用保存配置指令

2. 操作模式 6060

本伺服驱动器支持 6 种伺服模式

伺服预运行模式可通过对象字典 6060h 进行设置。伺服当前运行模式可通过对象字典 6061h 进行查看。各数值对应的含义如下

数值	名称	说明
1	轮廓位置模式	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode` = 3 `odrv0.axis0.controller.config.input_mode` = 5 梯形曲线位置控制
6	回零模式下的回零方式 17	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode` = 3 `odrv0.axis0.controller.config.input_mode` = 5 先找到减速点，再根据设定的原点偏置归位
7	插补模式	
8	周期同步位置模式	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode` = 3 `odrv0.axis0.controller.config.input_mode` = 3

		设置控制模式为位置控制，输入模式为位置滤波
9	周期同步速度模式	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode` = 2 `odrv0.axis0.controller.config.input_mode` = 2 设置控制模式为速度控制，输入模式为速度斜坡
10	周期同步转矩模式	`odrv0.axis0.controller.config.control_mode` = 1 `odrv0.axis0.controller.config.input_mode` = 6 设置控制模式为力矩控制，输入模式为力矩斜坡