Comment installer votre Boite Intelligente de Traitement d'Environnement ?

- Une fois la boite déballée, appuyez sur le bouton ON/OFF.
- Munissez-vous maintenant de votre smartphone ou de votre ordinateur et connectezvous au réseau wifi : "Boite ITE".
- Une fois connecté, vous allez voir apparaître un formulaire contenant le nom des informations suivante à remplir : votre réseau wifi, son mot de passe et l'adresse IP de votre serveur.
- Une fois rempli, la Boite Intelligente de Traitement d'Environnement est prête à fonctionner, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à votre Dashboard en ligne.
- Pour consulter le Dashboard, il suffit de recopier l'URL suivant dans votre navigateur web : "".
- Vous pouvez ajouter un bâtiment (exemple : "Maison") puis une salle (exemple : "salon"). Vous devez également définir l'intervalle entre deux mesures prises par la boite. Pour cela, vous pouvez entrer la valeur dans le Dashboard (pour une pièce de maison classique et pour un suivi optimal des données, nous recommandons une prise d'information toutes les 30min-1h).

Autres informations:

La Boite Intelligente de Traitement d'Environnement fonctionne sur batterie, il faut donc la recharger régulièrement, lorsque celle-ci est déchargé (un indicateur de batterie est présent sur le Dashboard). Pour assurer cette recharge, un port Micro-USB est présent à l'arrière de la boite, il faut donc la brancher sur secteur grâce à un chargeur classique.

Si un capteur est défectueux, un système de détection d'erreur est prévu et la notification indiquant le capteur défaillant sera montrer sur le Dashboard.