

Popcornmaschine — Kurzanleitung

Popcornmaschine mit Wagen · 230 V / 850 W · Nur für den Innenbereich · Bitte vor Gebrauch vollständig lesen

1 · GERÄT & BEDIENELEMENTE

I	Licht & Warmhalten — Beleuchtung und Warmhalteplatte	Zubehör	Popcornschaufel, Maisbecher, Öllöffel
II	Rührwerk — Rührarm im Kessel	Krümelschublade	unten, für nicht gepoppte Körner
III	Kesselheizung — heizt den Edelstahlkessel	Wichtig	Maschine schaltet nicht automatisch ab

2 · DOSIERUNG PRO FÜLLUNG

ÖL / POPCORN-FETT	POPCORN-MAIS	ZUCKER
max. 15 g mit beiliegendem Öllöffel — immer zuerst in den Kessel geben	1 Maisbecher Faustregel: Mais zu Öl im Verhältnis 3 : 1	nach Geschmack nur trockenen Zucker vorab mit dem Mais mischen
Niemals ohne Öl poppen — Überhitzungsgefahr. Erst Öl, dann Mais. Kein Flüssigzucker, kein Honig — beides ist laut Hersteller ausdrücklich verboten und verklebt den Kessel.		

3 · BEDIENUNG SCHRITT FÜR SCHRITT

- Maschine auf eine **saubere, trockene, ebene Fläche** stellen, Kessel einhängen und Kesselstecker verbinden. Netzstecker in eine **geerdete Steckdose** (230 V) stecken.
- Schalter **I (Licht/Warmhalten)** und **III (Heizung)** einschalten. Öl (max. 15 g) in den Kessel geben.
- Kessel mit Öl **3–4 Minuten vorheizen**, bis leichter Dampf aufsteigt. In der Zwischenzeit Mais (1 Maisbecher) mit Zucker vormischen.
- Kesseldeckel öffnen und die Mais-Zucker-Mischung einfüllen. **Vorsicht: Deckel ist heiß** — Topfhandschuh verwenden. Deckel schließen.
- Schalter **II (Rührwerk)** einschalten und die Glastür schließen. Nach ca. **2 Minuten** beginnt das Popcorn zu poppen.
- Wenn **kein Poppen mehr zu hören ist**: Schalter **II und III ausschalten**, Kessel am Griff kippen und restliches Popcorn vollständig auskippen.
- Für weitere Füllungen Schritte 2–6 wiederholen. Zwischen den Durchgängen **Heizung (III) ausschalten**; Licht/Warmhalten (I) anlassen — hält das Popcorn warm, trocken und knusprig.
- Popcorn mit der **beiliegenden Schaufel** entnehmen und servieren. Nach Betriebsende alle Schalter aus und **Netzstecker ziehen**.

Erste Inbetriebnahme: Beim ersten Aufheizen kann kurz leichter Rauch oder Geruch entstehen — das ist normal und unbedenklich.

MARKE & GESELLSCHAFT

SLT Rental — eine eingetragene Marke der
SLT Technology Group GmbH & Co. KG
Anrather Straße 291, 47807 Krefeld
Handelsregister: AG Krefeld, HRA 7075

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

SLT Management GmbH
Anrather Straße 291, 47807 Krefeld
Handelsregister: AG Krefeld, HRB
18191
Geschäftsführer: Benedikt Nöchel

BANKVERBINDUNG & GLÄUBIGER-ID

Sparkasse Krefeld
IBAN:
DE65 3205 0000 0000 4784 46
Gläubiger-ID:
DE47ZZZ00002852669

4 · REINIGUNG – BITTE VOR DER RÜCKGABE DURCHFÜHREN

- 1 **Netzstecker ziehen** und die Maschine vollständig **abkühlen lassen**, bevor mit der Reinigung begonnen wird.
- 2 **Kessel auskochen:** ca. 350–500 ml heißes Wasser in den Kessel geben (**kein Spülmittel nötig**), Handtuch und großes Gefäß unter den Kessel stellen, Rührwerk und Heizung einschalten und das Wasser 1–2 Minuten kochen lassen. Abschalten, Wasser vorsichtig in das Gefäß ausgießen — **Kessel und Wasser sind heiß!** Vorgang 2–3× wiederholen.
- 3 Kessel innen und außen mit einem **feuchten Tuch** abwischen. Regelmäßiges Reinigen verhindert, dass Ölreste am Kesselboden anbrennen.
- 4 **Krümelschublade** leeren, mit Spülwasser reinigen und **gründlich abtrocknen**.
- 5 **Türen, Scheiben und Metallflächen** mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Innenraum von Popcornresten und Fettspritzern befreien.

Niemals: den Kessel in Wasser tauchen oder in die Spülmaschine geben · scheuernde, säure- oder zitrusshaltige Reiniger verwenden (zerkratzen die Acryl-Scheiben) · das Gerät oder Kabel/Stecker in Wasser tauchen.

5 · SICHERHEITSHINWEISE

- **Nur im Innenbereich** verwenden (bzw. vor Nässe geschützt).
- Gerät **nie unbeaufsichtigt** betreiben.
- Maschine **nicht bewegen**, solange sie heiß ist oder heizt.
- Nur an **geerdeter Steckdose** betreiben; möglichst eigener Stromkreis.
- Vor dem Reinigen und bei Nichtgebrauch **Netzstecker ziehen**.
- **Verbrennungsgefahr:** Kessel und Deckel werden sehr heiß — nur an Griffen anfassen.
- **Kinder und Tiere** vom Gerät fernhalten.
- Beim Entleeren des Kessels vorsichtig sein — **heißes Restöl** kann herauslaufen.
- Bei **beschädigtem Kabel oder Stecker** nicht benutzen — bitte SLT Rental informieren.
- Nur **mitgeliefertes Zubehör** verwenden; Gerät nicht öffnen oder verändern.

6 · WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

PROBLEM	DAS KÖNNEN SIE PRÜFEN
Popcorn brennt an	Ölmenge prüfen (max. 15 g); Kessel reinigen (angebrannte Ölreste am Boden).
Popcorn bleibt im Kessel hängen	Maismenge reduzieren (Kessel nicht überfüllen); Kesseltemperatur und Heizschalter (III) prüfen.
Schalter leuchten nicht	Sitzt der Stecker fest in der Steckdose? Sicherung / FI-Schalter prüfen.
Rührwerk dreht nicht	Schalter II auf ON? Leuchtet der Schalter?
Kessel heizt nicht	Nicht selbst öffnen — bitte SLT Rental kontaktieren.

Fragen oder Probleme? Bitte keine eigenen Reparaturversuche unternehmen — kontaktieren Sie SLT Rental. Wir helfen schnell und unkompliziert weiter.

MARKE & GESELLSCHAFT

SLT Rental — eine eingetragene Marke der
SLT Technology Group GmbH & Co. KG
Anrather Straße 291, 47807 Krefeld
Handelsregister: AG Krefeld, HRA 7075

PERSÖNLICH HAFTENDE GESELLSCHAFTERIN

SLT Management GmbH
Anrather Straße 291, 47807 Krefeld
Handelsregister: AG Krefeld, HRB
18191
Geschäftsführer: Benedikt Nöchel

BANKVERBINDUNG & GLÄUBIGER-ID

Sparkasse Krefeld
IBAN:
DE65 3205 0000 0000 4784 46
Gläubiger-ID:
DE47ZZZ00002852669