## Aumentare la velocita' di stampa

Il firmware stock limita la velocita' della stampante, che puo' raggiungere accelerazioni piu' elevate.

Questa limitazione e' la causa principale della discrepanza tra i tempi stimati da cura e quelli effettivi di stampa.

Per rimuovere le limitazioni, sostituire i sequenti valori nel robin nano cgf.txt

Attenzione, non fate un copia e incolla ma modificate direttamente i valori manualmente e solo quelli indicati!!!

```
#XÖáĬÈÏËÙ¶È (mm/s)
>DEFAULT X MAX FEEDRATE
                            300
>DEFAULT Y MAX FEEDRATE
                            300
                                   #YÖáĬÈÏËÙ¶È (mm/s)
                                #ZÖáĬÈÏËÙ¶È (mm/s)
>DEFAULT Z MAX FEEDRATE
                        100
>DEFAULT EO MAX FEEDRATE
                               #EÖáĬÈÏËÙ¶È (mm/s)
>DEFAULT E1 MAX FEEDRATE 70 #EÖáĬÈÏËÙ¶È (mm/s)
>DEFAULT X MAX ACCELERATION 1000 #XÖáĬÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change
>DEFAULT Y MAX ACCELERATION 1000 #YÖáĬÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change
= mm/s
                            200
                                  #ZÖáĬÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change =
>DEFAULT Z MAX ACCELERATION
mm/s
                             80000 #EÖáĬÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s)
>DEFAULT EO MAX ACCELERATION
change = mm/s
>DEFAULT E1 MAX ACCELERATION 1000 #EÖáĬÈÏ×î´ó¼ÓËÙ¶È (change/s) change
= mm/s
>DEFAULT ACCELERATION 1000 #X,Y,Z,E ´òÓ;ʱµÄĬÈÏ⅓ÓËÙ¶È
>DEFAULT RETRACT ACCELERATION 3000 #X,Y,Z,E ȯ³ÉĬÈϼÓËÙ¶È
>DEFAULT TRAVEL ACCELERATION
                                     #X,Y,Z ·Ç´òÓ;ʱμÄĬÈÏ⅓ÓËÙ¶È
                            1000
>DEFAULT MINIMUMFEEDRATE 0.0
                               #ĬÈÏ×îÐ;ËÙ¶È
>DEFAULT MINSEGMENTTIME
                            20000
#»°´æ¿Õʱ£¬Ò»¸öÒÆ¶¯ËùĐèμÄ×îĐ;ʱ¼ä(μ¥Î»ms).
>DEFAULT MINTRAVELFEEDRATE 0.0
```