MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea cuidadosamente este manual. Por favor conserve este manual para una futura referencia.


ESPECIFICACIONES


- Alimentacion: 85-265VAC 50/60HZ, 24VDC o 24VAC disponeble bajo pedido.
- Entradas: termocuplas(K,E,J,N,Wu3_Re25,S,T,R,B)PT100(hasta 800 C)
 Tension y corriente(0-5VDC,0-10VDC,0-50mV,4-20mV,0-20mA,2-10VDC,1-5VDC,4-20mA)
- Pantalla: dos lineas de 4 digitos.
- Salidas: RELE/LOGICA/4-20mA/0-5VDC/0-10VDC/1-5VDC(se especifica con la orden)
- Consumo 5VA maximo.
- Metodo de control: PID, ON/OFF(P=0), Control proporcional(I=0, D=0).
- Presicion de la medicion: 0,2%F.S
- Punto decimal para todas las señales de entrada: 0,1 resolucion para termocuplas.
 0,1 resolucion para RTD. 0,001 para entrada analogica.
- Comunicación Modbus RTU RS-485, Retransmisión 4-20mA SP/PV
- Indicacion grafica de barra (solo para salida analogica).
- El controlador puede indicar tanto en grados centigrados como en fahrenheit.
- Funcion de alarma de standby integrada
- Funcion para suprimir el sobre pico de encendido integrada.
- Funcion para guardar la salida analogica.
- Control ON/OFF: setear P=0, esto cambiara a control on/off. ver el manual "6.1 parametro P". La diferencia de posicion es HYS. Cuando calentando: PV>SP, salida abierta, cuando PV<SP-HYS, salida cerrada. Cuando enfriando: PV>SP+HYS, salida cerrada, cuando PV<SP, salida abierta.
- Cuando la salida es una señal analogica, se puede usar la funcion para guardar el valor de salida en alguna posicion especial del control, con lo que se puede tener una salida mas estable. Ver el manual (6.1 nivel 2 parametro bUFF, y 6.3 nivel 2 parametro bEr)

1. Caracteristicas unicas

Supresion de sobre pico de encendido

Es comun que cuando el controlador encinde aparesca un sobre pico, y el PV esta cerca del SP, este controlado ofrece una util caracteristica para aplicaciones donde el sobre pico deberia ser tolerado





En la figura 1 se muestra un sobrepico importante cuando el PV alcanza al SP, esto es perjudicial para algunos sistemas, MTA ofrece una caracteriatica para suprimir el sobre pico.

Pantalla e indicador incorporado juntos en un placa



La pantalla y el indicador estan en un solo panel, en la mayoria de los controladores viene por separado, y la posibilidad de mal funcionamiento es alta.

Este controlador con la pantalla e indicador en un solo panel, hace mas facil su instalacion y es mas facil de probar con alta confiabilidad.


Retransmicion PV/SP (Funcion opcional)





El PV o SP pueden ser retansmitidos como una señal analogica 0-5VDC, 0-10VDC, 4-20mA, y la señal de retransmicion pude enviarse a una grabadora.

C o F seleccionable



Este controlador ofrrece mostrar en grados centigrados y fahrentheit. Y se puede cambiar entre una unidad y otra.


Punto decimal para todas las señales de entrada

El punto decimal esta disponible para todas las señales de entrada. Para TC y RTD, la resolucion es 0,1, para señales analogicas, la resolucion es 0,001.


Restricciones para salida analogica


El controlador ofrece un funcion cuando la salida es analogica tal como 4-20mA, para mantener estable el sistema, la velocidad de cambio de la salida puede restringirse a cierto rango, por ejemplo, si la salida cambia de 4mA a 8mA en 1 segundo, entonces la velocidad de cambio es 4mA/s, la velocidad se puede restringir dentro del 5%, significa que en los porximos segundos, la salida solo cambiara entre 4mA(1-5%) a 4mA(1+5%). Esto es de 3,8mA a 4,2mA.


2. DIMENSIONES



3. CABLEADO








Características de la salida de alarma: salida a rele: 250V AC , 3A(carga resistiva) Características de la salida de control: salida a rele: 250V AC, 5A(carga resistiva) salida de pulso de tension: 0/12V DC o 0/24V DC(carga resistiva 600 ohm o mas)

salida de corriente: 4a20mADC(carga resistiva 500 ohm o menos) Triac cruce por cero solo una fase: 100A o menos.




4 DESCRIPCION DEL PANEL



- 1 Valor medido (PV) display rojo
- 2 Valor de consigna (SP) display verde
- 3 Led OUT1: indicacion de salida Led OUT2: led de observacion Led AT: indicacion de auto-tuning Led AL1: indicacion de salida de alarma 1 Led AL2: indicacion de salida de alarma 2 Led AL3: led de observacion Led MAN: led de observacion Led COM: led de observacion Led PRG: led de observacion
- Barra de led: indicacion del % valor de salida 1
- 5 Tecla SET: usada para que setear el valor de los parametros
 - ◀ Tecla de cambio y tecla de seteo del SP
 - ▼ Tecla bajar, para decrementar numeros
- ▲ Tecla subir, para incrementar numeros

CONFIGURACION

5.1 Diagrama de flujo para operacion basica



Display	Ľ	Ε	J	17	ני	5	Ŀ	,-	Ь	RNY	RN3	RN2	RN 1	PE
Entrada	K	Е	J	N	Wu3_Re25	S	T	R	В		0-10VDC 0-5VDC	0-50mV	0.20mV	Pt100
Rango	1300° C	600° C	800° C	1300° C	2000° C	1600° C	400° C	1700° C	1800° C		0-3VDC 0-20mA	0 301111	0 201111	800° C

Configuracion del valor de consigna (SP) Ejemplo: Siga este ejemplo para setear SP en 200 C









200 Presionar la tecla subiar ▲
hasta "2". Presionando la tecla
subir se incrementa y
presionando la tecla bajar ▼ se decrementa

Antes de terminar el seteo, presione la tecla SET, todos los valores de los digitos dejan de parpader y como resultado el to vuelve al modo o

5.3 Configuracion del resto de los Parametros

El procedimento de configuracion es el mismo del ejemplo anterior desde (2) hasta (4). Presionar la tecla SET despues de terminar la configuracion cambia al proximo parametro. Cuando configuarar un parametro no es requerido, el instrumento vuelve al modo de display PV/SP.

NIVEL 6

*en cualquier momento se puede oprimir la tecla SET durante 3 seg para salvar los valores y salir del nivel hacial el modo PV/SP

Presionar la tecla SET durante 3 seg. para ir a nivel 1:

Los siguientes simbolos son mostrados uno por uno cada vez que es presionada la tecla SET. Despues que el valor es registrado, cuando la configuración del parametro no es requerida, presionar




la tecla SET durante 3 seg, para que el instrumento vuelva al display normal

1# Valores de fabrica

Simbolo	Nombre	Rango	1#	Descripcion						
RE	Autotuning	NO or YES	NO	YES : Activar Autotuning, NO: desactivar Autotuning						
RL /	Alarma 1	-1999 a 9999	10	Valor de consigna de la alarma 1. Histeresis de la alarma= AH1						
RL2	Alarma 2	-1999 a 9999	10	Valor de consigna de la alarma 2. Histeresis de la alarma= AH2						
5E	Correccion PV	-199 a 199	0.0	Valor de correccion que se suma al valor medido (PV)						
P	Banda Proprocional	0.0 a 200.0	30.0	Banda proporcional en PID con unidad de grados C para la salida1. P=0,0, control ON/OFF						
HY5	Histeresis del control	0 a 999	1.0	Histeresis de la salida de control. Solo para accion ON/OFF cuando P= 0,0.						
1	Tiempo integral	0 a 3600 s	240	Valor del tiempo de la accion integral para eliminar el error ocurrido en control proporcional.						
ď	Tiempo derivativo	0 a 3600 s	60	Valor del tiempo de la accion derivativa para mejorar la establidad del control ante cambios de la salida.						
EYE	Periodo	0 a 999 s	20	Periodo para el control PID.						
rЕ	Proteccion contra sobre pico	0.0 a 100.0	5.0	Proteccion de sobre pico para el primer encendido o modificacion del SP despues.(Auto seteo despues de autotuning)						
r5E	Ajuste proporcional	-199 a 200	0.0	Ajuste proporcional para la proteccion de sobre pico. (Auto seteo despues de autotuning)						
OPL	Limite de la salida (inferior)	0.0 a 100.0%	0.0	Limite inferior de la variable de salida						
0PH	Limite de la salida (superior)	0.0 a 100.0%	100.0	Limite superior de la variable de salida						
<i>BUFF</i>	buffer de salida	0.0 a 100%	100.0	Limite del buffer para porcentaje de variaciones del valor de salida por segundo. Solo para salida 4a20mA						
LER	Bloqueo de parametros	0-2	0	LCK=0: Permitir modificar cualquier parametro y el SP $LCK=1$: Solo permitir modificar SP y AT $LCK=2$: No permitir modificar cualquier parametro y el SP						

6.2 PASS Presionar la tecla ◀ y la tecla SET simultaneamente durante 3 segundos.





6.3 Nivel 2

Presionar la tecla \P mientras presiona SET por 3 seg para ir a PASS, y PASS=0101 entonces presione SET para pasar a nivel 2.

Los siguientes simbolos son mostrados uno por uno cada vez que es presionada la tecla SET Despues que el valor es registrado, cuando la configuracion del parametro no es requerida, presionar la tecla SET durante 3 seg. para que el instrumento vuelva al display normal.

1# Valores de fabrica

							1# Valores de fabrica											
	Simbolo	Nombre	re Rango			1:	#	Descripcion										
	INP I	Selector del		Opciones		Ľ	Ε	·	J	Π	'	ū		5	Ŀ	<i>r</i> -	Ь	
		tipo de		Entrada		K	Е		J	N	١	Wu3_R	e25	S	T	R	В	
)		entrada		Rango	13	00° C	600°	C 80	00° C	1300°	С	2000°	С	1600° C	400° C	1700° C	1800° C	
		principal		Opciones	F	7/75	l R	77.	7 5	בחו	F	7/7 /	F	<i>'E</i>				
				Entrada		-10VD		0VD					Pt	100				
J				Rango		-5VDC -20mA		VDC 0mA	0-	50mV	0-	-20mV	80	0° C				
	Punto decimal			0 a 3				0, 1 para TC o RTD o entrada analogica. 2, 3 solo para entradas analogicas lineales										
	L5PL Limite inferior		-1999 a 1999			0		Lin	nite i	inferio	or c	del SP.	Mei	nor valo	or a tran	nsmitir		
	USPL	Limete superior		-1999 a 1999				Limite superior del SP. Mayor valor a transmitir										
	LIT IE	7 / Escala		C ,F or A										7: Sin	escala			
		Seguimento de PV Filtro de entrada		0 to 60		55						e cont eral, 3		PV. 5: para r	neiorar	·lo		
_	AUL I	Menor valor indicado de PV	-19	9~9999		0								n una er Ida de 4			ca	
00 C	AUH I	Mayor valor indicado de PV	-19	99~999	9	200	0							una en da de 4			a	
	ALd /	/ Modo de alrma 1		00 to 16		11		Elergir el tipo para la alarma 1, VER (Tabla tipo de Ala						de Alar	ma)			
	RH (Histeresis de alarma 1	0.0 to 100.0		1.0		Histeresis de la alrma 1											
	RLd2	Modo de alrma 1	00 to 16			10		Elergir el tipo para la alarma 2, VER (Tabla tipo de Alarma						ma)				
	RH2	Histeresis de alarma 2	0.0 to 100.0		0	1.0		Histeresis de la alrma 2										
	OUd	Accion de control	HE/	AT or COC	DL	HE	AT /	$HERL$: Accion inversa (calentando) L_{OO} : Accion directa (enfriando							ndo)			
os le I de	ЬEг	Modo buffer para la salida 1 con salida analogica	0,1	,2		0		1: 5 2: 0 Lin	Simp Con l nite	re coi buffer del bu	n b r so uffe	ouffer p olo cua er para	ara ndo por	analog la salid la salid centaje acuard	a analo la 1 cre de var	ce. (sof iacione	s del va	alor
	IdNO	Direccion del dispositivo	0-127			1	Direccion de comunicacion del dispositivo											
	6RU2	Velocidad de comunicacion			_	9.6		ВА	Ud=	2.4k	ζ,	4.8K	9.	.6K,1	9.2K			
	Tabla de tipo	de Alarma (Al d =	00-1	(6)														

Tabla de tipo de Alarma (ALd_= 00-16)

10: Sin salida de alarma.

11: Alarma de desviacion por exceso. 12: Alarma de desviacion por defecto

13: Alarma de desviacion por ecxeso/defecto.

14: Alarma por banda.

15: Alarma de proceso por exceso. 16: Alarma de proceso por defecto. 00: Sin salida de alarma

01: Alarma de desviacion por exceso retenida. 02: Alarma de desviación por defecto retenida.

03: Alarma de desviacion por exceso/defecto retenida.

04: Alarma por banda con retencion.


05: Alarma de proceso por exceson co retencion. 06: Alarma de proceso por defecto con retencion.

NOTA: Con accion de retencion, cuando la accion se mantiene, la accion de la alarma es suspendida

en el arranque hasta que el valor medido llegue el rango de la alarma.

7. **AUTOTUNING**

El autotuning sera realizado inmediatamente despues del encendido del controlador cuando el PV supere al SP.



1. Cuando comienza el autotuning, el led AT parpadea, lo que significa que el autotuning ha comenzado, si se quiere terminar el autotuning, por favor entrar en el menu AT, setear At= NO.

2. En el medio del autotuning, el control esta en ON/OFF, de acuardo a los diferentes sistemas, la temperatura puede tener grandes variaciones y el autotuning levara poco tiempo.

3. Despues de terminar el autotuning, el led AT dejara de parpader , el controlador guardara automaticamente los parametros P, I, d, Re, rSt, entonces retorna automaticamente al estado de control normal, el controlador continuara trabajando con los nuevos valores de P, I, d, rE, rSt

8. TABLA DE RANGOS DE ENTRDA

Tipo	Cod	digo			
	0	to	400 °C	K	A4
K	0	to	600 °C	K	A6
	0	to	1300°C	K	В3
	0	to	200°C	E	A2
E	0	to	400°C	E	A4
	0	to	600°C	Е	A6
	0	to	400°C	J	A4
J	0	to	600°C	J	A6
	0	to	800°⊂	J	A8
	0	to	200°C	Т	A2
Т	0	to	300°C	Т	А3
	0	to	400°C	Т	A4
S	0	to	1600°C	S	В6
R	0	to	1700 °C	R	B7
В	200	to	1800°C	В	B8
Ν	0	to	1300°C	N	В3
Wu3 Re25	600	to	2000°C	۱۸/	BΛ

Tip	Codigo					
	0	to	400	°C	D	A4
Pt100	0	to	600	°C	D	A6
	0	to	800	°C	D	A8
	-100	to	+200	°C	D	C2
	-200	to	+800	°C	D	C8
	-100.0	O to	+200.	0°c	D	F2
	-50.0	to	+200.	0°C	D	G2

Tip	Cod	igo								
0 to 20mV				V	01					
0 to 50mV	-1999	to	9999	V	02					
0 to 5VDC	-199.9	to	999 9	V	03					
0 to 10VDC	.,,,,		,,,,,	V	04					
1 to 5VDC	-19.99	to	99.99	V	80					
2 to 10VDC	-1.999		0.000	V	09					
4 to 20mA	- 1.999	ιο	9.999	Α	03					
0 to 20mA	1			A	02					

sensor. Ver los detalles del manual "6.3" parametro INP1, si necesita entradas analogicas, por favor especifiquelo cuando haga el pedido.(Excepto 0-20mV o 0-50mV)