Lista de Exercícios de Arduino

Exercício 1: Controle de um servo motor com potenciômetro

Enunciado:

Monte o circuito e escreva a programação para que a posição de um servo motor seja controlada por um potenciômetro.

Resposta e Explicação:

Explicação do circuito:

- Conecte o terminal central do potenciômetro (pino do meio) ao pino analógico A0 do Arduino.
- Conecte um dos outros terminais do potenciômetro ao GND do Arduino e o outro terminal ao 5V.
- Conecte o fio de sinal do servo ao pino digital 9 (PWM) do Arduino.
- Conecte o fio de alimentação do servo ao 5V e o fio de terra ao GND do Arduino.

Explicação do código:

- Utiliza a biblioteca Servo para controlar o servo.
- Lê o valor analógico do potenciômetro (0 a 1023).
- Mapeia esse valor para o ângulo do servo (0 graus a 180 graus).
- Envia o ângulo ao servo para posicioná-lo.

```
Código Exemplo:
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
int pinoPot = A0;
int valorPot;
void setup() {
 meuServo.attach(9);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
                                               // Lê valor do potenciômetro
 valorPot = analogRead(pinoPot);
  int angulo = map(valorPot, 0, 1023, 0, 180); // Mapeia para ângulo em graus
  meuServo.write(angulo);
                                                // Ajusta posição do servo
  Serial.print("Potenciômetro: ");
  Serial.print(valorPot);
  Serial.print(" -> Ângulo: ");
  Serial.println(angulo);
  delay(15);
```

Exercício 2: Sistema de cancela com botão e servo motor

Enunciado:

Monte um sistema utilizando um botão e um servo motor que simule a cancela de um estacionamento. O servo deve iniciar com ângulo em 0 graus. Ao pressionar o botão, o ângulo do servo deve ir para 90 graus, aguardar 5 segundos e retornar à posição inicial. No monitor serial,

deve ser exibida a quantidade de vezes que o servo foi acionado.

Resposta e Explicação:

Explicação do circuito:

- Conecte um botão momentâneo entre o pino digital 2 e o GND.
- Use um resistor pull-up interno no código para evitar flutuação.
- Conecte o fio de sinal do servo ao pino digital 9 (PWM).
- Conecte o fio de alimentação do servo ao 5V e o fio de terra ao GND.

Explicação do código:

- Utiliza a biblioteca Servo para controlar o servo.
- Inicializa a variável contagemAcionamentos em zero.
- No loop, verifica se o botão foi pressionado (estado LOW com pull-up).
- Ao detectar a pressão, incrementa contagemAcionamentos, move o servo para 90 graus, aguarda 5 segundos, retorna a 0 graus e exibe no Serial a contagem.

```
Código Exemplo:
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
const int pinoBotao = 2;
int contagemAcionamentos = 0;
bool estadoAnteriorBotao = HIGH;
void setup() {
 meuServo.attach(9);
 pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
 meuServo.write(0); // Inicia com ângulo 0 graus
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 bool estadoAtualBotao = digitalRead(pinoBotao);
  if (estadoAnteriorBotao == HIGH && estadoAtualBotao == LOW) {
    // Botão pressionado
    contagemAcionamentos++;
    meuServo.write(90);
                                // Abre a cancela (90 graus)
                                  // Aguarda 5 segundos
    delay(5000);
    meuServo.write(0);
                                   // Fecha a cancela (0 graus)
    Serial.print("Cancela acionada: ");
    Serial.println(contagemAcionamentos);
  estadoAnteriorBotao = estadoAtualBotao;
  delay(50); // Debounce simples
```

Exercício 3: Controle de ângulo com dois botões

Enunciado:

Monte um sistema com um servo motor e dois botões. Um botão deve aumentar o ângulo do servo, enquanto o outro botão deve diminuir esse ângulo.

Resposta e Explicação:

Explicação do circuito:

- Conecte o botão de aumento entre o pino digital 2 e o GND, usando INPUT_PULLUP.
- Conecte o botão de diminuição entre o pino digital 3 e o GND, usando INPUT_PULLUP.
- Conecte o servo ao pino digital 9 (sinal), 5V e GND.

Explicação do código:

- Utiliza a biblioteca Servo.
- Define variáveis para o ângulo atual e incrementos.
- No loop, verifica pressão dos botões e ajusta o ângulo respeitando limites (0 graus a 180 graus).
 Ao mudar o ângulo, envia ao servo.

```
Código Exemplo:
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
const int pinoBotaoMais = 2;
const int pinoBotaoMenos = 3;
int anguloAtual = 90;
void setup() {
 meuServo.attach(9);
  pinMode(pinoBotaoMais, INPUT PULLUP);
 pinMode(pinoBotaoMenos, INPUT_PULLUP);
 meuServo.write(anguloAtual);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  if (digitalRead(pinoBotaoMais) == LOW) {
    if (anguloAtual < 180) {
      anguloAtual++;
      meuServo.write(anguloAtual);
      Serial.print("Angulo: ");
      Serial.println(anguloAtual);
      delay(200); // Debounce e controle de velocidade
    }
  }
  if (digitalRead(pinoBotaoMenos) == LOW) {
    if (anguloAtual > 0) {
      anguloAtual--;
      meuServo.write(anguloAtual);
      Serial.print("Angulo: ");
      Serial.println(anguloAtual);
      delay(200);
    }
```

Exercício 4: Controle de servo com sensor LDR

Enunciado:

Utilize um LDR e um servo motor. O ângulo do servo deve ser controlado pela intensidade de luz detectada pelo LDR.

Resposta e Explicação:

Explicação do circuito:

- Conecte o LDR em série com um resistor de 10k Ohm para formar um divisor de tensão.
- Conecte a junção LDR-resistor ao pino analógico A0.
- Conecte o fio de sinal do servo ao pino digital 9 (PWM).
- Conecte servo e divisor ao 5V e GND adequadamente.

Explicação do código:

- Lê valor analógico do divisor de tensão onde o LDR varia conforme luz.
- Mapeia esse valor para ângulo do servo (0 graus a 180 graus).
- Ajusta o servo constantemente conforme a leitura do LDR.

```
Código Exemplo:
#include <Servo.h>
Servo meuServo;
int pinoLDR = A0;
int valorLDR;
void setup() {
 meuServo.attach(9);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
                                              // 0 a 1023
 valorLDR = analogRead(pinoLDR);
  int angulo = map(valorLDR, 0, 1023, 0, 180); // Converte para ângulo em graus
 meuServo.write(angulo);
  Serial.print("LDR: ");
 Serial.print(valorLDR);
  Serial.print(" -> Ângulo: ");
  Serial.println(angulo);
  delay(100);
```

Exercício 5: Controle de dois servos com um potenciômetro

Enunciado:

Utilize dois servo motores e um potenciômetro. Ambos os servos devem ser controlados pelo mesmo potenciômetro. Ao girar o potenciômetro, apenas o primeiro servo deve aumentar o ângulo até atingir 180 graus. A partir daí, o segundo servo começa a aumentar seu ângulo. No movimento inverso, o segundo servo reduz seu ângulo primeiro; quando atingir 0 graus, o primeiro servo começa a diminuir seu ângulo.

Resposta e Explicação:

Explicação do circuito:

- Conecte o terminal central do potenciômetro ao pino analógico A0 do Arduino.
- Conecte um dos terminais do potenciômetro ao 5V e o outro ao GND.

- Conecte o fio de sinal do primeiro servo ao pino digital 9 e do segundo servo ao pino digital 10.
- Conecte fios de alimentação dos servos ao 5V e terra ao GND.

Explicação do código:

- Lê o valor do potenciômetro (0 a 1023) e mapeia em 0 a 360.
- Se o valor mapeado for de 0 a 180, ajusta apenas o primeiro servo.
- Se for de 180 a 360, define o primeiro servo a 180 graus e mapeia o valor restante (180 a 360) para 0 a 180 para o segundo servo.
- No movimento inverso, reduz primeiro o segundo servo até zero, e depois reduz o primeiro.

```
Código Exemplo:
#include <Servo.h>
Servo servol;
Servo servo2;
int pinoPot = A0;
int valorPot;
void setup() {
  servol.attach(9);
  servo2.attach(10);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  valorPot = analogRead(pinoPot);
                                             // 0 a 1023
  int valorMapeado = map(valorPot, 0, 1023, 0, 360);
  if (valorMapeado <= 180) {</pre>
    servol.write(valorMapeado);
    servo2.write(0);
  } else {
    servol.write(180);
    int valorSegundo = map(valorMapeado, 180, 360, 0, 180);
    servo2.write(valorSegundo);
  }
  Serial.print("Pot: "); Serial.print(valorPot);
  Serial.print(" -> Servol: "); Serial.print(servol.read());
  Serial.print(" | Servo2: "); Serial.println(servo2.read());
  delay(50);
```