



Copyright © Deere &amp; Company, all rights reserved.

A - Chicote do Injetor de Combustível

A5501 - Conector ECU1 do Chicote da ECU

A5501-5 - [5042 Vermelho] Alimentação não chaveada da Bomba de Combustível de Baixa Pressão

A5501-6 - [5491 Marrom] Alimentação do Injetor Nº 1, Nº 2, Nº 3

A5501-8 - [5496 Azul] Alimentação do Injetor Nº 4, Nº 5, Nº 6

A5501-9 - [5410 Preto] Proteção da Fiação

A5501-13 - [5497 Violeta] Pulso de Injeção Injetor #4

A5501-14 - [5499 Branco] Pulso de Injeção do Injetor Nº 6

A5501-18 - [5478 Cinza] Retorno da Alimentação Nº 2 dos Sensores de 5 V

A5501-23 - [5494 Amarelo] Pulso de Injeção do Injetor Nº 2

A5501-24 - [5498 Cinza] Pulso de Injeção do Injetor Nº 5

A5501-31 - [5040 Preto] Retorno da Bomba de Combustível de Baixa Pressão

A5501-33 - [5495 Verde] Pulso de Injeção do Injetor Nº 3

A5501-34 - [5493 Laranja] Pulso de Injeção do Injetor Nº 1

A5501-41 - [5469 Branco] Sinal de Pressão do Combustível da Baixa Pressão

A5501-43 - [5805 Verde] Sinal da CAN Baixa do Motor

A5501-44 - [5804 Amarelo] Sinal da CAN Alta do Motor

A5501-50 - [5003 Laranja] Sinal de Alimentação da Bomba de Combustível de Baixa Pressão

A5501-54 - [5484 Amarelo] Positivo da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 2

B5107 - Sensor de Pressão do Combustível de Baixa Pressão

X5000 - Conector do Chicote Elétrico do Injetor de Combustível

Y5501 - Bomba de Combustível de Baixa Pressão