



Copyright © Deere &amp; Company, all rights reserved.

A5501 - Conector ECU1 do Chicote da ECU  
A5501-16 - [5419 Branco] Negativo do Acionamento da Válvula de Controle de Sucção  
A5501-17 - [5443 Laranja] Retorno da Posição do Comando de Válvulas  
A5501-27 - [5414 Amarelo] Retorno da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 8  
A5501-30 - [5448 Cinza] Retorno da Posição do Virabrequim  
A5501-35 - [5424 Amarelo] Positivo do Acionamento da Válvula de Controle de Sucção  
A5501-37 - [5459 Branco] Retorno da Alimentação Nº 2 dos Sensores de 5 V  
A5501-42 - [5416 Azul] Positivo da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 8  
A5501-49 - [5453 Laranja] Sinal de Água no Combustível  
A5501-51 - [5447 Violeta] Sinal da Posição do Virabrequim  
A5501-53 - [5445 Verde] Sinal de Posição do Comando de Válvulas  
A5502 - Conector ECU2 do Chicote da ECU  
A5502-7 - [5467 Violeta] Sinal de Pressão do Óleo do Motor  
B5101 - Sensor de Pressão do Óleo do Motor  
B5301 - Sensor de Posição do Virabrequim  
B5302 - Sensor de Posição do Comando de Válvulas  
B5600 - Sensor de Água no Combustível  
Y5002 - Válvula de Controle de Sucção