



- 3 – Abaixamento do Levante
- 4 – Elevação do Levante
- 5 – Sensor de Posição do Eixo Os
- 6 – Solenóide da TDP
- 7 – Solenóide do Bloqueio do Dife
- 8 – Sensor de Rotação da TDP
- 9 – Chave Seletora do Eixo da TD usado)
- 11 – Sensor de Tração
- 12 – Sensor de Rotação do Eixo S
- 13 – Conector do Radar
- 15 – Sensor de Velocidade da Roda
- 16 – Solenóide da TDM
- 17 – Sensor da Pressão de Ativaç
- 18 – Sensor de Avanço
- 19 – Solenóide da Ré
- 20 – Solenóide de Avanço
- 21 – Solenóide do Ativaç