
Quick Start Guide



ES



FR

DE

PT

IT

NL

CRAVE

Analog Semi-Modular Synthesizer with 3340 VCO, Classic Ladder Filter, 32-Step Sequencer and 16-Voice Poly Chain



PL



ES



Important Safety Instructions







Terminals marked with this symbol carry electrical current of

sufficient magnitude to constitute risk of electric shock. Use only high-quality professional speaker cables with 1/4" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.

This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.

This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.



Caution

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



Caution

To reduce the risk of

fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Caution

These service instructions are for use by qualified

service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

- Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- **5.** Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- **7.** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **9.** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- **11.** Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with

the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- **15.** The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
- **16.** Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



17. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with

household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

- **18.** Do not install in a confined space. such as a book case or similar unit.
- **19.** Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- **20.** Please keep the environmental aspects of battery disposal in mind. Batteries must be disposed-of at a battery collection point.
- 21. This apparatus may be used in tropical and moderate climates up to 45°C.

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description. photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information

are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at musictribe.com/warranty.

seguridad **ATTENTION**

Instrucciones de



Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente

eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje

peligroso sin aislar dentro de la caia: este voltaie puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.

Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y

de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

Atención Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no


guite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.



Atención

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

Atención Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica,



- 1. Lea las instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- **4.** Siga todas las instrucciones.
- **5.** No use este aparato cerca del agua.
- **6.** Limpie este aparato con un paño seco.
- **7.** No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **8.** No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores. acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.
- 9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres

contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

- **10.** Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.
- 11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



12. Use únicamente la carretilla. plataforma, trípode, soporte o mesa especificados

por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

- 13. Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.
- 14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que hava sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.
- 15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.
- 16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.





17. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado

como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/ EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente v la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaie de materiales avudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

- 18. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.
- **19.** No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.
- **20.** Tenga presentes todas las advertencias relativas al reciclaje v correcta eliminación de las pilas. Las pilas deben ser siempre eliminadas en un punto limpio y nunca con el resto de la basura orgánica.
- **21.** Puede usar este aparato en lugares con climas tropicales y moderados que soporten temperaturas de hasta 45°C.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas. imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están suietas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad

de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web musictribe.com/warrantv.

Consignes de sécurité





Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique

suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à

l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.



Attention

Ce symbol signale les consignes d'utilisation

et d'entre! Tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.



choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.



Attention

Pour réduire les risques de feu et de choc

électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).



Attention

Ces consignes de sécurité et d'entretien

sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

- 1. Lisez ces consignes.
- 2. Conservez ces consignes.
- **3.** Respectez tous les avertissements.
- 4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
- 5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
- **6.** Nettovez l'appareil avec un chiffon sec.
- 7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
- 8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
- **9.** Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'ali-

mentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.

- **10.** Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.
- 11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs. des pieds et des

surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

- 13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.
- **14.** Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de guelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un obiet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.
- **15.** L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.
- **16.** La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.



17. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE

(2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

- 18. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
- **19.** Ne placez iamais d'obiets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- **20.** Gardez à l'esprit l'impact environnemental lorsque vous mettez des piles au rebus. Les piles usées doivent être déposées dans un point de collecte adapté.
- **21.** Cet appareil peut être utilisé sous un climat tropical ou modéré avec des températures de 45°C maximum.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires

respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone et Coolaudio sont des margues ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.



GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet musictribe.com/warranty.









Vorsicht

Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse

führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



Achtung

Um eine Gefährdung durch Stromschlag

auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



FR



Achtuna Um eine Gefährdung durch Feuer bzw.

Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Achtung Die Service-Hinweise sind

nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch. die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

- 1. Lesen Sie diese Hinweise.
- 2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- 3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
- 5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- **6.** Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- **7.** Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
- 8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
- 9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose

entsprechend ausgetauscht wird.

- 10. Verlegen Sie das Netzkabel so. dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker. Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt. auf ausreichenden Schutz.
- 11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.
- 12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.
- 13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/ Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller

benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.

- 15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- 16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.



17. Korrekte Entsorauna dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend

der WEEE Direktive (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

- 18. Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.
- 19. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.
- 20. Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien den Umweltschutz-Aspekt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.
- **21.** Dieses Gerät ist in tropischen und gemäßigten Klimazonen bis 45° C einsetzbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der ieweiligen Inhaber, Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone und Coolaudio sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter musictribe.com/warrantv.



Instruções de Segurança Importantes





Aviso!

Terminais marcados com o símbolo carregam

corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das

instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.



Atenção De forma a diminuir

o risco de choque eléctrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a

um técnico qualificado. Atenção

Para reduzir o risco de incêndios ou choques

eléctricos o aparelho não deve ser

exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.



Atenção

Estas instruções de operação devem ser

utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualifi-cações necessárias. Para evitar choques eléctricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

- 1. Leia estas instruções.
- 2. Guarde estas instrucões.
- **3.** Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- 5. Não utilize este dispositivo perto de água.
- **6.** Limpe apenas com um pano seco.
- 7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instrucões do fabricante.
- 8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.
- 10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido.

Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

- **11.** O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.
- 12. Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.
- 13. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



14. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou

vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/ dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

- **15.** Deslique este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- **16.** Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo: no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.



17. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente

com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual



DE



impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

- 18. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.
- **19.** Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.
- **20.** Favor, obedecer os aspectos ambientais de descarte de bateria. Baterias devem ser descartadas em um ponto de coletas de baterias.
- 21. Esse aparelho pode ser usado em climas tropicais e moderados até 45°C.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seia de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannov, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website musictribe.com/warrantv.



CAUTION **ATTENTION**

Informazioni importanti



Attenzione

I terminali contrassegnati con il simbolo conducono una corrente elettrica sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Usare unicamente cavi per altoparlanti

(Speaker) d'elevata qualità con connettori jack TS da ¼" pre-installati. Ogni altra installazione o modifica deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico qualificato.



Attenzione

Questo simbolo, ovunque appaia, avverte della

presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno dello chassis. tensione che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica.



Attenzione

Ouesto simbolo. ovungue appaia, segnala importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata. Si invita a leggere il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.



Attenzione

Per ridurre il rischio di incendi o scosse

elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o schizzi di liquidi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.



Attenzione

Oueste istruzioni di servizio sono destinate

esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli contenuti nel manuale di istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.

- 1. Leggere queste istruzioni.
- 2. Conservare queste istruzioni.
- 3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
- **4.** Applicare tutte le istruzioni.
- 5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.
- 6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
- 7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- 8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- 9. Non escludere la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10. Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio o essere schiacciato in particolare alle spine. prese di corrente e il punto in cui esce dall'apparecchio.
- 11. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o

venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/ apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.

- **13.** Scollegare questo apparecchio durante i temporali o se non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 14. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina. versamento di liquido o oggetti caduti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.
- **15.** L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente elettrica con messa a terra di protezione.
- 16. e la spina o una presa del dispositivo è utilizzata come dispositivo di disconnessione, deve essere facilmente utilizzabile.



17. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito

insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di guesto tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo

efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

- **18.** Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.
- **19.** Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.
- 20. Per lo smaltimento delle batterie. tenere in considerazione gli aspetti ambientali. Le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta delle batterie esauste.
- 21. Questo apparecchio può essere usato in climi tropicali e temperati fino a 45°C.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften





Waarschuwing

Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool

voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.



Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings

onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.



Attentie

Verwiider in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd



Attentie

personeel uitgevoerd worden.

Om het risico op brand of elektrische schokken

te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.









onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- Lees deze voorschriften.
- 2. Bewaar deze voorschriften.
- 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
- **4.** Volg alle voorschriften op.
- **5.** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- **6.** Reinig het uitsluitend met een droge doek.
- 7. Let erop geen van de ventilatieopeningen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voor-schriften van de fabrikant.
- **8.** Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren. warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
- 9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.
- 10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.
- 11. Het toestel met altiid met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.
- 12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is. dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.a. onderdelen.



14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de

beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bii gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.

- **15.** Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadiad, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.



17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtliin (2012/19/EU) en de

nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens

bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

- 18. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.
- **19.** Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- 20. Houd rekening met de milieuaspecten van het afvoeren van batterijen. Batterijen moeten bij een inzamelpunt voor batterijen worden ingeleverd.
- 21. Dit apparaat kan worden gebruikt in tropische en gematigde klimaten tot 45°C.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannov, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone en Coolaudio ziin handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op musictribe.com/warranty.







Varning Uttag markerade med

symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TSkontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av



kompetent personal.

Den här symbolen hänvisar till viktiga **D** punkter om användning och underhåll i den medfölljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.



Försiktighet Minska risken för elektriska stötar genom

att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.



Försiktighet För att minska risken

för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.



Försiktighet Serviceinstruktionen är enbart avsedd

för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

- 1. Läs dessa anvisningar.
- 2. Spara dessa anvisningar.
- 3. Beakta alla varningar.
- **4.** Följ alla anvisningar.
- 5. Använd inte apparaten i närheten
- **6.** Rengör endast med torr trasa.
- **7.** Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- **9.** Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller iordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföliande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.
- **10.** Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten. är tillräckligt skyddade.
- **11.** Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.
- **12.** Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.
- 13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren.

eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

- **15.** Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.
- **16.** Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.



17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna.

enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

- **18.** Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylsa eller liknande enhet.
- 19. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- **20.** Tänk på miljöaspekterna vid kassering av batterier. Batterier måste kasseras på ett batteriuppsamlingsställe.
- 21. Denna apparat kan användas i tropiska och måttliga klimat upp till 45 °C.



NL

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

Ważne informacje o

bezpieczeństwie





Uwaga

porażenia prądem. Używaj

Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napiecie elektryczne, aby stworzyć ryzyko

wyłacznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami 1/4" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłacznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

Ten symbol informule o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacii. Prosze przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi.



Uwaga

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia pradem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urzadzenia nie moga być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel.

Uwaga W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnetrza dostała sie woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub

Uwaga Prace serwisowe moga być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu unikniecia zagrożenia porażenia

szklanki.

prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane moga być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny.

- 1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
- 2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
- 3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
- 4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
- 5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
- 6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- 7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.
- **8.** Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).
- **9.** W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służa do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, prosze zwrócić sie do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda.
- 10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególna uwage zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia.
- **11.** Urzadzenie musi być zawsze podłaczone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem.
- 12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo

sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostepne.

13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.



14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących sie w zestawie wózków.

stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania sie wózkiem należy zachować szczególna ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

- 15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- **16.** Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w iakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnetrza urzadzenia dostały sie przedmioty lub ciecz, jeśli urzadzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.



17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami

domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych

substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twói wkład w prawidłowa utylizacje niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzet do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

- **18.** Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.
- 19. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- **20.** Należy pamietać o środowiskowych aspektach utylizacji baterii. Baterie należy utylizować w punkcie zbiórki baterii.
- **21.** To urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i umiarkowanym do 45 ° C.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisje, fotografij lub oświadczeniu zawartym w ninieiszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe sa własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone i Coolaudio sa znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd.

Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać sie z obowiazujacymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informaciami dotvczacymi ograniczonei gwarancii Music Tribe, zapoznai się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem musictribe.com/warrantv.

SE



CRAVE Hook-up

Step 1: Hook-Up

ES Paso 1: Conexión

R Etape 1 : Connexions

E Schritt 1: Verkabelung

Passo 1: Conexões

Ⅲ Passo 1: Allacciare

■ Stap 1: Aansluiten

Steg 1: Anslutning

Rrok 1: Podłączeni

USB A

USB A

Desktop Computer

Studio System

Sistema para estudio de grabación

Système de studio

Studio-System


Sistema de Estúdio

Studio System

Studio-systeem

Studio-systemet

Studio System



Band/Practice System
Sistema para un grupo/ensayos
Système pour répétition
Band/Proberaum-System
Sistema Banda/Prática
Sistema band / pratica
Band / oefensysteem
Band / övningssystem
Zespół/system ćwiczeń


Ouick Start Guide 15

EN

ES

FR

DE



Ouick Start Guide 17

Poly Chain System

Poly Chain System

Poly kedjesystem

Poly Chain System

CRAVE Hook-up

■ Step 1: Hook-Up

ES Paso 1: Conexión

R Etape 1 : Connexions

Schritt 1: Verkabelung


Passo 1: Conexões

Ⅲ Passo 1: Allacciare

■ Stap 1: Aansluiten

Steg 1: Anslutning

Krok 1: Podłączeni



Active Loudspeakers

Live System

Live-System

Sistema live

Live-systeem

Live-system

System na żywo


Sistema Ao Vivo

Sistema para actuación en directo

Headphones

Système pour représentation







ES

Poly Chain System Sistema Poly Chain FR Poly Chain-systeem
















19

EN

CRAVE Controls







CRAVE Controls

Step 2: Controls

Oscillator (VCO) Section

- FREQUENCY adjust the frequency of the oscillator, approximately one octave either side of center.
- PULSE WIDTH adjust the pulse width of the oscillator (when in pulse mode) from narrow, to square (center position), to wide.
- SHAPE select the waveform of the oscillator from pulse or reverse sawtooth.
- OSC MOD select the depth of modulation applied to the oscillator.
- MOD SOURCE select the modulation source from the envelope (or an external modulation source), or the LFO.
- MIX adjust the mix between the VCO output and the internal noise generator. If an external audio input is used, then this is added to the mix, instead of the noise.
- MOD DEST select the modulation destination from pulse width modulation, or frequency modulation.

Filter (VCF) Section

- **CUTOFF** adjust the cutoff frequency of the filter.
- 9 **MODE** select the VCF filter from low-pass or high-pass.
- RESONANCE adjust the amount of enhancement given to the signals at the cutoff frequency.
- MOD SOURCE select the modulation source of the VCF from the envelope generator or the LFO
- 12 **VCF MOD** adjust the depth of VCF modulation.
- MOD POLARITY- select the polarity of the VCF modulation.

Output (VCA) Section

- 14 **VOLUME** adjust the overall synthesizer output level.
- VCA MODE select envelope, and the VCA is modulated by the envelope. In the ON position, the VCA output is the last key played, and is independent of envelope.

Envelope Section

- **ATTACK** control the amount of time taken to reach the maximum level after a key is pressed.
- 17) **DECAY** control the amount of time taken to decay from the current level to minimum.
- 18 **SUSTAIN** control the level of the envelope that is sustained after the attack time has been reached.
- 19 **SUSTAIN ON/OFF** in the OFF position, the level will start to decay after the attack time is over. In the ON position, the sustain level will be held for as long as the key is held.

Modulation Section

- LFO RATE adjust the frequency of the low frequency oscillator. The LED will flash at the LFO rate.
- SHAPE select the LFO waveform from squarewave or triangular wave.

Utility Section

- QLIDE adjust the amount of Glide time (Portamento), between notes on the keyboard. (If SHIFT is held, then the knob also adjusts the "ratchet" during sequencer operation.)
- VC MIX adjust the VC MIX from LO/Mix 1 to HI/Mix 2. This control requires patch cords to operate, as it is outside of the internal sythesizer signal path.

Sequencer Section

- TEMPO/GATE LENGTH this controls the sequencer and ARP tempo when the clock source is set to internal. If USB or MIDI clock is used, it also controls the value of clock division.
 - During step editing, it controls the gate length. If SHIFT is held and sequencer played, then it also adjusts the swing. If SHIFT is held and ARP played, then it also adjusts the ARP gate length.
- 125 HOLD/REST during pattern playback, this allows you to hold the current step. During step editing, it allows you to enter a rest. During ARP mode, it allows you to enter/ exit ARP-Hold mode. During keyboard use, it allows you to hold the keys. (A footswitch connected to the HOLD input will also do this.)
- RESET/ACCENT during playback, this allows you to reset the pattern back to step 1. During step editing, you can add an accent to a step.
- ARP (SET END) In ARP mode, an arpeggio will play, based on the held notes using the CRAVE's 13 keyboard switches. Double-press ARP, or press HOLD and ARP, to play and hold an arpeggio. In Sequencer mode, pressing SHIFT and SET END together, followed by a STEP switch, will allow that step to become the end of the current pattern.
- PATTERN (BANK) This button is used to access either the current pattern, or bank number, as follows:

PATTERN: Press PATTERN, and one of the 8 LOCATION LEDs will show the current pattern number (from 1 to 8). To change to a different pattern number, keep the PATTERN button held down and press any of the STEP buttons (1 to 8), or press < KYBD to decrease, or STEP > to increase the pattern number.

BANK: Press SHIFT and PATTERN, and one of the 8 LOCATION LEDs will show the current bank number (from 1 to 8). To change to a different bank number, keep both SHIFT and BANK held down, and press any of the STEP buttons (1 to 8), or press < KYBD to decrease, or STEP > to hincrease the bank number.

- OCTAVE/LOCATION these multi-colored LEDS show various details, such as the Octave, PATTERN number, BANK number, current PAGE, and GATE LENGTH.
- 30 **KEYBOARD/STEP SWITCHES** these multifunction switches allow you to view and select individual pattern steps, select a pattern number, select a pattern bank. They are used during recording of a pattern to show the current step. Active steps are illuminated with a steady red LED, and the current step flashes red.

The switches are laid out as a 13-note keyboard. The octave can be moved up and down by pressing the <KYBD or STEP> switches, and the row of 8 LEDs will show the current octave. The switches are used to control the sequencer editing, as well as the arpeggiator operation.

- 31 SHIFT this is used to access the secondary features of some of the other sequencer controls, such as SET END, BANK, SWING, KYDB, and STEP. Hold down SHIFT and the other switch at the same time. For example SHIFT + PATTERN (BANK) will show the current BANK number in the LOCATOR LEDs.
- 232 PAGE each pattern can be up to 32 steps in length.
 This switch allows you to show each of the 4 pages of
 8 steps each. The LOCATION LEDs 1 to 4, show which page
 you are on. If a pattern is playing, the STEP LEDs will show
 the steps in use on the current page.
- 33 **PLAY/STOP** starts or stops the playback of the pattern. If SHIFT is held at the same time, then this is the start of the pattern saving procedure.
- 34 **REC** press this to begin the recording of a new pattern. This is also used with SHIFT during the pattern saving procedure.
- (35) **KYBD** press SHIFT + KYBD to change the sequencer to keyboard mode. Press to change the 13-note keyboard octave.
- 36 STEP press SHIFT + STEP to change the sequencer to STEP mode. Press to change the 13-note keyboard octave.
- **POWER** indicates that power is supplied to the unit and the rear-panel power switch is on.

MIDI Section

- 38 MIDI IN this 5-pin DIN jack receives MIDI data from an external source. This will commonly be a MIDI keyboard, an external hardware sequencer, a computer equipped with a MIDI interface. etc.
- 39 **MIDI OUT/THRU** passes through MIDI data received at the MIDI INPUT and sends MIDI data to an application.

Patchbay (3.5 mm TS connections) Input Section

- **OSC CV** oscillator pitch CV, at 1V/octave.
- OSC FM oscillator frequency modulation.
- (42) **OSC MOD** oscillator modulation.
- 43 VCF CUTOFF VCF cutoff frequency CV.
- VCF RES VCF Resonance CV.
- MIX 1 mix 1 CV in, connected internally to VC MIX.

- MIX 2 mix 2 CV in, connected internally to VC MIX.
- 47 VC MIX VC mix control CV in, connected internally to VC MIX
- (48) **MULTIPLE** any signal entered here is passed out to both MULTIPLE outputs.
- MIX CV mix CV.
- 50 **EXT AUDIO** external audio input.
- 51 **TEMPO** sequencer tempo.
- 52 **PLAY/STOP** sequencer play/stop.
- 53 **RESET** sequencer reset.
- HOLD sequencer hold.
- [55] ENV GATE envelope gate.
 - VCA CV VCA CV.
- 57 **LFO RATE** LFO frequency rate CV.

Patchbay (3.5 mm TS connections) Output Section

- 58 MULTIPLE copy of multiple input.
- MULTIPLE another copy of multiple input.
- 60 **OSC PULSE** oscillator pulse waveform output.
- **OSC SAW** oscillator reverse sawtooth waveform output.
- **ENV** envelope output.
- 63 **NOISE** noise output.
- 64 VCA/LINE connect this 3.5 mm TS output to the line-level audio input of your system. Make sure the volume is turned down and the system is turned off before making connections.
- PHONES connect your headphones to this 3.5 mm TRS output. Make sure the volume is turned down before putting on headphones.
- 66 **LFO TRI** LFO triangular waveform output.
- 67 LFO SQU LFO square waveform output.
- **VC MIX** VC mix output connected internally to VC MIX.
 - ASSIGN assign output.
- 70 **KB CV** keyboard CV output.
- 71 GATE gate output.
- 72 **VCF** VCF output.

Rear Panel

- MIDI CHANNEL these 4 switches allow you to set the MIDI Channel number from 1 to 16. as shown in the chart.
- 74 USB PORT this USB type B jack allows connection to a computer. The CRAVE will show up as a class-compliant USB MIDI device, capable of supporting MIDI in and out.

USB MIDI IN - accepts incoming MIDI data from an application.

USB MIDI OUT - sends MIDI data to an application.

- POWER turn the synthesizer on or off. Make sure all the connections are made before turning on the unit.
- © **DC INPUT** connect the supplied 12 V DC power adapter here. The power adapter can be plugged into an AC outlet capable of supplying from 100 V to 240 V at 50 Hz/60 Hz. Use only the power adapter supplied.



CRAVE Controls

B Paso 2: Controles

Sección de oscilador (VCO)

- **FREQUENCY** ajusta la frecuencia del oscilador, aproximadamente una octava a cada lado del centro.
- PULSE WIDTH ajusta la amplitud de pulso del oscilador (cuando está en el modo de pulso) entre estrecha, cuadrada (posición central) v amplia.
- 3 SHAPE elige la forma de onda del oscilador entre pulso o diente de sierra inverso.
- OSC MOD elige la profundidad de la modulación aplicada al oscilador.
- MOD SOURCE elige la fuente de modulación de la envolvente (o de una fuente de modulación externa) o del 1 FO.
- MIX ajusta la mezcla entre la salida del VCO y el generador de ruido interno. Si usa una entrada audio externa, entonces esa entrada será añadida a la mezcla en lugar del ruido.
- MOD DEST elige el destino de la modulación entre modulación de amplitud de pulso o modulación de frecuencia.

Sección de filtro (VCF)

- **CUTOFF** ajusta la frecuencia de corte del filtro.
- MODE elige el filtro VCF entre pasabajos o pasa-altos.
- 10 **RESONANCE** ajusta la cantidad de énfasis aplicado a las señales en la frecuencia de corte.
- MOD SOURCE elige la fuente de modulación del VCF entre el generador de envolvente o el LFO.
- VCF MOD ajusta la profundidad de la modulación VCF.
- MOD POLARITY- elige la polaridad de la modulación VCF.

Sección de salida (VCA)

- 14 **VOLUME** ajusta el nivel de salida global del sintetizador.
- VCA MODE elige la envolvente, y el VCA es modulado por ella. En la posición ON, la salida del VCA es la última nota tocada y es independiente de la envolvente.

Sección de envolvente

- ATTACK controla la cantidad de tiempo que transcurre desde que una tecla es pulsada hasta que se llega al nivel máximo.
- 17 **DECAY** controla la cantidad de tiempo que transcurre en decaer desde el nivel actual al mínimo.
- SUSTAIN controla el nivel de la envolvente que es sostenida una vez que ha transcurrido el tiempo de ataque.
- SUSTAIN ON/OFF en la posición OFF, el nivel empezará a decaer una vez que haya transcurrido el tiempo de ataque. En la posición ON, el nivel de sustain será mantenido mientras mantenga pulsada la tecla.

Sección de modulación

- 20 LFO RATE ajusta la frecuencia del oscilador de baja frecuencia. El piloto parpadeará de forma sincronizada con la velocidad del LFO.
- 21 SHAPE elige la forma de onda del LFO entre onda cuadrada o triangular.

Sección de utilidades

- GLIDE ajusta la cantidad de tiempo de ligadura (portamento) entre las notas del teclado. (Si mantiene pulsada la tecla SHIFT, entonces el mando también ajustará el "cambio continuado" durante el funcionamiento del secuenciador).
- VC MIX ajuste el VC MIX entre LO/Mix 1 y HI/Mix 2. Este control requiere cables de interconexión para funcionar, ya que está fuera de la ruta de señal interna del sintetizador.

Sección de secuenciador

- TEMPO/GATE LENGTH este mando controla el tempo del secuenciador. Durante la edición por pasos, también controla la longitud de GATE. Si mantiene pulsado SHIFT, entonces este mando también aiusta el SWING.
- 40LD/REST durante la reproducción de patrones, esto le permite mantener el paso activo. Durante el modo ARP, le permite acceder/salir del modo ARP, Hold. Cuando utilice el teclado, le permite mantener la activación de las teclas. (Un pedal conectado a la entrada HOLD también le permitirá hacer esto).
- RESET/ACCENT durante la reproducción, esto le permite reiniciar el patrón de nuevo al paso 1. Durante la edición por pasos, con esto podrá añadir acento a un paso.
- ARP (SET END) En el modo ARP se reproducirá un arpegio basado en las notas mantenidas usando los 13 botones de teclado del CRAVE. Haga una doble pulsación de este botón para que un arpegio continúe reproduciéndose. En el modo de secuenciador, el pulsar a la vez SHIFT y SET END, seguido por un botón STEP, hará que dicho paso se convierta en el final del patrón actual.

PATTERN (BANK) - Este botón se usa para acceder al patrón actual o al número de banco de la siguiente forma:

PATRÓN: Pulse PATTERN y uno de los 8 pilotos LOCATION le mostrará el número de patrón actual (del 1 al 8). Para cambiar a un número de patrón diferente, siga pulsando PATTERN y pulse cualquiera de los botones STEP (1 a 8) o pulse <KYBD para reducir o STEP> para aumentar el número de patrón.

BANCO: Pulse SHIFT y PATTERN, y uno de los 8 pilotos LOCATION le mostrará el número de banco activo (del 1 al 8). Para cambiar a otro banco distinto, mantenga pulsado SHIFT y BANK y pulse uno de los botones STEP (1 a 8) o pulse <KYBD para reducir o STEP > para aumentar el número de banco.

- OCTAVE/LOCATION estos pilotos multicolor le muestran diversos detalles tales como la octava, número de patrón o PATTERN, número de banco (BANK), página activa (PAGE) y longitud de la activación de puerta (GATE LENGTH).
- 30 BOTONES DE TECLADO/PASO estos botones multifunción le permiten visualizar y elegir pasos de patrón individuales, elegir un número de patrón y elegir un banco de patrón. También se usan durante la grabación de un patrón para visualizar el paso activo. Los pasos activos se iluminan con un piloto rojo fijo, mientras que el paso actual parpadea en rojo.

Estos botones están colocados como un teclado de 13 notas. Esta octava puede ser desplazada hacia arriba y abajo pulsando los botones < KYBD o STEP> y la fila de 8 pilotos le mostrará la octava activa. Estos botones se usan también para controlar la edición del secuenciador, así como para el funcionamiento del arpegiador.

- SHIFT este botón se usa para acceder a las funciones secundarias de algunos de los otros controles del secuenciador, como SET END, BANK, SWING, KYDB y STEP. Mantenga pulsado este botón SHIFT y el interruptor de la función secundaria que quiera activar. Por ejemplo, si mantiene pulsados a la vez SHIFT + PATTERN (BANK), los pilotos LOCATION le mostrarán el número de BANCO activo.
- PAGE cada patrón puede tener una longitud de hasta 32 pasos. Este botón le permite visualizar cada una de las 4 páginas de 8 pasos posibles. Los pilotos LOCATION 1 a 4 le indican en qué página está. Si un patrón está siendo reproducido, los pilotos STEP le mostrarán el paso que esté siendo interpretado en la página activa.
- PLAY/STOP inicia o detiene la reproducción del patrón.
 Si mantiene pulsado a la vez SHIFT, esto iniciará el proceso de almacenamiento del patrón.
- 34 REC pulse aquí para iniciar la grabación de un nuevo patrón. Este botón también se usa con SHIFT durante el proceso de almacenamiento de patrones.

- KYBD pulse SHIFT + KYBD para cambiar el secuenciador al modo de teclado.
- **STEP** pulse SHIFT + STEP para cambiar el secuenciador al modo por pasos o STEP.
- 37 **POWER** indica que la unidad está conectada a la corriente y que el interruptor de encendido está activado.

Sección MIDI

- 38 MIDI IN esta toma para conectores DIN de 5 puntas recibe datos MIDI desde una fuente externa. Normalmente usará esto con un teclado MIDI, un secuenciador externo, un ordenador equipado con un interface MIDI, etc.
- MIDI OUT/THRU esta toma para conectores DIN de 5 puntas se usa para derivar sin modific; envía datos MIDI a una aplicación.

Patchbay o distribuidor de señales (conexiones TS de 3.5 mm) Sección de entrada

- 40 **OSC CV** CV (control por voltaje) de tono de oscilador, a 1 V/octava.
- **OSC FM** modulación de frecuencia del oscilador.
- OSC MOD modulación del oscilador.
- VCF CUTOFF CV de frecuencia de corte del VCF.
- VCF RES CV de resonancia del VCF.
- MIX 1 entrada de CV de mezcla 1, conectado internamente a VC MIX.
- MIX 2 entrada de CV de mezcla 2, conectado internamente a VC MIX
- 47 VC MIX entrada de CV de control de mezcla VC, conectado internamente a VC MIX.
- 48 MULTIPLE cualquier señal recibida aquí será derivada a ambas salidas MULTIPLE.
- MIX CV CV de mezcla.
- [50] **EXT AUDIO** entrada de audio externo.
- TEMPO tempo del secuenciador.
- 52 **PLAY/STOP** inicio/parada del secuenciador.
- RESET reinicio o reset del secuenciador.
- 64 **HOLD** mantenimiento del secuenciador.
- **ENV GATE** disparo (puerta) de la envolvente.
- VCA CV CV del VCA.
- LFO RATE velocidad de frecuencia del LFO (CV).



CRAVE Controls

Sección de salida del Patchbay (conexiones TS de 3.5 mm)

- 58 **MULTIPLE** copia de la entrada múltiple.
- MULTIPLE otra copia de la entrada múltiple.
- 60 OSC PULSE salida de la forma de onda de pulso del oscilador.
- 61 **OSC SAW** salida de la forma de onda de diente de sierra inverso del oscilador.
- **ENV** salida de envolvente.
- 63 NOISE salida de ruido.
- VCA/LINE conecte esta salida TS de 3.5 mm a la entrada audio de nivel de línea de su sistema. Asegúrese de que el control de volumen esté al mínimo y que el sistema esté apagado antes de realizar ninguna conexión.
- 65 PHONES conecte sus auriculares a esta salida TRS de 3.5 mm. Asegúrese de ajustar al mínimo el volumen antes de colocarse los auriculares.
- 66 **LFO TRI** salida de la forma de onda triangular del LFO.
- 67 **LFO SQU** salida de la forma de onda cuadrada del LFO.
- 68 VC MIX salida de mezcla VC conectada internamente a VC MIX.
- 69 **ASSIGN** salida asignable.
- 70 KB CV salida de CV de teclado.
- (71) GATE salida de conmutación o disparo por puerta.
- 72 VCF salida VCF.

Panel trasero

- MIDI CHANNEL estos 4 interruptores de posición le permite ajustar el número de canal MIDI entre el 1 y el 16, de acuerdo a lo indicado en la tabla.
- 74 PUERTO USB esta toma USB de tipo B permite la conexión con un ordenador. El CRAVE aparecerá como un dispositivo MIDI class-compliant USB, con capacidad de entrad y salida MIDI.
 - **USB MIDI IN** acepta los datos MIDI procedentes de una aplicación.
 - USB MIDI OUT envía datos MIDI a una aplicación.
- 75 POWER le permite encender y apagar el sintetizador. Asegúrese de que haya realizado todas las conexiones antes de encender esta unidad.
- DC INPUT conecte aquí el adaptador de corriente de 12 V incluido. Conecte el otro extremo de este adaptador a una salida de corriente alterna de entre 100 y 240 V a 50 Hz/60 Hz. Utilice con esta unidad únicamente el adaptador incluido.

■ Étape 2 : Réglages

Section Oscillator (VCO)

- **FREQUENCY** réglage de la fréquence de l'oscillateur de plus ou moins 1 octave.
- PULSE WIDTH permet de régler la largeur de l'onde pulse de l'oscillateur (lorsque l'onde pulse est sélectionnée), d'une onde pulse étroite à une onde pulse large en passant par une onde carrée (position centrale).
- 3 SHAPE permet de sélectionner la forme d'onde de l'oscillateur : carrée ou dent de scie inversée.
- OSC MOD réglage de l'intensité de la modulation appliquée à l'oscillateur.
- MOD SOURCE sélection de la source de modulation : l'enveloppe (ou une source de modulation externe) ou le LFO.
- MIX permet de régler le mixage entre le VCO et le générateur de bruit intégré. Si une source audio externe est utilisée, elle est ajoutée au mixage à la place du générateur de bruit.
- MOD DEST permet de sélectionner la destination de la modulation : modulation de la largeur de l'onde pulse ou modulation de la fréquence.

Section Filter (VCF)

- CUTOFF permet de régler la fréquence de coupure
- MODE sélection du type de filtre : passe-bas ou passe-haut.
- RESONANCE permet de sélectionner le niveau d'amplification autours de la fréquence de coupure.
- MOD SOURCE sélection de la source de modulation du VCF : l'enveloppe ou le LFO.
- VCF MOD réglage de l'intensité de la modulation du VCF.
- MOD POLARITY sélection de la polarité de la modulation du VCF.

Section Output (VCA)

- 14 **VOLUME** réglage du volume général du synthétiseur.
- VCA MODE en position ENV, le VCA est modulé par l'enveloppe. En position ON, seule la dernière note jouée est reproduite et le VCA est indépendant de l'enveloppe.

Section Envelope

- ATTACK permet de régler la durée nécessaire pour que le niveau maximal soit atteint après qu'une note ait été iouée.
- TO DECAY réglage de la durée nécessaire pour que le niveau minimal soit atteint.
- SUSTAIN réglage de la durée de maintien de l'enveloppe une fois la durée d'attaque maximale atteinte.
- SUSTAIN ON/OFF en position OFF, le niveau du signal diminue une fois la durée d'attaque maximale atteinte. En position ON, la note est maintenue tant que la touche est enfoncée.

Section Modulation

- LFO RATE réglage de la vitesse du LFO. La LED clignote à la vitesse du LFO.
- SHAPE sélection de la forme d'onde du LFO : onde carrée ou triangulaire.

Section Utility

- GLIDE permet de régler la durée du glissement (Portamento) entre les notes jouées (si la touche SHIFT est maintenue, ce potentiomètre permet également de régler le « ratcheting » du séquenceur).
- VC MIX réglage du VC MIX de LO/Mix 1 à HI/Mix 2. Pour ce réglage, il est nécessaire d'utiliser un câble de patch car il se trouve en dehors du chemin du signal interne du synthétiseur.

Section Sequencer

- 74 TEMPO/GATE LENGTH réglage du tempo du synthétiseur. Lors de l'édition des pas du séquenceur, ce potentiomètre permet également de régler la durée de la fonction GATE. Si la touche SHIFT est maintenue, il permet de régler le SWING.
- 40LD/REST lors de la lecture d'un pattern, ce bouton permet de rejouer le pas en cours. En mode ARP, vous pouvez activer/désactiver le mode ARP_Hold. Lors de l'utilisation du clavier, vous pouvez maintenir une note (la même fonctionnalité peut être obtenue en connectant un contacteur au pied à l'entrée HOLD).
- RESET/ACCENT lors de la lecture, ce bouton permet de réinitialiser le pattern au pas numéro 1. Lors de l'édition des pas, il permet d'ajouter une accentuation.
- 22) ARP (SET END) En mode ARP, la lecture d'un arpège est lancée, basé sur les touches enfoncées sur le clavier du CRAVE. Appuyez rapidement deux fois pour jouer l'arpège en boucle. En mode Sequencer, appuyez simultanément sur SHIFT et SET END puis sur une touche STEP pour faire de ce pas la fin du pattern en cours.

PATTERN (BANK) - Ce bouton permet d'accéder au pattern ou à la banque en cours d'utilisation. Le fonctionnement s'effectue comme suit :

PATTERN: Appuyez sur PATTERN et l'une des 8 LEDs de position s'allume pour indiquer le numéro du pattern en cours (1 à 8). Pour modifier le numéro du pattern, maintenez le bouton PATTERN enfoncé puis appuyez sur l'une des touches STEP (1 à 8) ou appuyez sur <KYBD pour passer au numéro précédent ou sur STEP> passer au numéro suivant.

BANK: Appuyez sur SHIFT et PATTERN et l'une des 8 LEDs de position s'allume pour indiquer le numéro de la banque utilisée (1 à 8). Pour modifier le numéro de la banque, maintenez les boutons SHIFT et BANK enfoncés, puis appuyez sur l'une des touches STEP (1 à 8) ou appuyez sur <KYBD pour passer au numéro précédent ou sur STEP> passer au numéro suivant.

- OCTAVE/LOCATION ces LEDs multicolores indiques différentes informations telles que l'octave utilisé, les numéros de PATTERN et de BANK, la PAGE en cours et l'état de la fonction GATE LENGTH.
- 30 **KEYBOARD/STEP SWITCHES** ces touches multifonction permettent de visualiser et de sélectionner les pas d'un pattern, un numéro de pattern ou la banque de pattern. Durant l'enregistrement d'un pattern, ils permettent d'indiquer le pas du pattern en cours d'édition. Les touches liées à un pas actif sont allumées en rouge et celle liée au pas en cours d'édition cliqnote en rouge.
 - Ces 13 touches sont placées comme les touches d'un clavier. Vous pouvez modifier l'octave avec les boutons <KYBD et STEP> et les 8 LEDS OCTAVE/LOCATION indiquent l'octave utilisé. Les touches sont également utilisées lors de l'édition des séquences et des arpèges.
- SHIFT ce bouton permet d'accéder aux fonctions secondaires de certains réglages du séquenceur, comme SET END, BANK, SWING, KYDB ou STEP. Maintenez enfoncé le bouton SHIFT et le bouton de la fonction correspondante simultanément pour y accéder. Par exemple, SHIFT + PATTERN (BANK) indique le numéro de la banque en cours d'utilisation avec les LEDs LOCATION.
- PAGE chaque pattern peut être composé de 32 pas au maximum. Ce bouton permet d'accéder aux 4 pages de 8 pas. Les LEDs LOCATION 1 à 4 indiquent la page sur laquelle vous vous trouvez. Lors de la lecture d'un pattern, les LEDs STEP indiquent les pas utilisés sur la page en cours.
- PLAY/STOP permet de lancer ou d'arrêter la lecture d'un pattern. Si le bouton SHIFT est enfoncé simultanément, la procédure de sauvegarde du pattern est lancée.
- REC permet de lancer l'enregistrement d'un nouveau pattern. Ce bouton peut également être utilisé conjointement avec le bouton SHIFT lors de la procédure de sauvegarde du pattern.







CRAVE Controls

- **KYBD** appuyez sur SHIFT + KYBD pour passer le séquenceur en mode KEYBOARD (clavier).
- **STEP** appuyez sur SHIFT + STEP pour passer le séguenceur en mode STEP.
- 37 POWER indique que l'appareil est sous tension.

MIDI Section

- 38 MIDI IN ce connecteur DIN à 5 broches permet de recevoir des données MIDI transmises par une source externe, généralement un clavier MIDI, un séquenceur externe, un ordinateur équipé d'une interface MIDI, etc.
- MIDI OUT/THRU ce connecteur DIN à 5 broches porte le signal reçu à l'entrée MIDI IN; peut envoyer des données MIDI vers une application.

Panneau de câblage (connecteurs MiniJack mono 3,5 mm) Entrées

- **OSC CV** CV du pitch de l'oscillateur, à 1 V/octave.
- OSC FM modulation de la fréquence de l'oscillateur.
- **OSC MOD** modulation de l'oscillateur.
- **VCF CUTOFF** CV de la fréquence de coupure du VCF.
- VCF RES CV de la résonnance du VCF.
- MIX 1 entrée CV du mixage 1, connecté en interne à VC MIX.
- MIX 2 entrée CV du mixage 2, connecté en interne à VC MIX.
- VC MIX entrée CV du mixage VC, connecté en interne à VC MIX.
- MULTIPLE tout signal relié à cette entrée est passé aux deux sorties MULTIPLE.
- MIX CV CV du mix.
- **EXT AUDIO** entrée audio externe.
- TEMPO tempo du séquenceur.
- 52 **PLAY/STOP** lancement/arrêt du séquenceur.
- RESET réinitialisation du séquenceur.
- HOLD fonction HOLD du séquenceur.
- 55 ENV GATE fonction GATE de l'enveloppe.
- VCA CV CV du VCA.
- 57 LFO RATE vitesse du LFO (CV).

Panneau de câblage (connecteurs MiniJack mono 3.5 mm) Sorties

- 58 **MULTIPLE** copie de l'entrée MULTIPLE.
- MULTIPLE autre copie de l'entrée MULTIPLE.
- 60 **OSC PULSE** sortie de l'onde pulse de l'oscillateur.
- 61 OSC SAW sortie de l'onde en dent de scie inversée de l'oscillateur.
- **ENV** sortie de l'enveloppe.
- 63 **NOISE** sortie du générateur de bruit.
- 64 VCA/LINE connectez cette sortie MiniJack mono 3,5 mm à une entrée niveau ligne de votre système. Assurez-vous que le volume est réglé au minimum et que le système est hors tension avant d'effectuer les connexions.
- 65 **PHONES** ce connecteur MiniJack 3,5 mm stéréo permet de connecter un casque audio. Assurez-vous que le volume soit réglé au minimum avant de placer les écouteurs sur vos oreilles.
- 66 **LFO TRI** sortie de l'onde triangulaire du LFO.
- 67 **LFO SQU** sortie de l'onde carrée du LFO.
- 68 VC MIX sortie du mixage VC, connecté en interne à VC MIX.
- 69 **ASSIGN** sortie d'assignation.
- 70 **KB CV** sortie CV du clavier.
- 71 GATE sortie GATE.
- 72) VCF sortie du VCF.

Face arrière

- MIDI CHANNEL ces quatre sélecteurs permettent de choisir le canal MIDI, de 1 à 16, comme indiqué dans le tableau.
- USB PORT ce port USB de type B permet la connexion à un ordinateur. Le CRAVE est reconnu nativement comme un appareil USB MIDI capable d'envoyer et de recevoir des signaux MIDI.
 - **USB MIDI IN** peut recevoir les données MIDI transmises par une application.
 - **USB MIDI OUT** peut envoyer des données MIDI vers une application.
- POWER permet de mettre le synthétiseur sous/hors tension. Assurez-vous d'avoir bien réalisé toutes les connexions avant de mettre l'appareil sous tension.
- 76 DC INPUT connectez l'adaptateur secteur 12 Vcc fourni à cette embase. L'adaptateur doit être relié à une prise secteur pouvant fournir une tension de 100 V à 240 V à une fréquence de 50 Hz/60 Hz. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.

© Schritt 2: Bedienelemente

Oscillator (VCO)-Sektion

- **FREQUENCY** regelt die Frequenz des Oszillators um etwa eine Oktave auf beiden Seiten der Mitte.
- PULSE WIDTH regelt die Pulsweite des Oszillators (im Puls-Modus) im Bereich Eng über Rechteck (Mitteposition) his Weit
- 3 SHAPE wählt entweder Puls oder Sägezahn invers als Wellenform des Oszillators
- 4 **OSC MOD** regelt die auf den Oszillator angewandte Modulationsstärke.
- MOD SOURCE wählt entweder die Hüllkurve (oder eine externe Modulationsquelle) oder den LFO als Modulationsquelle.
- MIX regelt die Mischung von VCO-Ausgang und internem Rauschgenerator. Wird ein externer Audioeingang verwendet, wird dieser anstatt dem Rauschem der Mischung hinzugefügt.
- 7 MOD DEST wählt Pulsweitenmodulation oder Frequenzmodulation als Modulationsziel.

Filter (VCF)-Sektion

- 8 CUTOFF regelt die Cutoff-Frequenz des Filters.
- MODE wählt Tiefpass oder Hochpass als VCF-Filter.
- 10 **RESONANCE** regelt, wie stark die Signale im Bereich der Cutoff-Frequenz betont werden.
- MOD SOURCE wählt entweder den Hüllkurvengenerator oder den LFO als Modulationsquelle des VCF.
- 12 **VCF MOD** regelt die Stärke der VCF-Modulation.
- MOD POLARITY- wählt die Polarität der VCF-Modulation.

Output (VCA)-Sektion

- **VOLUME** regelt den Gesamtausgangspegel des Synthesizers.
- 15) VCA MODE Bei der Option Envelope (ENV) wird der VCA durch die Hüllkurve moduliert. Bei der Option ON wird die zuletzt gespielte Taste als VCA-Ausgang verwendet, unabhängig von der Hüllkurve.

Envelope-Sektion

- 16 ATTACK regelt die Zeitspanne bis zum Erreichen des Maximalpegels nach dem Tastenanschlag.
- DECAY regelt die Zeitspanne, in welcher der aktuelle Pegel bis zum Minimum abfällt.
- 18 **SUSTAIN** regelt den Pegel der Hüllkurve, der nach Erreichen der Attack-Zeit ausgehalten wird.
- SUSTAIN ON/OFF In der OFF-Position beginnt der Pegel nach Ablauf der Attack-Zeit abzufallen. In der ON-Position wird der Sustain-Pegel gehalten, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

Modulation-Sektion

- LFO RATE regelt die Frequenz des Tieffrequenz-Oszillators (LFO). Die LED blinkt synchron zur LFO-Rate.
- 21) SHAPE wählt eine Rechteck- oder Dreieckwelle als LFO-Wellenform.

Utility-Sektion

- QLIDE regelt die L\u00e4nge der Gleitzeit (Portamento) zwischen den auf der Tastatur gespielten T\u00f6nen. (Wird SHIFT gedr\u00fcckt gehalten, steuert der Regler auch die Ratchet-Funktion w\u00e4hrend des Sequencer-Betriebs.)
- VC MIX regelt die Mischung der Steuerspannung (VC MIX) zwischen LO/Mix 1 und HI/Mix 2. Damit dieser Regler funktioniert, muss man Patchkabel anschließen, da er außerhalb des internen Signalwegs des Synthesizers liegt.

Sequencer-Sektion

- TEMPO/GATE LENGTH regelt das Sequencer-Tempo. Beim Step Editing bestimmt er auch die GATE-Länge. Halten Sie SHIFT gedrückt, um mit diesem Regler den SWING-Faktor einzustellen.
- 40LD/REST Bei der Pattern-Wiedergabe kann man damit den aktuellen Step aushalten. Im ARP-Modus kann man damit den ARP_Hold-Modus ein/ausschalten. Beim Einsatz einer Tastatur kann man damit die Töne aushalten. (Ein an den HOLD-Eingang angeschlossener Fußschalter erfüllt die gleiche Funktion.)
- 26 **RESET/ACCENT** Bei der Wiedergabe kann man damit das Pattern auf Step 1 zurücksetzen. Beim Step Editing kann man dem Step einen Akzent hinzufügen.
 - ARP (SET END) Im ARP-Modus wird ein Arpeggio auf Basis der Noten wiedergegeben, die mit den 13 Keyboard-Schaltern des CRAVE gedrückt gehalten werden. Bei doppeltem Tastendruck wird ein Arpeggio abgespielt und ausgehalten. Wenn man im Sequencer-Modus die SHIFT- und SET END-Tasten zusammen und danach eine STEP-Taste drückt, wird mit diesem Step das aktuelle Pattern beendet.





CRAVE Controls

Schritt 2: Bedienelemente

[28] PATTERN (BANK) - Mit dieser Taste greift man wie folgt entweder auf das aktuelle Pattern oder eine Bank-Nummer zu:

PATTERN: Wenn man PATTERN drückt, zeigt eine der 8 LOCATION LEDs die aktuelle Pattern-Nummer (von 1 bis 8) an. Um zu einer anderen Pattern-Nummer zu wechseln, halten Sie die PATTERN-Taste gedrückt und drücken eine der STEP-Tasten (1 bis 8) bzw. <KYBD, um die Pattern-Nummer zu verringern, oder STEP>, um die Pattern-Nummer zu erhöhen.

BANK: Wenn man SHIFT und PATTERN gleichzeitig drückt, zeigt eine der 8 LOCATION LEDs die aktuelle Bank-Nummer (von 1 bis 8) an. Um zu einer anderen Bank-Nummer zu wechseln, halten Sie SHIFT und BANK gedrückt und drücken eine der STEP-Tasten (1 bis 8) bzw. <KYBD, um die Bank-Nummer zu verringern, oder STEP>, um die Bank-Nummer zu erhöhen.

- OCTAVE/LOCATION Diese mehrfarbigen LEDs zeigen verschiedene Details an, etwa die Oktavlage (Octave), PATTERN-Nummer, BANK-Nummer, aktuelle SEITE (PAGE) und GATE LÄNGE (LENGTH).
- 30 KEYBOARD/STEP-SCHALTER Mit diesen multifunktionalen Schaltern kann man einzelne Pattern Steps ansehen und wählen sowie eine Pattern-Nummer und Pattern-Bank wählen. Während der Aufnahme eines Patterns zeigen sie den aktuellen Step an. Aktive Steps sind mit einer konstant roten LED gekennzeichnet, wobei der aktuelle Step rot blinkt.

Die Schalter sind als Tastatur mit 13 Noten angeordnet. Mit den Schaltern < KYBD oder STEP> kann man die Oktave nach oben oder unten verschieben, wobei die Zeile mit 8 LEDs die aktuelle Oktave anzeigt. Mit diesen Schaltern kann man das Sequencer Editing und den Arpeggiator-Betrieb steuern.

- 31 SHIFT Damit kann man auf die Zweitfunktionen mancher Sequencer-Regler zugreifen, etwa SET END, BANK, SWING, KYDB und STEP. Hierzu hält man SHIFT und den anderen Schalter gleichzeitig gedrückt. Beispielsweise zeigt SHIFT + PATTERN (BANK) die aktuelle BANK-Nummer in den LOCATOR LEDs an.
- PAGE Jedes Pattern kann bis zu 32 Steps lang sein. Mit diesem Schalter kann man jede der 4 Seiten mit jeweils 8 Steps anzeigen lassen. Die LOCATION LEDs 1 bis 4 zeigen an, auf welcher Seite man sich gerade befindet. Bei der Wiedergabe eines Patterns zeigen die STEP LEDs die auf der aktuellen Seite verwendeten Steps an.
- 33 **PLAY/STOP** startet oder stoppt die Pattern-Wiedergabe. Bei gleichzeitig gedrückt gehaltener SHIFT-Taste ist dies der Beginn des Pattern-Speicherverfahrens.
- 34 **REC** Damit startet man die Aufnahme eines neuen Patterns. Diese Taste wird auch zusammen mit SHIFT beim Pattern-Speicherverfahren verwendet.

- 35 KYBD Drücken Sie SHIFT + KYBD, um den Sequencer in den Keyboard-Modus zu schalten.
- STEP Drücken Sie SHIFT + STEP, um den Sequencer in den STEP-Modus zu schalten.
- 37 **POWER** zeigt an, dass das Gerät mit Spannung versorgt wird und der rückseitige Power-Schalter aktiviert ist.

MIDI-Sektion

- MIDI IN Diese 5-Pol DIN-Buchse empfängt MIDI-Daten von einer externen Quelle. Dies ist normalerweise ein MIDI Keyboard, ein externer Hardware Sequencer, ein Computer mit MIDI Interface etc.
- MIDI OUT/THRU Diese 5-Pol DIN-Buchse leitet die über MIDI IN empfangenen MIDI-Daten weiter; sendet MIDI-Daten zu einer Anwendung.

Patchbay (3,5 mm TS-Buchsen) Input-Sektion

- 40 **OSC CV** Steuerspannung (CV) für die Oszillator-Tonhöhe 1 V/Oktave.
- 41 **OSC FM** Frequenzmodulation des Oszillators.
- 42 **OSC MOD** Oszillator-Modulation.
- 43 **CUTOFF** Steuerspannung (CV) für die Cutoff-Frequenz des VCF.
- VCF RES Steuerspannung (CV) für die Resonanz des VCF.
- MIX 1 Steuerspannungs-Eingang von Mix 1 intern mit VC MIX verbunden.
- (46) MIX 2 Steuerspannungs-Eingang von Mix 2 intern mit VC MIX verbunden.
- VC MIX Steuerspannungs-Eingang von VC Mix Control intern mit VC MIX verbunden.
- 48 **MULTIPLE** Jedes hier eingespeiste Signal wird über beide MULTIPLE-Ausgänge ausgegeben.
- (MIX CV Mix-Steuerspannung (CV)
- 50 **EXT AUDIO** Externer Audio-Eingang
- 51 **TEMPO** Sequencer-Tempo
- 52 **PLAY/STOP** Sequencer-Wiedergabe/Stopp.
- Fig. 33 RESET Sequencer Reset (zurücksetzen)
- HOLD Sequencer Hold (aushalten)
- 55 ENV GATE Hüllkurven-Gate.
- VCA CV VCA-Steuerspannung (CV).
- 57 **LFO RATE** Frequenz-Rate des LFO (CV).

Patchbay (3,5 mm TS-Buchsen) Output-Sektion

- 58 MULTIPLE Kopie des Multiple-Eingangs
- 59 **MULTIPLE** Weitere Kopie des Multiple-Eingangs
- 60 **OSC PULSE** Ausgang der Puls-Wellenform des Oszillators
- 61 OSC SAW Ausgang der Sägezahn Invers-Wellenform des Oszillators
- **ENV** Ausgang der Hüllkurve
- 63 **NOISE** Ausgang des Rauschens
- VCA/LINE Verbinden Sie diesen 3,5 mm TS-Ausgang mit dem Line-Level Audioeingang Ihres Systems. Bevor Sie Verbindungen herstellen, sollten Sie die Lautstärke zurückdrehen und das System ausschalten.
- PHONES An diesen 3,5 mm TRS-Ausgang schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, sollten Sie die Lautstärke zurückdrehen.
- 66 **LFO TRI** Ausgang der Dreieck-Wellenform des LFO
- 67 **LFO SQU** Ausgang der Rechteck-Wellenform des LFO
- VC MIX VC Mix-Ausgang, der intern mit VC MIX verbunden ist
- 69 **ASSIGN** Assign-Ausgang
- (CV) KB CV Ausgang der Keyboard-Steuerspannung
- GATE Gate-Ausgang
- 72 VCF VCF-Ausgang

Rückseite

- 73 MIDI CHANNEL Mit diesen 4 DIP-Schaltern kann man eine MIDI-Kanalnummer zwischen 1 und 16 einstellen siehe Tabelle.
- USB PORT Über diesen USB Typ B-Port kann man den CRAVE mit einem Computer verbinden. Der CRAVE erscheint als standardkonformes USB MIDI-Gerät, das MIDI In und Out unterstützt.
 - **USB MIDI IN** akzeptiert die von einer Anwendung eingehenden MIDI-Daten.
 - USB MIDI OUT sendet MIDI-Daten zu einer Anwendung.
- POWER schaltet den Synthesizer ein oder aus. Stellen Sie alle Verbindungen her, bevor Sie das Gerät einschalten.
- DC INPUT Hier schließen Sie den mitgelieferten 12V DC Netzadapter an. Man kann den Netzadapter an eine Netzsteckdose mit einer Spannung von 100 V bis 240 V bei 50 Hz/60 Hz anschließen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Passo 2: Controles

Seção Oscilador (VCO)

FREQUÊNCIA - ajusta a frequência do oscilador, a aproximadamente uma oitava em cada lado do centro.

Ouick Start Guide 29

- PULSE WIDTH ajusta a largura do pulso do oscilador (quando está no modo pulse) de estreita, a quadrada (posição central). até ampla.
- 3 SHAPE seleciona a forma de onda do oscilador dentre pulso ou dente de serra reversa.
- OSC MOD seleciona a profundidade da modulação aplicada ao oscilador.
- MOD SOURCE seleciona a fonte de modulação de envelope (ou uma fonte de moudlacão externa), ou LFO.
- MIX ajusta o mix entre a saída VCO e o gerador de ruído interno. Se uma entrada de áudio externa for usada, então isto é acrescentado ao mix, em vez do ruído.
- MOD DEST seleciona o destino da modulação dentre modulação de largura de pulso ou modulação de frequência.

Seção Filter (VCF)

- 8 CUTOFF ajusta a frequência de corte do filtro.
- MODE seleciona o filtro VCF dentre passa-baixa ou passa-alta.
- (10) **RESONANCE** ajusta o valor da ênfase dada aos sinais na frequência de corte.
- MOD SOURCE seleciona a fonte de modulação do VCF dentre gerador de envelope ou LFO
- **VCF MOD** ajusta a profundidade da modulação do VCF.
- MOD POLARITY- seleciona a polaridade da modulação VCF.

Seção Output (VCA)

- 4 **VOLUME** ajusta o nível de linha geral do sintetizador.
- VCA MODE seleciona o envelope, e o VCA é modulado pelo envelope. Na posição ON, a saída do VCA é a última tecla a ser tocada, e é independente do envelope.





CRAVE Controls

Secão Envelope

- ATTACK controla o tempo levado para alcançar o nível máximo depois que a tecla é apertada.
- **DECAY** controla o tempo levado para decair do nível atual até o mínimo.
- **SUSTAIN** controla o nível do envelope que é sustentado depois que o tempo de ataque tiver sido alcançado.
- SUSTAIN ON/OFF na posição OFF, o nível comecará a decair depois que o tempo de ataque tiver terminado. Na posição ON, o nível de sustentação será mantido pelo tempo que a tecla for apertada.

Seção Modulação

- LFO RATE ajusta a frequência do oscilador de baixa frequência. O LED piscará na velocidade do LFO.
- SHAPE seleciona a forma de onda LFO dentre onda quadrada ou triangular

Seção Utilitários

- GLIDE ajusta o valor do tempo de Glide (Portamento), entre notas no teclado. (Se SHIFT for apertado, então o botão também ajustará a catraca "ratchet" durante a operação seguenciadora.)
- VC MIX ajusta o VC MIX de LO/Mix 1 a HI/Mix 2. Este controle requer cordas patch para ser operarado, pois ele fica fora do caminho de sinal do sintetizador.

Seção Sequenciador

- TEMPO/GATE LENGTH este botão controla o compasso do sequenciador. Durante o passo edição, ele também controla a duração do GATE. Se SHIFT for apertado, então o botão também ajustará o SWING.
- HOLD/REST durante o padrão de reprodução, isto permite manter o passo atual em espera. Durante o modo ARP, ele permite iniciar/sair do modo ARP Hold. Durante o uso do teclado, ele permite sustentar as teclas. (Um pedal conectado à entrada HOLD também faz isso.)
- **RESET/ACCENT** durante a reprodução, ele permitirá a reconfiguração do padrão de volta ao passo 1. Durante o passo edição, você pode acrescentar um acento ao passo.
- ARP (SET END) No modo ARP, um arpejo toca, baseado nas notas apertadas, usando os 13 botões CRAVE do teclado. Aperte duas vezes para tocar e segure um Arpejo. No modo sequencer, apertar SHIFT e SET END ao mesmo tempo, seguidos de um botão STEP, possibilita que o passo se torne o fim do padrão atual.

PATTERN (BANK) - Este botão é usado para acessar o padrão atual, ou o número bank, da seguinte maneria:

PATTERN: Aperte PATTERN, e um dos 8 LEDs LOCATION (de localização) mostrará o número do padrão atual (de 1 a 8). Para mudar para um número de padrão diferente. mantenha o botão PATTERN pressionado e aperte qualquer um dos botões STEP (1 a 8), ou aperte < KYBD para diminuir, ou STEP> para aumentar o número do padrão.

BANK: Aperte SHIFT e PATTERN, Um dos 8 LEDs LOCATION mostrará o número de bank atual (de 1 a 8). Para mudar para um número diferente, mantenha tanto o SHIFT quanto o BANK pressionados e aperte qualquer um dos botões STEP (1 a 8), ou aperte < KYBD para diminuir, ou STEP> para aumentar o número de bank.

- OCTAVE/LOCATION estes LEDs multicoloridos exibem vários detalhes, tais como Oitava, número de padrão PATTERN, número BANK, PAGE (página) atual, e GATE LENGTH.
- BOTÕES KEYBOARD/STEP estes botões de funcões múltiplas possibilitam a visualização e seleção de passos de padrão individuais, a seleção de um número de padrão e a seleção de um bank de padrão. Eles são usados durante a gravação de um padrão para mostrar o passo atual. Os passos ativos são iluminados com uma luz de LED vermelha estável, e o passo atual pisca com uma luz vermelha.
 - Os botões são dispostos como um teclado de 13 notas. A oitava pode ser movida para cima e para baixo ao se apertar os botões <KYBD ou STEP>, e a fileira de 8 LEDs mostrará a oitava atual. Os botões são usados para controlar a edição do seguenciador, assim como a operação arpeggiator.
- SHIFT é usado para acessar os recursos secundários de alguns dos outros controles de seguenciadores, tais como SET END, BANK, SWING, KYDB, e STEP. Aperte e segure SHIFT e o outro botão ao mesmo tempo. Por exemplo, SHIFT + PATTERN (BANK) mostrará o número BANK atual nos LEDs LOCATOR.
- PAGE cada padrão pode ter até 32 passos. Este botão possibilita exibir cada uma das 4 páginas de 8 passos cada. Os LEDs LOCATION 1 a 4, mostram em qual página você está. Se um padrão estiver tocando, os LEDs STEP mostrarão os passos sendo usados na página atual.
- PLAY/STOP inicia ou para a reprodução de cada padrão. Se SHIFT for apertado ao mesmo tempo, isso iniciará o procedimento de salvar o padrão.
- REC aperte para começar a gravação do novo padrão. Ele também é usado com SHIFT durante o procedimento de salvar o padrão.

- **KYBD** aperte SHIFT + KYBD para modificar o sequenciador para o modo keyboard.
- 36 STEP - aperte SHIFT + STEP para modificar o sequenciador para o modo STEP.
- POWER indica que a unidade está sendo alimentada e que o botão power do painel traseiro está ligado.

Seção MIDI

- [38] MIDI IN - este jack DIN de 5 pinos recebe dados MIDI provenientes de uma fonte externa. Isto geralmente é um teclado MIDI, um seguenciador de hardware externo, um computador equipado com uma interface MIDI, etc.
- MIDI OUT/THRU este jack DIN de 5 pinos é usado para passar dados MIDI recebidos na entrada MIDI INPUT: envia dados MIDI a um aplicativo.

Patchbay (3.5 mm conexões TS) Seção Input

- **OSC CV** CV de oscilador de tom, a 1 V/oitava.
- OSC FM modulação de freguência de oscilador.
- 42 OSC MOD - modulação de oscilador.
- VCF CUTOFF CV de frequência de corte de VCF.
- [44] VCF RES - CV de ressonância de VCF.
- [45] MIX 1 - mix 1 CV in, conectado internamente ao VC MIX.
- MIX 2 mix 2 CV in, conectado internamente ao VC MIX.
- [47] VC MIX - CV de controle de mix de VC, conectado internamente ao MIX VC.
- MULTIPLE qualquer sinal que entrar aqui passa por ambas as saídas MULTIPLE.
- MIX CV CV de mix.
- EXT AUDIO entrada de áudio externo.
- TEMPO cadência de seguenciador
- [52] PLAY/STOP - play/stop de seguenciador.
- RESET reset de seguenciador.
- **HOLD** espera de seguenciador.
- [55] ENV GATE - portão envelope.
- VCA CV CV de VCA.
- [57] LFO RATE - frequência de LFO (CV).

Patchbay (conexões TS de 3.5 mm) Secão Output

- MULTIPLE cópia de entrada múltipla.
- 59 MULTIPLE - outra cópia de entrada múltipla.
- 60 OSC PULSE - saída de forma de onda de pulso do oscilador.
- OSC SAW saída de forma de onda dente de serra reversa de oscilador.
- 62 ENV - saída de envelope.
- NOISE saída de ruído.
- (64) VCA/LINE conecte esta saída TS de 3.5 mm à entrada de áudio de nível de linha do seu sistema. Certifique-se de que o volume esteja abaixado e que o sistema esteja desligado antes de fazer as conexões.
- [65] PHONES - conecte seus fones de ouvido a esta saída TRS de 3.5 mm. Certifique-se de que o volume esteja abaixado antes de colocar os fones de ouvido.
 - LFO TRI saída de forma de onda triangular LFO.
- LFO SQU saída de forma de onda quadrada LFO.
- [68] VC MIX - saída de mix de VC conectada internamente ao VC MIX.
- 69 ASSIGN - designa a saída.
- [70] KB CV - saída CV de teclado.
- 71 GATE - saída de gate.
- [72] VCF - saída VCF.

Painel Traseiro

66

- MIDI CHANNEL Estes 4 botões possibilitam o ajuste do número do canal MIDI de 1 a 16, conforme demonstrado no diagrama.
- **USB PORT** esta tomada USB tipo B possibilita conexão a um computador. O CRAVE aparecerá como um dispositivo MIDI compatível com a classe USB, capaz de suportar entrada e saída MIDI.
 - **USB MIDI IN** aceita dados MIDI provenientes de um aplicativo.
 - USB MIDI OUT envia dados MIDI a um aplicativo.
- POWER liga e desliga o sintetizador. Certifique-se de que
- DC INPUT conecte o adaptador DC de 12V fornecido aqui. O adaptador pode ser ligado a uma tomada AC capaz de fornecer de 100V a 240V em 50 Hz/60 Hz. Use somente o adaptador fornecido.



CRAVE Controls

Passo 2: Controlli

Sezione Oscillatore (VCO)

- FREQUENZA Regolare la freguenza dell'oscillatore, circa un'ottava su entrambi i lati del centro.
- LARGHEZZA DI IMPULSO regolare l'ampiezza dell'impulso dell'oscillatore (in modalità impulso) da stretto, a quadrato (posizione centrale), a largo.
- FORMA seleziona la forma d'onda dell'oscillatore da pulse o reverse sawtooth.
- OSC MOD seleziona la profondità di modulazione applicata all'oscillatore.
- MOD SOURCE selezionare la sorgente di modulazione dall'inviluppo (o una sorgente di modulazione esterna)
- MESCOLARE regola il mix tra l'uscita VCO e il generatore di rumore interno. Se viene utilizzato un ingresso audio esterno, questo viene aggiunto al mix, invece del rumore.
- 7 MOD DEST - selezionare la destinazione della modulazione dalla modulazione di larghezza di impulso o modulazione di freguenza.

Sezione Filtro (VCF)

- TAGLIARE regolare la freguenza di taglio del filtro.
- 9 MODALITÀ - seleziona il filtro VCF tra passa basso o passa alto.
- RESONANCE Regola la quantità di miglioramento dato ai segnali alla freguenza di taglio.
- MOD SOURCE seleziona la sorgente di modulazione del VCF dal generatore di inviluppo o dall'LFO
- VCF MOD regola la profondità della modulazione VCF.
- POLARITÀ MOD- selezionare la polarità della modulazione VCF.

Sezione Output (VCA)

- **VOLUME** regola il livello di uscita generale del sintetizzatore.
- MODALITÀ VCA seleziona l'inviluppo e il VCA viene modulato dall'inviluppo. Nella posizione ON, l'uscita VCA è l'ultimo tasto suonato ed è indipendente dall'inviluppo.

Sezione busta

- ATTACCO controlla il tempo impiegato per raggiungere il livello massimo dopo la pressione di un tasto.
- **DECADIMENTO** controlla la quantità di tempo necessaria per decadere dal livello corrente al minimo.
- SOSTENERE controlla il livello dell'inviluppo che viene sostenuto dopo che il tempo di attacco è stato raggiunto.

SUSTAIN ON / OFF - in posizione OFF, il livello inizierà a decadere al termine del tempo di attacco. Nella posizione ON, il livello di sustain viene mantenuto per tutto il tempo in cui si tiene premuto il tasto.

Sezione Modulazione

- LFO RATE regolare la freguenza dell'oscillatore a bassa freguenza. Il LED lampeggerà alla velocità dell'LFO.
- FORMA seleziona la forma d'onda dell'LFO tra onda quadra o onda triangolare.

Sezione Utility

- GLIDE regola la quantità di Glide Time (Portamento). tra le note sulla tastiera. (Se si tiene premuto SHIFT, la manopola regola anche il "ratchet" durante il funzionamento del seguencer.)
- VC MIX regolare il VC MIX da LO / Mix 1 a HI / Mix 2. Questo controllo richiede cavi patch per funzionare, in quanto è al di fuori del percorso del segnale del sintetizzatore interno.

Sezione Seguencer

- LUNGHEZZA TEMPO / GATE controlla il seguencer e il tempo ARP quando la sorgente di clock è impostata su internal. Se viene utilizzato il clock USB o MIDI, controlla anche il valore della divisione del clock.
 - Durante lo step editing, controlla la lunghezza del gate. Se si tiene premuto SHIFT e viene riprodotto il seguencer, si regola anche lo swing. Se si tiene premuto SHIFT e viene riprodotto ARP, si regola anche la lunghezza del gate ARP.
- TIENI / RIPOSA durante la riproduzione del pattern. questo consente di mantenere lo step corrente. Durante la fase di modifica, consente di inserire una pausa. Durante la modalità ARP, consente di entrare / uscire dalla modalità ARP-Hold. Durante l'uso della tastiera, consente di tenere premuti i tasti. (Lo farà anche un interruttore a pedale collegato all'ingresso HOLD).
- **RESET / ACCENT** durante la riproduzione, questo consente di riportare il pattern al passaggio 1. Durante la modifica dello step, è possibile aggiungere un accento a
- ARP (SET END) In modalità ARP, verrà riprodotto un arpeggio, basato sulle note tenute utilizzando i 13 interruttori della tastiera di CRAVE. Premi due volte ARP. o premi HOLD e ARP, per riprodurre e tenere premuto un arpeggio. In modalità Sequencer, premendo SHIFT e SET END insieme, seguiti da un interruttore STEP, lo step diventerà la fine del pattern corrente.

PATTERN (BANCA) - Ouesto pulsante viene utilizzato per accedere al pattern corrente o al numero di banco. come seque:

> MODELLO: Premere PATTERN e uno degli 8 LED LOCATION mostrerà il numero di pattern corrente (da 1 a 8). Per passare a un numero di pattern diverso, tenere premuto il pulsante PATTERN e premere uno qualsiasi dei pulsanti STEP (da 1 a 8) o premere < KYBD per diminuire, o STEP> per aumentare il numero di pattern.

BANCA: Premere SHIFT e PATTERN e uno degli 8 LED LOCATION mostrerà il numero di banco corrente (da 1 a 8) Per passare a un numero di banco diverso, tenere premuti sia SHIFT che BANK e premere uno dei pulsanti STEP (da 1 a 8) o premere <KYBD per diminuire, o STEP> per aumentare il numero di banco.

- OTTAVA / POSIZIONE questi LED multicolori mostrano vari dettagli, come Octave, PATTERN number, BANK number, current PAGE e GATE LENGTH.
- TASTIERA / INTERRUTTORI PASSO questi interruttori multifunzione consentono di visualizzare e selezionare i singoli passaggi del pattern, selezionare un numero di pattern, selezionare un banco di pattern. Sono usati durante la registrazione di un pattern per mostrare lo step corrente. I passaggi attivi sono illuminati con un LED rosso fisso e il passaggio corrente lampeggia in rosso.
 - Gli interruttori sono disposti come una tastiera a 13 note. L'ottava può essere spostata su e giù premendo gli interruttori <KYBD o STEP> e la fila di 8 LED mostrerà l'ottava corrente. Gli interruttori sono usati per controllare l'editing del seguencer, così come il funzionamento dell'arpeggiatore.
- CAMBIO viene utilizzato per accedere alle funzionalità secondarie di alcuni degli altri controlli del sequencer, come SET END, BANK, SWING, KYDB e STEP. Tenere premuto MAIUSC e l'altro interruttore contemporaneamente. Ad esempio SHIFT + PATTERN (BANK) mostrerà il numero di BANCO corrente nei LED LOCATOR.
- PAGINA ogni motivo può avere una lunghezza massima di 32 passaggi. Questo interruttore consente di mostrare ciascuna delle 4 pagine di 8 passaggi ciascuna. I LED di POSIZIONE da 1 a 4 mostrano la pagina in cui ci si trova. Se è in esecuzione un pattern, i LED STEP mostreranno gli step in uso nella pagina corrente.
- PLAY / STOP avvia o arresta la riproduzione del pattern. Se SHIFT viene tenuto contemporaneamente, questo è l'inizio della procedura di salvataggio del pattern.
- **REC** premetelo per iniziare la registrazione di un nuovo pattern. Viene anche usato con SHIFT durante la procedura di salvataggio del pattern.

- **KYBD** premi SHIFT + KYBD per cambiare il seguencer in modalità tastiera. Premere per cambiare l'ottava della tastiera a 13 note.
- **PASSO** premere SHIFT + STEP per cambiare il sequencer in modalità STEP. Premere per cambiare l'ottava della tastiera a 13 note.
- ENERGIA indica che l'alimentazione è fornita all'unità e che l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore è acceso.

Sezione MIDI

- MIDI IN questo jack DIN a 5 pin riceve i dati MIDI da una [38] sorgente esterna. Questa sarà comunemente una tastiera MIDI, un sequencer hardware esterno, un computer dotato di un'interfaccia MIDI, ecc.
- MIDI OUT / THRU passa attraverso i dati MIDI ricevuti al MIDI INPUT e invia i dati MIDI a un'applicazione.

Patchbay (connessioni TS da 3,5 mm) Sezione di ingresso

- CV OSC CV pitch oscillatore, a 1V / ottava.
- **OSC FM** modulazione della frequenza dell'oscillatore.
- [42] OSC MOD - modulazione dell'oscillatore.
- VCF CUTOFF Frequenza di taglio VCF CV.
- VCF RES Risonanza VCF CV.
- MIX 1 mixare 1 CV in, collegato internamente a VC MIX.
- MIX 2 mixare 2 CV in, collegato internamente a VC MIX.
- VC MIX VC mix control CV in, collegato internamente a VC MIX.
- MULTIPLA qualsiasi segnale qui immesso viene trasmesso a entrambe le uscite MULTIPLE.
- 49 MIX CV - mescolare CV.
- 50 AUDIO ESTERNO - ingresso audio esterno.
- [51] **TEMPO** - tempo del seguencer.
- PLAY / STOP riproduzione / arresto del sequencer.
- [53] RIPRISTINA - reset del sequencer.
- 54 ATTESA - sequencer hold.
- [55] ENV GATE - cancello busta.
- [56] VCA CV - VCA CV.
- LFO RATE Tasso di freguenza LFO CV.

(IT

CRAVE Controls

Patchbay (connessioni TS da 3,5 mm) Sezione di uscita

- 58 MULTIPLA copia di input multipli.
- MULTIPLA un'altra copia di input multipli.
- 60 **OSC PULSE** uscita della forma d'onda dell'impulso dell'oscillatore.
- **OSC SAW** uscita della forma d'onda a dente di sega inversa dell'oscillatore.
- 62 ENV uscita busta.
- 63 **RUMORE** emissione di rumore.
- VCA / LINE collega questa uscita TS da 3,5 mm all'ingresso audio a livello di linea del sistema. Assicurarsi che il volume sia abbassato e che il sistema sia spento prima di effettuare i collegamenti.
- TELEFONI collega le tue cuffie a questa uscita TRS da 3,5 mm. Assicurati che il volume sia abbassato prima di indossare le cuffie.
- 66 **LFO TRI** Uscita forma d'onda triangolare LFO.
- 67 **LFO SQU** Uscita forma d'onda quadra LFO.
- 68 VC MIX Uscita VC mix collegata internamente a VC MIX.
- 69 ASSEGNARE assegna output.
- (70) **KB CV** uscita CV da tastiera.
- 71 **CANCELLO** uscita gate.
- 72 VCF Uscita VCF.

Pannello posteriore

- CANALE MIDI questi 4 interruttori consentono di impostare il numero del canale MIDI da 1 a 16, come mostrato nella tabella.
- 74 PORTA USB questa presa USB di tipo B consente il collegamento a un computer. Il CRAVE si presenterà come un dispositivo MIDI USB conforme alla classe, in grado di supportare MIDI in e out.

USB MIDI IN - accetta dati MIDI in ingresso da un'applicazione.

USB MIDI OUT - invia dati MIDI a un'applicazione.

- TS ENERGIA accendere o spegnere il sintetizzatore. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati effettuati prima di accendere l'unità.
- 76 INGRESSO DC collegare qui l'alimentatore 12 V CC in dotazione. L'adattatore di alimentazione può essere collegato a una presa CA in grado di fornire da 100 V a 240 V a 50 Hz / 60 Hz. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

■ Stap 2: Bediening

Oscillator (VCO) sectie

- FREQUENTIE pas de frequentie van de oscillator aan, ongeveer een octaaf aan weerszijden van het midden.
- PULS BREEDTE pas de pulsbreedte van de oscillator (in pulsmodus) aan van smal, naar vierkant (middenpositie), naar breed.
- VORM selecteer de golfvorm van de oscillator uit puls of omgekeerde zaagtand.
- OSC MOD selecteer de modulatiediepte die op de oscillator wordt toegepast.
- MOD-BRON selecteer de modulatiebron uit de envelop (of een externe modulatiebron), of de LFO.
- MENGEN pas de mix tussen de VCO-uitgang en de interne ruisgenerator aan. Als een externe audio-ingang wordt gebruikt, wordt deze aan de mix toegevoegd in plaats van de ruis.
- MOD DEST selecteer de modulatiebestemming uit pulsbreedtemodulatie of frequentiemodulatie.

Filter (VCF) sectie

- 8 AFSNIJDEN pas de afsniifrequentie van het filter aan.
- MODUS selecteer het VCF-filter uit laagdoorlaat of hoogdoorlaat.
- RESONANCE pas de mate van verbetering aan die wordt gegeven aan de signalen bij de afsnijfrequentie.
- MOD-BRON selecteer de modulatiebron van de VCF van de envelopgenerator of de LFO
- 12 **VCF MOD** pas de diepte van VCF-modulatie aan.
- MOD POLARITEIT- selecteer de polariteit van de VCF-modulatie.

Uitgang (VCA) sectie

- VOLUME pas het algehele uitgangsniveau van de synthesizer aan.
- VCA-MODUS selecteer envelop, en de VCA wordt gemoduleerd door de envelop. In de ON-positie is de VCA-uitgang de laatst gespeelde toets en is onafhankelijk van de envelop.

Envelop Sectie

- AANVAL controle over de hoeveelheid tijd die nodig is om het maximale niveau te bereiken nadat een toets is ingedrukt.
- VERVAL controle over de hoeveelheid tijd die nodig is om van het huidige niveau naar het minimum te vervallen.
- 18 **DUURZAAM** controle over het niveau van de envelop die wordt aangehouden nadat de attacktijd is bereikt.

SUSTAIN AAN / UIT - in de OFF-positie begint het niveau te vervallen nadat de attacktijd voorbij is. In de ON-positie wordt het sustain-niveau vastgehouden zolang de toets wordt ingedrukt.

Modulatie sectie

- LFO-TARIEF pas de frequentie van de laagfrequente oscillator aan. De LED knippert met de LFO-snelheid.
- VORM selecteer de LFO-golfvorm uit blokgolf of driehoekige golf.

Utility Sectie

- GLIJDEN pas de hoeveelheid Glide-tijd (Portamento) aan tussen de noten op het toetsenbord. (Als SHIFT wordt vastgehouden, past de knop ook de "ratel" aan tijdens sequencerwerking.)
- VC MIX pas de VC MIX aan van LO / Mix 1 naar HI / Mix 2. Deze besturing vereist patchkabels om te werken, aangezien deze zich buiten het interne sythesizersignaalpad bevindt.

Sequencer-sectie

- TEMPO / GATE LENGTE dit regelt de sequencer en het ARP-tempo als de klokbron is ingesteld op intern. Als een USB- of MIDI-klok wordt gebruikt, regelt deze ook de waarde van de klokverdeling.
 - Tijdens stapsgewijze bewerking regelt het de poortlengte. Als SHIFT wordt vastgehouden en de sequencer wordt afgespeeld, wordt ook de swing aangepast. Als SHIFT wordt vastgehouden en ARP wordt afgespeeld, wordt ook de ARP-poortlengte aangepast.
- 40LD / REST hiermee kunt u tijdens het afspelen van een patroon de huidige stap vasthouden. Tijdens stapsgewijze bewerking kunt u een rust invoeren. Tijdens de ARP-modus kunt u de ARP-Hold-modus openen / verlaten. Tijdens toetsenbordgebruik kunt u de toetsen vasthouden. (Een voetschakelaar die op de HOLD-ingang is aangesloten, doet dit ook.)
- RESET / ACCENT tijdens het afspelen kunt u hiermee het patroon terugzetten naar stap 1. Tijdens stapsgewijs bewerken kunt u een accent aan een stap toevoegen.
- 27 ARP (EINDE INSTELLEN) In de ARP-modus wordt een arpeggio gespeeld, gebaseerd op de vastgehouden noten met behulp van de 13 toetsenbordschakelaars van de CRAVE. Druk tweemaal op ARP of druk op HOLD en ARP om een arpeggio af te spelen en vast te houden. Door in de sequencermodus SHIFT en SET END samen in te drukken, gevolgd door een STEP-schakelaar, wordt die stap het einde van het huidige patroon.

PATROON (BANK) - Deze knop wordt gebruikt om als volgt toegang te krijgen tot het huidige patroon of het banknummer:

PATROON: Druk op PATTERN, en een van de 8 LOCATION LED's zal het huidige patroonnummer tonen (van 1 tot 8). Om naar een ander patroonnummer te veranderen, houdt u de PATTERN-toets ingedrukt en drukt u op een van de STEPtoetsen (1 tot 8), of drukt u op <KYBD om te verlagen of op STEP> om het patroonnummer te verhogen.

BANK: Druk op SHIFT en PATTERN, en een van de 8 LOCATION LED's zal het huidige banknummer tonen (van 1 tot 8). Om naar een ander banknummer te veranderen, houdt u zowel SHIFT als BANK ingedrukt en drukt u op een van de STEP-knoppen (1 tot 8), of drukt u op < KYBD om het banknummer te verlagen of op STEP> om het banknummer te verhogen.

- OCTAVE / LOCATIE deze veelkleurige LEDS tonen verschillende details, zoals het octaaf, het PATROONnummer, het BANK-nummer, de huidige PAGINA en de GATE LENGTE.
- 30 TOETSENBORD / STAP SCHAKELAARS met deze multifunctionele schakelaars kunt u individuele patroonstappen bekijken en selecteren, een patroonnummer selecteren en een patroonbank selecteren. Ze worden gebruikt tijdens het opnemen van een patroon om de huidige stap te tonen. Actieve stappen worden verlicht met een constante rode LED en de huidige stap knippert rood.
 - De schakelaars zijn ingedeeld als een toetsenbord met 13 toetsen. Het octaaf kan omhoog en omlaag worden bewogen door op de <KYBD of STEP> schakelaars te drukken, en de rij van 8 LED's zal het huidige octaaf tonen. De schakelaars worden gebruikt om de sequencer-bewerking te besturen, evenals de arpeggiatorbewerking.
- VERSCHUIVING dit wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de secundaire functies van enkele van de andere sequencerbedieningen, zoals SET END, BANK, SWING, KYDB en STEP. Houd SHIFT en de andere schakelaar tegelijkertijd ingedrukt. SHIFT + PATTERN (BANK) toont bijvoorbeeld het huidige BANK-nummer in de LOCATOR-LED's.
- BLADZIJDE elk patroon kan maximaal 32 stappen lang zijn. Met deze schakelaar kunt u elk van de 4 pagina's van elk 8 stappen weergeven. De LOCATION LED's 1 t / m 4 geven aan op welke pagina u zich bevindt. Als er een patroon speelt, zullen de STEP-LED's de stappen laten zien die op de huidige pagina worden gebruikt.
- AFSPELEN / STOPPEN start of stopt het afspelen van het patroon. Als SHIFT tegelijkertijd wordt vastgehouden, is dit het begin van de procedure voor het opslaan van patronen.





CRAVE Controls

■ Stap 2: Bediening

- 34 **REC** druk hierop om de opname van een nieuw patroon te starten. Dit wordt ook gebruikt met SHIFT tijdens het opslaan van patronen.
- KYBD druk op SHIFT + KYBD om de sequencer in toetsenbordmodus te veranderen. Druk hierop om het octaaf van het 13-toetsen toetsenbord te veranderen.
- 36 STAP druk op SHIFT + STEP om de sequencer in STEPmodus te veranderen. Druk hierop om het octaaf van het 13-toetsen toetsenbord te veranderen.
- 37 VERMOGEN geeft aan dat er stroom wordt geleverd aan het apparaat en dat de stroomschakelaar op het achterpaneel is ingeschakeld.

MIDI-sectie

- 38 MIDI IN deze 5-pins DIN-aansluiting ontvangt MIDI-data van een externe bron. Dit is gewoonlijk een MIDI-toetsenbord, een externe hardware-sequencer, een computer uitgerust met een MIDI-interface, enz.
- 39 **MIDI UIT / THRU** passeert MIDI-data die zijn ontvangen via de MIDI INPUT en stuurt MIDI-data naar een applicatie.

Patchbay (3,5 mm TS aansluitingen) Input sectie

- **OSC CV** oscillator pitch CV, op 1V / octaaf.
- OSC FM oscillator frequentiemodulatie.
- **OSC MOD** oscillatormodulatie.
- 43 **VCF CUTOFF** VCF afsnijfrequentie CV.
- VCF RES VCF Resonantie CV
- MENGELING 1 meng 1 CV in, intern aangesloten op VC MIX.
- MENGELING 2 mix 2 CV in, intern aangesloten op VC MIX.
- VC MIX VC mix control CV in, intern aangesloten op VC MIX.
- MEERDERE elk hier ingevoerd signaal wordt naar beide MEERDERE uitgangen gestuurd.
- MIX CV mix CV.
- **EXT AUDIO** externe audio-ingang.
- 51 TEMPO tempo van de sequencer.
- 52 **AFSPELEN / STOPPEN** sequencer afspelen / stoppen.
- 53 **RESET** sequencer reset.
- 64 **HOUDEN** sequencer wacht.
- **ENV POORT** envelop poort.
- VCA CV VCA CV.
- 57 LFO-TARIEF LFO-frequentie CV.

Patchbay (3,5 mm TS-aansluitingen) Uitgangssectie

- MEERDERE kopie van meerdere invoer.
- 59 **MEERDERE** nog een kopie van meervoudige invoer.
- **OSC PULSE** oscillator pulsgolfvorm output.
- **OSC-ZAAG** oscillator omgekeerde zaagtandgolfvormuitgang.
- 62 **ENV** envelop uitvoer.
- 63 **LAWAAI** geluidsproductie.
- VCA / LIJN verbind deze 3,5 mm TS-uitgang met de linelevel audio-ingang van uw systeem. Zorg ervoor dat het volume laag staat en het systeem is uitgeschakeld voordat u aansluitingen maakt.
- 65 TELEFOONS sluit uw hoofdtelefoon aan op deze 3,5 mm TRS-uitgang. Zorg ervoor dat het volume laag staat voordat u een hoofdtelefoon opzet.
- 66 **LFO TRI** LFO driehoekige golfvormuitgang.
- 67 **LFO SQU** LFO-uitgang met vierkante golfvorm.
- **VC MIX** VC-mixuitgang intern aangesloten op VC MIX.
- 69 **TOEWIJZEN** uitvoer toewijzen.
- 70 KB CV toetsenbord CV-uitgang.
- 71 **POORT** poortuitgang.
- 72 VCF VCF-uitgang.

Achter paneel

- MIDI KANAAL met deze 4 schakelaars kunt u het MIDIkanaalnummer instellen van 1 tot 16, zoals weergegeven in de tabel.
- USB POORT- deze USB type B-aansluiting maakt aansluiting op een computer mogelijk. De CRAVE zal verschijnen als een klasse-compatibel USB MIDI-apparaat, dat in staat is om MIDI in en uit te ondersteunen.
 - **USB MIDI IN** accepteert inkomende MIDI-data van een applicatie.
 - **USB MIDI UIT** verstuurt MIDI-data naar een applicatie.
- 75 VERMOGEN zet de synthesizer aan of uit. Zorg ervoor dat alle aansluitingen zijn gemaakt voordat u het apparaat inschakelt.
- DC-INGANG sluit hier de meegeleverde 12 V DC voedingsadapter aan. De voedingsadapter kan worden aangesloten op een stopcontact dat 100 V tot 240 V kan leveren bij 50 Hz / 60 Hz. Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.

Steg 2: Kontroller

Oscillatorsektionen (VCO)

- Tekevens justera oscillatorns frekvens, ungefär en oktav på båda sidor om mitten.
- PULSBREDD justera oscillatorns pulsbredd (när den är i pulsläge) från smal till kvadrat (mittläge) till bred.
- FORM välj oscillatorns vågform från puls eller bakåt sågtand.
- OSC MOD välj det moduleringsdjup som tillämpas på oscillatorn.
- MOD KÄLLA välj moduleringskällan från kuvertet (eller en extern moduleringskälla) eller LFO.
- 6 BLANDA justera mixen mellan VCO-utgången och den interna brusgeneratorn. Om en extern ljudingång används läggs detta till mixen istället för bruset.
- MOD DEST välj modulationsdestination från pulsbreddsmodulering eller frekvensmodulering.

Filter (VCF) avsnitt

- 8 CUTOFF justera filterets avstängningsfrekvens.
- Däge välj VCF-filter från lågpass eller högpass.
- **RESONANCE** justera mängden förbättring som ges till signalerna vid avstängningsfrekvensen.
- MOD KÄLLA välj moduleringskällan för VCF från kuvertgeneratorn eller LFO
- VCF MOD justera djupet på VCF-moduleringen.
- 13 MOD POLARITET- välj polariteten för VCF-moduleringen.

Output (VCA) avsnitt

- 14) **VOLYM** justera den totala utgångsnivån för synthesizern.
- TS VCA-LÄGE välj kuvert och VCA moduleras av kuvertet. I PÅ-läge är VCA-utgången den senast spelade tangenten och är oberoende av kuvertet.

Kuvertavsnitt

- GE SIG PÅ kontrollera hur lång tid det tar att nå den maximala nivån efter att en tangent har tryckts in.
- FÖRFALL kontrollera hur lång tid det tar att förfalla från nuvarande nivå till minimum.
- 18 **UPPRÄTTHÅLLA** kontrollera nivån på kuvertet som upprätthålls efter att attacktiden har uppnåtts.
- SUSTAIN PÅ / AV i OFF-läge kommer nivån att förfalla efter att attacktiden är över. I PÅ-position kommer hållbarhetsnivån att hållas så länge som tangenten hålls.

Modulationsaysnitt

- 20 **LFO RATE** justera frekvensen för lågfrekvensoscillatorn. Lysdioden blinkar med LFO-hastighet.
- 21 **FORM** välj LFO-vågformen från kvadratvåg eller triangulär våg.

Verktygssektion

- GLIDA justera mängden glidtid (Portamento) mellan anteckningarna på tangentbordet. (Om SHIFT hålls intryckt justerar ratten även "spärren" under sequencerfunktionen.)
- 23 **VC MIX** justera VC MIX från LO / Mix 1 till HI / Mix 2. Denna kontroll kräver patchkablar för att fungera, eftersom den liqqer utanför den interna sytisizer-signalvägen.

Sequencer sektion

- TEMPO / GATE LÄNGD detta styr sequencer och ARP tempo när klockkällan är inställd på intern. Om USB- eller MIDI-klocka används styr den också värdet på klockdelningen.
 - Under stegredigering styr den portlängden. Om SHIFT hålls och sequencer spelas, justerar den också gungan. Om SKIFT hålls och ARP spelas, justerar det också ARP-portens längd.
- HÅLL/VILA under mönsteruppspelning låter du dig hålla det aktuella steget. Under stegredigering låter du dig ange en vila. Under ARP-läge låter det dig gå in / ut ARP-Hold-läge. Under tangentbordet kan du hålla tangenterna inne. (En fotpedal ansluten till HOLDingången gör också detta.)
- ATERSTÄLL / ACCENT under uppspelning kan du återställa mönstret till steg 1. Under stegredigering kan du lägga till en accent till ett steg.
- 27) ARP (SET SLUT)- I ARP-läge kommer en arpeggio att spela, baserat på de hållna tonerna med CRAVE: s 13 tangentbordsomkopplare. Dubbeltryck på ARP, eller tryck på HOLD och ARP för att spela upp och hålla en arpeggio. I Sequencer-läge, genom att trycka på SHIFT och SET END tillsammans, följt av en STEP-omkopplare, kommer detta steg att bli slutet på det aktuella mönstret.
- MÖNSTER (BANK) Den här knappen används för att komma åt antingen det aktuella mönstret eller banknumret enligt föliande:

MÖNSTER: Tryck på PATTERN och en av de 8 LOCATIONlysdioderna visar nuvarande mönsternummer (från 1 till 8). För att ändra till ett annat mönsternummer, håll ned MÖNSTER-knappen och tryck på någon av STEP-knapparna (1 till 8), eller tryck på < KYBD för att minska, eller STEP> för att öka mönsternumret.





CRAVE Controls

Steg 2: Kontroller

BANK: Tryck på SKIFT och MÖNSTER, och en av de 8 LOCATION-lysdioderna visar det aktuella banknumret (från 1 till 8). För att byta till ett annat banknummer, håll både SHIFT och BANK intryckta och tryck på någon av STEP-knapparna (1 till 8), eller tryck på <KYBD för att minska, eller STEP> för att öka banknumret.

- OKTAV / PLATS dessa flerfärgade lysdioder visar olika detaljer, såsom oktav, PATTERN-nummer, BANK-nummer, aktuell SIDA och GATE LENGTH.
- 30 KEYBOARD / STEP SWITCHES med dessa multifunktionsbrytare kan du visa och välja enskilda mönstersteg, välja ett mönsternummer, välja en mönsterbank. De används under inspelning av ett mönster för att visa det aktuella steget. Aktiva steg lyser med en konstant röd lysdiod och det aktuella steget blinkar rött.

Strömställarna är utformade som ett tangentbord med 13 noter. Oktaven kan flyttas upp och ner genom att trycka på knapparna < KYBD eller STEP>, och raden med åtta lysdioder visar aktuell oktav. Omkopplarna används för att styra redigeringen av sequencer, såväl som arpeggiator-funktionen.

- §31 FLYTTA detta används för att komma åt de sekundära funktionerna i några av de andra sequencer-kontrollerna, som SET END, BANK, SWING, KYDB och STEP. Håll ned SHIFT och den andra omkopplaren samtidigt. Till exempel SKIFT + MÖNSTER (BANK) visar det aktuella BANK-numret i LOCATOR-lysdioderna.
- 32 SIDA varje mönster kan vara upp till 32 steg långt. Med den här omkopplaren kan du visa var och en av de fyra sidorna med 8 steg vardera. LOCATION-lysdioderna 1 till 4 visar vilken sida du befinner dig på. Om ett mönster spelas visar STEP-lysdioderna stegen som används på den aktuella sidan.
- 33 SPELA / STOPPA startar eller stoppar uppspelningen av mönstret. Om SKIFT hålls samtidigt, är detta början på mönstersparproceduren.
- 34 **REC** tryck på detta för att börja spela in ett nytt mönster. Detta används också med SKIFT under mönstersparningsproceduren.
- 35 **KYBD** tryck på SHIFT + KYBD för att ändra sequencer till tangentbordsläge. Tryck för att ändra tangentbordoktaven med 13 noter.
- 36 STEG tryck på SHIFT + STEP för att ändra sequencer till STEP-läge. Tryck för att ändra tangentbordets oktav med 13 noter.
- **KRAFT** indikerar att enheten matas till strömmen och att strömbrytaren på bakpanelen är på.

MIDI-avsnitt

- 38 MIDI IN detta 5-stifts DIN-uttag tar emot MIDI-data från en extern källa. Detta är vanligtvis ett MIDI-tangentbord, en extern hårdvarusekvenserare, en dator utrustad med ett MIDI-gränssnitt etc.
- MIDI OUT / THRU passerar MIDI-data som tas emot vid MIDI INPUT och skickar MIDI-data till en applikation.

Patchbay (3,5 mm TS-anslutningar) Ingångssektion

- OSC CV oscillator tonhöjd CV, vid 1V / oktav.
- 41 **OSC FM** oscillatorfrekvensmodulering.
- 42 OSC MOD oscillatormodulering.
- 43 VCF CUTOFF VCF avstängningsfrekvens CV.
- VCF RES VCF-resonans CV.
- BLANDA 1 blanda 1 CV in, ansluten internt till VC MIX.
- BLANDA 2 mixa 2 CV in, ansluten internt till VC MIX.
- VC MIX VC mixkontroll CV in, internt ansluten till VC MIX.
- [48] **FLERA OLIKA** varje signal som matas in här skickas till båda MULTIPLE-utgångarna.
- MIX CV blanda CV.
- 50 **EXT AUDIO** extern ljudingång.
- 51 TEMPO sequencer tempo.
- 52 SPELA / STOPPA sequencer play / stop.
- **ÅTERSTÄLLA** reset av seguencer.
- 54 HÅLL sequencer-håll.
- 55 ENV GATE kuvertgrind.
- VCA CV VCA CV.
- LFO RATE LFO frekvensfrekvens CV.

Patchbay (3,5 mm TS-anslutningar) Utgångssektion

- 58 FLERA OLIKA kopia av flera inmatningar.
- FLERA OLIKA ytterligare en kopia av flera inmatningar.
- 60 OSC PULSE oscillatorpuls vågformsutgång.
- 61 OSC SAW oscillator omvänd sågtand vågformsutgång.
- 62 **ENV** kuvertutmatning.
- 63 **LJUD** buller.
- 64 VCA / LINE anslut den här 3,5 mm TS-utgången till ljudingången på ditt system. Se till att volymen är nere och att systemet är avstängt innan du gör anslutningar.
- 65 TELEFONER anslut dina hörlurar till denna 3,5 mm TRS-utgång. Se till att volymen sänks innan du sätter på dig hörlurarna.

66 **LFO TRI** - LFO triangulär vågformsutgång.

- 67 **LFO SQU** LFO fyrkantig vågformsutgång.
- 68 VC MIX VC mix utgång ansluten internt till VC MIX.
- 69 TILLDELA tilldela utdata.
- 70 **KB CV** tangentbord CV-utgång.
- 71 **PORT** grindutgång.
- 72 VCF VCF-utgång.

Bakre panel

- 73 MIDI-KANAL med dessa 4 omkopplare kan du ställa in MIDI-kanalnummer från 1 till 16. som visas i diagrammet.
- 74 USB UTTAG det här USB-uttaget av typ B möjliggör anslutning till en dator. CRAVE kommer att visas som en klass-kompatibel USB MIDI-enhet, som kan stödja MIDI in och ut.

USB MIDI IN - accepterar inkommande MIDI-data från en applikation.

USB MIDI OUT - skickar MIDI-data till en applikation.

- (75) **KRAFT** slå på eller av synthesizern. Se till att alla anslutningar är gjorda innan du slår på enheten.
- DC-INGÅNG anslut den medföljande 12 V likströmsadaptern här. Strömadaptern kan anslutas till ett nätuttag som kan mata från 100 V till 240 V vid 50 Hz / 60 Hz. Använd endast den medföljande nätadaptern.

R Krok 2: Sterowanica

Sekcja oscylatora (VCO)

- CZĘSTOTLIWOŚĆ wyreguluj częstotliwość oscylatora, około iedna oktawe po obu stronach środka.
- SZEROKOŚĆ IMPULSU wyregulować szerokość impulsu oscylatora (w trybie impulsowym) od wąskiego, przez kwadratowy (położenie środkowe), do szerokiego.
- 3 KSZTAŁT wybierz przebieg oscylatora z impulsowego lub wstecznego piłokształtnego.
- OSC MOD wybierz głębokość modulacji zastosowaną do oscylatora.
- ŽRÓDŁO MODU wybierz źródło modulacji z obwiedni (lub zewnetrzne źródło modulacji) lub LFO.
- MIESZAĆ wyreguluj miks między wyjściem VCO i wewnętrznym generatorem szumów. Jeśli używane jest zewnętrzne wejście audio, jest ono dodawane do miksu zamiast szumu.
- MOD DEST wybierz cel modulacji spośród modulacji szerokości impulsu lub modulacji częstotliwości.

Sekcja filtru (VCF)

- 8 **ODCIĄĆ** wyregulować częstotliwość odcięcia filtra.
- TRYB wybierz filtr VCF z dolnoprzepustowego lub górnoprzepustowego.
- 10 **RESONANCE** dostosować stopień wzmocnienia sygnałów przy częstotliwości odcięcia.
- **ŽRÓDŁO MODU** wybierz źródło modulacji VCF z generatora obwiedni lub LFO
- 12) VCF MOD dostosować głębokość modulacji VCF.
- MODNA POLARYZACJA- wybierz polaryzację modulacji VCF.

Sekcja wyjścia (VCA)

- 14 **TOM** dostosuj ogólny poziom wyjściowy syntezatora.
- TRYB VCA wybierz obwiednię, a VCA jest modulowane przez obwiednię. W pozycji ON wyjście VCA jest ostatnim naciśniętym klawiszem i jest niezależne od obwiedni.

Sekcja kopert

- ATAK kontrolować ilość czasu potrzebnego do osiągnięcia maksymalnego poziomu po naciśnięciu klawisza.
- 17 ROZKŁAD kontrolować ilość czasu potrzebnego do obniżenia się z obecnego poziomu do minimum.
- 18 **PONIEŚĆ** kontrolować poziom obwiedni utrzymywany po osiągnięciu czasu ataku.
- PODTRZYMANIE WŁ. / WYŁ- w pozycji OFF poziom zacznie spadać po upływie czasu ataku. W pozycji ON poziom podtrzymania będzie utrzymywany tak długo, jak długo będzie trzymany klawisz.





CRAVE Controls

Krok 2: Sterowanica

Sekcja modulacji

- LFO RATE- wyreguluj częstotliwość oscylatora niskiej częstotliwości. Dioda LED będzie migać z szybkością LFO.
- KSZTAŁT wybierz przebieg LFO z fali prostokątnej lub trójkątnej.

Sekcja użytkowa

- POŚLIZG- dostosuj czas Glide (Portamento) pomiędzy nutami na klawiaturze. (Jeśli SHIFT jest przytrzymany, to pokrętło reguluje również "zapadkę" podczas pracy sekwencera).
- VC MIX wyreguluj VC MIX od LO / Mix 1 do HI / Mix 2. Ta kontrolka wymaga do działania patchcordów, ponieważ znajduje się poza wewnętrzną ścieżką sygnału syntezatora.

Sekcja sekwencera

- 24 **TEMPO / DŁUGOŚĆ BRAMY** kontroluje sekwenser i tempo ARP, gdy źródło zegara jest ustawione na wewnętrzne. Jeśli używany jest zegar USB lub MIDI, kontroluje on również wartość podziału zegara.
 - Podczas edycji kroku steruje długością przewężki. Jeśli SHIFT jest przytrzymany, a sekwenser jest odtwarzany, to również dostosowuje zamach. Jeśli SHIFT jest przytrzymany, a gra ARP, to dostosowuje również długość bramki ARP.
- PRZYTRZYMAJ / ODPOCZYNAJ podczas odtwarzania paternu umożliwia to zatrzymanie bieżącego kroku. Podczas edycji kroku pozwala na wprowadzenie odpoczynku. W trybie ARP umożliwia wejście / wyjście z trybu ARP-Hold. Podczas korzystania z klawiatury pozwala na przytrzymanie klawiszy. (Przełącznik nożny podłączony do wejścia HOLD również to zrobi.)
- RESET / AKCENT podczas odtwarzania pozwala to zresetować patern z powrotem do kroku 1. Podczas edycji kroku można dodać akcent do kroku.
- arpeggio w oparciu o przetrzymane nuty za pomocą 13 przełączników klawiatury CRAVE. Naciśnij dwukrotnie ARP lub naciśnij HOLD i ARP, aby zagrać i przytrzymać arpeggio. W trybie Sequencer, jednoczesne naciśnięcie SHIFT i SET END, a następnie przełącznika STEP, spowoduje, że ten krok stanie się końcem bieżącego wzoru.
- WZÓR (BANK) Ten przycisk służy do uzyskiwania dostępu do bieżącego wzorca lub numeru banku w następujący sposób:

WZÓR: Naciśnij PATTERN, a jedna z 8 diod LOCATION pokaże aktualny numer wzoru (od 1 do 8). Aby zmienić na inny numer wzoru, przytrzymaj wciśnięty przycisk PATTERN i naciśnij dowolny z przycisków STEP (od 1 do 8) lub naciśnij < KYBD, aby zmniejszyć lub STEP>, aby zwiększyć numer wzoru.

BANK:Wciśnij SHIFT i PATTERN, a jedna z 8 diod LOCATION pokaże aktualny numer banku (od 1 do 8). Aby zmienić numer banku na inny, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i BANK i naciśnij dowolny z przycisków STEP (od 1 do 8) lub naciśnij <KYBD, aby zmniejszyć, lub STEP>, aby zwiększyć numer banku.

- OCTAVE / LOKALIZACJA te wielokolorowe diody LED pokazują różne szczegóły, takie jak oktawa, numer WZORU, numer BANKU, bieżaca STRONA i DŁUGOŚĆ BRAMY.
- PRZEŁĄCZNIKI KLAWIATURY / KROKU- te wielofunkcyjne przełączniki umożliwiają przeglądanie i wybieranie poszczególnych kroków paternu, wybieranie numeru paternu, wybieranie podczas nagrywania wzorca, aby pokazać aktualny krok. Aktywne stopnie są podświetlone ciągłą czerwoną diodą LED, a aktualny stopień miga na czerwono.
 - Przełączniki są rozmieszczone jako 13-klawiszowa klawiatura. Oktawę można przesuwać w górę iw dół, naciskając przełączniki KYBD lub STEP>, a rząd 8 diod LED pokaże aktualną oktawę. Przełączniki służą do sterowania edycją sekwencera, a także operacją arpegiatora.
- 31 ZMIANA- służy do uzyskiwania dostępu do drugorzędnych funkcji niektórych innych kontrolek sekwensera, takich jak SET END, BANK, SWING, KYDB i STEP. Przytrzymaj SHIFT i drugi przełącznik w tym samym czasie. Na przykład SHIFT + PATTERN (BANK) pokaże aktualny numer BANKU na diodach LOCATOR.
- STRONA- każdy wzór może mieć do 32 kroków długości. Ten przełącznik umożliwia wyświetlenie każdej z 4 stron po 8 kroków. Diody LED LOKIJACJI od 1 do 4 pokazują, na której stronie się znajdujesz. Jeśli patern jest odtwarzany, diody STEP pokaża kroki używane na bieżacej stronie.
- PLAY / STOP- uruchamia lub zatrzymuje odtwarzanie paternu. Jeśli w tym samym czasie przytrzymany jest klawisz SHIFT, rozpoczyna się procedura zapisywania wzoru.
- 34 **REC** naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie nowego wzoru. Jest to również używane z SHIFT podczas procedury zapisywania wzoru.
- KYBD- naciśnij SHIFT + KYBD, aby zmienić sekwencer w tryb klawiatury. Naciśnij, aby zmienić 13-nutową oktawę klawiatury.
- 36 KROK- wciśnij SHIFT + STEP, aby zmienić sekwencer w tryb STEP. Naciśnij, aby zmienić 13-nutową oktawę klawiatury.
- 37 MOC wskazuje, że zasilanie jest dostarczane do urządzenia i włącznik zasilania na tylnym panelu jest włączony.

Sekcja MIDI

- 38 MIDI IN to 5-pinowe gniazdo DIN odbiera dane MIDI z zewnętrznego źródła. Zwykle będzie to klawiatura MIDI, zewnętrzny sekwencer sprzętowy, komputer wyposażony w interfejs MIDI itp.
- 39 MIDI OUT / THRU przekazuje dane MIDI otrzymane na wejściu MIDI INPUT i wysyła dane MIDI do aplikacji.

Sekcja wejściowa krosownicy (złącza TS 3,5 mm)

- OSC CV wysokość dźwieku oscylatora CV, przy 1 V / oktawe.
- **OSC FM** modulacja częstotliwości oscylatora.
- **OSC MOD** modulacia oscylatora.
- 43 **VCF CUTOFF** Częstotliwość graniczna VCF CV.
- VCF RES CV rezonansu VCF.
- 45 MIESZANKA 1 mix 1 CV, wewnętrznie połączony z VC MIX.
- 46 MIESZANKA 2 mix 2 CV in, połączony wewnętrznie z VC MIX.
- 47) **VC MIX** Wejście CV kontroli miksu VC, połączone wewnetrznie z VC MIX.
- WIELOKROTNOŚĆ każdy wprowadzony tu sygnał jest przekazywany na oba wyjścia MULTIPLE.
- 49 MIX CV mix CV.
- 50 **EXT AUDIO** zewnętrzne wejście audio.
- TEMPO tempo sekwencera.
- 52 **PLAY / STOP** odtwarzanie / zatrzymywanie sekwencera.
- (53) RESETOWANIE reset sekwencera.
- 54 UTRZYMAĆ wstrzymanie sekwencera.
- **ENV GATE** brama kopertowa.
- [56] **VCA CV** VCA CV.
- 57 **LFO RATE** Częstotliwość LFO CV.

Sekcja wyjściowa krosownicy (złącza TS 3,5 mm)

- WIELOKROTNOŚĆ kopia wielokrotnego wejścia.
- 59 **WIELOKROTNOŚĆ** kolejna kopia wielokrotnego wejścia.
- **OSC PULSE** wyjście fali impulsu oscylatora.
- 61 **OSC SAW** wyjście sygnału piłokształtnego odwróconego oscylatora.
- 62 **ENV** wyjście koperty.
- 63 HAŁAS poziom hałasu.

- VCA / LINE podłącz to wyjście TS 3,5 mm do wejścia liniowego audio swojego systemu. Przed wykonaniem połączeń upewnij się, że głośność jest zmniejszona, a system iest wyłaczony.
- 65 **TELEFONY** podłącz słuchawki do tego wyjścia TRS 3,5 mm. Upewnij się, że głośność jest zmniejszona przed założeniem słuchawek.
- 66 **LFO TRI** Wyjście trójkątne LFO.
- 67 LFO SQU Wyjście prostokatne LFO.
- VC MIX Wyjście miksu VC połączone wewnętrznie z VC MIX.
- 69 **PRZYDZIELAĆ** przypisać wyjście.
- 70 **KB CV** wyjście CV klawiatury.
- 71 BRAMA wyjście bramki
- 72 VCF Wyjście VCF.

Tylny panel

- KANAŁ MIDI te 4 przełączniki pozwalają ustawić numer kanału MIDI od 1 do 16, jak pokazano na wykresie.
- PORT USB to gniazdo USB typu B umożliwia podłączenie do komputera. CRAVE pojawi się jako zgodne z klasą urządzenie USB MIDI, zdolne do obsługi wejścia i wyjścia MIDI.

Wejście USB MIDI - akceptuje przychodzące dane MIDI z aplikacji.

- Wyjście USB MIDI wysyła dane MIDI do aplikacji.
- MOC włącz lub wyłącz syntezator. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane.
- WEJŚCIE DC podłącz tutaj dostarczony zasilacz 12 V DC. Zasilacz można podłączyć do gniazda prądu przemiennego zapewniającego napięcie od 100 V do 240 V przy 50 Hz / 60 Hz. Używaj tylko dostarczonego zasilacza.



CRAVE Getting started

Step 3: Getting started

OVERVIEW

This 'getting started' guide will help you set up the CRAVE analog synthesizer and briefly introduce its capabilities.

CONNECTION



To connect the CRAVE to your system, please consult the connection guide earlier in this document.

SOFTWARE SETUP

The CRAVE is a USB Class Compliant MIDI device, and so no driver installation is required. The CRAVE does not require any additional drivers to work with Windows and MacOS.

HARDWARE SETUP

Make all the connections in your system. Use the rear panel MIDI switches to set the CRAVE to a unique MIDI channel in your system. Connect an external MIDI keyboard directly to the CRAVE MIDI IN 5-pin DIN type input.

Apply power to the CRAVE using the supplied power adapter only. Ensure your sound system is turned down. Turn on the CRAVE rear panel power switch.

WARM UP TIME

We recommend leaving 15 minutes or more time for the CRAVE to warm up before recording or live performance. (Longer if it has been brought in from the cold.) This will allow the precision analog circuits time to reach their normal operating temperature and tuned performance.

OSCILLATOR VCO SECTION

The CRAVE has one main voltage controlled oscillator (VCO).

The VCO waveform can be selected from pulse or reversesawtooth. When pulse is selected, the pulse width can be varied from narrow, squarewave (center) to wide pulse. Listen to the changes in sound that the waveforms and the change in pulsewidth make. The frequency can be adjusted up or down one octave, and allow fine tuning to other instruments.

The VCO may be modulated either in pulse width, or in frequency. The source of the modulation can either be the envelope as detailed below, or the low frequency oscillator (LFO). The VCO can also be modulated using the OSC MOD input in the patch bay.

The amount or depth of VCO modulation can be adjusted using the OSC MOD control.

Use the MIX control to adjust the mix between the internal VCO (fully left) and the internal noise generator (fully right). If an external input signal is present at the EXT AUDIO input, then this will take the place of the noise in the mix.

FILTER (VCF) SECTION

Play with the cutoff frequency, and resonance controls, and listen to their effects on the sound.

The classic 24 dB/octave high pass and low pass filters allow a great deal of control over the sounds created by CRAVE.

The high-pass filter reduces the level of signals that are below the cutoff frequency. It effectively reduces the level of the fundamental, and lower order harmonics.

The low-pass filter reduces the level of signals that are above the cutoff frequency. It reduces the levels of the higher-order harmonics.

The resonance control gives an enhancement to the signals at the crossover frequency.

The amount of VCF modulation can be varied with the VCF MOD control, and also the polarity can be reversed. For example, if modulation increases the cutoff frequency, then negative polarity will decrease it.

The VCF modulation source can either be the envelope or the LFO.

All these features, in addition to using the patch bay, allows for a great deal of flexibility in sound creation.

MODULATION SECTION

The low frequency oscillator can be used to modulate the VCO and the VCF. The LFO frequency can be varied, and the waveform selected from square or triangular. An LED indicates the LFO rate.

ENVELOPE GENERATOR SECTION

The envelope generator can be used to modulate the cutoff frequency in the VCF section, and the voltage controlled amplifier (VCA). Envelope also can be used to modulate the VCO frequency and pulse width.

The controls for attack time, sustain level and decay time, allow you to adjust the envelope shape through a wide range.

PATCH BAY SECTION

This section allows you the versatility to create many different sounds, with an endless variety of options and configurations.

The VC MIX control is like having a separate mini-mixer or variable voltage source. It operates independently from the main signal path. It allows you to adjust a mix between the patchbay MIX 1 input and MIX 2 input, with possible modulation control from the VC MIX CV input. The patchbay VC MIX output can then be used to connect to other inputs in the patch bay.

If there are no MIX 1 or MIX 2 inputs connected, then the VC MIX output will vary from $0\dot{V}$ (fully left) to +5 V (fully right). Experiment with this by connecting the VC MIX output to an input, and varying the VC MIX control.

Caution: Do not overload the 3.5 mm inputs. They can only accept the correct level of voltages as shown in the specification tables. The 3.5 mm outputs should only be connected to inputs capable of receiving the output voltages. Failure to follow these instructions may damage the CRAVE or external units.

SEQUENCER SECTION

The sequencer is described in further detail in this document. It also features an arpeggiator, and a 13-key keyboard.

OUTPUT (VCA) SECTION

Use the main volume control to adjust the sound level in your headphones or speaker system.

Keep the level down low when first putting on headphones.

Keep the CRAVE power turned off when making any connections.

Turn on the CRAVE before turning on any power amplifiers, and turn it off last. This will help prevent any turn on or turn off "pops or thumps" in your speakers.

The output can be modulated using the envelope, or it can be on continuously, playing and holding the last note played, until the next note occurs.

ARPEGGIATOR

To use the arpeggiator, press the ARP switch in the sequencer section:

- Press it once to play the arpeggiator. (It stops when notes are released.)
- Press it twice, or press HOLD and ARP, to hold the arpeggio. (It continues when notes are released.)

The arpeggiator rate is set by the TEMPO/GATE LENGTH knob. The arpeggiator gate length is set by SHIFT + TEMPO/

The order in which the arpeggiator notes are played has 8 options, and this can be changed by pressing either <KYBD or STEP> when the arpeggiator is playing. The LOCATION LED shows the current order 1 to 8:

- DOWN 1
- DOWN and UP 3.
- 4. RANDOM
- UP (+ 1 0ct)
- DOWN (+1 Oct)
- UP (- 1 Oct)
- DOWN (- 1 Oct)

ACCENT

If you are playing a MIDI keyboard, the accept is automatically triggered when the velocity exceeds the threshold. (This accent velocity threshold can be adjusted, or this feature disabled, using the SynthTool APP).

To use accent while playing, press the ACCENT switch:

- Press and hold to play the note with accent status. (It stops when the switch is released.)
- Press it twice to play and hold the accent status. (The LED flashes slowly.)

FIRMWARE LIPDATE

The SynthTool App is available as a free download from the CRAVE product page of our website: behringer.com. The latest file can be downloaded and stored on your computer, and then used to update the CRAVE if required.



CRAVE Puesta en marcha

ES Paso 3: Puesta en marcha

RESUMEN

Esta quía de 'puesta en marcha' le servirá de ayuda a la hora de configurar el sintetizador analógico CRAVE y para ver un resumen de sus capacidades.

CONEXIONES



Para conectar el CRAVE a su sistema, consulte la guía de conexiones que encontrará más adelante en este mismo documento.

CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

El CRAVE es un dispositivo MIDI USB Class Compliant, por lo que no es necesaria la instalación de ningún tipo de driver. El CRAVE no necesita ningún driver adicional para funcionar con Windows

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE

Realice todas las conexiones en su sistema. Utilice los interruptores MIDI del panel trasero para ajustar el CRAVE a un canal MIDI único de su sistema. Conecte un teclado MIDI externo directamente a la toma de entrada de tipo DIN de 5 puntas MIDI IN del CRAVE.

Encienda el CRAVE usando únicamente el adaptador de corriente incluido. Asegúrese de que su sistema de sonido esté apagado. Active entonces el interruptor de encendido del panel trasero del CRAVE.

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

Le recomendamos que deje un tiempo de unos 15 minutos o más para que el CRAVE se precaliente antes de una grabación o actuación en directo. (Deberá dejar la unidad durante un periodo mayor si el ambiente exterior es frío). Este periodo de calentamiento permitirá que los circuitos analógicos de precisión tengan tiempo en alcanzar su temperatura operativa normal y su rendimiento previsto.

SECCIÓN DE OSCILADOR VCO

El CRAVE tiene un oscilador controlado por voltaie (VCO) principal.

La forma de onda del VCO puede ser seleccionada entre pulso o diente de sierra inverso. Cuando elija pulso, podrá modificar la amplitud de dicho pulso entre estrecha, forma de onda cuadrada (centro) o pulso amplio. Escuche cómo cambia el sonido con las distintas formas de onda y amplitudes de pulso. La frecuencia puede ser ajustada arriba o abajo una octava para permitir una afinación precisa con otros instrumentos.

El VCO puede ser modulado tanto en su amplitud de pulso como en su frecuencia. La fuente de la modulación puede ser la envolvente (tal como describimos luego) o el oscilador de baia frecuencia (LFO). El VCO también puede ser modulado usando la entrada OSC MOD del patchbay o distribuidor de señales.

La cantidad o profundidad de la modulación VCO puede ser aiustada con el control OSC MOD.

Use el control MIX para ajustar la mezcla entre el VCO interno (que escuchará únicamente cuando este mando esté totalmente a la izquierda) y el generador de ruido interno (totalmente a la derecha). Si hay una señal de entrada externa presente en la entrada EXT AÚDIO, entonces dicha entrada sustituirá en la mezcla a la señal del generador de ruido.

SECCIÓN DE FILTRO (VCF)

Experimente con los controles de frecuencia de corte y resonancia y escuche los efectos que producen sobre el sonido.

Los clásicos filtros pasa-altos y pasabajos de 24 dB/octava le ofrecen una amplia gama de control sobre los sonidos creados por el CRAVE.

El filtro pasa-altos reduce el nivel de las señales que están por debajo de la frecuencia de corte. Este filtro reduce de forma eficaz el nivel del fundamental, así como el de los armónicos de orden inferior.

El filtro pasabajos reduce el nivel de las señales que están por encima de la frecuencia de corte. Esto reduce el nivel de los armónicos de orden superior.

El control de resonancia aplica una mayor intensidad o realce a las señales en la frecuencia de separación o crossover.

La cantidad de modulación VCF puede ser modificada con el control VCF MOD v su polaridad puede ser invertida. Por ejemplo, si la modulación aumenta la frecuencia de corte, entonces la polaridad negativa la reducirá.

La fuente de modulación VCF puede ser la envolvente o el LFO.

Todas estas funciones, además del uso del patchbay o distribuidor de señales, pone en sus manos una inmensa flexibilidad a la hora de crear sonidos.

SECCIÓN DE MODULACIÓN

Puede usar el oscilador de baja frecuencia para modular el VCO y el VCF. La frecuencia del LFO puede ser modificada, y puede elegir la forma de onda entre cuadrada y triangular. Un piloto luminoso indica la velocidad del LFO.

SECCIÓN DE GENERADOR DE ENVOLVENTE

Puede usar el generador de envolvente para modular la frecuencia de corte en la sección VCF y el amplificador controlado por voltaje (VCA). También puede usar la envolvente para modular la frecuencia y amplitud de pulso del VCO.

Los controles de tiempo de ataque, nivel de sustain y tiempo de decaimiento le permiten aiustar la forma de la envolvente en un amplio rango de posibilidades.

SECCIÓN DE PATCHBAY O DISTRIBUIDOR DE SEÑALES

Esta sección le ofrece una gran versatilidad para crear muchos sonidos diferentes, con una variedad de opciones y configuraciones prácticamente infinita.

El control VC MIX es como tener un mini-mezclador o fuente de voltaie variable separada. Actúa de forma independiente a la ruta de señal principal. Este control le permite ajustar una mezcla entre la entrada MIX 1 v MIX 2 del patchbay, con un posible control de modulación desde la entrada CV VC MIX. Puede usar entonces la salida VC MIX del patchbay para conectarlo a otras entradas de este patchbay. Si no hay ninguna entrada MIX 1 o MIX 2 conectada. entonces la salida VC MIX variará entre 0 V (ajuste totalmente a la izquierda del mando) y +5 V (totalmente a la derecha). Experimente con esto conectando la salida VC MIX a una entrada y cambiando la posición del control VC MIX.

Precaución: No sobrecarque las entradas de 3.5 mm. Estas entradas solo pueden aceptar el nivel de voltajes correcto, tal como aparece indicado en las tablas de las especificaciones. Las salidas de 3.5 mm solo deberían ser conectadas a entradas capaces de recibir los voltajes de salida. El no cumplir con estas instrucciones puede producir daños tanto en el CRAVE como en las unidades externas.

SECCIÓN DE SECUENCIADOR

El secuenciador aparece descrito con mayor detalle en este documento. También dispone de un arpegiador y un teclado de 13 notas.

SECCIÓN DE SALIDA (VCA)

Use el control de volumen principal para ajustar el nivel de sonido que aparecerá en sus auriculares o sistema de altavoces.

Mantenga el nivel bajo cuando se vaya a colocar los auriculares sobre sus orejas.

El CRAVE deberá estar apagado antes de realizar ninguna conexión.

Encienda el CRAVE antes de encender las etapas de potencia y apáquelo después de ellas. Esto ayudará a evitar posibles "chasquidos" de encendido en sus altavoces.

La salida puede ser modulada usando la envolvente, o también puede ser modulada de forma continua, tocando y manteniendo la última nota tocada hasta que se produzca la nota siguiente.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Acceda de forma regular a la web behringer.com para consultar si hav actualizaciones del firmware de su sintetizador CRAVE. Puede descargar el fichero de firmware y almacenarlo en su ordenador para usarlo después para actualizar el CRAVE. Este fichero incluve instrucciones detalladas sobre el proceso de actualización.



CRAVE Mise en œuvre

R Étape 3 : Mise en œuvre

APERCU

Ce quide de démarrage rapide va vous aider à configurer votre synthétiseur analogique CRAVE et vous donner un bref aperçu de ses capacités.

CONNEXION



Afin de connecter le CRAVE à votre système, consultez le guide de connexion situé dans les pages précédentes de ce mode d'emploi.

CONFIGURATION LOGICIELLE

Le CRAVE est un appareil MIDI reconnu nativement en USB, il n'est donc pas nécessaire d'installer de pilote pour qu'il fonctionne sous Windows et MacOS.

CONFIGURATION MATERIELLE

Effectuez toutes les connexions de votre système. Utilisez les sélecteurs MIDI de la face arrière pour choisir le canal MIDI du CRAVE. Connectez un clavier MIDI externe à l'entrée DIN 5 broches MIDI IN du CRAVE.

Connectez le CRAVE au secteur en utilisant uniquement l'adaptateur fourni. Assurez-vous que votre système de sonorisation est désactivé. Mettez le CRAVE sous tension avec l'interrupteur situé sur la face arrière.

TEMPS DE CHAUFFE

Nous vous recommandons de laisser le CRAVE chauffer pendant au moins 15 minutes avant de l'utiliser sur scène ou en studio (voire plus si l'appareil a été exposé au froid). Cela permet aux circuits analogiques d'atteindre leur température de fonctionnement optimale.

SECTION OSCILLATOR VCO

Le CRAVE est équipé d'un oscillateur principal (VCO).

Vous pouvez sélectionner la forme d'onde du VCO parmi les formes suivantes : pulse ou dent de scie inversée. Si vous sélectionnez une onde pulse, la largeur de l'onde peut être modifiée d'une onde pulse étroite à une onde pulse large en passant par une onde carrée (position centrale). Essayez de modifier la forme d'onde ainsi que la largeur de l'onde pulse puis écoutez les effets produits sur le son. Vous pouvez régler la fréquence afin d'accorder le synthétiseur avec d'autres instruments.

La modulation peut agir sur la largeur de l'onde pulse ou sur la fréquence du VCO. La source de la modulation peut être l'enveloppe, comme indiqué ci-dessous, ou le LFO. Le VCO peut également être modulé via l'entrée OSC MOD du panneau de câblage.

La quantité ou l'intensité de la modulation du VCO peuvent être modifiées avec le réglage OSC MOD.

Utilisez le potentiomètre MIX pour régler le mixage entre le VCO interne (potentiomètre complètement tourné à gauche) et le générateur de bruit interne (complètement à droite). Si une source audio externe est connectée à l'entrée EXT AUDIO, elle est ajoutée au mixage à la place du bruit.

SECTION FILTER (VCF)

Essayez de modifier la fréquence de coupure et le réglage de résonnance puis écoutez les effets produits sur le son. Les filtres passe-haut et passe-bas 24 dB/octave permettent de modifier grandement les sons générés par le CRAVE.

Le filtre passe-haut réduit le niveau des signaux dont la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure. Il est particulièrement efficace pour atténuer la fondamentale et les harmoniques basses.

Le filtre passe-bas réduit le niveau des signaux dont la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure. Il réduit le niveau des harmoniques hautes.

Le réglage de résonnance permet d'amplifier le signal autours de la fréquence de coupure.

Vous pouvez régler la quantité de modulation appliquée au VCF avec potentiomètre VCF MOD et vous pouvez également inverser la polarité. Par exemple, si la modulation augmente la fréquence de coupure, l'inversion de polarité permet de diminuer la fréquence de coupure.

Les sources de modulation du VCF peuvent être l'enveloppe ou le LFO.

Toutes ces caractéristiques, ajoutées à l'utilisation du panneau de câblage, permettent une grande souplesse dans la création de vos sons.

SECTION MODULATION

Le LFO peut moduler le VCO et le VCF. Vous pouvez modifier la fréquence du LFO ainsi que la forme de l'onde (carrée ou triangulaire). Une LED indique la vitesse du LFO.

SECTION ENVELOPE GENERATOR

Le générateur d'enveloppe peut être utilisé pour moduler la fréquence de coupure du VCF et le VCA. L'enveloppe peut également être utilisée pour moduler la fréquence du VCO et la largeur de l'onde pulse.

Les réglages ATTACK, SUSTAIN et DECAY permettent de modifier la forme de l'enveloppe de nombreuses façons différentes.

PANNEAU DE CABLAGE

Cette section vous permet de créer une infinité de sons grâce à un large panel de possibilités de configuration.

Le réglage VC MIX offre les mêmes possibilités qu'une mini console de mixage ou une source à tension variable. Il fonctionne indépendamment du chemin du signal principal. Vous pouvez mélanger les signaux des entrées MIX 1 et MIX 2 du panneau de câblage et contrôler la modulation depuis l'entrée VC MIX CV. La sortie VC MIX peut être utilisée pour connecter d'autres entrées au panneau de câblage. Si aucunes sources ne sont connectées aux entrées MIX 1 ou MIX 2, la tension de la sortie VC MIX peut varier entre 0 V (complètement tourné vers la gauche) à +5 V (complètement tourné vers la droite). Connectez la sortie VC MIX à une entrée puis faites varier le réglage VC MIX afin de tester les possibilités offertes par cette fonctionnalité.

Attention: Ne surchargez pas les entrées MiniJack 3,5 mm. Elles peuvent uniquement recevoir des signaux dont la tension correspond aux spécifications indiquées dans les tableaux de caractéristiques techniques. Les sorties MiniJack 3,5 mm doivent être connectées uniquement à des entrées compatibles avec la tension de sortie produite. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages causés au CRAVE ou au reste de votre équipement.

SECTION SEQUENCER

De plus amples détails quant au séquenceur sont donnés dans les autres sections de ce mode d'emploi. Vous y trouverez également des informations quant à arpégiateur et le clavier à 13 touches.

SECTION OUTPUT (VCA)

Utilisez le réglage de volume principal pour ajuster le niveau du casque ou du système de sonorisation.

Baissez complètement le niveau avant de placer le casque sur vos oreilles.

Mettez le CRAVE hors tension avant d'effectuer vos connexions.

Mettez le CRAVE sous tension avant vos amplis de puissance et mettez-le hors tension après tout autre équipement. Cela permet d'éviter de générer des bruits de « claquement » dans les hautparleurs lors de mise sous tension ou hors tension.

Le signal en sortie peut être modulé avec les réglages d'enveloppe

ou la dernière note peut être tenue en continu jusqu'à ce que la note suivante soit jouée.

MISE A JOUR DU FIRMWARE

Merci de consulter régulièrement notre site behringer.com afin de vérifier si une mise à jour du firmware de votre synthétiseur CRAVE est disponible en téléchargement. Le dossier contient des instructions détaillées quant à la procédure de mise à jour.



CRAVE Erste Schritte

© Schritt 3: Erste Schritte

ÜBERBLICK

Diese "Erste Schritte"-Anleitung wird Ihnen beim Einrichten des CRAVE Analogsynthesizers behilflich sein und seine Fähigkeiten kurz erklären.

ANSCHLÜSSE



Wie Sie den CRAVE mit Ihrem System verbinden, wird weiter oben in diesem Dokument in der Anschlussanleitung beschrieben.

SOFTWARE EINRICHTEN

Der CRAVE ist ein standardkonformes USB MIDI-Gerät und benötigt für den Betrieb mit Windows und MacOS keine zusätzlichen Treiber.

HARDWARE EINRICHTEN

Stellen Sie alle Verbindungen in Ihrem System her. Stellen Sie den CRAVE mit seinen rückseitigen MIDI-Schaltern auf einen nur von ihm genutzten MIDI-Kanal ein. Schließen Sie ein externes MIDI Keyboard direkt an die 5-polige MIDI IN DIN-Buchse des CRAVE an.

Versorgen Sie den CRAVE nur über den mitgelieferten Netzadapter mit Spannung. Drehen Sie die Lautstärke Ihres Soundsystems zurück. Aktivieren Sie den rückseitigen Power-Schalter des CRAVE.

AUFWÄRMZEIT

Vor Aufnahmen oder Live Performances sollten Sie dem CRAVE mindestens 15 Minuten oder mehr Zeit zum Aufwärmen geben. (Geben Sie ihm mehr Zeit, wenn er aus der Kälte kommt.) Dadurch erhalten die präzisen Analogschaltungen ausreichend Zeit, ihre normale Betriebstemperatur und Stimmstabilität zu erreichen.

OSCILLATOR VCO-SEKTION

Der CRAVE verfügt über einen spannungsgesteuerten Hauptoszillator (VCO).

Als VCO-Wellenform kann man Puls oder Sägezahn invers wählen. Ist Puls gewählt, kann man die Pulsweite zwischen Puls eng, Rechteck (Mitte) und Puls weit variieren. Achten Sie darauf, wie die verschiedenen Wellenformen und Pulsweiten den Sound verändern. Man kann die Frequenz um eine Oktave nach oben oder unten verschieben und den CRAVE zu anderen Instrumenten feinstimmen.

Man kann entweder die Pulsweite oder die Frequenz des VCO modulieren. Als Modulationsquelle kann man entweder die Hüllkurve (wie unten näher beschrieben) oder den Tieffrequenz-Oszillator (LFO) nutzen. Man kann den VCO auch mit dem OSC MOD-Eingang der Patchbay modulieren.

Die Stärke bzw. Tiefe der VCO-Modulation lässt sich mit dem OSC MOD-Regler einstellen.

Mit dem MIX-Regler stellen Sie die Mischung von internem VCO (ganz links) und internem Rauschgenerator (ganz rechts) ein. Wenn am EXT AUDIO-Eingang ein externes Audiosignal anliegt, ersetzt dies den Rauschanteil in der Mischung.

FILTER (VCF)-SEKTION

Spielen Sie mit der Cutoff-Frequenz und den Resonance-Reglern und achten Sie auf deren Wirkung auf den Sound.

Die klassischen 24 dB/Oktave Hochpass- und Tiefpass-Filter erlauben sehr viel Kontrolle über die mit dem CRAVE erzeugbaren Sounds.

Das Hochpass-Filter verringert den Pegel von Signalen unterhalb der Cutoff-Frequenz. Dadurch verringert sich der Pegel der Grundfrequenz und der Harmonischen niedriger Ordnung.

Das Tiefpass-Filter verringert den Pegel von Signalen oberhalb der Cutoff-Frequenz. Dadurch verringert sich der Pegel der Harmonischen höherer Ordnung.

Der Resonance-Regler hebt den Pegel der Signale im Bereich der Crossover-Frequenz an.

Man kann die Stärke der VCF-Modulation mit dem VCF MOD-Regler variieren und die Polarität umkehren. Beispiel: Wenn Modulation die Cutoff-Frequenz erhöht, wird diese durch negative Polarität verringert.

Als VCF-Modulationsquelle kann man entweder die Hüllkurve oder den LFO verwenden.

Mit allen diesen Funktionen und der Patchbay kann man sehr flexibel ein breites Spektrum an Sounds kreieren.

MODULATION-SEKTION

Mit dem Tieffrequenz-Oszillator kann man den VCO und VCF modulieren. Man kann die LFO-Frequenz variieren und als Wellenform entweder Rechteck oder Dreieck wählen. Eine LED zeigt die LFO-Rate an.

ENVELOPE GENERATOR-SEKTION

Mit dem Hüllkurvengenerator kann man die Cutoff-Frequenz in der VCF-Sektion und den spannungsgesteuerten Verstärker (VCA) modulieren. Man kann mit der Hüllkurve auch die VCO-Frequenz und Pulsweite modulieren.

Mit den Reglern für Attack Time, Sustain Level und Decay Time

kann man die Form bzw. den Verlauf der Hüllkurve sehr variabel einstellen.

PATCH BAY-SEKTION

Diese Sektion bietet Ihnen mit einer grenzenlosen Vielfalt an Optionen und Konfigurationen die nötige Flexibilität zum Erzeugen vieler verschiedener Sounds.

Mit dem VC MIX-Regler steht Ihnen ein separater Mini-Mixer oder eine variable Spannungsquelle zur Verfügung. Er funktioniert unabhängig vom Hauptsignalweg. Mit ihm können Sie eine Mischung des MIX 1- und MIX 2-Eingangs der Patchbay erstellen und bei Bedarf die Modulation über den VC MIX CV-Eingang steuern. Den VC MIX-Ausgang der Patchbay kann man dann mit anderen Eingängen der Patchbay verbinden. Wenn keine MIX 1-oder MIX 2-Eingänge angeschlossen sind, ist der VC MIX-Ausgang im Bereich 0 V (ganz links) bis +5 V (ganz rechts) variabel. Experimentieren Sie damit, indem Sie den VC MIX-Ausgang mit einem Eingang verbinden und den VC MIX-Regler variieren.

Vorsicht: Die 3,5 mm Eingänge dürfen nicht überlastet werden. Sie akzeptieren nur die in den Spezifikationstabellen angegebenen korrekten Spannungspegel. Die 3,5 mm Ausgänge sollte man nur mit Eingängen verbinden, welche die Ausgangspannungen verarbeiten können. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können der CRAVE und/oder externe Geräte beschädigt werden.

SEQUENCER-SEKTION

Der Sequencer wird detailliert in diesem Dokument beschrieben. Er verfügt auch über einen Arpeggiator und eine Tastatur mit 13 Noten.

OUTPUT (VCA)-SEKTION

Stellen Sie mit dem Volume-Hauptregler die Lautstärke Ihrer Kopfhörer und Lautsprecher ein.

Drehen Sie die Lautstärke weit zurück, bevor Sie Ihre Kopfhörer zum ersten Mal aufsetzen.

Lassen Sie den CRAVE ausgeschaltet, solange Sie Kabelverbindungen herstellen.

Schalten Sie zuerst den CRAVE und danach Ihre Endstufen ein. Schalten Sie zuerst die Endstufen und zuletzt den CRAVE aus. Dadurch verhindern Sie "Popp- und Ploppgeräusche" in Ihren Lautsprechern, die beim Ein- und Ausschalten des Systems entstehen können.

Man kann den Ausgang mit der Hüllkurve modulieren oder

konstant aktiviert lassen, wobei die zuletzt gespielte Note ausgehalten wird, bis die nächste Note gespielt wird.

FIRMWARE UPDATE

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Website behringer.com über Updates für die Firmware Ihres CRAVE Synthesizers. Sie können die Firmware-Datei herunterladen und auf Ihrem Computer speichern, um anschließend den CRAVE zu aktualisieren. Detaillierte Anleitungen sind in der Download-Datei enthalten.



CRAVE Primeiros Passos

Passo 3: Primeiros Passos

VISÃO GERAL

Este guia de 'primeiros passos' o ajudará a configurar seu sintetizador analógico CRAVE e apresentará suas capacidades de maneira breve.

CONEXÃO



Para conectar o CRAVE ao seus sistema, favor consultar o guia conexão apresentado anteriormente neste documento.

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

O CRAVE é um dispositivo MIDI compatível com a classe USB, então não é necessário instalar um driver. O CRAVE não requer drivers adicionais para funcionar com Windows e MacOS.

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

Faça todas as conexões ao seus Sistema. Use os botões MIDI do painel traseiro para ajustar o CRAVE a um único canal MIDI em seu sistema. Conecte um teclado MIDI externo diretamente à entrada tipo DIN CRAVE MIDI IN de 5 pinos.

Ligue a alimentação do CRAVE apenas usando o adaptador fornecido. Certifique-se de que o sistema de som esteja abaixado. Lique o botão power do painel traseiro do CRAVE.

TEMPO DE AQUECIMENTO

Recomendamos deixar o CRAVE aquecendo por 15 minutos ou mais, antes de gravar ou realizar performances ao vivo (mais tempo se ele tiver sido trazido de um local frio). Isto permitirá que os circuitos analógicos de precisão tenham tempo o suficiente para alcançar uma temperatura de operação normal e desempenho afinado.

SECÃO VCO DE OSCILADOR

O CRAVE tem um oscilador controlado por tensão principal (VCO).

A forma de onda VCO pode ser selecionada entre pulso ou dente de serra reversa. Quando pulso é selecionado, a largura de pulso pode variar de estreita para quadrada (central), até larga. Ouça as mudanças no som que as formas de onda e largura de pulso fazem. A frequência pode ser ajustada para mais ou menos em uma oitava, e possibilitar afinamento refinado com outros instrumentos.

O VCO pode ser modulado ou em largura de pulso ou em frequência. A fonte da modulação pode ser o envelope, conforme detalhado abaixo, ou o oscilador de baixa frequência (LFO). O VCO também pode ser modulado usando a entrada OSC MOD no patch bay.

O valor ou profundidade da modulação VCO pode ser ajustado usando o controle OSC MOD.

Use o controle MIX para ajustar o mix entre o VCO interno (totalmente para a esquerda) e o gerador de ruído interno (totalmente para a direita). Se um sinal de entrada externo estiver presente na entrada EXT AUDIO, então isso ocorrerá no lugar do ruído no mix.

SEÇÃO FILTER (VCF)

Experimente com a frequência de corte e controles de ressonância e ouca seus efeitos no som.

Os filtros passa-baixa clássicos de 24 dB/oitava possibilitam um grande controle de sons criados pelo CRAVE.

O filtro passa-alta reduz o nível dos sinais que estão abaixo da frequência de corte. Ele efetivamente reduz o nível da harmonia de ordem fundamental e mais baixa.

O filtro passa-baixa reduz o nível dos sinais que estão acima da frequência de corte. Ele reduz os níveis da harmonia de ordem mais alta.

O controle de ressonância proporciona melhoria aos sinais na frequência crossover. O valor de modulação VCF pode ser variado com o controle VCF MOD, e a polaridade pode ser revertida. Por exemplo, se a modulação aumentar a frequência de corte, a polaridade negativa a abaixará.

A fonte de modulação VCF pode ser o envelope ou o LFO.

Todos esses recursos, além de usar o patch bay, possibilitam uma grande flexibilidade na criação do som.

SEÇÃO MODULAÇÃO

O oscilador de baixa frequência pode ser usado para modular o VCO e o VCF. A frequência LFO pode ser variada e a forma de onda selecionada entre quadrada ou triangular. Um LED indica o valor do LFO.

SECÃO GERAÇÃO DE ENVELOPE

O gerador de envelope pode ser usado para modular a frequência de corte na seção VCF, e o amplificador controlado por tensão (VCA). O Envelope também pode ser usado para modular a frequência de VCO e largura do pulso.

Os controles de tempo de ataque, nível de sustentação e tempo de decaimento, possibilitam o ajuste do formato de envelope através de uma gama extensa.

SEÇÃO PATCH BAY

Esta seção possibilita versatilidade na criação de muitos sons diferentes, com uma infinita variedade de opções e configurações.

O controle de VC MIX age como se houvesse um minimixer separado ou fonte de tensão variável. Ele opera independentemente do caminho do sinal principal. Isso permite o ajuste do mix entre as entradas MIX 1 e MIX 2 do patchbay, com possível controle de modulação da entrada VC MIX CV. A saída VC MIX do patchbay pode então ser usada para se conectar a outras entradas no patch bay. Se não houver entrada MIX 1 ou MIX 2 conectadas, então a saída VC MIX variará de OV (totalmente para a esquerda) até +5 V (totalmente para a direita). Experimente com isto conectando a saída do VC MIX a uma entrada, e variando o controle do VC MIX.

AVISO: Não sobrecarregue as entradas de 3.5 mm. Elas só podem aceitar o nível correto de tensão conforme demonstrado nas tabelas de específicação. As saídas de 3.5 mm devem apenas serem conectadas a entradas capazes de receber tensão de saída. O não cumprimento destas instruções pode danificar o CRAVE ou unidades externas.

SEÇÃO SEQUENCIADOR

O sequenciador é descrito em mais detalhe neste documento. Ele também tem como recurso um arpeggiator, e um teclado de 13 notas.

SEÇÃO OUTPUT (VCA)

Use o controle de volume principal para ajustar o nível de som dos seus fones de ouvido ou Sistema de alto-falantes.

Mantenha o nível abaixado guando colocar os fones de ouvido.

Mantenha a alimentação do CRAVE desligada quando fizer qualquer conexão.

Ligue o CRAVE antes de ligar qualquer um dos amplificadores, e desligue-o por último. Isso ajudará a evitar que ao ligar ou desligar a unidade haja "estouros e baques" nos seus alto-falantes.

A saída pode ser modulada usando o envelope, ou pode permanecer continuamente, ao se tocar e segurar a última nota tocada, até que a próxima nota surja.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Favor, verificar o website behringer.com regularmente para obter atualizações do firmware do seu sintetizador CRAVE. O arquivo firmware pode ser baixado e armazenado no seu computador, e então usado para atualizar o CRAVE. Ele vem com instruções detalhadas sobre o procedimento de atualização.



CRAVE Iniziare

Passo 3: Iniziare

PANORAMICA

Questa guida introduttiva ti aiuterà a configurare CRAVE sintetizzatore analogico e presentarne brevemente le capacità.

CONNESSIONE



Per connettere CRAVE al sistema, consultare la guida alla connessione all'inizio di questo documento.

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

Il CRAVE è un dispositivo MIDI conforme alla classe USB, quindi non è richiesta l'installazione di driver. Il CRAVE non richiede alcun driver aggiuntivo per funzionare con Windows e MacOS.

IMPOSTAZIONE HARDWARE

Effettua tutte le connessioni nel tuo sistema. Usa gli interruttori MIDI del pannello posteriore per impostare CRAVE su un canale MIDI univoco nel tuo sistema. Collega una tastiera MIDI esterna direttamente all'ingresso di tipo DIN a 5 pin di CRAVE MIDI IN.

Collegare l'alimentazione al CRAVE utilizzando solo l'adattatore di alimentazione in dotazione. Assicurati che il tuo sistema audio sia spento. Accendere l'interruttore di alimentazione del pannello posteriore di CRAVE.

TEMPO DI RISCALDAMENTO

Si consiglia di lasciare 15 minuti o più per il riscaldamento di CRAVE prima della registrazione o dell'esibizione dal vivo. (Più a lungo se è stato portato dentro dal freddo.) Ciò consentirà ai circuiti analogici di precisione di raggiungere la loro normale temperatura operativa e le prestazioni ottimizzate.

SEZIONE VCO DELL'OSCILLATORE

II CRAVE ha un oscillatore principale controllato in tensione (VCO).

La forma d'onda VCO può essere selezionata tra impulso o dente di sega inverso. Quando si seleziona l'impulso, l'ampiezza dell'impulso può essere variata da stretta, onda quadra (centrale) a ampia. Ascolta i cambiamenti nel suono che fanno le forme d'onda e il canto in contro nella larghezza dell'impulso. La frequenza può essere regolata su o giù di un'ottava e consente la sintonizzazione fine di altri strumenti.

Il VCO può essere modulato in larghezza di impulso o in frequenza. La sorgente della modulazione può essere l'inviluppo come descritto di seguito o l'oscillatore a bassa frequenza (LFO). Il VCO può anche essere modulato utilizzando l'ingresso OSC MOD nel patch bay.

La quantità o la profondità della modulazione VCO può essere regolata utilizzando il controllo OSC MOD.

Usa il controllo MIX per regolare il mix tra il VCO interno (tutto a sinistra) e il generatore di rumore interno (tutto a destra). Se un segnale di ingresso esterno è presente all'ingresso EXT AUDIO, questo prenderà il posto del rumore nel mix.

SEZIONE FILTRO (VCF)

Suona con la frequenza di taglio e i controlli di risonanza e ascolta i loro effetti sul suono.

I classici filtri passa-alto e passa-basso a 24 dB / ottava consentono un grande controllo sui suoni creati da CRAVE.

Il filtro passa-alto riduce il livello dei segnali che sono al di sotto della frequenza di taglio. Riduce efficacemente il livello delle armoniche fondamentali e di ordine inferiore.

Il filtro passa-basso riduce il livello dei segnali che sono al di sopra della frequenza di taglio. Riduce i livelli delle armoniche di ordine superiore.

Il controllo della risonanza fornisce un miglioramento ai segnali alla frequenza di crossover.

La quantità di modulazione VCF può essere variata con il controllo VCF MOD e anche la polarità può essere invertita. Ad esempio, se la modulazione aumenta la frequenza di taglio, la polarità negativa la diminuirà.

La sorgente di modulazione VCF può essere l'inviluppo o l'LFO.

Tutte queste caratteristiche, oltre all'utilizzo del patch bay, consentono una grande flessibilità nella creazione del suono.

SEZIONE MODULAZIONE

L'oscillatore a bassa frequenza può essere utilizzato per modulare il VCO e il VCF. La frequenza dell'LFO può essere variata e la forma d'onda selezionata tra quadrata o triangolare. Un LED indica la velocità dell'LFO.

SEZIONE GENERATORE A BUSTA

Il generatore di inviluppo può essere utilizzato per modulare la frequenza di taglio nella sezione VCF e l'amplificatore controllato in tensione (VCA). L'inviluppo può anche essere utilizzato per modulare la frequenza del VCO e la lardhezza dell'impulso.

l controlli per tempo di attacco, livello di sustain e tempo di decadimento consentono di regolare la forma dell'inviluppo attraverso un'ampia gamma.

SEZIONE PATCH BAY

Questa sezione ti consente la versatilità di creare molti suoni diversi, con una varietà infinita di opzioni e configurazioni.

Il controllo VC MIX è come avere un mini-mixer separato o una sorgente di tensione variabile. Funziona indipendentemente dal percorso del segnale principale. Consente di regolare un mix tra l'ingresso MIX 1 del patchbay e l'ingresso MIX 2, con possibile controllo della modulazione dall'ingresso VC MIX CV. L'uscita VC MIX del patchbay può quindi essere utilizzata per il collegamento ad altri ingressi nella patch bay.

Se non sono collegati ingressi MIX 1 o MIX 2, l'uscita VC MIX varierà da 0 V (completamente a sinistra) a +5 V (completamente a destra). Sperimentate ciò collegando l'uscita VC MIX a un ingresso e variando il controllo VC MIX

Attenzione:Non sovraccaricare gli ingressi da 3,5 mm. Possono accettare solo il livello corretto di tensioni come mostrato nelle tabelle delle specifiche. Le uscite da 3,5 mm devono essere collegate solo a ingressi in grado di ricevere le tensioni di uscita. Il mancato rispetto di queste istruzioni può danneggiare il CRAVE o le unità esterne.

SEZIONE SEQUENCER

Il sequencer è descritto in maggiore dettaglio in questo documento. Dispone inoltre di un arpeggiatore e di una tastiera a 13 tasti.

SEZIONE USCITA (VCA)

Utilizzare il controllo del volume principale per regolare il livello del suono nelle cuffie o nel sistema di altoparlanti.

Mantenere il livello basso quando si indossano le cuffie per la prima volta.

Tenere spento il CRAVE quando si effettuano i collegamenti.

Accendi il CRAVE prima di accendere qualsiasi amplificatore di potenza e spegnilo per ultimo. Ciò contribuirà a prevenire l'accensione o lo spegnimento di "schiocchi o tonfi" negli altoparlanti.

L'uscita può essere modulata utilizzando l'inviluppo, oppure può essere attiva in modo continuo, suonando e mantenendo l'ultima nota suonata, fino a quando non si verifica la nota successiva.

ARPEGGIATORE

Per usare l'arpeggiatore, premi il tasto ARP nella sezione del seguencer:

- Premerlo una volta per suonare l'arpeggiatore. (Si ferma quando le note vengono rilasciate.)
- 2. Premerlo due volte, o premere HOLD e ARP, per mantenere l'arpeggio. (Continua quando le note vengono rilasciate.)

La velocità dell'arpeggiatore è impostata dalla manopola TEMPO / GATE LENGTH. La lunghezza del gate dell'arpeggiatore è impostata da SHIFT + TEMPO / GATE LENGTH.

L'ordine in cui vengono suonate le note dell'arpeggiatore ha 8 opzioni e può essere modificato premendo <KYBD o STEP> quando l'arpeggiatore sta suonando. Il LED LOCATION mostra l'ordine corrente da 1 a 8:

- 1. SU 1
- 2. GIÙ 1
- GIÙ e SU
- 4. CASUALE
- SU (+ 1 ottobre)
- 6. GIÙ (+1 ottobre)
- UP (- 1 ottobre)
- DOWN (- 1 ottobre)

ACCENTO

Se stai suonando una tastiera MIDI, l'accento viene attivato automaticamente quando la velocità supera la soglia. (Questa soglia di velocità dell'accento può essere regolata o questa funzione disabilitata, utilizzando l'APP SynthTool).

Per usare l'accento durante la riproduzione, premi l'interruttore ACCENT:

- Tenere premuto per riprodurre la nota con lo stato dell'accento. (Si ferma quando l'interruttore viene rilasciato.)
- 2. Premerlo due volte per riprodurre e tenere premuto lo stato dell'accento. (Il LED lampeggia lentamente.)

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

L'app SynthTool è disponibile come download gratuito dalla pagina dei prodotti CRAVE del nostro sito Web: behringer.com. Il file più recente può essere scaricato e archiviato sul computer, quindi utilizzato per aggiornare CRAVE, se necessario.



Ouick Start Guide 55

CRAVE Aan de slag

■ Stap 3: Aan de slag

OVERZICHT

Deze'aan de slag'-gids helpt u bij het instellen van de CRAVE analoge synthesizer en introduceer kort de mogelijkheden ervan.

VERBINDING



Raadpleeg de verbindingsgids eerder in dit document om de CRAVE op uw systeem aan te sluiten.

SOFTWARE-INSTELLING

De CRAVE is een USB Class Compliant MIDI-apparaat, dus installatie van stuurprogramma's is niet vereist. De CRAVE heeft geen extra stuurprogramma's nodig om met Windows en MacOS te werken.

APPARATUUR INSTALLATIE

Maak alle verbindingen in uw systeem. Gebruik de MIDI-schakelaars op het achterpaneel om de CRAVE in te stellen op een uniek MIDI-kanaal in uw systeem. Sluit een extern MIDI-toetsenbord rechtstreeks aan op de CRAVE MIDI IN 5-pins DIN-ingang.

Schakel de CRAVE alleen in met de meegeleverde voedingsadapter. Zorg ervoor dat uw geluidssysteem is uitgeschakeld. Zet de stroomschakelaar op het achterpaneel van de CRAVE aan.

OPWARMINGSTIJD

We raden aan om de CRAVE 15 minuten of meer te laten opwarmen voordat u gaat opnemen of live optreden. (Langer als het uit de kou is gehaald.) Hierdoor krijgen de analoge precisiecircuits de tijd om hun normale bedrijfstemperatuur en afgestemde prestaties te bereiken.

OSCILLATOR VCO-SECTIE

De CRAVE heeft één spanningsgestuurde hoofdoscillator (VCO).

De VCO-golfvorm kan worden geselecteerd uit puls of omgekeerde zaagtand. Als puls is geselecteerd, kan de pulsbreedte worden gevarieerd van smal, blokgolf (midden) tot brede puls. Luister naar de veranderingen in geluid die de golfvormen maken en de verandering in pulsbreedte. De frequentie kan een octaaf omhoog of omlaag worden aangepast en maakt fijnafstemming op andere instrumenten mogelijk.

De VCO kan worden gemoduleerd in pulsbreedte of in frequentie. De bron van de modulatie kan de envelop zijn, zoals hieronder beschreven, of de laagfrequente oscillator (LFO). De VCO kan ook worden gemoduleerd met behulp van de OSC MOD-ingang in de patch-bay.

De hoeveelheid of diepte van VCO-modulatie kan worden aangepast met behulp van de OSC MOD-regelaar.

Gebruik de MIX-regelaar om de mix tussen de interne VCO (helemaal links) en de interne ruisgenerator (helemaal rechts) aan te passen. Als er een extern ingangssignaal aanwezig is op de EXT AUDIO-ingang, zal dit de plaats innemen van de ruis in de mix.

FILTER (VCF) GEDEELTE

Speel met de afsnijfrequentie en resonantiecontroles, en luister naar hun effecten op het geluid.

De klassieke 24 dB / octaaf hoogdoorlaat- en laagdoorlaatfilters bieden veel controle over de geluiden die door CRAVE worden gecreëerd.

Het hoogdoorlaatfilter vermindert het niveau van signalen die onder de afsnijfrequentie liggen. Het vermindert effectief het niveau van de fundamentele en lagere harmonischen.

Het laagdoorlaatfilter vermindert het niveau van signalen boven de afsnijfrequentie. Het reduceert de niveaus van de hogere orde harmonischen.

De resonantieregeling geeft een verbetering van de signalen bij de crossover-frequentie.

De hoeveelheid VCF-modulatie kan worden gevarieerd met de VCF MOD-besturing, en ook de polariteit kan worden omgekeerd. Als modulatie bijvoorbeeld de afsnijfrequentie verhoogt, zal negatieve polariteit deze verlagen.

De VCF-modulatiebron kan de Envelope of de LFO zijn.

Al deze functies, naast het gebruik van de patch bay, zorgen voor een grote mate van flexibiliteit bij het creëren van geluid.

MODULATIE GEDEELTE

De laagfrequente oscillator kan worden gebruikt om de VCO en de VCF te moduleren. De LFO-frequentie kan worden gevarieerd en de golfvorm kan worden gekozen uit vierkant of driehoekig. Een LED geeft de LFO-snelheid aan.

ENVELOP GENERATOR SECTIE

De omhullende generator kan worden gebruikt om de afsnijfrequentie in de VCF-sectie en de spanningsgestuurde versterker (VCA) te moduleren. Envelope kan ook worden gebruikt om de VCO-frequentie en pulsbreedte te moduleren.

Met de bedieningselementen voor attacktijd, sustainniveau en decaytijd kunt u de envelopvorm over een breed bereik aanpassen.

PATCH BAY SECTIE

Deze sectie biedt u de veelzijdigheid om veel verschillende geluiden te creëren, met een eindeloze verscheidenheid aan opties en configuraties.

De VC MIX-regeling is als een aparte mini-mixer of variabele spanningsbron. Het werkt onafhankelijk van het hoofdsignaalpad. Hiermee kunt u een mix aanpassen tussen de patchbay MIX I-ingang en MIX 2-ingang, met mogelijke modulatiecontrole vanaf de VC MIX CV-ingang. De patchbay VC MIX output kan dan worden gebruikt om verbinding te maken met andere inputs in de patch bay

Als er geen MIX 1- of MIX 2-ingangen zijn aangesloten, zal de VC MIX-uitgang variëren van OV (volledig links) tot +5 V (volledig rechts). Experimenteer hiermee door de VC MIX-uitgang op een ingang aan te sluiten en de VC MIX-regelaar te variëren.

Voorzichtigheid: Overbelast de 3,5 mm-ingangen niet. Ze kunnen alleen het juiste spanningsniveau accepteren, zoals weergegeven in de specificatietabellen. De uitgangen van 3,5 mm mogen alleen worden aangesloten op ingangen die de uitgangsspanningen kunnen ontvangen. Het niet opvolgen van deze instructies kan de CRAVE of externe units beschadigen.

SEOUENCER-SECTIE

De sequencer wordt in dit document in meer detail beschreven. Het beschikt ook over een arpeggiator en een toetsenbord met 13 toetsen.

OUTPUT (VCA) SECTIE

Gebruik de hoofdvolumeregeling om het geluidsniveau in uw hoofdtelefoon of luidsprekersysteem aan te passen.

Houd het niveau laag wanneer u voor het eerst een hoofdtelefoon opzet.

Houd de CRAVE-stroom uitgeschakeld wanneer u aansluitingen maakt.

Schakel de CRAVE in voordat u eindversterkers inschakelt, en schakel deze als laatste uit. Dit zal helpen voorkomen dat uw luidsprekers worden in- of uitgeschakeld.

De uitvoer kan worden gemoduleerd met behulp van de envelop, of het kan continu aan staan, de laatst gespeelde noot spelen en vasthouden, totdat de volgende noot voorkomt.

ARPEGGIATOR

Om de arpeggiator te gebruiken, drukt u op de ARP-schakelaar in de sequencer-sectie:

- Druk er eenmaal op om de arpeggiator te spelen. (Het stopt wanneer noten worden losgelaten.)
- Druk er twee keer op, of druk op HOLD en ARP, om de arpeggio vast te houden. (Het gaat door wanneer noten worden losgelaten.)

De arpeggiatorsnelheid wordt ingesteld met de TEMPO / GATE LENGTH-knop. De lengte van de arpeggiatorpoort wordt ingesteld met SHIFT + TEMPO / GATE LENGTH.

De volgorde waarin de arpeggiatornoten worden gespeeld, heeft 8 opties, en dit kan worden gewijzigd door op < KYBD of STEP> te drukken terwijl de arpeggiator speelt. De LOCATION-led toont de huidige volgorde 1 tot 8:

- 1. OMHOOG 1
- OMLAAG 1
- OMLAAG en OMHOOG
- 4. WILLEKEURIG
- UP (+ 1 okt)
- 6. DOWN (+1 okt)
- 7. UP (- 1 okt)
- DOWN (- 1 okt)

ACCENT

Als u een MIDI-toetsenbord bespeelt, wordt het accent automatisch geactiveerd wanneer de aanslagsnelheid de drempel overschrijdt. (Deze accent-snelheidsdrempel kan worden aangepast of deze functie kan worden uitgeschakeld met behulp van de SynthTool APP).

Om accent te gebruiken tijdens het spelen, drukt u op de ACCENTschakelaar:

- Houd ingedrukt om de noot met accentstatus af te spelen. (Het stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.)
- Druk er twee keer op om af te spelen en de accentstatus vast te houden. (De LED knippert langzaam.)

FIRMWARE UPDATE

De SynthTool-app kan gratis worden gedownload vanaf de CRAVEproductpagina van onze website: behringer.com. Het nieuwste bestand kan worden gedownload en op uw computer worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt om de CRAVE indien nodio bii te werken.



CRAVE Komma igång

Steg 3: Komma igång

ÖVERSIKT

Denna "komma igång" -quide hjälper dig att ställa in CRAVE analog synthesizer och kort presentera dess funktioner.

FÖRBINDELSE



För att ansluta CRAVE till ditt system, se anslutningsquiden tidigare i detta dokument.

PROGRAMINSTÄLLNINGAR

CRAVE är en USB-klass MIDI-enhet, och därför krävs ingen installation av drivrutiner. CRAVE kräver inga ytterligare drivrutiner för att fungera med Windows och MacOS.

INSTALLATION AV HARDWARE

Gör alla anslutningar i ditt system. Använd MIDI-omkopplarna på baksidan för att ställa in CRÁVE till en unik MIDI-kanal i ditt system. Anslut ett externt MIDI-tangentbord direkt till CRAVE MIDI IN 5-stifts DIN-ingång.

Slå endast på CRAVE med den medföljande nätadaptern. Se till att ditt liudsystem är avstängt. Slå på strömbrytaren CRAVE på

UPPVÄRMNINGSTID

Vi rekommenderar att du lämnar 15 minuter eller mer tid för CRAVE att värma upp innan du spelar in eller spelar live. (Längre om den har förts in från förkylningen.) Detta gör det möjligt för precisionsanalogkretsarna att nå sin normala driftstemperatur och inställda prestanda.

OSCILLATOR VCO AVSNITT

CRAVE har en huvudspänningsstyrd oscillator (VCO).

VCO-vågformen kan väljas från puls eller omvänd sågtand. När puls välis kan pulsbredden varieras från smal, kvadratisk (mitt) till bred puls. Lyssna på ljudförändringarna som vågformerna och förändringen i pulsbredd gör. Frekvensen kan justeras upp eller ner en oktav, och möjliggöra finjustering till andra instrument.

VCO kan moduleras antingen i pulsbredd eller i frekvens. Källan till moduleringen kan antingen vara kuvertet som beskrivs nedan eller lågfrekvensoscillatorn (LFO). VCO kan också moduleras med OSC MOD-ingången i patchfacket.

Mängden eller djupet av VCO-modulering kan justeras med OSC MOD-kontrollen.

Använd MIX-kontrollen för att justera blandningen mellan den interna VCO (helt till vänster) och den interna brusgeneratorn (helt till höger). Om det finns en extern ingångssignal vid EXT AUDIOingången kommer detta att ta plats för bruset i mixen.

FILTER (VCF) AVSNITT

Spela med avstängningsfrekvensen och resonanskontrollerna och lyssna på deras effekter på ljudet.

De klassiska 24 dB / oktav högpassfiltret och lågpassfiltret tillåter stor kontroll över de ljud som skapats av CRAVE.

Högpassfiltret minskar nivån på signaler som ligger under gränsfrekvensen. Det minskar effektivt nivån på grundläggande och lägre ordningens övertoner.

Lågpassfiltret minskar signalenivån som ligger över gränsfrekvensen. Det minskar nivåerna av överordnade övertoner.

Resonanskontrollen ger en förbättring av signalerna vid delningsfrekvensen.

Mängden VCF-modulering kan varieras med VCF MOD-kontrollen, och polariteten kan också vändas. Till exempel, om modulering ökar gränsfrekvensen, kommer negativ polaritet att minska den.

VCF-moduleringskällan kan antingen vara kuvertet eller LFO.

Alla dessa funktioner, förutom att använda patchfacket, möjliggör stor flexibilitet när det gäller att skapa ljud.

MODULATIONSSNITT

Lågfrekvensoscillatorn kan användas för att modulera VCO och VCF. LFO-frekvensen kan varieras och vågformen kan väljas från kvadratisk eller triangulär. En lysdiod indikerar LFO-frekvensen.

AVSNITT FÖR ENVELOPE GENERATOR

Kuvertgeneratorn kan användas för att modulera avstängningsfrekvensen i VCF-sektionen och den spänningsstyrda förstärkaren (VCA). Kuvert kan också användas för att modulera VCO-frekvensen och pulsbredden.

Kontrollerna för attacktid, upprätthållningsnivå och förfallstid gör att du kan justera kuvertets form genom ett brett spektrum.

PATCH BAY AVSNITT

Detta avsnitt ger dig mångsidigheten att skapa många olika ljud, med ett oändligt antal alternativ och konfigurationer.

VC MIX-kontrollen är som att ha en separat mini-mixer eller variabel spänningskälla. Den fungerar oberoende av huvudsignalvägen. Det låter dig justera en mix mellan patchbay MIX 1-ingången och MIX 2-ingången, med möjlig moduleringskontroll från VC MIX CVingången. Patchbay VC MIX-utgången kan sedan användas för att ansluta till andra ingångar i patchfacket.

Om det inte finns några MIX 1- eller MIX 2-ingångar anslutna, kommer VC MIX-utgången att variera från OV (helt till vänster) till +5 V (helt till höger). Experimentera med detta genom att ansluta VC MIX-utgången till en ingång och variera VC MIX-kontrollen.

Varning:Överbelasta inte 3,5 mm-ingångarna. De kan endast acceptera rätt spänningsnivå som visas i specifikationstabellerna. 3,5 mm-utgångarna ska endast anslutas till ingångar som kan ta emot utspänningarna. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan skada CRAVE eller externa enheter.

SEKVENSER AVSNITT

Seguencer beskrivs närmare i detta dokument. Den har också en arpeggiator och ett tangentbord med 13 tangenter.

AVSNITT (VCA) AVSNITT

Använd huvudvolymkontrollen för att justera ljudnivån i dina hörlurar eller högtalarsystem

Håll nivån nere när du sätter på dig hörlurarna.

Håll CRAVE-strömmen avstängd när du gör några anslutningar.

Slå på CRAVE innan du slår på några effektförstärkare och stäng av den sist. Detta hjälper till att förhindra att du slår på eller stänger av "poppar eller dunkar" i dina högtalare.

Utgången kan moduleras med hjälp av kuvertet, eller så kan den vara på kontinuerligt, spela och hålla kvar den senast spelade tonen tills nästa ton inträffar.

ARPEGGIATOR

För att använda arpeggiator, tryck på ARP-omkopplaren i sequencer-

- Tryck på den en gång för att spela arpeggiator. (Det stannar när anteckningar släpps.)
- Tryck på den två gånger eller tryck på HOLD och ARP för att hålla arpeggio. (Det fortsätter när anteckningar släpps.)

Arpeggiator-hastigheten ställs in av TEMPO / GATE LENGTHratten. Arpeggiator-grindens längd ställs in av SHIFT + TEMPO /

Ordningen i vilken arpeggiator-noterna spelas har åtta alternativ, och detta kan ändras genom att trycka på antingen <KYBD eller STEP> när arpeggiator spelar. LOCATION-LED: n visar den aktuella ordningen 1 till 8:

- UPP 1
- 2. NFD₁
- NER och UPP
- SLUMPMÄSSIG

UPP (+ 1 okt)

- NER (+ 1 okt)
- UPP (-1 okt)
- NER (- 1 okt)

ACCENT

Om du spelar ett MIDI-tangentbord utlöses accenten automatiskt när hastigheten överstiger tröskeln. (Denna accenthastighetsgräns kan justeras, eller den här funktionen kan inaktiveras med SynthTool

För att använda accent medan du spelar, tryck på ACCENTomkopplaren:

- Håll intryckt för att spela anteckningen med accentstatus. (Den stannar när strömbrytaren släpps.)
- Tryck två gånger på den för att spela upp och hålla inne accentstatusen. (LED-lampan blinkar långsamt.)

FIRMWARE UPPDATERING

SynthTool-appen finns att ladda ner gratis från CRAVE-produktsidan på vår webbplats: behringer.com. Den senaste filen kan laddas ner och lagras på din dator och sedan användas för att uppdatera CRAVE vid behov.



CRAVE Pierwsze kroki

Krok 3: Pierwsze kroki

PRZEGLAD

Ten przewodnik dla początkujących pomoże Ci skonfigurować CRAVE syntezator analogowy i pokrótce przedstawie jego możliwości.

POŁACZENIE



Aby podłączyć CRAVE do swojego systemu, zapoznaj się z instrukcją połączeń we wcześniejszej części tego dokumentu.

USTAWIENIA OPROGRAMOWANIA

CRAVE jest urządzeniem MIDI zgodnym z klasą USB, wiec nie jest wymagana instalacja sterowników. CRAVE nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników do pracy z Windows i MacOS.

KONFIGURACJA SPRZĘTU

Wykonaj wszystkie połączenia w systemie. Użyj przełączników MÍDI na tylnym panelu, aby ustawić CRAVE na unikalny kanał MIDI w systemie. Podłącz zewnętrzną klawiaturę MIDI bezpośrednio do 5-pinowego wejścia CRAVE MIDI IN typu DIN.

Podłacz zasilanie do CRAVE tylko za pomoca dostarczonego zasilacza. Upewnii sie, że system dźwiekowy iest wyłaczony. Włacz wyłacznik zasilania na tylnym panelu CRAVE.

CZAS NA ROZGRZEWKĘ

Zalecamy pozostawienie CRAVE 15 minut lub więcej na rozgrzanie się przed nagraniem lub występem na żywo. (Dłużej, jeśli został przyniesiony z zimna). Pozwoli to precyzyjnym obwodom analogowym na osiągniecie normalnej temperatury pracy i dostrojonej wydajności.

SEKCJA OSCYLATORA VCO

CRAVE ma jeden główny oscylator sterowany napieciem (VCO)

Przebieg VCO można wybrać impulsowo lub odwrotnie piłokształtnie. Po wybraniu impulsu szerokość impulsu można zmieniać od waskiego, prostokatnego (środek) do szerokiego impulsu. Posłuchaj zmian dźwięku, jakie powodują przebiegi i zmiany szerokości impulsu. Czestotliwość można regulować w górę lub w dół o jedną oktawę i umożliwia dostrojenie do innych instrumentów.

VCO może być modulowane szerokością impulsu lub częstotliwością. Źródłem modulacji może być obwiednia opisana szczegółowo poniżej lub oscylator niskiej czestotliwości (LFO). VCO można również modulować za pomocą wejścia OSC MOD w krosownicy.

Wielkość lub głębokość modulacji VCO można regulować za pomoca kontrolki OSC MOD.

Za pomocą regulatora MIX dostosuj miks pomiędzy wewnętrznym VCO (całkowicie po lewei) i wewnetrznym generatorem szumów (całkowicie po prawei). Jeśli zewnetrzny sygnał weiściowy jest obecny na wejściu EXT AUDIO, zajmie on miejsce szumu w miksie.

SEKCJA FILTRA (VCF)

Grai z czestotliwościa odciecia i kontrolkami rezonansu i słuchaj ich wpływu na dźwiek.

Klasyczne filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe 24 dB / oktawe pozwalają na dużą kontrole nad dźwiekami tworzonymi przez CRAVE.

Filtr górnoprzepustowy zmniejsza poziom sygnałów, które są poniżej czestotliwości odciecia. Skutecznie redukuje poziom podstawowych i niższych harmonicznych.

Filtr dolnoprzepustowy zmniejsza poziom sygnałów, które sa powyżej częstotliwości odcięcia. Zmniejsza poziomy harmonicznych wyższego rzędu.

Regulacja rezonansu wzmacnia sygnały przy czestotliwości podziału.

Wielkość modulacji VCF można zmieniać za pomocą sterowania VCF MOD, a także odwrócić polaryzację. Na przykład, jeśli modulacja zwiększa czestotliwość odcięcia, to ujemna polaryzacja ją zmniejszy.

Źródłem modulacii VCF może być obwiednia lub LFO.

Wszystkie te funkcje, oprócz wykorzystania patch bay, pozwalają na dużą elastyczność w tworzeniu dźwięku.

SEKCJA MODULACJI

Oscylator niskiej częstotliwości może służyć do modulowania VCO i VCF. Czestotliwość LFO można zmieniać, a przebieg wybierany z kwadratu lub trójkata. Dioda LED wskazuje szybkość LFO.

SEKCJA GENERATORA KOPERTY

Generator obwiedni może być używany do modulowania częstotliwości odcięcia w sekcji VCF oraz wzmacniacza sterowanego napięciem (VCA). Obwiednia może być również używana do modulacji czestotliwości VCO i szerokości impulsu.

Elementy sterujące czasem ataku, poziomem podtrzymania i czasem zanikania umożliwiają dostosowanie kształtu obwiedni w szerokim zakresie.

SEKCJA PATCH BAY

Ta sekcja pozwala na wszechstronność tworzenia wielu różnych dźwięków z nieskończoną różnorodnością opcji i konfiguracji.

Sterowanie VC MIX jest jak oddzielny mini-mikser lub zmienne źródło napiecia. Działa niezależnie od głównej ścieżki sygnału. Pozwala na regulacie miksu pomiedzy weiściem patchbay MIX 1 i weiściem MIX 2, z możliwościa sterowania modulacia z weiścia VC MIX CV. Wyjście patchbay VC MIX można następnie wykorzystać do podłaczenia do innych weiść w krosownicy.

Jeśli nie ma podłaczonych weiść MIX 1 lub MIX 2, wyiście VC MIX bedzie sie zmieniać od 0 V (całkowicie lewe) do +5 V (całkowicie prawe). Poeksperymentuj z tym, podłączając wyjście VC MIX do wejścia i zmieniając regulator VC MIX.

Uwaga:Nie przeciążaj wejść 3,5 mm. Akceptują tylko prawidłowy poziom napięcia, jak pokazano w tabelach specyfikacji. Wyjścia 3,5 mm należy podłączać tylko do wejść, które mogą przyjmować napiecia wyjściowe. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie CRAVE lub jednostek zewnętrznych.

SEKCJA SEKWENCERA

Sekwencer jest szczegółowo opisany w tym dokumencie. Posiada również arpeggiator i 13-klawiszową klawiaturę.

SEKCJA WYJŚCIOWA (VCA)

Użyj głównej regulacji głośności, aby wyregulować poziom dźwięku w słuchawkach lub zestawie głośnikowym.

Podczas pierwszego zakładania słuchawek utrzymuj niski poziom głośności.

Podczas wykonywania jakichkolwiek połączeń, wyłącz zasilanie CRAVE.

Włącz CRAVE przed włączeniem jakichkolwiek wzmacniaczy mocy i wyłączaj jako ostatni. Pomoże to zapobiec włączaniu się lub wyłaczaniu "trzasków lub uderzeń" w głośnikach.

Sygnał wyjściowy może być modulowany za pomocą obwiedni lub może być włączony w sposób ciągły, odtwarzając i przytrzymując ostatnia zagrana nute, aż pojawi się następna.

ARPEGGIATOR

Aby użyć arpeggiatora, naciśnij przełącznik ARP w sekcji sekwencera:

- Naciśnij raz, aby zagrać na arpeggiatorze. (Zatrzymuje się po zwolnieniu nut).
- Naciśnij go dwukrotnie lub naciśnij HOLD i ARP, aby przytrzymać arpeggio. (Trwa to po wydaniu notatek).

Szybkość arpeggiatora ustawia się za pomocą pokrętła TEMPO / GATE LENGTH. Długość bramki arpeggiatora jest ustawiana przez SHIFT + TEMPO / GATE LENGTH.

Kolejność odtwarzania nut arpeggiatora ma 8 opcji i można ją zmienić, naciskając klawisz < KYBD lub STEP>, gdy arpeggiator gra. Dioda LOKALIZACJA pokazuje aktualna kolejność od 1 do 8:

- W GÓRE 1
- 2. W DÓŁ 1
- 3. DÓŁiGÓRA
- 4. LOSOWY
- UP (+ 1 października)
- DOWN (+1 października)
- UP (- 1 października)
- DOWN (- 1 października)

AKCENT

Jeśli grasz na klawiaturze MIDI, akcent jest wyzwalany automatycznie, gdy predkość przekracza próg. (Ten próg dynamiki akcentu można regulować lub wyłączyć te funkcje za pomocą aplikacji SynthTool).

Aby użyć akcentu podczas gry, naciśnij przełącznik ACCENT:

- Naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć nutę ze stanem akcentu. (Zatrzymuje się po zwolnieniu przełącznika).
- 2. Naciśnij go dwukrotnie, aby odtworzyć i przytrzymać status akcentu. (Dioda LED miga powoli.)


AKTUALIZACJA FIRMWARE

Aplikacja SynthTool jest dostępna do bezpłatnego pobrania ze strony produktu CRAVE na naszei stronie internetowei: behringer.com. . Najnowszy plik można pobrać i zapisać na komputerze, a następnie użyć do aktualizacji CRAVE, jeśli jest to wymagane.



CRAVE Sequencer operation

Step 4: Sequencer operation



OVERVIEW

The following details show some of the basic operation of the sequencer. You can create a short pattern of 2 or 3 steps, before trying more complex patterns. Adjust a single parameter at a time, such as gate length, ratchet, accent, glide, rest, tie, or swing, and then listen to its effect during playback.

It will help to choose a simple setting for the synthesizer, and no modulation of the VCO or VCF.

RECORDING A SIMPLE PATTERN

- Press SHIFT and <KYBD to select the keyboard mode.
- Initialise the current pattern by pressing SHIFT, RESET, and PATTERN at the same time. This will delete any previous steps of the current pattern.
- Press REC, and the STEP 1 switch LED will begin flashing, indicating this is the current step about to be added and edited. (If you cannot select REC, then repeat step 1.)
- Press any note on the CRAVE keyboard, or a rest as shown below. The <KYBD and STEP> switches can be used to change the octave., indicated by 8 OCTAVE / LOCATION LEDs lit red.
- To enter a rest instead of a note, press the HOLD/REST switch. When a rest is added, the LOCATOR LED 8 will light.
- 6. Press further notes. The next STEP switch LED will be flashing after each note or rest has been added.
- The gate length of a step can be adjusted using the TEMPO/GATE LENGTH control. The LOCATOR LEDs will turn red, showing the gate length from 1 to 8. If set to 8, this creates a tie with the next step. If the next step is the same note, this creates a longer note, as the 2 steps are tied.

- To create a "Ratchet," hold SHIFT, and turn the GLIDE control. The locator LEDs will show the number of ratchets from 1 to 4, in yellow. For example, with a setting of 4, the single step is split into 4 equal parts. When a ratchet is applied. the LOCATION LED 6 will light.
- To turn the GLIDE on for a step, turn up the GLIDE control.
 To turn off, turn it all the way down. When GLIDE is on for a step, the LOCATION LED 5 will light.
- To increase the brightness or accent, press the RESET/ ACCENT switch. When an accent is applied, the LOCATION LED 7 will light.
- Press REC when you have finished creating the pattern. It is not saved yet, but it can be played back. Caution: Do not turn off the unit, or create a new pattern, or the current unsaved pattern will be lost.

PLAYING A PATTERN

- . Press PLAY/STOP to listen to the current pattern.
- If you decide not to save it, you can repeat the recording steps above to record a new pattern. Alternatively, press PATTERN and RESET to recall the currently saved pattern, and discard any changes.
- If you decide to save the pattern, you must follow the "SAVING A PATTERN" procedure shown below, or it will not remain in memory if a new pattern is begun, or the power is turned off.
- To create a SWING for this pattern, hold SHIFT and adjust the TEMPO/GATE LENGTH control. In the center position, no swing is applied, if turned down, only the off-beats will play, and if all the way up, only the on-beats will play. The SWING setting for the pattern is saved when the pattern is saved as shown below.

5. While playing a pattern, you can:

Press HOLD/REST to hold the current step.

Press RESET/ACCENT to return to step 1.

Press SHIFT and any STEP, and you can edit the gate length, rest, accent, ratchet, glide but not note. Press SHIFT and the same STEP again to exit step edit. (If playback is paused, the same operation can edit the note as well.

Press PAGE to view the pattern page from 1 to 4.
Press SHIFT and PAGE to return to automatic page turning.

Press SHIFT and ARP/SETEND and a STEP to change the sequence end step.

PLAY/STOP to pause playback.

- Press PLAY/STOP.
- Note: To play in reverse, press SHIFT and PLAY/STOP.

SAVING A PATTERN

- Press and hold SHIFT + PLAY/STOP for 2 seconds until the LOCATOR LED of the current pattern number begins to flash green slowly.
- 2. Press a STEP switch 1 to 8 to select the new desired pattern number.
- Press PATTERN + STEP switch 1 to 8 to select the desired bank number.
- 4. Press SHIFT + REC to save the pattern and exit the save mode.

RECALLING A SAVED PATTERN

- Press and hold PATTERN. The LOCATION LED will show the current pattern number. Use the <KYBD or STEP> switches to move up and down through the patterns 1 to 8, or press a STEP switch 1 to 8. You can also do this while a pattern is playing.
- Press and hold SHIFT and PATTERN. The LOCATION LED will show the current bank number. Use the <KYBD or STEP> switches to move up and down through the banks 1 to 8, or press a STEP switch 1 to 8. You can also do this while a pattern is playing.
- 3. Press PLAY/STOP to play back the current pattern.
- During playback, the LOCATION LEDs will show the current page of the pattern (1 to 4), and the STEP Switch LEDs will show the steps moving.

LIVE PERFORMANCE

During playback, temporary adjustments can be made as follows. (None of these are saved with the pattern.)

- . To add Ratchet to all steps of the pattern, press SHIFT and adjust the GLIDE control.
- To add SWING, press SHIFT and adjust the TEMPO control.
- 3. To mute the pattern, press SHIFT + HOLD/REST.
- 4. To add an accent to all steps, press SHIFT + RESET/ACCENT.
- Use the <KYBD and STP> switches to change the octave.
 The LEDs will show the current Octave in red.

EDITING A PATTERN

- To edit a pattern in Keyboard mode, press REC. The STEP switch LEDs will light.
- Press PAGE to select the pattern page from 1 to 4 to be edited. The green LOCATION LEDs 1 to 4 will show the current page and the PAGE button LED lit to indicate the page is locked (press SHIFT and PAGE to unlock).
- Press SHIFT and the STEP switch you want to edit. You can enter a new note, or a rest, and adjust any of the other parameters such as ratchet, glide on/off, and so on.
- Press SHIFT and the next STEP switch to be edited.
 (The steps will not automatically advance to the next step in line; you can choose which steps to edit next.)
- 5. Press REC to exit the editing mode.
- 6. Press PLAY/STOP to listen to the edited pattern.
- Remember to save the pattern using the "SAVING A PATTERN" procedure above.

CRAVE Sequencer operation

Step 4: Sequencer operation

CREATING A PATTERN IN STEP MODE

- Press SHIFT and STEP > to select the Sequencer's STEP mode. The flashing LOCATION LED will turn from green (Keyboard mode) to yellow (Step mode).
- Initialise the current pattern by pressing SHIFT, RESET, and PATTERN at the same time. This will delete any previous steps of the current pattern. (If you want to use the current pattern instead, then do not initialise it.)
- Press PAGE to move to a desired page of your pattern. Then press SET END and a STEP switch to choose the length of the pattern. For example, if you are on page 1 and press SET END + 8, then the pattern length is 8 steps. If you press PAGE and reach page 4, and press SET END + 8, then the pattern will be 32 steps long (4 pages of 8 steps each).
- When the desired SET END is selected, all the STEP switch LEDs up to that step will be on solid red.
- Press SHIFT and any one of the STEP switches at the same time. It will begin to flash, indicating it is the current step about to be edited. You can now add a note, or a rest, or any of the other functions described above in the Keyboard mode, such as Ratchet, Glide, Accent, change gate length and so on.
- Press SHIFT and the current STEP switch to finish editing that step. It will stop flashing.
- Repeat procedure steps 5 and 6 above, until all your required steps are good.
- Press PLAY/STOP to play the pattern.
- While playing, you can add temporary adjustments as shown in the "LIVE PERFORMANCE" procedure above.

SAVING A PATTERN IN STEP MODE

Save the pattern using the "SAVING A PATTERN" procedure shown above for the KEYBOARD mode.

Caution: Do not turn off the unit, or create a new pattern, or the current unsaved pattern will be lost.

CRAVE Parameters Selection

Step 5: Parameter Selection Mode

The parameters may be changed using the following procedure:

- Press SHIFT+ HOLD/REST + 8 to enter the setting mode. The LOCATION LED 1 will blink yellow.
- Press < KYBD or STEP > to select pages 1 to 4. The yellow LOCATION LED shows the current page:
- Page 1 allows you to select the tempo input mode, 1 to 5. (Please see Programming Tempo Input Modes, below)
- Page 2 allows you to select the assign output mode, 1 to 16. (Please see Assignable Output Mode, below)
- Page 3 allows you to select the clock type mode, 1 to 5. (Please see Clock Type Modes, below)
- Page 4 allows you to select the clock edge mode, 1 to 2. (Please see Clock Edge Modes, below)
- Press STEP switches 1 to 8 to select numeric values from 1 to 8. The current value is indicated by a green LOCATION LED.
- To access values 9 to 16, press SHIFT + STEP switch 1 to 8. The current value is shown by a red LOCATION LED.
- Note: If a setting is on the same LED number as the current page LED, then the LED will flash alternately between the yellow page color and the green or red parameter color.
- Press SHIFT + HOLD/REST + 8 to exit the setting mode, and save any parameter changes.
- More parameters can be changed using the Synthtool App.

Programming Tempo Input Modes:

- 2. 2PP0
- 3. 24PPON
- 4. 48PPON
- 5. C۷

Assignable Output Modes:

- Sequencer Accent
- 2. Sequencer Clock
- 3. Sequencer Clock/2
- Sequencer Clock/4
- 5. Sequencer Step Ramp
- 6. Sequencer Step Saw
- Sequencer Step Triangle
- Sequencer Step Random
- Sequencer Step 1 Trigger Output
- 10. MIDI Velocity
- MIDI Channel Pressure
- 12. MIDI Pitch Bend
- 13. MIDI CC1
- 14. MIDI CC2
- MIDI CC4 15.
- MIDI CC7 16.

Clock Type Modes:

- INTERNAL
- MIDI DIN 2.
- 3. MIDI USB
- EXTERNAL TRIGGER 4.
- AUTO (clock priority: TRIG > MIDI USB > MIDI DIN > INTERNAL)

Clock Edge Modes:

- Fall
- 2. Rise




Quick Start Guide 65

EN

CRAVE Poly Chain Function

Step 6: Poly Chain Function



System Mode

POWER LED	Mode
Amber	Normal Mode
Red	Poly Chain Mode

Please use the "SynthTool.exe" to configure the Poly Chain mode. The POWER LED will turn red during Poly Chain mode.

To exit Poly Chain mode without using the Synth Tool APP, quickly toggle the SUSTAIN switch more than 4 times while the SEQUENCER LEDs are flashing after power up.

CRAVE SysEx information

■ Step 7: SysEx information

SYSTEM EXCLUSIVE COMMANDS

Some CRAVE parameters can be changed using MIDI system exclusive (SysEx) commands. A MIDI utility such as MIDI OX can be used to send the SysEx command data string to the CRAVE using the USB MIDI connection between the computer and the CRAVE.

MIDI SysEx Messages

The following data format is used when creating a SysEx message, and the various items in this SysEx data string are described below:

Frame start	Manu ID	Device ID	PKY	SPKT	Parameter	Frame end
F0	00 20 32	aa bb cc	dd	ee	D0 Dn-1	F7

Item (Hex)	Description
00 20 32	Manufacturer SysEX ID number (Behringer GmbH)
aa bb cc	Device ID: 00 01 05 for CRAVE
dd	It is a main packet type (abbr. PKT).
ee	It is a sub packet type (abbr. SPKT). SPKT is absent for some packets.
D ₀ D _{n-1}	Parameter value.

Name	State	Command	Para range(D0 Dn)
Set Pitch Bend Range	valid	F0 00 20 32 00 01 05 11 D0 D1 F7	DO: The value of pitch bend range is 0x00~0x0C → Semitones 0~12 Default Value: 0x0C D1: Fixed value 0x00
Set MIDI Clock	valid	F0 00 20 32 00 01 05 17 D0 F7	D0: $0x00 \rightarrow Disable / 0x01 \rightarrow Enable$ Default Value: $0x00$
Set Sequencer Auto Play	valid	F0 00 20 32 00 01 05 1D D0 F7	D0: $0x00 \rightarrow Disable / 0x01 \rightarrow Enable$ Default Value: $0x01$
Set Assign Mode	valid	F0 00 20 32 00 01 05 1F D0 F7	D0: The value of assign mode is 0x00~0x0F → 0x00: Sequencer Accent 0x01: Sequencer Clock 0x02: Sequencer Clock/2 0x03: Sequencer Clock/4 0x04: Sequencer Step Ramp 0x05: Sequencer Step Friangle 0x07: Sequencer Step Triangle 0x07: Sequencer Step Tringger Output 0x08: Sequencer Step 1 Trigger Output 0x08: Sequencer Step 1 Trigger Output 0x09: MIDI Velocity 0x0A: MIDI Channel Pressure 0x0B: MIDI Pitch Bend 0x0C: MIDI CC1 0x0D: MIDI CC2 0x0E: MIDI CC2 0x0E: MIDI CC7 Default Value: 0x00

Set Clock Source

Set Clock Type

Set Clock Edge

Set Accent Threshold

Get Sequencer Data

Set Sequencer Data

Get Configurate

Set Configurate

Restore Factory Setting

Parameters

Parameters

valid

valid

valid

valid

valid

valid

valid


valid

valid

SynthTool



- 1. Connect your host computer to the CRAVE using the USB connection.
- 2. Run the latest SynthTool, and the main CRAVE menu will appear, as shown in the typical general interface below.
- 3. Various parameters can be selected and adjusted.
- 4. SynthTool also has a sequencer section, a polychain section, and a system firmware update section.





D0: The value of clock source is

D0: The value of clock type is 0x00~

D0: The value of clock edge is $0x00 \sim$

 $0x00\sim0x04 \rightarrow$

0x00: INT 0x01: MIDI

0x02: USB

0x03: EXT 0x04: AUTO

 $0x04 \rightarrow$ 0x00: 1PPS

0x01: 2PPQ 0x02: 24PPQN

0x04: CV Default Value: 0x00

 $0x01 \rightarrow$ 0x00: Fall

0x01: Rise Default Value: 0x00

0x00~0x07

0x00~0x07

0x00~0x07

0x00~0x07 D2~Dn: Sequencer data.

NA

NA

D0: Enable value 00~7E Disable value 7F Default Value: 0x60

D0: The value of bank number is

D1: The value of pattern number is

D0: The value of bank number is

D1: The value of pattern number is

D0~D1: Pitch bend value D2: MIDI clock enable D3: Sequencer auto play enable

D4: Clock source

D5: Clock type D6: Clock edge D7: Assign mode D8: Accent threshold

0x03: 48PPON

Default Value: 0x00

F0 00 20 32 00 01 05 1B D0 F7

F0 00 20 32 00 01 05 1A D0 F7

F0 00 20 32 00 01 05 19 D0 F7

F0 00 20 32 00 01 05 1C D0 F7

F0 00 20 32 00 01 05 77 D0 D1 F7

F0 00 20 32 00 01 05 78 D0 D1

F0 00 20 32 00 01 05 75 F7

F0 00 20 32 00 01 05 76 D0~D8 F7


F0 00 20 32 00 01 05 7D F7

D2~Dn F7




Patch Number

DATE:	AUTHOR:	ппе
NOTES:		



CRAVE Default Patch

NOTES: The simplified settings shown below will help you get started making sounds, with VCO-1 and VCO-2:







EN

Specifications

nthesizer Architecture	
Number of voices	Monophonic
Туре	Analog
Oscillators	1 (8.176 to 8.372k Hz)
LF0	1 (0.1 to 350 Hz)
VCF	1 low pass, high pass (24 dB/octave slope)
Envelopes	ADS, selectable for VCO, VCF, VCA
nnectivity	
Power input	DC input connector
Power switch	Push button on/off
MIDI In, Out/THRU	MIDI In and MIDI OUT/THRU, 5-pin DIN
MIDI channel switch	Channel selection/ 16 channels
USB (MIDI)	USB 2.0, type B
Outputs	VCA/line output: 3.5mm TS, unbalanced, max. +8 dBu
Outputs impedance	1 kΩ
Headphones	3.5 mm TRS, max.10 mW@32 Ω
Headphones output impedance	16 Ω
В	
Туре	Class compliant USB 2.0, type B
Supported Operating Systems	Windows 7 or higher Mac OS X 10.6.8 or higher
cillator (VCO) Section	
Туре	3340
Controls	Frequency: -5 to +5 Pulse width: 5 to 95% Oscillator modulation: 0 to 10 Mix: -5 to +5
Conitato	
Switches	Shape: pulse, reverse saw Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency
Switches Iter (VCF) Section	Modulation source: env/osc mod, LFO
	Modulation source: env/osc mod, LFO
ter (VCF) Section	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10
ter (VCF) Section Controls Switches	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10 VCF modulation: 0 to 10 Filter mode: low pass, high pass Modulation source: env, LFO
ter (VCF) Section Controls Switches	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10 VCF modulation: 0 to 10 Filter mode: low pass, high pass Modulation source: env, LFO
ter (VCF) Section Controls Switches tput (VCA) Section	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10 VCF modulation: 0 to 10 Filter mode: low pass, high pass Modulation source: env, LFO Modulation polarity: positive, negative
ter (VCF) Section Controls Switches tput (VCA) Section Controls Switches	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10 VCF modulation: 0 to 10 Filter mode: low pass, high pass Modulation source: env, LFO Modulation polarity: positive, negative Volume: 0 to 10
ter (VCF) Section Controls Switches stput (VCA) Section Controls	Modulation source: env/osc mod, LFO Modulation destination: width, frequency Cutoff frequency: 0 to 10 (20 Hz to 20 kHz) Resonance: 0 to 10 VCF modulation: 0 to 10 Filter mode: low pass, high pass Modulation source: env, LFO Modulation polarity: positive, negative Volume: 0 to 10

Modulation Section	
Controls	LFO rate: 0 to 10
Switches	Shape: pulse, triangular
LED	LFO rate
Utility Section	
Controls	Glide time: 0 to 10 (0 to 2 s) VC mix: lo/mix 1 to hi/mix 2
Sequencer/Arpeggiator Section	
Number of step	32 steps maximum per pattern
Number of patterns	64 patterns maximum
Memory storage	8 banks with 8 patterns each
Controls	Tempo/gate length
Switches	Hold/rest, reset/accent, arp/set end, pattern/bank, shift, page, play/stop, record, keyboard mode, step mode, 13 note keyboard
LEDs	8x octave/location
Inputs and Outputs (TS 3.5 mm)	
Inputs	OSC cv: -5 to +5 V OSC fm: -5 to +5 V OSC mod: -5 to +5 V VCF cutoff: -5 to +5 V VCF cutoff: -5 to +5 V VCF resonance: -5 to +5 V Mix 1: -5 to +5 V Mix 2: -5 to +5 V VC mix: -5 to +5 V Multiple: -5 to +5 V Ext audio: -5 to +5 V Tempo: -5 to +5 V Play/stop: more than 3.2 V Reset: more than 3.2 V Hold: more than 3.2 V Env gate: more than 3.2 V VCA CV: -5 to +5 V LFO rate: -5 to +5 V LFO rate: -5 to +5 V
Outputs	Multiple: -5 to +5 V Multiple: -5 to +5 V OSC pulse: +/-5 V OSC saw: +/-5 V Env: 0 to 8 V Noise: +/-5 V LF0 triangle: +/-5 V LF0 square: +/-5 V VC mix: -5 to +5 V Assign: 0/+5 V or +/-5 V KB CV: -5 to +5 V Gate: 0/+5 V VCF: +/-5 V

EN)

Power Requirements	
External power adaptor (use only the supplied adapter)	12 VDC, 1000 mA
Power consumption	3 W maximum
Indicator	Power LED
Environmental	
Operating temperature range	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Physical	
Dimensions (H x W x D)	47 x 320 x 164 mm (1.85 x 12.6 x 6.46")
Weight	1.5 kg (3.3 lbs)
Shipping weight	1.97 kg (4.3 lbs)

Other important information

EN Important information

1. Register online.

Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting behringer.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently.

Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at behringer.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections.

Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

ES Aspe

Aspectos importantes

1. Registro online.

Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web behringer.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente.

Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne. Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet behringer.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement. Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet behringer.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site behringer.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site behringer.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur.

Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.



EN



FR

DE

IT)

1. Online registrieren.

Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website behringer.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

- 2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf behringer.com unter "Support" aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem "Online Support" gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf behringer.com unter "Support" finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf behringer.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.
- 3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen. prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.



1. Registre-se online. Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site behringer.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento

Defeituoso. Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em behringer.com ANTES da devolução

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal

Informazioni importanti

1. Registratevi online.

Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando behringer. com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento. Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze. potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ behringer.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ behringer.com. In alternativa. inviate una richiesta di garanzia online su behringer.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione. Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili quasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e

valore nominale.

Belangrijke informatie

- 1. Registreer online. Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.
- 2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantieclaim indienen op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen.

Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

Viktig information

1. Registrera online. Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

- 2. Fel. 0m din Music Tribeauktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.
- 3. Strömanslutningar. Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspänning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

Ważna informacja

1. Zarejestrować online.

Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe. com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

- 2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcii "Wsparcie" na stronie musictribe. com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze "Wsparcie online", które można również znaleźć w sekcji "Wsparcie" na stronie musictribe. com. Alternatywnie, prześlij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrotem produktu.
 - 3. Połaczenia zasilania. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjatku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.







FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer

CRAVE

Responsible Party Name: Music Tribe Commercial NV Inc.

Address: 5270 Procyon Street, Las Vegas NV 89118,

United States

Phone Number: +1 702 800 8290

CRAVE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark



Ouick Start Guide 77

We Hear You

