Manual do Compressor de Parafuso Rocket Air RC-75

Rocket Industrial Solutions - Documento MAN-CMP-RC75 - Revisão 03

Sumário

Capítulo	Página
Segurança	3
Especificações técnicas	4
Instalação	5
Operação	7
Manutenção	10
Lubrificação e óleo	12
Alarmes	15
Insumos e peças	16

1. Segurança

Nunca abra o reservatório separador com o compressor pressurizado. Antes de qualquer manutenção, desligue, aplique o bloqueio (LOTO) e aguarde a despressurização total (manômetro em zero).

Na sala de compressores é obrigatório o uso de protetor auricular tipo concha.

2. Especificações técnicas

Item	Valor
Tipo	Compressor de parafuso rotativo lubrificado
Potência	55 kW (75 HP)
Pressão máxima de trabalho	8,5 bar
Vazão efetiva	10 m³/min
Capacidade de óleo	22 litros
Temperatura ambiente admissível	5 a 40 graus Celsius
Nível de ruído	72 dB(A)

3. Instalação - Local e ventilação

Instale o compressor em sala ventilada, com afastamento mínimo de 1 metro das paredes. A temperatura da sala não deve ultrapassar 40 graus Celsius.

O ar quente do radiador deve ser direcionado para fora da sala por duto.

3.1 Instalação elétrica

Alimentação 380 V trifásico com partida estrela-triângulo. Disjuntor dedicado de 125 A. Verifique o sentido de rotação na primeira partida: rotação invertida gera o alarme A07.

4. Operação - Painel controlador

O controlador exibe pressão de linha, temperatura de descarga, horas de operação e alarmes. A pressão de trabalho padrão é ajustada entre 7,0 bar (carga) e 8,5 bar (alívio).

4.1 Partida e parada

1. Verificar o nível de óleo no visor.
2. Abrir a válvula de saída de ar.
3. Pressionar START.
4. Para desligar, pressionar STOP e aguardar o ciclo de alívio de 30 segundos. Nunca desligue pela chave geral em operação.

4.2 Purga de condensado

O dreno eletrônico elimina o condensado automaticamente. Verifique diariamente o funcionamento do dreno pressionando o botão de teste.

5. Manutenção - Intervalos

Item	Intervalo
Verificar nível de óleo	Diário
Limpar filtro de ar	500 horas
Trocar filtro de ar	2.000 horas
Trocar filtro de óleo	2.000 horas
Trocar óleo	4.000 horas ou 1 ano
Trocar elemento separador	4.000 horas

5.1 Filtros de ar e elemento separador

Diferencial de pressão no elemento separador acima de 1 bar indica saturação e exige troca imediata.

Use somente filtros originais (ver capítulo de insumos).

6. Lubrificação - Óleo do compressor

O óleo recomendado para o compressor RC-75 é o óleo sintético ISO VG 68 para compressores de parafuso (referência Rocket Lube SC-68).

- Capacidade total: 22 litros.
- Troca: a cada 4.000 horas de operação ou 1 ano, o que ocorrer primeiro.
- Troque o filtro de óleo junto com o óleo.
- Nunca misture óleos de marcas ou viscosidades diferentes.
- Verifique o nível diariamente pelo visor com o compressor parado: o nível deve estar entre as marcas MIN e MAX.

6.1 Procedimento de troca de óleo

1. Desligar, bloquear (LOTO) e despressurizar o compressor.
2. Drenar o óleo ainda morno pelo registro inferior.
3. Substituir o filtro de óleo.
4. Abastecer com 22 litros de óleo ISO VG 68.
5. Funcionar por 5 minutos, desligar e conferir o nível.

7. Correias e acoplamento

Verifique a tensão das correias a cada 1.000 horas. Correias com trincas devem ser substituídas em conjunto.

8. Alarmes do compressor

Código	Descrição	Ação
A01	Temperatura de descarga alta (acima de 105 graus C)	Verificar nível de óleo e limpar o radiador.
A03	Sobrecarga do motor	Verificar tensão e o disjuntor.
A05	Filtro de ar saturado	Trocar o filtro de ar.
A07	Sentido de rotação invertido	Inverter duas fases da alimentação.

9. Insumos e peças de reposição

Insumo	Código
Óleo sintético ISO VG 68 (balde 20 L)	RL-SC68-20
Filtro de óleo	RA-75-FO
Filtro de ar	RA-75-FA
Elemento separador	RA-75-SEP
Kit de correias	RA-75-CR