# 通讯协议

- 1. 使用 RS485, RS232, UART, CAN 采用专用命令和数据帧。
- 2. 主机发送命令帧, 电池包回复数据帧;
- 3. 主机连续发送扫描命令包时,间隔时间应大100毫秒:
- 4.1 通讯方式: 串口

接口: RS485, RS232, UART

波特率: 9600 bps

校验位: None

数据位: 8

停止位:1

4.2 通讯方式: CAN

智能电池通信接口采用 CAN2.0 接口,采用 11 位地址,速率: 250kbps, 主控为主,电池为从。

每包命令或数据需要 3 个 CAN ID 发送:

包起始标志 CAN ID+数据帧 CAN ID+数据+ 结束标志 CAN ID

	CAN ID	数据	说明	
包起始标识	0x0001	0~8字节	该ID表示数据包开始,数据被忽略	
包数据	0x0002	最大256字节	该ID传输数据帧或命令帧	
包结束标志	0x0003	0~8字节	该ID表示数据包结束,数据被忽略	

数据封装: 2.1 CAN 单帧最大有效数据个数为 8 字节

2.2 一个包可以 1~32 帧组成, 每包最长长度为 256byte

#### 5. 主机命令数据包格式:

5. 工作的 《 数据 色相式:					
字节序号	字节描述	字节内容	说明		
		(16 进制)			
1	起始标识字节	0xEA	固定		
2	产品 ID	0xD1	固定		
3	电池包地址	0x01	由拨码选择(无拨码默认为 0x01)		
4	后续数据长度	0x04	包含到结束字节,不含该字节		
5	命令高字节	0xFF	固定		
6	命令低字节	0x02	电池电压请求		
		0x03	电池电流及状态数据请求		
		0x04	电池电量及状态数据请求		
		0x11	电池编号请求		
7	异或校验	1byte	从第4字节到第6字节及长度与命令共3		
			字节的异或校验		
8	结束字节	0xF5	固定		

例:

命令帧: 0xEA, 0xD1,0x01, 0x04, 0xFF,0x02, 0xF9, 0xf5

后续数据长度为: 0x04

命令为 2 个字节: 0xFF, 0x02

校验码为: 0xF9

电池电压请求 例: 0xEA, 0xD1,0x01, 0x04,0xFF, 0x02, 0xF9, 0xF5

电池电流及状态数据请求 例: 0xEA, 0xD1,0x01, 0x04,0xFF, 0x03, 0xF8, 0xF5

电池电量数据请求 例: 0xEA, 0xD1,0x01, 0x04,0xFF,0x04, 0xFF, 0xF5

## 6.电池包返回给显示屏主机数据包定义:

## 1. 电压数据包:

字节序号	字节描述	字节内容	说明
		(16 进制)	
1	起始标识字节	0xEA	固定
2	产品 ID	0xD1	固定
3	电池包地址	0x01	固定
4	后续数据长度	1byte	包含到结束字节,不含该字节
5	命令高字节	0xFF	固定
6	命令低字节	0x02	电池电压数据包
7	当前包电池串数	1byte	16 串电池包为 0x10
			15 串电池包为 0x0F
8	温度探头数量	1byte	包含电池温度,MOS 温度与环境温度
			默认为 0x03
9	系统电池总串数	1byte	16 串电池包为 0x10
			15 串电池包为 0x0F
10	第1串电芯电压	1byte	第1串电芯电压 高字节
11	单位 1mV	1byte	第1串电芯电压 低字节
12	第2串电芯电压	1byte	第2串电芯电压 高字节
13	单位 1mV	1byte	第2串电芯电压 低字节
8+2*N	第N串电芯电压	1byte	第 N 串电芯电压 高字节
9+2*N	单位 1mV	1byte	第 N 串电芯电压 低字节
10+2*N	异或校验	1byte	从第 4 字节到第 9+2*N 字节的异或校验
11+2*N	结束字节	0xF5	固定

## 2. 电流及状态数据包:

字节序号	字节描述	字节内容	bit	说明
		(16 进制)		

1	起始标识字	0xEA		固定
2	节 产品 ID	0D1		固定
2		0xD1		
3	电池包地址	0x01		固定 4.000(大字)
4	后续数据长 度	1byte		包含到结束字节,不含该字节
5	命令高字节	0xFF		固定
6	命令低字节	0x03		电流及状态数据包
7	状态	1byte	0	1: 放电0: 无
			1	1: 充电 0: 无
			2	保留
			3	保留
			4	1: 有 MOS 温度 0: 无
			5	1: 有环境温度 0: 无
			6	保留
			7	保留
8	电流高字节	1byte		无符号电流值 取高字节
9	单位 10mA	1byte		无符号电流值 取低字节
10	过压状态	1byte	0	1: 电芯过压保护 0: 无
			1	1: 总压过压保护 0: 无
			2	保留
			3	保留
			4	1: 充满保护 0: 无
			5	保留
			6	保留
			7	保留
11	过放保护	1byte	0	1: 电芯欠压保护 0: 无
	状态		1	保留
			2	保留
			3	保留
			4	1: 总压欠压保护 0: 无
			5	保留
			6	保留
			7	保留
12	温度保护	1byte	0	1: 充电温度保护 0: 无
	状态		1	1: 放电温度保护 0: 无
			2	1: MOS 过温保护 0: 无
			3	保留
			4	1: 高温保护 0: 无
			5	1: 低温保护 0: 无
			6	保留
			7	保留
13	保护状态	1byte	0	1: 放电短路保护 0: 无
			1	1: 放电过流保护 0: 无

			2	1: 充电过流保护 0: 无
			3	保留
			4	1: 环境高温保护 0: 无
			5	1: 环境低温保护 0: 无
			6	保留
			7	保留
14	温度探头	1byte		N=电芯温度 X 个+环境温度和 MOS 温度
	数量 N			是否带环境温度与 MOS 温度由第7字节 BIT4
				与 BIT5 决定
14+X	电芯温度	1byte		电芯实际温度值+40 单位℃ X 个字节
14+X	电芯温度 2	1byte		电芯实际温度值+40 单位℃
14+(N-1)	MOS 温度	1byte		MOS 实际温度值+40 单位℃
14+N	环境温度	1byte		环境实际温度值+40 单位℃
(15+N)		5byte		保留
~(19+N)				
20+N	软件版本	1byte		范围 1~255
21+N	MOS 状态	1byte	0	保留
			1	1: 放电 MOS 开 0: 放电 MOS 关
			2	1: 充电 MOS 开 0: 充电 MOS 关
			3	保留
			4	保留
			5	保留
			6	保留
			7	保留
22+N	失效状态	1byte	0	1温度采集失效 0无
			1	1 电压采集失效 0 无
			2	1 放电 MOS 失效 0 无
			3	1 充电 MOS 失效 0 无
			4	保留
			5	保留
			6	保留
			7	保留
(23+N)		2byte		保留
~(24+N)				
25+N	异或校验	1byte		从第 4 字节到第 30 字节的异或校验
26+N	结束字节	0xF5		固定

## 3.电量数据包

字 节 序号	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		bit	说明
1	起始标识字节	0xEA		固定
2	产品 ID	0xD1		固定

	+ 2d. + 1d. L.1	0.01	田山
3	电池包地址	0x01	固定
4	后续数据长度	0x33	包含到结束字节,不含该字节
5	命令高字节	0xFF	固定
6	命令低字节	0x04	电流及状态数据包
7	标志字节	0x01	固定
8	电量 SOC	1byte	范围 0%~100%
9	标志字节	0x02	固定
10	循环次数	1byte	循环次数高字节
11		1byte	循环次数低字节
12	标志字节	0x03	固定
13	电池设计容量	1byte	电池设计容量高 2 字节高字节
14	(mAh)4 字节数据	1byte	电池设计容量高2字节低字节
	高2字节		
15	标志字节	0x04	固定
16	电池设计容量4字	1byte	电池设计容量低 2 字节高字节
15	节数据低 2 字节	1byte	电池设计容量低 2 字节低字节
18	标志字节	0x05	固定
19	电池满容量	1byte	电池满容量高 2 字节高字节
20	(mAh)4 字节数据	1byte	电池满容量高 2 字节低字节
	高 2 字节		
21	标志字节	0x06	固定
22	电池满容量4字节	1byte	电池满容量低 2 字节高字节
23	数据低2字节	1byte	电池满容量低 2 字节低字节
24	标志字节	0x07	固定
25	电池剩余容量	1byte	电池剩余容量高2字节高字节
26	(mAh)4 字节数据	1byte	电池剩余容量高2字节低字节
	高2字节		
27	标志字节	0x08	固定
28	电池剩余容量4字	1byte	电池剩余容量低 2 字节高字节
29	节数据低 2 字节	1byte	电池剩余容量低 2 字节低字节
30	标志字节	0x09	固定
31	放电剩余时间	1byte	高字节
32	单位 min	1byte	低字节
33	标志字节	0x0A	固定
34	充电剩余时间	1byte	高字节
35	单位 min	1byte	低字节
36	标志字节	0x0B	固定
37	当前充电间隔	1byte	高字节
38	单位 h	1byte	低字节
39	最长充电间隔	1byte	高字节
	4		
40	单位 h	Ibyte	低子丁
41~47	単位 h	1byte 7byte	低字节   预留
	単位 h 电池总电压	7byte 1byte	预留 高字节

50	电压最高电芯电压	1byte	高字节
51	单位 1mV	1byte	低字节
52	电压最低电芯电压	1byte	高字节
53	单位 1mV	1byte	低字节
54	异或校验	1byte	从第4字节到第53字节的异或校
			验
55	结束字节	0xF5	固定

## 4.电池包编号数据包

字 节	字节描述	字节内容	bit	说明		
序号	<b>享号</b>					
1	起始标识字节	0xEA		固定		
2	产品 ID	0xD1		固定		
3	电池包地址	0x01		固定		
4	后续数据长度	1byte		包含到结束字节,不含该字节		
5	命令高字节	0xFF		固定		
6	命令低字节	0x11 1byte				固定
7	编号长度					编号字节数
7+N	编号 ASCII 数据	N byte		N 最大 31 字节		
8+N	异或校验	1byte		从第 4 字节到第 6+N 字节的异或		
				校验		
9+N	结束字节	0xF5		固定		

## 例:读取 16 串电池包电压,拨码地址为 0x01

## 串口读取电压:

主机发送电压请求命令包**(16 进制):** EA D1 01 04 FF 02 F9 F5 BMS 回复数电压数据包**(16 进制):** EA D1 01 27 FF 02 0F 06 0F 0B 4E 0E 9C 0E 5F 0E 84 0E A0 0E A5 0E 8F 0E A0 0E A0 0E 8B 0E B0 0E 92 0E 7D 0E B6 0E 73 0E 73 38 F5

## CAN接口读取电压:

主机器连续发送如下3帧:

第1帧表示起始:

714 - 171	V ., C , H	•							
CAN ID	8个字节可为任意数据无意义								
	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8	
0x0001	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	

## 第2帧命令包 表示读取电压请求:

CAN ID	8个字节可为数据							
	字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7	字节8
0x0002	OxEA	0xD1	0x01	0x04	0xFF	0x02	0xF9	0xF5

#### 第3帧表示结束:

CAN ID		8个字节可为任意数据无意义							
0x0003	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	

## BMS回复如下8帧: 其中数据包43个字节被拆分为6个帧进行发送

## 第1帧表示起始:

CAN ID		8个字节可为任意数据无意义						
0x0001	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

## 第2帧数据包:

CAN ID			8	个字节数	据			
0x0002	0x <b>EA</b>	0x <b>D</b> 1	0x <b>0</b> 1	0x27	0xFF	0x <b>02</b>	0x <b>0</b> F	0x <b>06</b>

## 第3帧数据包:

CAN ID		8个字节数据						
0x0002	0x8F	0x <b>0B</b>	0x4E	0x0E	0x9C	0x <b>0</b> E	0x5F	0x <b>0</b> E

## 第4帧数据包:

CAN ID		8个字节数据						
0x0002	0x84	0x <b>0</b> E	0xA0	0x0E	0xA5	0x <b>0</b> E	0x8F	0x <b>0</b> E

## 第5帧数据包:

CAN ID			8-	个字节数	 据			
0x0002	0xA0	0x <b>0</b> E	0xA0	0x0E	0x8B	0x <b>0</b> E	0xB0	0x <b>0</b> E

## 第6帧数据包:

CAN ID		8个字节数据						
0x0002	0x92	0x <b>0</b> E	0x7D	0x0E	0xB6	0x <b>0</b> E	0x73	0x <b>0</b> E

## 第7帧数据包:

CAN ID	8个字节	8个字节数据其中前3个字节有效,后面5个字节无意义						
0x0002	0x73	0x38	0xF5	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

## 第8帧表示结束:

CAN ID		8个字节可为任意数据无意义							
0x0003	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	

# 电压请求命令包说明:

EA 起始字节

- D1 产品 ID
- 01 拨码地址
- 04 后续字节长度为 4
- FF 02 电压请求命令
- F9 04 ff 02 的异或校验
- F5 结束字节

#### 电压数据包说明:

- EA 起始字节
- D1 产品 ID
- 01 设备地址(与拨码地址相同)
- 27 后续字节长度
- FF 02 读取电压命令
- 10 电池串数为16串
- 06 0F 预留忽略
- 0B 4E 第1节电池电压 2894 mv
- 0E 9C 第 2 节电池电压 3740 mv
- 0E 5F 第 3 节电池电压 3676 mv
- 0E 84 第 4 节电池电压 3716 mv
- 0E A0 第 5 节电池电压 3744 mv
- 0E A5 第 6 节电池电压 3749 mv
- 0E 8F 第 7 节电池电压 3727 mv
- 0E A0 第 8 节电池电压 3744 mv
- 0E A0 第 9 节电池电压 3744 mv
- 0E 8B 第 10 节电池电压 3723 mv
- 0E B0 第 11 节电池电压 3760mv
- 0E 92 第 12 节电池电压 3730 mv
- 0E 7D 第 13 节电池电压 3709 mv
- 0E B6 第 14 节电池电压 3766 mv
- 0E 73 第 15 节电池电压 3699 mv
- 0E 73 第 16 节电池电压 3699 mv
- 38 从第 4 字节 27 开始到第前一个字节 73 共 38 (10 进制) 个字节的异或校验
- F5 结束字节