AGNSS 功能测试方法

Version 1.0



2017-7-14



1 测试环境

● 测试软件: HD 导航管理工具 Satrack (V1.20 版本之后)




图 1-1 Satrack 软件

● 测试硬件: HDM1216 EVK 板卡 (2个)



图 1-2 HDM1216 EVK

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 1 of 16



2 测试方法

通过 Satrack 软件可以测试两种模式下的冷启动时间,这两种模式分别是在线模式、离线模式,其中在线模式要求 PC 机接入 Internet,可以从网络上获取星历数据;而离线模式不需要,离线模式的星历数据直接从模块定位后获取。

2.1 在线模式

1. 连接 HDM1216 EVK 板卡,打开 Satrack 软件,设置 COM 口,波特率,点击连接设备,通过 Satrack 软件监控 EVK 板卡的输出数据;




图 2-1 Satrack 软件监控 EVK 数据

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 2 of 16






图 2-2 启动图标下拉菜单选择"设置板卡数据"

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 3 of 16



3. 在"设置板卡数据"页面,勾选"星历信息",选择"在线模式",如图 2-3 所示:



图 2-3 设置在线模式

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 4 of 16



4. 如选择"在线模式",需确保此时 PC 机能够连接网络。鼠标点击上图中下部空白区域,然后按键盘 F1 按钮,1-2s 后在空白区域可以看到从网络上获取的星历数据信息。同时 Satrack 软件将该星历数据信息保存在 Satrack 安装目录下的 GNSS EPH.txt 文档中;



图 2-4 从网络服务器上获取星历信息

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 5 of 16



5. 单击图 2-4 中"设置板卡数据"页面右上角"确定"按钮,此时 Satrack 软件会单次启动 A-GNSS,并进行冷启动操作,此时可以监控 A-GNSS 下冷启动定位时间。定位成功后,Satrack 右下角会出现冷启动定位时间(再次重复上述操作,进行冷启动,会出现冷启动定位时间及多次冷启动的平均时间),如下图所示;




图 2-5 AGNSS 冷启动定位时间

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 6 of 16



6. 如需多次测试 A-GNSS 启动时间,可以在对比测试图标 下拉菜单中,选择"星历辅助测试" 选项;




图 2-6 多次 A-GNSS 启动测试方法

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 7 of 16



7. 单击图 2-6 中"星历辅助测试"按钮(需确保 Satrack 安装目录下 GNSS_EPH. txt 文档存在,如果 GNSS_EPH. txt 文件不存在,Satrack 软件会报错),会弹出"星历辅助测试"页面,输入"重复次数",设置间隔时间(每次重新启动的间隔时间,注意间隔时间需大于定位时间),进行多次测试,可以得到多次测试的启动时间平均值,如图 2-7 所示;



图 2-7 星历辅助测试页面

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 8 of 16



2.2 离线模式

1. 连接 HDM1216 EVK 板卡,打开 Satrack 软件,设置 COM 口,波特率,点击连接设备,通过 Satrack 软件监控 EVK 板卡的输出数据;



图 2-8 Satrack 软件监控 EVK 数据

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 9 of 16






图 2-9 启动图标下拉菜单选择"设置板卡数据"

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 10 of 16



3. 在"设置板卡数据"页面,勾选"星历信息",选择"离线模式",选择获取星历的端口,如果星历数据从本 EVK 板卡获取,如下图所示端口选择 COM4(与图 2-8 中端口相同);如果为其他板卡,则在端口下拉菜单中选择连接的另外一个 EVK 设备的串口号,表示星历数据从另一个 EVK 获取,如图 2-10 所示:



图 2-10 离线模式设置

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 11 of 16



4. 鼠标点击上图中下部空白区域,然后按键盘 F1 按钮,1-2s 后在空白区域可以看到从定位后的 EVK 板卡中获取的星历数据信息。同时 Satrack 软件将该星历数据信息保存在 Satrack 安装目录下的 GNSS EPH.txt 文档中;



图 2-11 离线模式获取星历信息

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 12 of 16



5. 单击图 2-11 中"设置板卡数据"页面右上角"确定"按钮,此时 Satrack 软件会单次启动 A-GNSS,并进行冷启动操作,此时可以监控 A-GNSS 下冷启动定位时间。定位成功后,Satrack 右下角会出现冷启动定位时间(再次重复上述操作,进行冷启动,会出现冷启动定位时间及多次冷启动的平均时间),如下图所示;




图 2-12 AGNSS 冷启动定位时间

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 13 of 16



6. 如需多次测试 A-GNSS 启动时间,可以在对比测试图标 下拉菜单中,选择"星历辅助测试" 选项;




图 2-13 多次 A-GNSS 启动测试方法

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 14 of 16



7. 单击图 2-13 中 "星历辅助测试"按钮(需确保 Satrack 安装目录下 GNSS_EPH.txt 文档存在,如果 GNSS_EPH.txt 文件不存在,Satrack 软件会报错),会弹出"星历辅助测试"页面,输入"重复次数",设置间隔时间(每次重新启动的间隔时间,注意间隔时间需大于定位时间),进行多次测试,可以得到多次测试的启动时间平均值,如图 2-14 所示;



图 2-14 星历辅助测试页面

AGNSS 功能测试方法 V1.0 Page 15 of 16