MANUAL

Cuidado del Hogar · Cuidado Personal

Manual de Uso, Instalación y Cuidado

Seguridad General

- Conecte siempre a tomacorriente aterrizado con el voltaje indicado en la placa del producto.
- No use estos aparatos cerca de agua o con las manos mojadas (riesgo de electrocución).
- Desconecte y deje enfriar antes de limpiar o guardar cualquier aparato de calor.
- No permita que niños operen aparatos eléctricos de cuidado personal sin supervisión adulta.
- Nunca envuelva el cable alrededor del aparato mientras esté caliente.

ADVERTENCIA — Agua y electricidad
Nunca use aparatos eléctricos de cuidado personal (secadoras de cabello, afeitadoras) dentro de la ducha o cerca de la tina. El contacto con agua puede causar electrocución fatal.

1. Cuidado del Hogar

1.1 Aspiradoras

Las aspiradoras eliminan polvo, suciedad y alérgenos de suelos, tapetes y superficies. Los modelos con filtro HEPA son recomendados para personas con alergias o asma.

- Vacíe el depósito o sustituya la bolsa cuando esté al 75 % de su capacidad para mantener la succión.
- Limpie o sustituya los filtros según la frecuencia indicada por el fabricante.
- Revise que el tubo y las boquillas no estén obstruidos antes de cada uso.
- No aspire líquidos, objetos punzantes, cenizas calientes ni materiales inflamables.
- Limpie el exterior con un paño húmedo; evite productos químicos agresivos.

1.2 Purificadores de Aire

Los purificadores filtran partículas, bacterias y alérgenos del aire ambiente, mejorando la calidad del aire interior. Modelos con filtro HEPA + carbón activado son los más eficientes contra partículas y olores.

- Coloque en la zona central de la habitación, sin obstrucciones, para circulación óptima.
- No coloque cerca de paredes, cortinas ni muebles que bloqueen la entrada/salida de aire.
- Cambie los filtros HEPA y de carbón activado según el indicador del aparato o el manual.
- Mantenga puertas y ventanas cerradas para maximizar la eficiencia de purificación.

1.3 Humidificadores

Los humidificadores añaden vapor de agua al ambiente para mantener la humedad relativa entre 40 % y 60 %, ideal para el confort y la salud respiratoria.

- Use agua destilada o filtrada para evitar la acumulación de cal y bacterias.
- Limpie el depósito cada 2-3 días para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
- Vacíe el agua sobrante cuando el aparato no esté en uso.
- Ubique sobre una superficie elevada y plana para una mejor distribución del vapor.

1.4 Planchas de Vapor

Las planchas de vapor usan calor y vapor para eliminar arrugas de forma eficiente en todo tipo de prendas.

- Use agua desmineralizada o destilada para prolongar la vida útil de la suela y el generador de vapor.

- Verifique la temperatura correcta para cada tela según la etiqueta (lana, algodón, sintéticos).

· (1 punto)	Sintéticos (poliéster, nylon). Temperatura baja, sin vapor.
·· (2 puntos)	Seda, lana. Temperatura media, poco vapor.
··· (3 puntos)	Lino, algodón. Temperatura alta, vapor máximo.

- Vacíe el depósito de agua tras cada uso y deje enfriar sobre una superficie resistente al calor antes de guardar.
- Limpie la suela periódicamente con productos específicos para eliminar residuos de cal o almidón.

2. Cuidado Personal

2.1 Secadoras de Cabello

Las secadoras de cabello usan calor y flujo de aire para secar el cabello rápidamente. Las versiones iónicas y con tecnología cerámica reducen el frizz y protegen el cabello del calor excesivo.

- Use siempre el difusor o concentrador adecuado según el tipo de acabado deseado.
- Mantenga la secadora a al menos 15 cm del cabello para evitar quemaduras.
- No bloquee la entrada de aire con el cabello ni objetos; puede causar sobrecalentamiento.
- Limpie el filtro de entrada de aire al menos una vez al mes para evitar sobrecalentamiento.
- Nunca use cerca del agua ni con manos mojadas.

2.2 Afeitadoras y Depiladoras Eléctricas

Proporcionan un cuidado rápido y cómodo del vello corporal. Las versiones recargables e impermeables ofrecen mayor versatilidad.

- Limpie las cuchillas o cabezales después de cada uso según las instrucciones del fabricante.
- Lubrique las cuchillas con el aceite incluido o recomendado para prolongar su vida útil.
- Recargue la batería completamente antes del primer uso.
- Sustituya las cuchillas cuando el rendimiento disminuya; generalmente cada 12-18 meses.
- Para modelos no impermeables, nunca los sumerja ni use bajo el agua.

2.3 Planchas y Rizadoras para Cabello

Usan placas de cerámica o titanio que distribuyen el calor de manera uniforme para estilar el cabello con menor daño.

- Aplique siempre un protector térmico antes de usar cualquier herramienta de calor en el cabello.
- No use en cabello completamente mojado; seque al menos el 80 % antes de planchar.
- Desconecte y deje enfriar sobre una superficie resistente al calor antes de guardar.

Cabello fino / dañado	150-170 °C — temperatura baja para minimizar el daño.
Cabello normal	180-200 °C — temperatura media para resultados duraderos.
Cabello grueso / rizado	210-230 °C — temperatura alta para domar la fibra capilar.

2.4 Cepillos Eléctricos para Dientes

Los cepillos eléctricos mejoran la higiene bucal mediante movimientos oscilantes, rotatorios o sónicos que eliminan más placa que el cepillado manual.

- Cambie el cabezal cada 3 meses o cuando las cerdas se vean desgastadas.
- Enjuague el cabezal con agua después de cada uso; no sumerja el mango en agua si no es impermeable.
- Cargue la batería según las indicaciones del fabricante; no deje siempre enchufado si no tiene carga inteligente.

CONSEJO
Para prolongar la batería de los aparatos recargables, realice ciclos completos de carga y descarga periódicamente. Evite dejar el aparato siempre conectado a la corriente una vez completada la carga.