



DESPEGUE NORMAL

ESTAMOS EN EL AEROPUERTO DE "LA RIOJA":

- VAMOS A DESPEGAR DE LA PISTA "03/21" CON "2.800 METROS" DE PISTA DISPONIBLE.
- OCUPAMOS Y CENTRAMOS EL AVIÓN CON EL EJE DE PISTA.
- VAMOS A APLICAR TODA LA POTENCIA PROGRESIVAMENTE (ACELERADOR MAXIMA POTENCIA).
- CHEQUEAMOS PARÁMETROS DE MOTOR NORMALES (ARCO VERDE).
- FULL RPM (2.500 RPM ENTREGADAS).
- VELOCÍMETRO VIVO: **VR: 60-65 KTS** (VELOCIDAD DE ROTACIÓN).

VX: 75 KTS (VELOCIDAD DE MEJOR REGIMEN DE ASCENSO).

VY: 80 KTS (VELOCIDAD DE MEJOR ANGULO DE ASCENSO).

VL/D: 76 KTS (VELOCIDAD ÓPTIMA DE PLANEEO).

- ALCANZADO LOS 500 PIES SOBRE EL TERRENO DESCONFIGURAMOS (BOMBA, LUZ, FLAP) PRIMERA REDUCCIÓN DE MOTOR.
-

BRIEFING DE EMERGENCIA

EN CASO DE FALLA DE MOTOR:

1. DURANTE LA CARRERA DE DESPEGUE:

- CORTAMOS TODA LA POTENCIA Y FRENAMOS.
- LIBERAMOS PISTA POR PRIMER CALLE DE RODAJE.

2. POSTERIOR AL DESPEGUE CON PISTA REMANENTE Y POR DEBAJO DE 300 PIES:

- BAJAMOS LA NARIZ, VOLVEMOS A LA PISTA.

3. POR DEBAJO DE 700 PIES Y SIN PISTA REMANENTE:

- EN FRENTE O A 45° (MAX BANQUEO 20°).

4. POR ENCIMA DE LOS 700 PIES:

- REALIZAMOS UN 180 E INTENTAMOS VOLVER A PISTA.

"EMERGENCIA SIMULADA EJECUTA EL ALUMNO Y EMERGENCIA REAL EJECUTA EL INSTRUCTOR /INSPECTOR Y EL PILOTO/ALUMNO ASISTE CON LAS COMUNICACIONES."