



## **EMERGENCIAS (Emergency)**

**PIPER PA-28 CHEROKEE 140 · LV-LLS**

### **1. FUEGO EN EL MOTOR DURANTE LA PUESTA EN MARCHA**

| ítem                              | Acción / condición   |
|-----------------------------------|----------------------|
| Arrancador                        | <b>Acoplar</b>       |
| Mezcla                            | <b>Cortar</b>        |
| Acelerador                        | <b>Todo adelante</b> |
| Bomba eléctrica de combustible    | <b>Off</b>           |
| Selector de Tanque de Combustible | <b>Cerrar</b>        |

**Si el fuefo persiste abandonar la aeronave**

### **2. FALLA DE MOTOR DUANTE EL DESPEGUE**

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

**SI HAY PISTA REMANENTE ATERRIZAR**

**SI NO HAY PISTA REMANENTE PARA ATERRIZAR**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Velocidad de planeo | <b>Mantener 76 Kts</b>  |
| Virajes             | <b>Suaves (Max 20°)</b> |
| Flaps               | <b>A requerimiento</b>  |

**SI SE HA ALCANZADO UNA ALTURA SUFICIENTE PARA EL REENCENDIDO**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Mantener Velocidad de planeo      | <b>76 Kts</b>                  |
| Selector de Tanque de Combustible | <b>Selectar Mayor Cantidad</b> |
| Bomba eléctrica de combustible    | <b>Conectar (On)</b>           |
| Mezcla                            | <b>Rica</b>                    |
| Calefactor del Carburador         | <b>Aire Caliente</b>           |
| Cebador                           | <b>Verificar trabado</b>       |

**SI NO REENCIENDE, PREPARARSE PARA UN ATERRIAJE SIN POTENCIA**

### **3. FALLA DE MOTOR EN VUELO**

| ítem                              | Acción / condición                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Velocidad de planeo               | <b>Mantener 76 Kts</b>             |
| Selector de Tanque de Combustible | <b>Selectar Mayor Cantidad</b>     |
| Bomba eléctrica de combustible    | <b>Conectar (On)</b>               |
| Mezcla                            | <b>Rica</b>                        |
| Calefactor del Carburador         | <b>Aire Caliente</b>               |
| Instrumentos de motor             | <b>Verificar causa de la falla</b> |
| Cebador                           | <b>Verificar trabado</b>           |

**SI NO EXISTE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, VERIFICAR QUE LA POSICIÓN DEL SELECTOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE ESTÉ ABIERTO EN EL TANQUE DE MAYOR CANTIDAD.**

**CUANDO SE RESTAURE LA POTENCIA:**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Calefactor del Carburador      | <b>Cerrar</b> |
| Bomba eléctrica de combustible | <b>Off</b>    |

**SI LA POTENCIA NO SE RESTAURA, PREPARARSE PARA UN ATERRIZAJE SIN POTENCIA**

#### **4. FUEGO DE MOTOR EN VUELO**

| Ítem                              | Acción / condición |
|-----------------------------------|--------------------|
| Selector de Tanque de Combustible | <b>Cerrar</b>      |
| Acelerador                        | <b>Cerrar</b>      |
| Mezcla                            | <b>Cortar</b>      |
| Bomba eléctrica de combustible    | <b>Off</b>         |
| Calefactor del Carburador         | <b>Aire Frio</b>   |
| Deshelador de parabrisas          | <b>Cerrar</b>      |

**REALIZAR ATERRIZAJE SIN POTENCIA**

#### **5. FUEGO ELÉCTRICO (HUMO EN CABINA)**

| Ítem                  | Acción / condición |
|-----------------------|--------------------|
| Master                | <b>Off</b>         |
| Alternador            | <b>Off</b>         |
| Venteos               | <b>Abrir</b>       |
| Calefacción de cabina | <b>Cerrar</b>      |

**ATERRIZAR TAN PRONTO SEA POSIBLE**

#### **6. ATERRIZAJE SIN POTENCIA**

| Ítem                                                                                                                          | Acción / condición |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Velocidad de planeo                                                                                                           | <b>76 Kts</b>      |
| Localizar un campo                                                                                                            |                    |
| Establecer un circuito en espiral                                                                                             |                    |
| Cuando el campo sea alcanzado colocar flaps a requerimiento                                                                   |                    |
| El contacto con el suelo debe realizarse con la menor Velocidad possible con flaps extendidos y realizar aterrizaje inminente |                    |

**CUANDO EL ATERRIZAJE SEA INMINENTE**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Flaps                             | <b>A requerimiento</b> |
| Acelerador                        | <b>Cerrar</b>          |
| Mezcla                            | <b>Cortar (Off)</b>    |
| Magnetos                          | <b>Cortar</b>          |
| Master                            | <b>Off</b>             |
| Alternador                        | <b>Off</b>             |
| Selector de Tanque de Combustible | <b>Cerrar</b>          |

## 7. PERDIDA DE PRESIÓN DE ACEITE

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Aterrizar tan pronto sea posible e investigar las causas |  |
|----------------------------------------------------------|--|

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Prepararse para un aterrizaje sin potencia |  |
|--------------------------------------------|--|

## 8. ALTA TEMPERATURA DE ACEITE

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Aterrizar tan pronto sea posible e investigar las causas |  |
|----------------------------------------------------------|--|

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Prepararse para un aterrizaje sin potencia |  |
|--------------------------------------------|--|

## 9. RECUPERACIÓN DE UNA BARRENA

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Acelerador | Ralentí |
|------------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Alerones | Neutral |
|----------|---------|

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Timon de dirección | Todo dirección contraria al sentido del giro |
|--------------------|----------------------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Comandos | Todo Adelante |
|----------|---------------|

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Timón de dirección | Neutral (Cuando se detenga el giro) |
|--------------------|-------------------------------------|

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Comandos | A requerimiento para recuperar el nivel de vuelo |
|----------|--------------------------------------------------|

## 10. PERDIDA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Bomba eléctrica de combustible | Conectar |
|--------------------------------|----------|

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Selector de Tanque de Combustible | Verificar mayor cantidad |
|-----------------------------------|--------------------------|

## 11. FALLA ELÉCTRICA

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Durante la Carrera de Despegue</b> |  |
|---------------------------------------|--|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Amperímetro | Verificar funcionamiento |
|-------------|--------------------------|

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Si el Amperímetro marca cero | Alternador Desconectar |
|------------------------------|------------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Cargas eléctricas | Reducir al mínimo |
|-------------------|-------------------|

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Fusible del Alternador | Verificar y resetear a requerimiento |
|------------------------|--------------------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Alternador | Conectar |
|------------|----------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Si no se reestablece | Alternador Desconectar |
|----------------------|------------------------|

**REDUCIR CARGAS AL MINIMO Y ATERRIZAR TAN PRONTO SEA POSIBLE**

## 12. SOBRECARGA ELÉCTRICA

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

### **Durante la Carrera de Despegue**

Alternador con + de 20 amperes sobre la carga conocida

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Alternador | <b>Conectar</b> |
|------------|-----------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Batería | <b>Desconectar</b> |
|---------|--------------------|

**SI LA CARGA DEL ALTERNADOR SE REDUCE, REDUCIR CARGAS AL MINIMO**

**ATERRIZAR TAN PRONTO SEA POSIBLE**

**DEBIDO AL INCREMENTO DE TENSIÓN Y DE RUIDO DE RADIO FRECUENCIA, LA OPERACIÓN CON LA LLAVE DE ALTERNADOR CONECTADA Y LA BATERÍA DESCONECTADA, DEBERA SER HECHA SOLO CUANDO SEA REQUERIDA POR UNA FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO**

Si la carga no se reestablece

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Alternador | <b>Desconectar</b> |
|------------|--------------------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Batería | <b>A requerimiento</b> |
|---------|------------------------|

**ATERRIZAR TAN PRONTO SEA POSIBLE**

## 13. PUERTA ABIERTA

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

### **Durante la Carrera de Despegue**

**SI LOS CERROJOS SUPERIORES E INFERIORES ESTÁN ABIERTOS, LA MISMA PERMANECERA LEVEMENTE ABIERTA Y LAS VELOCIDADES SE REDUCIRAN UN POCO.**

**PARA CERRAR LA PUERTA EN VUELO REDUCIR LA VELOCIDAD A 90 KTS**

|         |              |
|---------|--------------|
| Venteos | <b>Abrir</b> |
|---------|--------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ventanilla de cabina | <b>Cerrar</b> |
|----------------------|---------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Si la traba superior está abierta | <b>Trabar</b> |
|-----------------------------------|---------------|

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Si la traba lateral está abierta | <b>Tirar del apoya brazos, palanca y trabar</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Si ambas trabas están abiertas | <b>Cerrar primero la lateral y luego la superior</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## 14. FORMACIÓN DE HIELO EN EL CARBURADOR

| ítem | Acción / condición |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Calefacción del Carburador | <b>Abrir</b> |
|----------------------------|--------------|

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Mezcla | <b>Efectuar máxima suavidad</b> |
|--------|---------------------------------|