



LISTA DE CHEQUEO (Check list)
PIPER PA-28 CHEROKEE 140 LV-LLS

1. PREPARACIÓN DE CABINA (Cockpit/flight deck)

Documentación.....	A bordo
Freno de Parqueo.....	Colocado
Calefactor del Carburador.....	Aire Frío
Mezcla.....	Cortada
Acelerador.....	Reducido
Magnetos.....	Cortados (Off)
Batería.....	Conectar (On)
Fusibles.....	Adentro
Indicador de Combustible.....	Verificar Cantidad
Equipos y Radio (Com/Nav).....	Selectar Frecuencia
Batería.....	Off
Flaps.....	Desplegar (Full)

2. INSPECCIÓN EXTERIOR (Preflight Inspection)

LADO DERECHO	
Flaps.....	Verificar estado
Alerón.....	Verificar Charnelas y Movimiento
Borde Marginal y Luz.....	Verificar estado
Borde de Ataque.....	Verificar estado
Rueda Derecha y Sistema de Freno.....	Verificar estado
Amortiguador.....	Verificar estado
Tanque de Combustible.....	Drenar y verificar cantidad
Tapa de combustible.....	Verificar cerrada y trabada
MOTOR	
Aceite.....	Verificar cantidad (4 Min 6 Max)
Magnetos, Bujías, Cableado.....	Verificar estado general
Hélice.....	Verificar estado
Correa de alternador.....	Verificar tensión
Rueda de Nariz.....	Verificar estado
Amortiguador.....	Verificar estado
Nivel Liquido de Freno.....	Verificar cantidad
Filtro de Combustible.....	Drenar y Verificar
LADO IZQUIERDO	
Borde de Ataque.....	Verificar estado
Tanque de Combustible.....	Drenar y verificar cantidad
Tapa de Combustible.....	Verificar cerrada y trabada
Rueda Izquierda y Sistema de Freno.....	Verificar estado
Tubo Pitot y Estática.....	Verificar sin obstrucción
Chapita Alarma de Pérdida.....	Verificar sonido y libre movimiento
Borde Marginal y Luz.....	Verificar estado
Alerón.....	Verificar Charnelas y Movimiento
Flaps.....	Verificar estado
Fuselaje lado izquierdo.....	Verificar estado y antenas
EMPENAJE	
Timon de Profundidad.....	Verificar estado y charnelas
Timon de Dirección.....	Verificar estado
Luz Anticolisión.....	Verificar estado
Fuselaje lado derecho.....	Verificar estado y antenas

3. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA (Before engine start)

Revisión e Inspección Exterior	Completada
Flaps.....	Retraer
Puerta de Cabina.....	Cerrada y asegurada
Asientos y Cinturones.....	Colocados y Ajustados
Freno de Parqueo.....	Colocado
Fusibles.....	Verificar Adentro
Equipos y Radios (Com y Nav)	Off
Calefactor del Carburador.....	Cerrado
Selector de Tanque de Combustible.....	Abrir Tanque Deseado

4. PUESTA EN MARCHA (Engine Start)

* Si Hay Torre de Control:

Bateria.....	On
Equipos Y Radios.....	On

Solicitar Autorización para Puesta en Marcha
Una vez solicitado

Bateria.....	Off
Equipos Y Radios.....	Off

*Si No Hay Torre de Control: Continuamos con La Puesta En Marcha.

Mezcla.....	Rica
Potencia.....	Avanzar 1/4
Inyector (Primer).....	A Requerimiento
Batería.....	Conectar (ON)
Luz Anticolisión.....	Conectar (ON)
Bomba Eléctrica de Combustible.....	Conectar (ON)
Área de Hélice	Libre
Magnetos.....	Both/Start
Acelerador.....	Ajustar 1000 RPM
Alternador.....	Conectar y Verificar Carga

5. POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA (After Engine Start)

Presión de Aceite.....	Verificar
------------------------	-----------

Si no hay presión de aceite dentro de los 30 segundos, parar el Motor

Presión de Combustible.....	Verificar
Presión de Vacío.....	Verificar Funcionamiento
Bomba de Combustible.....	Off
Velocímetro.....	Chequear en Cero
Horizonte Artificial.....	Ajustar
Altímetro.....	Ajustar QNH
Variometro.....	Chequear en Cero
Giro Direccional.....	Ajustar con brújula
Indicador de Giros y Ladeos.....	Chequear
Equipos Y Radios.....	Conectar (ON)
Instrucciones de Rodaje.....	Solicitar

6. RODAJE (Taxiing)

Luces de Nav Y Cabina.....	A Requerimiento
Área de Rodaje.....	Libre
Freno de Parqueo.....	Liberar
Frenos.....	Verificar
Control de Dirección.....	Verificar

7. PRUEBA DE MOTOR EN TIERRA (Engine Run-Up)

Freno de Parqueo.....	Colocar
Mezcla.....	Rica
Potencia.....	Ajustar 2000 RPM
Instrumentos de Motor.....	Chequear Arco Verde
Magnetos.....	Comprobar Caída Max 175 RPM Dif Max entre ambos 50 RPM
Medidor de Succión.....	Chequear entre 4 y 6 HG
Calefactor del Carburador.....	Chequear y Verificar Caída
Potencia.....	Reducir 1000 RPM
Comandos de Vuelo.....	Verificar Libre Movimiento
Compensadores.....	Neutros
Calefacción de Cabina.....	Cerrado
Flaps.....	Selectar
Ingreso a Pista.....	Solicitar
Freno de Parqueo.....	Liberar

8. ANTES DEL DESPEGUE (Before Take Off)

Puerta de Cabina.....	Cerrada y asegurada
Giro Direccional.....	Ajustar en Rumbo
Mezcla.....	Rica
Bomba eléctrica de Combustible.....	Conectar (ON)
Luz de Aterrizaje.....	Conectar (ON)
Ventanilla.....	Cerrada
Briefing de Despegue y Emergencia.....	Realizar
Autorización Para Despegue.....	Solicitar

9. DESPEGUE (Take Off)

Potencia.....	Máxima RPM
Eje de Pista.....	Alineado
Durante la Carrera de Despegue	
Instrumentos de Motor.....	Chequear Arco Verde
Velocímetro.....	Vivo
Rotación.....	65/70 Kts
Ascenso Normal.....	80 Kts
Durante el Ascenso.....	Mantener Eje de Pista

10. POSTERIOR AL DESPEGUE (After Take Off)

Bomba eléctrica de Combustible.....	Off
Luz de Aterrizaje.....	Off
Flaps.....	Retraer
Potencia.....	Reducir

11. CRUCERO (Cruise)

Potencia.....	Ajustar 2300/2400 RPM
Mezcla.....	Ajustar
Instrumentos de motor.....	Chequear

12. DESCENSO (Descend)

Calefactor del Carburador.....	A Requerimiento
Altímetro.....	Ajustar QNH

13. ANTES DEL ATERRIZAJE (Before Landing)

Tanque de Combustible.....	Tanque Mayor Cantidad
Cinturones.....	Ajustados
Mezcla.....	Rica
Bomba Eléctrica de Combustible.....	Conectar (ON)
Luz de Aterrizaje.....	Conectar (ON)
Calefactor del Carburador.....	A Requerimiento
Potencia.....	Ajustar para descenso
Flaps.....	A Requerimiento

14. DESPUES DEL ATERRIZAJE (After Landing)

Bomba eléctrica de Combustible.....	Off
Luz de Aterrizaje.....	Off
Flaps.....	Retraer
Transponder (XPND).....	Standby

15. PARADA DE MOTOR (Shutdown)

Freno de Parqueo.....	Colocado
Equipos y Radios (Com/Nav/XPND).....	Off
Potencia.....	1100 RPM
Mezcla.....	Cortar
Magnetos.....	Off
Luz de Navegación, Anticolisión Y Cabina....	Off
Batería/Alternador.....	Off
Selector de Tanque de Combustible.....	Off